

Feilkode

Betydning

P0001	Styrekrets/åpning for drivstoffmengderegulator
P0002	Rekkevidde/ytelse kontrollkrets for drivstoffmengde
P0003	Drivstoffmengde regulator kontrollkrets lav
P0004	Styrekrets for drivstoffmengderegulator høy
P0005	Drivstoff stengeventil A kontrollkrets åpen
P0006	Drivstoffs tengeventil A kontrollkrets lav
P0007	Drivstoffsstengeventil A kontrollkrets høy
P0008	Motorposisjonssystem Powerbank 1
P0009	Motorposisjonssystem Powerbank 2
P000A	A Kamakselposisjon langsom respons bank 1
P000B	B Kamakselposisjon langsom respons Bank 1
P000C	A Kamakselposisjon langsom respons Bank 2
P000D	B Kamakselposisjon langsom respons Bank 2
P0010	A Kamakselposisjon aktuatorkontrollkrets åpen bank 1
P0011	Kamakselposisjonstiming som er for avansert eller systemytelse bank 1
P0012	A Kamakselposisjonstiming er ekstremt forsinket bank 1
P0013	B Kamakselposisjon aktuatorkontrollkrets åpen bank 1
P0014	B Kamakselposisjonstiming for avansert eller systemytelsesbank 1
P0015	B Kamakselposisjonstiming ekstremt forsinket bank 1
P0016	Veivakselposisjon Kamakselposisjon ikke synkron bank 1 sensor A
P0017	Veivakselposisjon Kamakselposisjon ikke synkron bank 1 sensor B
P0018	Veivakselposisjon Kamakselposisjon ikke synkron bank 2 sensor A
P0019	Veivakselposisjon Kamakselposisjon ikke synkron bank 2 sensor B
P0020	A kamakselposisjon aktuatorkontroll krets åpen bank 2
P0021	A kamakselposisjon ekstremt tidlig eller eller systemytelse bank 2
P0022	A kamakselposisjonstiming er ekstremt forsinket bank 2
P0023	A Kamakselposisjon aktuatorkontrollkrets åpen bank 2
P0024	B Kamakselposisjonstiming for avansert eller systemytelsesbank 2
P0025	B Kamakselposisjonstiming ekstremt forsinket bank 2
P0026	Innsugsventilkontroll solenoidkrets område/ytelse bank 1
P0027	Innsugsventilkontroll solenoidkrets område/ytelse bank 2
P0028	Eksosventilkontroll solenoidkrets område/ytelse bank 1
P0029	Eksosventilkontroll solenoidkrets område/ytelse bank 2
P0030	HO2S varmekretskontrollbank 1 sensor 1
P0031	HO2S varmekretskontroll lav bank 1 sensor 1
P0032	HO2S varmekretskontroll høy bank 1 sensor 1
P0033	Turbolader/kompressor bypassventil kontrollkrets
P0034	Turbolader/kompressor bypassventil kontrollkrets lav
P0035	Turbolader/kompressor bypassventil kontrollkrets høy
P0036	HO2S varmekretskontroll bank 1 sensor 2
P0037	HO2S varmekretskontroll lav bank 1 sensor 2
P0038	HO2S varmekretskontroll høy bank 1 sensor 2
P0039	Turbolader/kompressor bypass ventil kontrollkrets område/ytelse
P0040	O2-sensorsignaler byttet bank 1 sensor 1/bank 2 sensor 1
P0041	O2-sensorsignaler byttet bank 1 sensor 2/bank 2 sensor 2
P0042	HO2S varmekretskontroll bank 1 sensor 3
P0043	HO2S varmekrets kontroll lav bank 1 sensor 3
P0044	HO2S varmekrets kontroll høy bank 1 sensor 3
P0045	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil A kontrollkrets åpen
P0046	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil A kontrollkrets
P0047	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil A kontrollkrets lav
P0048	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil A kontrollkrets høy

Feilkode

Betydning

P0049	Turbolader/kompressor turbin overhastighet
P004A	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil B kontrollkrets åpen
P004B	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil B kontrollkrets
P004C	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil B kontrollkrets lav
P004D	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil B kontrollkrets høy
P004E	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil A kontrollkrets intermitterende
P004F	Turbolader/kompressor boostkontroll magnetventil B kontrollkrets intermitterende
P0050	HO2S varmekretskontroll bank 2 sensor 1
P0051	HO2S varmekretskontroll lav bank 2 sensor 1
P0052	HO2S varmekretskontroll høy bank 2 sensor 1
P0053	HO2S Varmemotstand bank 1 Sensor 1
P0054	HO2S Varmemotstand bank 1 Sensor 2
P0055	HO2S Varmemotstand bank 1 Sensor 3
P0056	HO2S varmekretskontroll bank 2 sensor 2
P0057	HO2S varmekretskontroll lav bank 2 sensor 2
P0058	HO2S varmekretskontroll høy bank 2 sensor 2
P0059	HO2S Varmemotstand bank 2 Sensor 1
P0060	HO2S Varmemotstand bank 2 Sensor 2
P0061	HO2S varmemotstand bank 2 sensor 3
P0062	HO2S varmekretskontroll bank 2 sensor 3
P0063	HO2S varmekretskontroll lav bank 2 sensor 3
P0064	HO2S varmekretskontroll høy bank 2 sensor 3
P0065	Luftassistert injektorkontroll område/ytelse
P0066	Luftassistert injektorkontroll lav
P0067	Luftassistert injektorkontroll høy
P0068	MAP/MAF gasspeldposisjonsamvariasjon
P0069	Inntaksmanifold absolutt trykk barometrisk trykkforhold
P006A	KORT samvariasjon for masse eller volum luftstrøm
P006B	MAP Eksosstrykk samvariasjon
P006C	MAP Turbolader/kompressorinnløpstrykk samvariasjon
P006D	Samvariasjon mellom turboladerens barometertrykk og kompressorens inntakstrykk
P0070	Kontrollkrets for sensor for omgivelsestemperatur
P0071	Omgivelsestemperatursensor område/ytelse
P0072	Kontrollkrets for temperatursensor for omgivelsesluft lav
P0073	Kontrollkrets for temperatursensor for omgivelsesluft høy høy
P0074	Kontrollkrets for temperatursensor for omgivelsesluft intermitterende
P0075	Innugsventilkontroll magnetventilkontroll krets bank 1
P0076	Innugsventilkontroll magnetkontroll krets lav bank 1
P0077	Innugsventilkontroll magnetventilkontroll krets høy bank 1
P0078	Eksosventilkontroll magnetventilkontroll krets bank 1
P0079	Eksosventilkontroll magnetkontrollkrets lav bank 1
P0080	Eksosventilkontroll magnetventilkontrollkrets høy bank 1
P0081	Innugsventilkontroll magnetventilkontrollkrets bank 2
P0082	Innugsventilkontroll magnetkontrollkrets lav bank 2
P0083	Innugsventilkontroll magnetventilkontrollkrets høy bank 2
P0084	Eksosventilkontroll magnetventilkontrollkrets bank 2
P0085	Eksosventilkontroll-magnetventilkontrollkrets lav bank 2
P0086	Eksosventilkontroll magnetventilkontrollkrets høy bank 2
P0087	Drivstoffgalleri systemtrykk for lavt
P0088	Drivstoffgalleri systemtrykk for høyt
P0089	Drivstofftrykkregulator 1 ytelse
P0090	Drivstofftrykkregulator 1 styrekrets

Feilkode

Betydning

P0091	Drivstofftrykkregulator 1 Kontrollkrets lav
P0092	Drivstofftrykkregulator 1 kontrollkrets høy
P0093	Drivstoffsystemlekkasje oppdaget, stor lekkasje
P0094	Drivstoffsystemlekkasje oppdaget, liten lekkasje
P0095	Temperaturføler for inntaksluft 2 styrekrets
P0096	Innsugslufttemperatursensor 2 kontrollkrets område/ytelse
P0097	Temperaturføler for inntaksluft 2 styrekrets lav
P0098	Innsugslufttemperatursensor 2 kontrollkrets høy
P0099	Temperaturføler for inntaksluft 2 styrekrets intermitterende/inkonsekvent
P009A	Samvariasjon for inntakslufttemperatur/omgivelseslufttemperatur
P0100	Massestrøm eller volumluftstrøm A-krets
P0101	Massestrøm eller volumluftstrøm A kretsområde/ytelse
P0102	Massestrøm eller volumluftstrøm A krets lav
P0103	Massestrøm eller volumluftstrøm A krets høy
P0104	Massestrøm eller volumluftstrøm A krets er intermitterende
P0105	Inntaksmanifold absolutt trykk/barometertrykkrets
P0106	Inntaksmanifold absolutt trykk/barometrisk trykkrets område/ytelse
P0107	Inntaksmanifold absolutt trykk/lufttrykkrets lav
P0108	Inntaksmanifold absolutt trykk/lufttrykkrets høy
P0109	Inntaksmanifold absolutt trykk/barometrisk trykkrets intermitterende
P010A	Massestrøm eller volumluftstrøm B krets
P010B	Massestrøm eller volumluftstrøm B krets område/ytelse
P010C	Massestrøm eller volumluftstrøm B krets lav
P010D	Massestrøm eller volumluftstrøm B krets høy
P010E	Massestrøm eller volumluftstrøm Bkrets intermitterende
P010F	Massestrømsensor A/B samvariasjon
P0110	Temperaturføler for inntaksluft 1 krets
P0111	Innsugslufttemperatursensor 1 k område/ytelse
P0112	Temperaturføler for inntaksluft 1 krets lav
P0113	Innsugslufttemperatursensor 1 krets høy
P0114	Temperaturføler for inntaksluft 1 krets intermitterende
P0115	Motorkjølevæsketemperatursensor 1 krets
P0116	Motorkjølevæsketemperatursensor 1 krets område/ytelse
P0117	Motorkjølevæsketemperatursensor 1 krets lav
P0118	Motorkjølevæsketemperatursensor 1 krets høy
P0119	Motorkjølevæsketemperatursensor 1 krets intermitterende
P011A	Motorkjølevæsketemperatursensor 1/2 samvariasjon
P0120	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor/-bryter A krets
P0121	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor/-bryter A krets område/ytelse
P0122	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor/-bryter A krets lav
P0123	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor/-bryter A krets høy
P0124	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor/-bryter A krets intermitterende
P0125	Utilstrekkelig kjølevæsketemperatur for drivstoffkontroll med lukket sløyfe
P0126	Utilstrekkelig kjølevæsketemperatur for stabil drift
P0127	Temperaturen på innsugsluften er for høy
P0128	Kjølevæsketernmostat (kjølevæsketemperatur lavere enn kontrolltermostatttemperatur)
P0129	For lavt lufttrykk
P012A	Turbolader/kompressor inntakstrykksensor krets
P012B	Turbolader/kompressor inntakstrykk sensor krets område/ytelse
P012C	Turbolader/kompressor inntakstrykksensor krets lav
P012D	Turbolader/kompressor inntakstrykksensor krets høy
P012E	Turbolader/kompressor inntakstrykksensor krets intermitterende

Feilkode

Betydning

P0130	O2-sensor krets bank 1 sensor 1
P0131	O2-sensor krets lav bank 1 sensor 1
P0132	O2-sensor krets høy bank 1 sensor 1
P0133	O2-sensor krets treg reaksjon bank 1 sensor 1
P0134	O2-sensor krets ingen aktivitet oppdaget bank 1 sensor 1
P0135	O2 sensor varmekrets krets bank 1 sensor 1
P0136	O2-sensor krets bank 1 sensor 2
P0137	O2-sensorkrets lav bank 1 sensor 2
P0138	O2-sensorkrets høy bank 1 sensor 2
P0139	O2-sensorkrets treg reaksjon bank 1 sensor 2
P0140	O2-sensorkrets ingen aktivitet oppdaget bank 1 sensor 2
P0141	O2-sensorvarme krets bank 1 sensor 2
P0142	O2-sensor krets bank 1 sensor 3
P0143	O2-sensor krets lav bank 1 sensor 3
P0144	O2-sensor krets høy bank 1 sensor 3
P0145	O2-sensorkrets treg reaksjon bank 1 sensor 3
P0146	O2-sensor krets ingen aktivitet oppdaget bank 1 sensor 3
P0147	O2 sensorvarme krets bank 1 sensor 3
P0148	Feil ved drivstofflevering
P0149	Feil ved innstilling av drivstoff
P0150	O2-sensor krets bank 2 sensor 1
P0151	O2-sensor krets lav bank 2 sensor 1
P0152	O2-sensor krets høy bank 2 sensor 1
P0153	O2-sensor krets treg reaksjon bank 2 sensor 1
P0154	O2-sensor krets ingen aktivitet oppdaget bank 2 sensor 1
P0155	O2-sensorvarme krets bank 2 sensor 1
P0156	O2-sensor krets bank 2 sensor 2
P0157	O2-sensor krets lav bank 2 sensor 2
P0158	O2-sensor krets høy bank 2 sensor 2
P0159	O2-sensor krets treg reaksjon bank 2 sensor 2
P0160	O2-sensor krets ingen aktivitet oppdaget bank 2 sensor 2
P0161	O2-sensorvarme krets bank 2 sensor 2
P0162	O2-sensor krets bank 2 sensor 3
P0163	O2-sensor krets lav bank 2 sensor 3
P0164	O2-sensor krets høy bank 2 sensor 3
P0165	O2-sensor krets treg reaksjon bank 2 sensor 3
P0166	O2-sensor krets ingen aktivitet oppdaget bank 2 sensor 3
P0167	O2-sensorvarme krets krets bank 2 sensor 3
P0168	For høy drivstofftemperatur
P0169	Feil drivstoffsammensetning
P0170	Feil med drivstoffjustering bank 1
P0171	Systemet er for magert bank 1
P0172	Systemet er for rikt bank 1
P0173	Feil med drivstoffjustering bank 2
P0174	System er for magert bank 2
P0175	Systemet er for rikt bank 2
P0176	Sensorkrets for drivstoffsammensetning
P0177	Drivstoffsammensetning sensor krets rekkevidde/ytelse
P0178	Drivstoffsammensetning sensor krets lav
P0179	Drivstoffsammensetning sensor krets høy
P0180	Drivstofftemperatursensor A krets
P0181	Drivstofftemperatursensor A krets område/ytelse

Feilkode

Betydning

P0182	Drivstofftemperatursensor A krets lav
P0183	Drivstofftemperatursensor A krets høy
P0184	Drivstofftemperatursensor A krets intermitterende
P0185	Drivstofftemperatursensor B krets
P0186	Drivstofftemperatursensor B krets område/ytelse
P0187	Drivstofftemperatursensor B krets lav
P0188	Drivstofftemperatursensor B krets høy
P0189	Drivstofftemperatursensor B krets intermitterende
P018A	Drivstofftrykksensor B krets
P018B	Drivstofftrykksensor B krets område/ytelse
P018C	Drivstofftrykksensor B krets lav
P018D	Drivstofftrykksensor B krets høy
P018E	Drivstofftrykksensor B krets intermitterende
P0190	Drivstoffgalleri trykksensor A krets
P0191	Drivstoffgalleri trykksensor A krets område/ytelse
P0192	Drivstoffskinne trykksensor A krets lav
P0193	Drivstoffgalleri trykksensor A krets høy
P0194	Drivstoffgalleri trykksensor A krets intermitterende
P0195	Motoroljetemperatursensor
P0196	Motoroljetemperatursensor område/ytelse
P0197	Motoroljetemperatursensor lav
P0198	Motoroljetemperatursensor høy
P0199	Motoroljetemperatursensor intermitterende
P0200	Innsprøytningsskrets åpen krets
P0201	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 1
P0202	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 2
P0203	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 3
P0204	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 4
P0205	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 5
P0206	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 6
P0207	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 7
P0208	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 8
P0209	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 9
P020A	Innsprøytningstidspunkt sylinder 1
P020B	Innsprøytningstidspunkt sylinder 2
P020C	Innsprøytningstidspunkt sylinder 3
P020D	Innsprøytningstidspunkt sylinder 4
P020E	Innsprøytningstidspunkt sylinder 5
P020F	Innsprøytningstidspunkt sylinder 6
P0210	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 10
P0211	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 11
P0212	Innsprøytningsskrets/åpen krets sylinder 12
P0213	Kaldstartinjektor 1
P0214	Kaldstartinjektor 2
P0215	Motoravstengningssolenoid
P0216	Innsprøytning/innsprøytningsskrets
P0217	Motoroljevarmer overtemperatur
P0218	Overtemperatur transmisjonsvæske
P0219	Maksimal motorfart overskredet
P021A	Innsprøytningstidspunkt sylinder 7
P021B	Innsprøytningstidspunkt sylinder 8
P021C	Innsprøytningstidspunkt sylinder 9

Feilkode

Betydning

P021D	Innsprøytningstidspunkt sylinder 10
P021E	Innsprøytningstidspunkt sylinder 11
P021F	Innsprøytningstidspunkt sylinder 12
P0220	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter B krets
P0221	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter B krets område/ytelse
P0222	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter B krets lav
P0223	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter B krets høy
P0224	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter B krets intermitterende
P0225	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter C krets
P0226	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter C krets område/ytelse
P0227	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter C krets lav
P0228	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter C krets høy
P0229	Gasspjeld posisjonssensor/-bryter C krets intermitterende
P022A	Bypass kontroll ladeluftkjøler A krets/åpen
P022B	Bypass kontroll ladeluftkjøler A krets lav
P022C	Bypass kontroll ladeluftkjøler A krets høy
P022D	Bypass kontroll ladeluftkjøler B krets/åpen
P022E	Bypass kontroll ladeluftkjøler B krets lav
P022F	Bypass kontroll ladeluftkjøler B krets høy
P0230	Hoveddrivstoffpumpekrets
P0231	Drivstoffpumpe sekundærkrets lav
P0232	Drivstoffpumpe sekundærkrets høy
P0233	Drivstoffpumpe sekundærkrets intermitterende
P0234	Turbolader/kompressor overtrykkstilstand
P0235	Turbolader/kompressor trykksensor A krets
P0236	Turbolader/kompressor trykksensor A krets område/ytelse
P0237	Turbolader/kompressor trykksensor A krets lav
P0238	Turbolader/kompressor trykksensor A krets høy
P0239	Turbolader/kompressor trykksensor B krets
P023A	Ladeluftkjøler Kjølevæskpumpe kontrollkrets/åpen
P023B	Ladeluftkjøler Kjølevæskpumpe kontrollkrets lav
P023C	Ladeluftkjøler Kjølevæskpumpe kontrollkrets høy
P023D	Manifold absolutt trykk og turbolader/superlader trykksensor A samvariasjon
P023E	Absolutt trykk inntaksmanifold og turbolader/kompressor trykksensor B samvariasjon
P0240	Turbolader/kompressor trykksensor B krets område/ytelse
P0241	Turbolader/kompressor trykksensor B krets lav
P0242	Turbolader/kompressor trykksensor B krets høy
P0243	Turbolader/kompressor eksoskontrollventil A
P0244	Turbolader/kompressor eksoskontrollventil A område/ytelse
P0245	Turbolader/kompressor eksoskontrollventil A lav
P0246	Turbolader/kompressor eksoskontrollventil A høy
P0247	Turbolader/kompressor eksoskontrollventil B
P0248	Turbolader/kompressor eksoskontrollventil B område/ytelse
P0249	Turbolader/kompressor eksoskontrollventil B lav
P024A	Bypass-kontroll for ladeluftkjøler A rekkevidde/ytelse
P024B	Bypass-kontroll av ladeluftkjøleren A blokkert
P024C	Bypass posisjonssensor ladeluftkjøler A krets
P024D	Ladeluftkjøler Bypass Posisjonssensor A krets område/ytelse
P024E	Bypass-posisjonssensor ladeluftkjøler A krets lav
P024F	Ladeluftkjøler bypass posisjonssensor A krets høy
P0250	Turbolader/kompressor eksoskontrollventil B høy
P0251	Innsprøytningspumpe A drivstoffmengdekontroll (kamaksel/rotorkontroll/injektor)

Feilkode

Betydning

P0252	Innsprøytningspumpe A drivstoffmengdekontroll område/ytelse (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P0253	Innsprøytningspumpe A drivstoffmengdekontroll lav (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P0254	Innsprøytningspumpe A drivstoffmengdekontroll høy (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P0255	Innsprøytningspumpe A drivstoffmengdekontroll A intermitterende (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P0256	Innsprøytningspumpe B drivstoffmengdekontroll (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P0257	Innsprøytningspumpe B drivstoffmengdekontroll område/ytelse (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P0258	Innsprøytningspumpe B drivstoffmengdekontroll lav (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P0259	Innsprøytningspumpe B drivstoffmengdekontroll høy (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P025A	Styrekrets for drivstoffpumpemodul åpen
P025B	Drivstoffpumpemodul kontrollkrets rekkevidde/ytelse
P025C	Styrekrets for drivstoffpumpemodul lav
P025D	Styrekrets for drivstoffpumpemodul høy
P0260	Innsprøytningspumpe B for drivstoffmengdekontroll intermitterende (kamaksel/rotorkontroll/injektor)
P0261	Sylinder 1 injeksjonskrets lav
P0262	Sylinder 1 injeksjonskrets høy
P0263	Sylinder 1 bidrag/balanse
P0264	Sylinder 2 injeksjonskrets lav
P0265	Sylinder 2 injeksjonskrets høy
P0266	Sylinder 2 bidrag/balanse
P0267	Sylinder 3 injeksjonskrets lav
P0268	Sylinder 3 injeksjonskrets høy
P0269	Sylinder 3 bidrag/balanse
P0270	Sylinder 4 injeksjonskrets lav
P0271	Sylinder 4 injeksjonskrets høy
P0272	Sylinder 4 bidrag/balanse
P0273	Sylinder 5 injeksjonskrets lav
P0274	Sylinder 5 injeksjonskrets høy
P0275	Sylinder 5 bidrag/balanse
P0276	Sylinder 6 injeksjonskrets lav
P0277	Sylinder 6 injeksjonskrets høy
P0278	Sylinder 6 bidrag/balanse
P0279	Sylinder 7 injeksjonskrets lav
P0280	Sylinder 7 injeksjonskrets høy
P0281	Sylinder 7 bidrag/balanse
P0282	Sylinder 8 injeksjonskrets lav
P0283	Sylinder 8 injeksjonskrets høy
P0284	Sylinder 8 bidrag/balanse
P0285	Sylinder 9 injeksjonskrets lav
P0286	Sylinder 9 injeksjonskrets høy
P0287	Sylinder 9 bidrag/balanse
P0288	Sylinder 10 injeksjonskrets lav
P0289	Sylinder 10 injeksjonskrets høy
P0290	Sylinder 10 bidrag/balanse
P0291	Sylinder 11 injeksjonskrets lav
P0292	Sylinder 11 injeksjonskrets høy
P0293	Sylinder 11 bidrag/balanse
P0294	Sylinder 12 injeksjonskrets lav
P0295	Sylinder 12 injeksjonskrets høy
P0296	Sylinder 12 bidrag/balanse
P0297	Kjøretøy overskrider kalibreringshastighet
P0298	Overtemperatur motorolje
P0299	Turbolader/kompressorvakuum

Feilkode

Betydning

P0300	Tilfeldig/flere feiltenninger oppdaget
P0301	Sylinder 1 feiltenning oppdaget
P0302	Sylinder 2 feiltenning oppdaget
P0303	Sylinder 3 feiltenning oppdaget
P0304	Sylinder 4 feiltenning oppdaget
P0305	Sylinder 4 feiltenning oppdaget
P0306	Sylinder 6 feiltenning oppdaget
P0307	Sylinder 7 feiltenning oppdaget
P0308	Sylinder 8 feiltenning oppdaget
P0309	Sylinder 9 feiltenning oppdaget
P0310	Sylinder 10 feiltenning oppdaget
P0311	Sylinder 11 feiltenning oppdaget
P0312	Sylinder 12 feiltenning oppdaget
P0313	Feiltenning oppdaget ved lavt drivstoffnivå
P0314	Feiltenning på en sylinder (sylinder ikke spesifisert)
P0315	Veivakselposisjonssystem variasjon ikke lært
P0316	Feiltenning oppdaget under motorstart (første 1000 o/min)
P0317	Ujevn vei maskinvare ikke tilstede
P0318	Ujevn veisensor A signalkrets
P0319	Ujevn veisensor B signalkrets
P0320	Inngangskrets for tenning/fordeler motorhastighet
P0321	Tenning/fordeler motorhastighet inngangskrets rekkevidde/ytelse
P0322	Tenning/fordeler Motorhastighet inngangskrets Ingen signal
P0323	Tenning/fordeler Motorhastighet inngangskrets åpen
P0324	Feil i bankesensorkretsen
P0325	Bankesensor 1 krets bank 1 eller enkel sensor
P0326	Bankesensor 1 krets område/ytelse bank 1 eller enkel sensor
P0327	Bankesensor 1 krets lav bank 1 eller enkel sensor
P0328	Bankesensor 1 krets høy bank 1 eller enkel sensor
P0329	Bankesensor 1 krets intermitterende bank 1 eller enkel sensor
P0330	Bankesensor 2 krets bank 2
P0331	Bankesensor 2 krets område/ytelse bank 2
P0332	Bankesensor 2 krets lav bank 2
P0333	Bankesensor 2 krets høy bank 2
P0334	Bankesensor 2 krets intermitterende bank 2
P0335	Veivakselposisjonssensor A krets
P0336	Veivakselposisjonssensor A krets område/ytelse
P0337	Veivakselposisjonssensor A krets lav
P0338	Veivakselposisjonssensor A krets høy
P0339	Veivakselposisjonssensor A krets Intermitterende
P0340	Kamakselposisjonssensor A krets bank 1 eller enkel sensor
P0341	Kamakselposisjonssensor A krets område/ytelse bank 1 eller enkel sensor
P0342	Kamakselposisjonssensor A krets lav spenning bank 1 eller enkel sensor
P0343	Kamakselposisjonssensor A krets høy spenning bank 1 eller enkel sensor
P0344	Kamakselposisjonssensor A krets intermitterende bank 1 eller enkel sensor
P0345	Kamakselposisjonssensor A krets bank 2
P0346	Kamakselposisjonssensor A krets område/ytelses bank 2
P0347	Kamakselposisjonssensor A krets lav bank 2
P0348	Kamakselposisjonssensor A krets høy bank 2
P0349	Kamakselposisjonssensor A krets intermitterende bank 2
P0350	Tennspole primær/sekundær krets
P0351	Tennspole A primær/sekundær krets

Feilkode

Betydning

P0352	Tennspole B primær/sekundær krets
P0353	Tennspole C primær/sekundær krets
P0354	Tennspole D primær/sekundær krets
P0355	Tennspole E primær/sekundær krets
P0356	Tennspole F primær/sekundær krets
P0357	Tennspole G primær/sekundær krets
P0358	Tennspole H primær/sekundær krets
P0359	Tennspole I primær/sekundær krets
P0360	Tennspole J primær/sekundær krets
P0361	Tennspole K primær/sekundær krets
P0362	Tennspole L primær/sekundær krets
P0363	Feilttenning oppdaget, drivstofftilførsel stengt
P0365	Kamakselposisjonssensor B krets bank 1
P0366	Kamakselposisjonssensor B krets område/ytelse bank 1
P0367	Kamakselposisjonssensor B krets lav bank 1
P0368	Kamakselposisjonssensor B krets høy bank 1
P0369	Kamakselposisjonssensor B krets intermitterende bank 1
P0370	Tidsreferanse høyoppløselig signal A
P0371	Tidsreferanse høyoppløselig signal A for mange pulser
P0372	Tidsreferanse høyoppløselig signal A for få pulser
P0373	Tidsreferanse høyoppløselig signal A intermitterende/feilaktige pulser
P0374	Tidsreferanse høyoppløselig signal A ingen pulser
P0375	Tidsreferanse høyoppløselig signal B intermitterende/feilaktige pulser
P0376	Tidsreferanse høyoppløselig signal B for mange pulser
P0377	Tidsreferanse høyoppløselig signal B for få pulser
P0378	Tidsreferanse høyoppløselig signal B intermitterende/feilaktige pulser
P0379	Tidsreferanse høyoppløselig signal B ingen pulser
P0380	Glødeplugg/forvarmer krets A
P0381	Glødeplugg/forvarmer indikator kontrollkrets åpen
P0382	Glødeplugg/forvarmer krets B
P0383	Glødeplugg kontrollmodul 1 kontrollkrets lav
P0384	Glødeplugg kontrollmodul 1 kontrollkrets høy
P0385	Veivakselposisjonssensor B krets
P0386	Veivakselposisjonssensor B krets område/ytelse
P0387	Veivakselposisjonssensor B krets lav
P0388	Veivakselposisjonssensor B krets høy
P0389	Veivakselposisjonssensor B krets intermitterende
P0390	Kamakselposisjonssensor B krets bank 2
P0391	Kamakselposisjonssensor B krets område/ytelses bank 2
P0392	Kamakselposisjonssensor B krets lav bank 2
P0393	Kamakselposisjonssensor B krets høy bank 2
P0394	Kamakselposisjonssensor B krets intermitterende bank 2
P0400	Resirkulasjonsstrøm for eksosgass
P0401	Utilstrekkelig eksosresirkulasjonsstrøm oppdaget
P0402	Overdreven eksosresirkulasjonsstrøm oppdaget
P0403	Kontrollkrets for eksosresirkulering
P0404	Rekkevidde/ytelse for kontrollkrets for eksosresirkulering
P0405	Resirkulasjonssensor for eksosgass A krets lav
P0406	Resirkulasjonssensor for eksosgass A krets høy
P0407	Eksosgass resirkulasjonssensor B krets lav spenning
P0408	Resirkulasjonssensor for eksosgass B krets høy
P0409	Resirkulasjonssensor for eksosgass A krets

Feilkode

Betydning

P040A	Resirkulasjonstemperatursensor for eksosgass A krets
P040B	Resirkulasjonstemperatursensor for eksosgass A krets område/ytelse
P040C	Eksosresirkulasjonstemperatursensor A krets lav
P040D	Eksosresirkulasjonstemperatursensor A krets høy
P040E	Eksosgass resirkulasjonstemperatursensor A krets intermitterende/defekt
P040F	Eksosgassresirkulasjonstemperatursensor A/B-samvariasjon
P0410	Sekundært luftinjeksjonssystem
P0411	Defekt sekundær luftinjeksjonsstrøm oppdaget
P0412	Bytteventil A-krets for sekundært luftinjeksjonssystem
P0413	Sekundært luftinjeksjonssystem A krets vekslerventil åpen
P0414	Kortslutning i sekundærtluftinjeksjonssystemkrets, koblingsventil A
P0415	Bytteventil B-krets for sekundært luftinjeksjonssystem
P0416	Bytteventil B-krets for sekundært luftinjeksjonssystem åpen
P0417	Kortslutning i bryterventil B-krets for sekundærtluftinjeksjonssystem
P0418	Sekundært luftinjeksjonssystem A kontrollkrets
P0419	Sekundært luftinjeksjonssystem B kontrollkrets
P041A	Resirkulasjonstemperaturføler for eksosgass B krets
P041B	Resirkulasjonstemperaturføler for eksosgass B kretsområde/ytelse
P041C	Eksosgass resirkulasjonstemperatursensor B krets lav
P041D	Eksosgass resirkulasjonstemperatursensor B krets høy
P041E	Eksosresirkulasjonstemperatursensor B-krets intermitterende/defekt
P0420	Katalysatorsystemeffektivitet under terskelverdi bank 1
P0421	Katalysatoreffektivitet under terskelverdi bank 1 under oppvarming
P0422	Hovedkatalysatoreffektivitet under terskelverdi bank 1
P0423	Oppvarmet katalysatoreffektivitet under terskelverdi bank 1
P0424	Oppvarmet katalysatortemperatur under terskelverdi bank 1
P0425	Katalysatortemperatursensor krets bank 1 sensor 1
P0426	Katalysatortemperatursensor krets område/ytelse bank 1 sensor 1
P0427	Katalysatortemperatursensorkrets lav bank 1 sensor 1
P0428	Katalysatortemperatursensorkrets høy bank 1 sensor 1
P0429	Katalysatorvarmerkontrollkrets bank 1
P042A	Katalysatortemperatursensor krets bank 1 sensor 2
P042B	Katalysatortemperatursensor krets område/ytelse bank 1 sensor 2
P042C	Katalysatortemperatursensorkrets lav bank 1 sensor 2
P042D	Katalysatortemperatursensorkrets høy bank 1 sensor 2
P0430	Katalysatorsystemeffektivitet under terskelverdi bank 2
P0431	Katalysatoreffektivitet under terskelverdi bank 2 under oppvarming
P0432	Hovedkatalysatoreffektivitet under terskelverdi bank 2
P0433	Oppvarmet katalysatoreffektivitet under terskelverdi bank 2
P0434	Oppvarmet katalysatortemperatur under terskelverdi bank 2
P0435	Katalysatortemperatursensor krets bank 2 sensor 1
P0436	Katalysatortemperatursensor krets område/ytelse bank 2 sensor 1
P0437	Katalysatortemperatursensorkrets lav bank 2 sensor 1
P0438	Katalysatortemperatursensorkrets høy bank 2 sensor 1
P0439	Katalysatorvarmerkontroll åpen krets bank 2
P043A	Katalysatortemperatursensor krets bank 2 sensor 2
P043B	Katalysatortemperatursensor krets område/ytelse bank 2 sensor 2
P043C	Katalysatortemperatursensorkrets lav bank 2 sensor 2
P043D	Katalysatortemperatursensorkrets høy bank 2 sensor 2
P043E	EVAP-systemets lekkasjedeteksjon referanseåpning lav flyt har blitt oppdaget
P043F	EVAP-systemets lekkasjedeteksjon referanseåpning høy flyt har blitt oppdaget
P0440	Lekk eller defekt fordampningstrykksensor

Feilkode

Betydning

P0441	Systemet lagrer drivstoffdamper i det aktive kullfilteret
P0442	Fordampningsutslippssystemlekkasje oppdaget (liten lekkasje)
P0443	Fordampningsutslippssystem rensekontrollventilkrets
P0444	Fordampningsutslippssystem rensekontrollventilkrets åpen
P0445	Fordampningsutslippssystem, rensekontrollventilkrets kortsluttet
P0446	Fordampningsutslippssystem ventilasjonskontrollkrets
P0447	Fordampningsutslippssystem ventilasjonskontrollkrets åpen
P0448	Kortslutning i ventilasjonskontrollkrets for fordampningssystem
P0449	Fordampningsutslippssystem renseventil/magnetkontrollkrets
P0450	Trykksensor/bryter for fordampningsutslippssystem
P0451	Fordampningsutslippssystem trykksensor/bryterområde/ytelse
P0452	Fordampningsutslippssystem trykksensor/bryter lav
P0453	Fordampningsutslippssystem trykksensor/bryter høy
P0454	Trykksensor/bryter for fordampningsutslippssystem, intermitterende
P0455	Fordampningsutslippssystemlekkasje oppdaget (stor lekkasje)
P0456	Fordampningsutslippssystemlekkasje oppdaget (svært liten lekkasje)
P0457	EVAP-systemlekkasje oppdaget (tanklokket løst/av)
P0458	Fordampningsutslippssystem rensekontroll ventil lav
P0459	Fordampningsutslippssystem rensekontrollventil krets høy
P0460	Drivstoffnivåsensor A krets
P0461	Drivstoffnivåsensor A krets område/ytelse
P0462	Drivstoffnivåsensor A krets lav
P0463	Drivstoffnivåsensor A krets høy
P0464	Drivstoffnivåsensor A krets intermitterende
P0465	EVAP rensestrømningssensor krets
P0466	EVAP rensestrømningssensor krets område/ytelse
P0467	EVAP rensestrømningssensor krets lav
P0468	EVAP rensestrømningssensor krets høy
P0469	EVAP Purge Flow Sensor krets intermitterende
P0470	Eksosstrykksensor A krets
P0471	Eksosstrykksensor A krets område/ytelse
P0472	Eksosstrykksensor A krets lav
P0473	Eksosstrykksensor A krets høy
P0474	Eksosstrykksensor A krets intermitterende/defekt
P0475	Eksosstrykkreguleringsventil
P0476	Eksosstrykkkontrollventil område/ytelse
P0477	Eksosstrykkreguleringsventil lav
P0478	Eksosstrykkreguleringsventil høy
P0479	Eksosstrykkreguleringsventil intermitterende
P047A	Eksosstrykksensor B krets
P047B	Eksosstrykksensor B krets område/ytelse
P047C	Eksosstrykksensor B krets lav
P047D	Eksosstrykksensor B krets høy
P047E	Eksosstrykksensor B krets intermitterende/defekt
P0480	Vifte 1 styrekrets
P0481	Vifte 2 styrekrets
P0482	Vifte 3 styrekrets
P0483	Funksjonsfeil kjøleviftemotoren sannsynlighetsjekk
P0484	Viftetekrets overstrøm
P0485	Viftestrøm/jordkrets
P0486	Resirkulasjonssensor B krets for eksosgass
P0487	Resirkulering av eksosgass spjeldkontroll krets A

Feilkode

Betydning

P0488	Resirkulering av eksosgass spjeldkontrollkrets A område/ytelse
P0489	Kontrollkrets for eksosresirkulering A lav
P0490	Kontrollkrets for eksosresirkulering A høy
P0491	Sekundært luftinjeksjonssystem utilstrekkelig flyt bank 1
P0492	Sekundært luftinjeksjonssystem utilstrekkelig flyt bank 2
P0493	Vifteoverhastighet
P0494	Viftehastighet lav
P0495	Viftehastighet høy
P0496	Drivstoffdampsystem rensing høy flyt
P0497	Drivstoffdampsystem rensing lav flyt
P0498	Drivstoffdampsystem ventilasjonsventilkontroll krets lav
P0499	Drivstoffdampsystem ventilasjonsventilkontroll krets høy
P0500	Kjøretøyhastighetssensor A
P0501	Kjøretøyets hastighetssensor A rekkevidde/ytelse
P0502	Kjøretøyhastighetssensor A krets lav
P0503	Kjøretøyets hastighetssensor A intermitterende/defekt/høy
P0504	Bremsebryter A/B-samvariasjon
P0505	Tomgangskontrollsystem
P0506	Tomgangsturtall lavere enn forventet
P0507	Tomgangsturtall høyere enn forventet
P0508	Tomgangsluft kontrollsystem krets lav
P0509	Tomgangsluft kontrollsystem krets høy
P050A	Kaldstart tomgangsluft kontrollsystem ytelse
P050B	Tenningstidspunkt kaldstart ytelse
P050C	Motorkjølevæsketemperatur ved kaldstart ytelse
P050D	Kaldstart, uryddig tomgang
P0510	Gasspjeld posisjonsbryter lukket
P0511	Tomgangsluft kontrollkrets
P0512	Startmotor forespørsel krets
P0513	Feil startsperr nøkkel
P0514	Batteritemperatursensor krets område/ytelse
P0515	Batteritemperatursensorkrets
P0516	Batteritemperatursensorkrets lav
P0517	Batteritemperatursensorkrets høy
P0518	Tomgangsluft kontrollkrets intermitterende
P0519	Ytelse for tomgangsluft kontrollsystem
P0520	Oljetrykksensor/bryterkrets
P0521	Oljetrykksensor/bryter område/ytelse
P0522	Oljetrykksensor/bryter lav
P0523	Oljetrykksensor/bryter høy
P0524	Oljetrykk for lavt
P0525	Cruise Control regulering aktuator rekkevidde/ytelse
P0526	Viftehastighetssensorkrets
P0527	Viftehastighetssensor krets rekkevidde/ytelse
P0528	Viftehastighetssensor ingen signal
P0529	Viftehastighetssensorkrets intermitterende
P0530	Luftkondisjonering kjølemiddeltrykksensor A krets
P0531	Luftkondisjonering kjølemiddeltrykksensor A krets område/ytelse
P0532	Luftkondisjonering kjølemiddeltrykksensor A krets lav
P0533	Luftkondisjonering kjølemiddeltrykksensor A krets høy
P0534	Tap av A/C kjølemiddel
P0535	Klimaanleggets temperatursensorkrets

Feilkode

Betydning

P0536	Klimaanlegg fordampers temperatursensor krets område/ytelse
P0537	Klimaanlegg fordampers temperatursensor krets lav
P0538	Klimaanlegg fordampers temperatursensor krets høy
P0539	Klimaanlegg fordampers temperatursensor krets intermitterende
P053A	Veivhusventilasjonsvarmer kontrollkrets åpen
P053B	Veivhusventilasjonsvarmer kontrollkrets lav
P053C	Veivhusventilasjonsvarmer kontrollkrets høy
P0540	Luftinntaksvarmer A krets
P0541	Luftinntaksvarmer A krets lav
P0542	Luftinntaksvarmer A krets høy
P0543	Luftinntaksvarmer A krets åpen
P0544	Eksostemperatursensor krets bank 1 sensor 1
P0545	Eksostemperatursensorkrets lav bank 1 sensor 1
P0546	Eksostemperatursensorkrets høy bank 1 sensor 1
P0547	Eksosgastemperatursensor krets bank 2 sensor 1
P0548	Eksostemperatursensorkrets lav bank 2 sensor 1
P0549	Eksostemperatursensorkrets høy bank 2 sensor 1
P0550	Servostyringssensor/bryter krets
P0551	Servostyringssensor/bryter område/ytelse
P0552	Styretrykksensor/bryter lav
P0553	Servostyringssensor/bryter høy
P0554	Servostyringssensor/bryter intermitterende
P0555	Bremseforsterkertrykksensor krets
P0556	Bremseforsterkertrykksensor krets rekkevidde/ytelse
P0557	Bremseforsterkertrykksensorkrets lav
P0558	Bremseforsterkertrykksensoreller krets høy
P0559	Bremseforsterker trykksensorkrets intermitterende
P0560	Systemspenning
P0561	Systemspenning ustabil
P0562	Systemspenning lav
P0563	Systemspenning høy
P0564	Cruisekontroll multifunksjonsinngang A krets
P0565	Cruisekontroll på-signal
P0566	Cruisekontroll av-signal
P0567	Gjenoppta-signal for cruisekontroll
P0568	Sett fast-signal for cruisekontroll
P0569	Rulle-signal for cruisekontroll
P056A	Signal for økning av avstand for cruisekontroll
P056B	Signal for redusering av avstand for cruisekontroll
P0570	Cruisekontroll akselerasjonssignal
P0571	Bremsebryter A krets
P0572	Bremsebryter A krets lav spenning
P0573	Bremsebryter A krets høy spenning
P0574	Cruisekontrollsystem kjøretøyhastighet for høy
P0575	Cruisekontroll inngangssignal krets
P0576	Cruisekontroll inngangssignal krets lav
P0577	Cruisekontroll inngangssignal krets høy
P0578	Cruisekontroll multifunksjonsinngang A krets blokkert
P0579	Cruisekontroll multifunksjonsinngang A krets område/ytelse
P0580	Cruisekontroll multifunksjonsinngang A krets lav
P0581	Cruisekontroll multifunksjonsinngang A krets høy
P0582	Vakuumpneumikkrets for cruisekontroll åpen

Feilkode

Betydning

P0583	Vakuumpkontrollkrets for cruisekontroll lav
P0584	Vakuumpkontrollkrets for cruisekontroll høy
P0585	Cruisekontroll multifunksjonsinngang A/B-samvariasjojn
P0586	Cruisekontroll ventilkontroll krets åpen
P0587	Cruisekontroll ventilkontroll krets lav
P0588	Cruisekontroll ventilkontroll krets høy
P0589	Cruisekontroll multifunksjonsinngang B krets
P0590	Cruisekontroll multifunksjonsinngang B krets blokkert
P0591	Cruisekontroll multifunksjonsinngang B krets rekkevidde/ytelse
P0592	Cruisekontroll multifunksjonsinngang B krets lav
P0593	Cruisekontroll multifunksjonsinngang B krets høy
P0594	Cruisekontroll servokontrollkrets åpen
P0595	Cruisekontroll servokontrollkrets krets lav
P0596	Cruisekontroll servokontrollkretskrets høy
P0597	Termostatvarmerkontrollkrets åpen
P0598	Termostatvarmerkontrollkrets lav
P0599	Termostatvarmerkontrollkrets høy
P0600	Seriell kommunikasjonslenke
P0601	Intern feil i styreenhet, kontrollsum uriktig.
P0602	Konfigurasjonsfeil i styreenhet.
P0603	Styreenhet dvalmodus (KAM) feil
P0604	Styreenhet systemminne (RAM) feil
P0605	Styreenhet skrivebeskyttet minne (ROM) feil
P0606	ECM/PCM-prosessor
P0607	Styreenhets ytelse
P0608	Styreenhet VSS-utgang A
P0609	Styreenhet VSS-utgang B
P060A	Styreenhet intern overvåking prosessorytelse
P060B	Styreenhet intern A/D-prosessorytelse
P060C	Styreenhet intern hovedprosessorytelse
P060D	Styreenhet intern gasspedalsposisjon ytelse
P060E	Styreenhet intern gasspjeldposisjon ytelse
P060F	Styreenhet intern kjølevæsketemperatur ytelse
P0610	Styreenhetsfeil for kjøretøyalternativer
P0611	Drivstoffinjektor styreenhet ytelse
P0612	Drivstoffinjektor styreenhet I relékontroll
P0613	TCM-prosessor
P0614	ECM/TCM inkompatibel
P0615	Startrelékrets
P0616	Startrelékrets lav spenning
P0617	Startrelékrets høy spenning
P0618	Alternativ drivstoffstyreenhet dvalmodus (KAM) feil
P0619	Alternativ drivstoffstyreenhet RAM/ROM-feil
P061A	Styreenhet intern dreiemoment ytelse
P061B	Styreenhet intern ytelse for beregning av dreiemoment
P061C	Styreenhet intern motoromdreininger ytelse
P061D	Styreenhet intern luftmassekontroll motor
P061E	Styreenhet intern bremsesignal ytelse
P061F	Styreenhet intern gasspjeldaktuator ytelse
P0620	Generatorkontrollkrets
P0621	Generatorlys/L-terminal krets
P0622	Generatorfelt/F-terminal krets

Feilkode

Betydning

P0623	Generatorlampekontrollkrets
P0624	Drivstofflokk lyskontrollkrets
P0625	Generatorfelt/F-terminal krets lav
P0626	Generatorfelt/F-terminal krets høy
P0627	Drivstoffpumpe A kontrollkrets åpen
P0628	Drivstoffpumpe A kontrollkrets lav
P0629	Drivstoffpumpe A kontrollkrets høy
P062A	Drivstoffpumpe A kontrollkrets rekkevidde/ytelse
P062B	Styreenhet intern drivstoffinnsprøyting ytelse
P062C	Styreenhet intern kjøretøyhastighet ytelse
P062D	Injektordriver krets bank 1 ytelse
P062E	Injektordriver krets bank 2 ytelse
P062F	Styreenhet intern feil i EEPROM
P0630	VIN ikke programmert eller inkompatibel ECM/PCM
P0631	VIN ikke programmert eller inkompatibel TCM
P0632	Kilometer teller ikke programmert ECM/PCM
P0633	Nøkkel startspærre ikke programmert ECM/PCM
P0634	Innvendig temperatur på PCM/ECM/TCM er for høy
P0635	Servostyringskrets
P0636	Servostyringskrets lav
P0637	Servostyringskrets høy
P0638	Gasspjeld aktuator posisjonskontroll område/ytelse bank 1
P0639	Gasspjeld aktuator posisjonskontroll område/ytelse bank 2
P063A	Generatorspenning deteksjonskrets
P063B	Generatorspenning deteksjonskrets område/ytelse
P063C	Generatorspenning deteksjonskrets lav
P063D	Generatorspenning deteksjonskrets høy
P063E	Autokonfigurasjon inngående signal gasspjeld ikke tilgjengelig bank 1
P063F	Autokonfigurasjon inngående signal kjølevæsketemperatur ikke tilgjengelig
P0640	Luftinntak varmemiks kontrollkrets
P0641	Sensor referansespenning A krets åpen
P0642	Sensor referansespenning A krets lav
P0643	Sensor referansespenning A krets høy
P0644	Seriell kommunikasjonskrets for førerdisplay
P0645	A/C kompressor clutchrelé kontrollkrets
P0646	A/C kompressor clutchrelé kontrollkrets lav
P0647	A/C kompressor clutchrelé kontrollkrets høy
P0648	Startspærrelampe kontrollkrets
P0649	Hastighet kontrolllampe kontrollkrets
P0650	Feilindikatorlampe (MIL) kontrollkrets
P0651	Sensor referansespenning B krets åpen
P0652	Sensor referansespenning B krets lav
P0653	Sensor referansespenning B krets høy
P0654	Motorturtall utgående signal krets åpen
P0655	Motortemperaturlampe utgående signal krets
P0656	Drivstoffnivå utgående signal krets
P0657	Aktuator A krets forsyningsspenning åpen
P0658	Aktuator A krets forsynings spenning lav
P0659	Aktuator A krets forsyningsspenning høy
P065A	Generatorsystem ytelse
P065B	Generator kontrollkrets område/ytelse
P0660	Inntaksmanifold kontrollventilkrets åpen bank 1

Feilkode

Betydning

P0661	Inntaksmanifold kontrollventilkrets lav bank 1
P0662	Inntaksmanifold kontrollventilkrets høy bank 1
P0663	Inntaksmanifold kontrollventilkrets åpen bank 2
P0664	Inntaksmanifold kontrollventilkrets lav bank 2
P0665	Inntaksmanifold kontrollventilkrets høy bank 2
P0666	PCM/ECM/TCM temperatursensorkrets
P0667	PCM/ECM/TCM temperatursensor område/ytelse
P0668	Temperatursensorkrets lav PCM/ECM/TCM
P0669	Temperatursensorkrets høy PCM/ECM/TCM
P066A	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 1 lav
P066B	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 1 høy
P066C	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 2 lav
P066D	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 2 høy
P066E	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 3 lav
P066F	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 3 høy
P0670	Glødeplugg kontrollmodul krets åpen
P0671	Sylinder 1 glødepluggkrets åpen
P0672	Sylinder 2 glødepluggkrets åpen
P0673	Sylinder 3 glødepluggkrets åpen
P0674	Sylinder 4 glødepluggkrets åpen
P0675	Sylinder 5 glødepluggkrets åpen
P0676	Sylinder 6 glødepluggkrets åpen
P0677	Sylinder 7 glødepluggkrets åpen
P0678	Sylinder 8 glødepluggkrets åpen
P0679	Sylinder 9 glødepluggkrets åpen
P067A	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 4 lav
P067B	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 4 høy
P067C	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 5 lav
P067D	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 5 høy
P067E	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 6 lav
P067F	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 6 høy
P0680	Sylinder 10 glødepluggkrets åpen
P0681	Sylinder 11 glødepluggkrets åpen
P0682	Sylinder 12 glødepluggkrets åpen
P0683	Kommunikasjonskrets for glødepluggkontroll med PCM
P0684	Kommunikasjonskrets for glødepluggkontroll med PCM område/ytelse
P0685	ECM/PCM hovedrelé kontroll krets åpen
P0686	ECM/PCM hovedrelé kontroll krets lav
P0687	ECM/PCM hovedrelé kontroll krets høy
P0688	ECM/PCM hovedrelé sensor krets åpen
P0689	ECM/PCM hovedrelésensor krets lav
P068A	ECM/PCM hovedrelé deaktivert for tidlig
P068B	ECM/PCM hovedrelé deaktivert for sent
P068C	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 7 lav
P068D	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 7 høy
P068E	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 8 lav
P068F	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 8 høy
P0690	ECM/PCM-reléovervåkingskrets høy
P0691	Vifte 1 kontrollkrets lav
P0692	Vifte 1 kontrollkrets høy
P0693	Vifte 2 kontrollkrets lav
P0694	Vifte 2 kontrollkrets høy

Feilkode

Betydning

P0695	Vifte 3 kontrollkrets lav
P0696	Vifte 3 kontrollkrets høy
P0697	Sensor referansespenning C krets åpen
P0698	Sensor referansespenning C krets lav
P0699	Sensor referansespenning C krets høy
P069A	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 9 lav
P069B	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 9 høy
P069C	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 10 lav
P069D	Glødeplugg kontrollkrets sylinder 10 høy
P0700	Transmisjonskontrollsystem (MIL-forespørsel)
P0701	Transmisjonskontrollsystem område/ytelse
P0702	Transmisjonskontrollsystem elektrisk
P0703	Bremsebryter B krets
P0704	Inngangskrets for clutchbryter
P0705	Transmisjon rekkeviddesensor A krets (PRNDL-inngang)
P0706	Transmisjon rekkeviddesensor A krets område/ytelse
P0707	Transmisjon rekkeviddesensor A krets lav
P0708	Transmisjon rekkeviddesensor A krets høy
P0709	Transmisjon rekkeviddesensor A krets intermitterende
P070A	Gjroljenivåsensorkrets
P070B	Gjroljenivåsensor krets område/ytelse
P070C	Gjroljenivåsensorkrets lav
P070D	Gjroljenivåsensorkrets høy
P070E	Gjroljenivåsensorkrets intermitterende/uregelmessig
P070F	Gjroljenivå for lavt
P0710	Gjroljetemperatursensor A krets
P0711	Gjroljetemperatursensor A krets område/ytelse
P0712	Gjroljetemperatursensor A krets lav
P0713	Gjroljetemperatursensor A krets høy
P0714	Gjroljetemperatursensor A krets intermitterende
P0715	Inngangs-/turbinaakselhastighetssensor A krets
P0716	Inngangs-/turbinaakselhastighetssensor A krets område/ytelse
P0717	Inngangs-/turbinaakselhastighetssensor A krets ingen signal
P0718	Inngangs-/turbinaakselhastighetssensor A krets intermitterende
P0719	Bremsebryter B krets lav spenning
P071A	Transmisjonsmodus bryter A krets
P071B	Transmisjonsmodus bryter A krets lav
P071C	Transmisjonsmodus bryter A krets høy
P071D	Transmisjonsmodus bryter B krets
P071E	Transmisjonmodus bryter B krets lav
P071F	Transmisjonsmodus bryter B krets høy
P0720	Utgangshastighetssensorkrets
P0721	Utgangshastighetssensor krets område/ytelse
P0722	Utgangshastighetssensorkrets uten signal
P0723	Utgangshastighetssensorkrets intermitterende
P0724	Bremsebryter B krets høy
P0725	Motorturtall inngangskrets
P0726	Motorturtall inngangskrets område/ytelse
P0727	Motorturtall inngangskrets ingen signal
P0728	Motorturtall inngangskrets åpen
P0729	6. gir feil utveksling
P0730	Feil utveksling

Feilkode

Betydning

P0731	1. gir feil utveksling
P0732	2. gir feil utveksling
P0733	3. gir feil utveksling
P0734	4. gir feil utveksling
P0735	5. gir feil utveksling
P0736	Revers feil utveksling
P0737	TCM motorturtall utgangskrets
P0738	TCM motorturtall utgangskrets lav
P0739	TCM motorturtall utgangskrets høy
P0740	Momentomformer clutch krets åpen
P0741	Momentomformer clutch krets ytelse/fast i av-posisjon
P0742	Momentomformer clutch krets sitter fast i på-posisjon
P0743	Momentomformer clutch krets elektrisk
P0744	Momentomformer clutch krets intermitterende
P0745	Trykkkontroll solenoid A
P0746	Trykkkontroll solenoid A ytelse/står fast i av-posisjon
P0747	Trykkkontroll solenoid A sitter fast i på-posisjon
P0748	Trykkkontroll solenoid A elektrisk
P0749	Trykkkontroll solenoid A intermitterende
P0750	Girskiftesolenoid A
P0751	Girskiftesolenoid A ytelse/står fast i av-posisjon
P0752	Girskiftesolenoid A sitter fast i på-posisjon
P0753	Girskiftesolenoid A elektrisk
P0754	Girskiftesolenoid A intermitterende
P0755	Girskiftesolenoid B
P0756	Girskiftesolenoid B ytelse/står fast i "av"-posisjon
P0757	Girskiftesolenoid B sitter fast i "på"-posisjon
P0758	Girskiftesolenoid B elektrisk
P0759	Girskiftesolenoid B intermitterende
P075A	Girskiftesolenoid G
P075B	Girskiftesolenoid G ytelse/står fast i "av"-posisjon
P075C	Girskiftesolenoid G sitter fast i "på"-posisjon
P075D	Girskiftesolenoid G elektrisk
P075E	Girskiftesolenoid G intermitterende
P0760	Girskiftesolenoid C
P0761	Girskiftesolenoid C ytelse/står fast i "av"-posisjon
P0762	Girskiftesolenoid C sitter fast i "på"-posisjon
P0763	Girskiftesolenoid C elektrisk
P0764	Girskiftesolenoid C intermitterende
P0765	Girskiftesolenoid D
P0766	Girskiftesolenoid D ytelse/står fast i "av"-posisjon
P0767	Girskiftesolenoid D sitter fast i "på"-posisjon
P0768	Girskiftesolenoid D elektrisk
P0769	Girskiftesolenoid D intermitterende
P076A	Girskiftesolenoid H
P076B	Girskiftesolenoid H ytelse/står fast i "av"-posisjon
P076C	Girskiftesolenoid H sitter fast i "på"-posisjon
P076D	Girskiftesolenoid H elektrisk
P076E	Girskiftesolenoid H intermitterende
P076F	7. gir feil utveksling
P0770	Girskiftesolenoid E
P0771	Girskiftesolenoid E ytelse/sitter fast i "av"-posisjon

Feilkode

Betydning

P0772	Girskiftesolenoid E sitter fast i "på"-posisjon
P0773	Girskiftesolenoid E elektrisk
P0774	Girskiftesolenoid E intermitterende
P0775	Trykkkontroll solenoid B
P0776	Trykkkontroll solenoid B ytelse/står fast i "av"-posisjon
P0777	Trykkkontroll solenoid B sitter fast i "på"-posisjon
P0778	Trykkkontroll solenoid B elektrisk
P0779	Trykkkontroll solenoid B intermitterende
P0780	Girskiftefeil
P0781	Girskift 1-2
P0782	Girskift 2-3
P0783	Girskift 3-4
P0784	Girskift 4-5
P0785	Solenoid for girskiftetiming
P0786	Solenoid for girskiftetiming område/ytelse
P0787	Solenoid for girskiftetiming lav
P0788	Solenoid for girskiftetiming høy
P0789	Solenoid for girskiftetiming intermitterende
P0790	Normal/Sport bryter krets
P0791	Mellomakselhastighetssensor A krets
P0792	Mellomakselhastighetssensor A krets område/ytelse
P0793	Mellomakselhastighetssensor A krets ingen signal
P0794	Mellomakselhastighetssensor A krets intermitterende
P0795	Trykkkontroll solenoid C
P0796	Trykkkontroll solenoid C ytelse/sitterfast i "av"-posisjon
P0797	Trykkkontroll solenoid C sitter fast i "på"-posisjon
P0798	Trykkkontroll solenoid C elektrisk
P0799	Trykkkontroll solenoid C intermitterende
P0800	Transmisjon kontrollsystem (MIL-forespørsel)
P0801	Reversperre kontrollkrets åpen
P0802	Transmisjonskontrollsystem MIL-forespørsel krets åpen
P0803	Oppgiring/hoppe over gir
P0804	Oppgiring/hoppe over gir kontrollkrets lampe
P0805	Clutchposisjonssensorkrets
P0806	Clutchposisjonssensor krets område/ytelse
P0807	Clutchposisjonssensor krets lav
P0808	Clutchposisjonssensor krets høy
P0809	Clutchposisjonssensorkrets intermitterende
P080A	Clutchposisjon ikke lært
P080B	Oppgiring/hoppe over gir kontrollkrets område/ytelse
P080C	Oppgiring/hoppe over gir kontrollkrets lav
P080D	Oppgiring/hoppe over gir kontrollkrets høy
P0810	Clutchposisjonskontroll feil
P0811	Overdreven clutchsluring A
P0812	Revers inngangskrets
P0813	Revers utgangskrets
P0814	Transmisjonsområde krets display
P0815	Oppgiringskrets
P0816	Nedgiringsbryterkrets
P0817	Avstengingskrets, feil i krets.
P0818	Inngangskrets for effektbryter
P0819	Bryter for opp- og nedgiring transmisjon område/samvariasjon

Feilkode

Betydning

P081A	Starter utkoblingkrets lav
P081B	Starter utkoblingkrets høy
P081C	Parkposisjon inngangskrets
P081D	Nøytralposisjon inngangskrets
P081E	For mye sluring clutch B
P0820	Girspak X-Y posisjonssensorkrets
P0821	Girspak X-posisjonssensorkrets
P0822	Girspak Y-posisjonssensorkrets
P0823	Girspak X-posisjonssensorkrets intermitterende
P0824	Girspak Y-posisjon sensorkrets intermitterende
P0825	Girskifte opp/ned (forvalg av girskift) funksjonsfeil
P0826	Girforvalg opp- og nedskift bryterkrets
P0827	Girforvalg opp/ned bryter krets lav
P0828	Girforvalg opp/ned bryter krets høy
P0829	Girskift 5-6
P0830	Clutchpedalbryter A krets
P0831	Clutchpedalbryter A krets lav
P0832	Clutchpedalbryter A krets høy
P0833	Clutchpedalbryter B krets
P0834	Clutchpedalbryter B krets lav
P0835	Clutchpedalbryter B krets høy
P0836	Firehjulsdrift (4WD) bryter krets
P0837	Firehjulsdrift (4WD) bryter krets område/ytelse
P0838	Firehjulsdrift (4WD) bryter krets lav
P0839	Firehjulsdrift (4WD) bryter krets høy
P083A	Gir Jettrykksensor/bryter G krets
P083B	Gir Jettrykksensor/bryter G krets område/ytelse
P083C	Gir Jettrykksensor/bryter G krets lav
P083D	Gir Jettrykksensor/bryter G krets høy
P083E	Gir Jettrykksensor/bryter G krets intermitterende
P083F	Clutchpedalbryter A/B-samvariasjon
P0840	Gir Jettrykksensor/bryter A krets
P0841	Gir Jettrykksensor/bryter A krets område/ytelse
P0842	Gir Jettrykksensor/bryter A krets lav
P0843	Gir Jettrykksensor/bryter A krets høy
P0844	Gir Jettrykksensor/bryter A krets intermitterende
P0845	Gir Jettrykksensor/bryter B krets
P0846	Gir Jettrykksensor/bryter B krets område/ytelse
P0847	Gir Jettrykksensor/bryter B krets lav
P0848	Gir Jettrykksensor/bryter B krets høy
P0849	Gir Jettrykksensor/bryter B krets intermitterende
P084A	Gir Jettrykksensor/bryter H krets
P084B	Gir Jettrykksensor/bryter H krets område/ytelse
P084C	Gir Jettrykksensor/bryter H krets lav
P084D	Gir Jettrykksensor/bryter H krets høy
P084E	Gir Jettrykksensor/bryter H krets intermitterende
P0850	Parkerings-/nøytralbryter inngangskrets
P0851	Parkerings-/nøytralbryter inngangskrets lav
P0852	Parkerings-/nøytralbryter inngangskrets høy
P0853	Inngangskrets for kjøremodus
P0854	Inngangskrets for kjøremodus lav
P0855	Inngangskrets for kjøremodus høy

Feilkode

Betydning

P0856	Antispinn inngangssignal
P0857	Antispinn inngangssignal område/ytelse
P0858	Antispinn inngangssignal lavt
P0859	Antispinn inngangssignal høyt
P085A	Girskiftemodul B kommunikasjonskrets
P085B	Girskiftemodul B kommunikasjonskrets lav
P085C	Girskiftemodul B kommunikasjonskrets høy
P0860	Girskiftemodul A kommunikasjonskrets
P0861	Girskiftemodul A kommunikasjonskrets lav
P0862	Girskiftemodul A kommunikasjonskrets høy
P0863	TCM kommunikasjonskrets
P0864	TCM kommunikasjonskrets område/ytelse
P0865	TCM kommunikasjonskrets lav
P0866	TCM kommunikasjonskrets høy
P0867	Giroljetrykktrykk
P0868	Giroljetrykktrykk lavt
P0869	Giroljetrykktrykk høyt
P0870	Giroljetrykktrykksensor/bryter C krets
P0871	Giroljetrykktrykksensor/bryter C krets område/ytelse
P0872	Giroljetrykksensor/bryter C krets lav
P0873	Giroljetrykksensor/bryter C krets høy
P0874	Giroljetrykksensor/bryter C krets intermitterende
P0875	Giroljetrykktrykksensor/bryter D krets
P0876	Giroljetrykksensor/bryter D krets område/ytelse
P0877	Giroljetrykksensor/bryter D krets lav
P0878	Giroljetrykksensor/bryter D krets høy
P0879	Giroljetrykktrykksensor/bryter D krets intermitterende
P0880	TCM spenning inngangssignal
P0881	TCM spenning inngangssignal område/effekt
P0882	TCM spenning inngangssignal lavt
P0883	TCM spenning inngangssignal høyt
P0884	TCM spenning inngangssignal avbrutt
P0885	TCM hovedrelé krets åpen
P0886	TCM hovedrelé krets lav
P0887	TCM hovedrelé krets høy
P0888	TCM hovedrelé krets uspesifisert spenning
P0889	TCM hovedrelé deteksjonskrets rekkevidde/ytelse
P0890	TCM hovedrelé deteksjonskrets lav
P0891	TCM hovedrelé deteksjonskrets høy
P0892	TCM hovedrelé deteksjonskrets intermitterende
P0893	Flere gir innkoblet samtidig
P0894	Transmisjonskomponent slurer
P0895	Koblingstid for kort
P0896	Koblingstid for lang
P0897	Girolje forringet
P0898	Transmisjonskontrollsystem MIL forespørsel krets lav
P0899	Transmisjonskontrollsystem MIL forespørsel krets høy
P0900	Clutchaktuatorkrets/åpen
P0901	Clutchaktuatorkrets område/ytelse
P0902	Clutchaktuatorkrets lav
P0903	Clutchaktuatorkrets høy
P0904	Girvelgerbryterposisjonskrets

Feilkode

Betydning

P0905	Girspakposisjon krets område/ytelse
P0906	Girskifteposisjon krets lav
P0907	Girvelgerbryter krets posisjon høy
P0908	Girskifteposisjonskrets ntermitterende
P0909	Girskiftkontrollfeil
P0910	Girspaks aktuatorkrets/åpen
P0911	Girvelgerbryter kretsområde/ytelse
P0912	Girspaks aktuatorkrets lav
P0913	Girskiftaktuator girskrets høy
P0914	Girspakposisjonskrets
P0915	Girskiftposisjon krets område/ytelse
P0916	Girskifteposisjon lav krets
P0917	Girspakposisjonskrets høy
P0918	Girspakposisjonskrets åpen
P0919	Kontrollfeil for girspakens posisjon
P0920	Foroverskift aktuatorkrets/åpen
P0921	Foroverskiftende aktuatorkrets område/ytelse
P0922	Avansert aktuatorkrets lav
P0923	Avansert aktuatorkrets høy
P0924	Reversgir aktuatorkrets/åpen
P0925	Reversgir aktuatorkrets område/ytelse
P0926	Reversgir aktuatorkrets lav
P0927	Reversgir aktuatorkrets høy
P0928	Girskifteblokkering solenoid krets åpen
P0929	Girskifteblokkering solenoid krets område/ytelse
P0930	Girskifteblokkering solenoid krets lav
P0931	Girskifteblokkering solenoid krets høy
P0932	Hydraulisk trykksensorkrets
P0933	Hydraulisk trykksensor område/ytelse
P0934	Hydraulisk trykksensorkrets lav
P0935	Hydraulisk trykksensorkrets høy
P0936	Hydraulisk trykksensorkrets intermitterende
P0937	Temperaturfølerkrets for hydraulikkolje
P0938	Hydraulikkoljetempertursensor område/ytelse
P0939	Temperaturfølerkrets for hydraulikkolje lav
P0940	Temperaturfølerkrets for hydraulikkolje høy
P0941	Temperaturfølerkrets for hydraulikkolje intermitterende
P0942	Hydraulikktrykk enhet
P0943	Hydraulikktrykk enhet syklusperiode for kort
P0944	Hydraulikktrykk enhet trykktap
P0945	Hydraulisk pumpe relékrets/åpen
P0946	Hydraulisk pumperelékrets rekkevidde/ytelse
P0947	Hydraulisk pumpe relékrets lav
P0948	Hydraulisk pumpe relékrets høy
P0949	Auto-Shift-Manuell adaptiv læring ikke fullført
P0950	Auto-Shift-Manuell kontrollkrets
P0951	Auto-Shift-Manuell kontrollkrets rekkevidde/ytelse
P0952	Auto-Shift-Manuell kontrollkrets lav
P0953	Auto-Shift-Manuell kontrollkrets høy
P0954	Auto-Shift-Manuell kontrollkrets intermitterende
P0955	Auto-Shift-manuell moduskrets
P0956	Auto-Shift-Manuell modus krets område/ytelse

Feilkode

Betydning

P0957	Auto-Shift-Manuell modus Krets lav
P0958	Auto-Shift-Manuell modus krets høy
P0959	Auto-Shift-Manuell modus krets intermitterende
P0960	Trykkkontrollsolenoid A kontrollkrets åpen
P0961	Trykkkontrollsolenoid A kontrollkrets område/ytelse
P0962	Trykkkontrollsolenoid A kontrollkrets lav
P0963	Trykkkontrollsolenoid A kontrollkrets høy
P0964	Trykkkontrollsolenoid B kontrollkrets åpen
P0965	Trykkkontrollsolenoid B kontrollkrets område/ytelse
P0966	Trykkkontrollsolenoid B kontrollkrets lav
P0967	Trykkkontrollsolenoid B kontrollkrets høy
P0968	Trykkkontrollsolenoid C kontrollkrets åpen
P0969	Trykkkontrollsolenoid C kontrollkrets område/ytelse
P0970	Trykkkontrollsolenoid C kontrollkrets lav
P0971	Trykkkontrollsolenoid C kontrollkrets høy
P0972	Skift solenoid A kontrollkrets rekkevidde/ytelse
P0973	Skift solenoid A kontrollkrets lav
P0974	Skift solenoid A kontrollkrets høy
P0975	Skift solenoid B kontrollkrets rekkevidde/ytelse
P0976	Skift solenoid B kontrollkrets lav
P0977	Skift solenoid B kontrollkrets høy
P0978	Skift solenoid C kontrollkrets rekkevidde/ytelse
P0979	Skift solenoid C kontrollkrets lav
P0980	Skift solenoid C kontrollkrets høy
P0981	Skift solenoid D kontrollkrets rekkevidde/ytelse
P0982	Skift solenoid D kontrollkrets lav
P0983	Skift solenoid D kontrollkrets høy
P0984	Skift solenoid E kontrollkrets rekkevidde/ytelse
P0985	Skift solenoid E kontrollkrets lav
P0986	Skift solenoid E kontrollkrets høy
P0987	Giroljetrykksensor/bryter E krets
P0988	Giroljetrykksensor/bryter E krets rekkevidde/ytelse
P0989	Giroljetrykksensor/bryter E krets lav
P0990	Giroljetrykksensor/bryter E krets høy
P0991	Giroljetrykksensor/bryter E krets intermitterende
P0992	Giroljetrykksensor/bryter F krets
P0993	Giroljetrykksensor/bryter F krets område/ytelse
P0994	Giroljetrykksensor/bryter F krets lav
P0995	Giroljetrykksensor/bryter F krets høy
P0996	Giroljetrykksensor/bryter F krets intermitterende
P0997	Skift solenoid F kontrollkrets område/ytelse
P0998	Skift solenoid F kontrollkrets lav
P0999	Skift solenoid F kontrollkrets høy
P099A	Skift solenoid G kontrollkrets område/ytelse
P099B	Skift solenoid G kontrollkrets lav
P099C	Skift solenoid G kontrollkrets høy
P099D	Skift solenoid H kontrollkrets område/ytelse
P099E	Skift solenoid H kontrollkrets lav
P099F	Skift solenoid H kontrollkrets høy
P0A00	Motor kjølevæsketemperatursensorkrets
P0A01	Motor kjølevæsketemperatursensorkrets, område/ytelses
P0A02	Motor kjølevæsketemperatursensorkrets lav

Feilkode

Betydning

P0A03	Motorkjølevæsketemperatursensorkrets høy
P0A04	Motorkjølevæsketemperatursensorkrets, intermitterende
P0A05	Motorelektronikk kjølevæskepumpe kontrollkrets åpen
P0A06	Motorelektronikk kjølevæskepumpe kontrollkrets lav
P0A07	Motorelektronikk kjølevæskepumpe kontrollkrets høy
P0A08	DC/DC omformer statuskrets
P0A09	DC/DC omformer statuskrets lav
P0A0A	Høyspentsystem forriglingskrets
P0A0B	Høyspentsystem forriglingskrets ytelse
P0A0C	Høyspentsystem forriglingskrets lav
P0A0D	Høyspentsystem forriglingskrets, høy
P0A0E	Høyspentsystem forriglingskrets intermitterende
P0A0F	Motorstart mislyktes
P0A10	DC/DC omformerstatus krets høy
P0A11	DC/DC omformeraktivering krets
P0A12	DC/DC omformeraktivering krets lav
P0A13	DC/DC omformeraktivering krets høy
P0A14	Styrekrets A for motormontering brudd
P0A15	Styrekrets A for motormontering lav
P0A16	Styrekrets A for motormontering høy
P0A17	Motorens dreiemomentsensor krets
P0A18	Motorens dreiemomentsensor krets område/ytelse
P0A19	Motorens dreiemomentsensor krets lav
P0A1A	Generatorkontrollmodul
P0A1B	Kontrollmodul for drivmotor A
P0A1C	Kontrollmodul for drivmotor B
P0A1D	Hybrid/EV-drivlinjekontrollmodul A
P0A1E	Starter/Generator kontrollmodul
P0A1F	Batterikontrollmodul
P0A20	Dreiemomentsensor motor krets høy
P0A21	Dreiemomentsensor motor krets intermitterende
P0A22	Generator dreiemomentsensor krets
P0A23	Generator dreiemomentsensor krets område/ytelse
P0A24	Generator dreiemomentsensor krets lav
P0A25	Generator dreiemomentsensor krets høy
P0A26	Generator dreiemomentsensor krets intermitterende
P0A27	Hybrid/EV batteri frakoblingskrets
P0A28	Hybrid/EV batteri frakoblingskrets lav
P0A29	Hybrid/EV batteri frakoblingskrets høy
P0A2A	Drivmotor A temperatursensor krets
P0A2B	Drivmotor A temperatursensor krets område/ytelse
P0A2C	Drivmotor A temperatursensorkrets lav
P0A2D	Drivmotor A temperatursensorkrets høy
P0A2E	Drivmotor A temperaturfølerkrets intermitterende
P0A2F	Drivmotor A overtemperatur
P0A30	Drivmotor B temperatursensor krets
P0A31	Drivmotor B temperatursensor krets område/ytelses
P0A32	Drivmotor B temperatursensor krets lav
P0A33	Drivmotor B temperatursensor krets høy
P0A34	Drivmotor B temperatursensor krets intermitterende
P0A35	Drivmotor B overtemperatur
P0A36	Generator temperatursensor krets

Feilkode

Betydning

P0A37	Generator temperatursensor krets område/ytelse
P0A38	Generator temperatursensor krets lav
P0A39	Generator temperatursensor krets høy
P0A3A	Generator temperatursensor krets intermitterende
P0A3B	Generator overtemperatur
P0A3C	Overtemperatur på inverter drivmotor A
P0A3D	Overtemperatur på inverter drivmotor B
P0A3E	Generator inverter overtemperatur
P0A3F	Drivmotor A posisjonssensor krets
P0A40	Drivmotor A posisjonssensor krets område/ytelse
P0A41	Drivmotor A posisjonssensorkrets lav
P0A42	Drivmotor A posisjonssensorkrets høy
P0A43	Drivmotor A posisjonssensorkrets intermitterende
P0A44	Drivmotor A posisjonssensorkrets overhastighet
P0A45	Drivmotor B posisjonssensor krets
P0A46	Drivmotor B posisjonssensorkrets område/ytelse
P0A47	Drivmotor B posisjonssensorkrets lav
P0A48	Drivmotor B posisjonssensorkrets høy
P0A49	Drivmotor B posisjonssensorkrets intermitterende
P0A4A	Drivmotor B posisjonssensorkrets overhastighet
P0A4B	Generatorposisjonssensor krets
P0A4C	Generatorposisjonssensorkrets område/ytelse
P0A4D	Generatorposisjonssensorkrets lav
P0A4E	Generatorposisjonssensorkrets høy
P0A4F	Generatorposisjonssensorkrets intermitterende
P0A50	Generatorposisjonssensorkrets overhastighet
P0A51	Drivmotor A strømsensor krets
P0A52	Drivmotor A strømsensorkrets område/ytelse
P0A53	Drivmotor A strømsensorkrets lav
P0A54	Drivmotor A strømsensorkrets høy
P0A55	Drivmotor B strømsensorkrets
P0A56	Drivmotor B strømsensorkrets område/ytelse
P0A57	Drivmotor B strømsensorkrets lav
P0A58	Drivmotor B strømsensorkrets høy
P0A59	Generatorstrømsensor krets
P0A5A	Generatorstrømsensorkrets område/ytelse
P0A5B	Generatorstrømsensorkrets lav
P0A5C	Generatorstrømsensorkrets høy
P0A5D	Drivmotor A fase U strøm
P0A5E	Drivmotor A fase U strøm lav
P0A5F	Drivmotor A fase U strøm høy
P0A60	Drivmotor A fase V strøm
P0A61	Drivmotor A fase V strøm lav
P0A62	Drivmotor A fase V strøm høy
P0A63	Drivmotor A fase W strøm
P0A64	Drivmotor A fase W strøm lav
P0A65	Drivmotor A fase W strøm høy
P0A66	Drivmotor B fase U strøm
P0A67	Drivmotor B fase U strøm lav
P0A68	Drivmotor B fase U strøm høy
P0A69	Drivmotor B fase V strøm
P0A6A	Drivmotor B fase V strøm lav

Feilkode

Betydning

P0A6B	Drivmotor B fase V strøm høy
P0A6C	Drivmotor B fase W strøm
P0A6D	Drivmotor B fase W strøm lav
P0A6E	Drivmotor B fase W strøm høy
P0A6F	Generator fase U strøm
P0A70	Generator fase U strøm lav
P0A71	Generator fase U strøm høy
P0A72	Generator fase V strøm
P0A73	Generator fase V strøm lav
P0A74	Generator fase V strøm høy
P0A75	Generator fase W strøm
P0A76	Generatorfase W strøm lav
P0A77	Generatorfase W strøm høy
P0A78	Drivmotor A ytelse inverter
P0A79	Drivmotor B ytelse inverter
P0A7A	Generator inverter ytelse
P0A7B	Batterisjekkmodul ber om MIL-belysning
P0A7C	Overtemperatur motorelektronikk
P0A7D	Hybrid/EV batteripakke lavt ladenivå
P0A7E	Hybrid/EV batteripakke overtemperatur
P0A7F	Hybrid/EV batteripakke forringelse
P0A80	Bytt hybrid/EV batteripakke
P0A81	Hybrid/EV batteripakke 1 kjølevifte kontrollkrets åpen
P0A82	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 1 ytelse/vifte sitter fast i "av" posisjon
P0A83	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 1 fast i "på"-posisjon
P0A84	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 1 styrekrets lav
P0A85	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 1 styrekrets, høy
P0A86	14 volt strømforsyningsmodul strømsensor A krets
P0A87	14 volt strømforsyningsmodul strømsensor A krets område/ytelse
P0A88	14 volt strømforsyningsmodul strømsensor A krets lav
P0A89	14 volt strømforsyningsmodul strømsensor A krets høy
P0A8A	14 volt strømforsyningsmodul strømsensor A krets intermitterende
P0A8B	14 volt strømforsyningsmodul systemspenning
P0A8C	14 volt strømforsyningsmodul systemspenning ustabil
P0A8D	14 volt strømforsyningsmodul systemspenning lav
P0A8E	14 volt strømforsyningsmodul systemspenning høy
P0A8F	14 volt strømforsyningsmodul system ytelse
P0A90	Drivmotor A effekt
P0A91	Drivmotor B effekt
P0A92	Hybrid generator ytelse
P0A93	Inverter A kjølesystem ytelse
P0A94	DC/DC omformer A effekt
P0A95	Høyspenningssikring A
P0A96	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 2 kontrollkrets
P0A97	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 2 ytelse/vifte sitter fast i "av"-posisjon
P0A98	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 2 fast i "på"-posisjon
P0A99	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 2 kontrollkrets lav
P0A9A	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 2 kontrollkrets høy
P0A9B	Hybrid/EV batteri temperatursensor A krets
P0A9C	Hybrid/EV batteri temperatursensor A krets, område/ytelse
P0A9D	Hybrid/EV batteri temperatursensor A krets lav
P0A9E	Hybrid/EV batteri temperatursensor A krets høy

Feilkode

Betydning

P0A9F	Hybrid/EV batteri temperatursensor A krets intermitterende
P0AA0	Hybrid/EV batteri positiv kontaktor krets
P0AA1	Hybrid/EV batteri positiv kontaktor fast i "Lukket" posisjon
P0AA2	Hybrid/EV batteri positiv kontaktor fast i "Åpen" posisjon
P0AA3	Hybrid/EV batteri negativ kontaktor krets
P0AA4	Hybrid/EV batteri negativ kontaktor fast i "Lukket" posisjon
P0AA5	Hybrid/EV batteri negativ kontaktor fast i "Åpen" posisjon
P0AA6	Hybrid/EV batterispenning isolasjonssensor
P0AA7	Hybrid/EV batterispenning isolasjonssensor krets
P0AA8	Hybrid/EV batterispenning isolasjonssensor krets område/ytelse
P0AA9	Hybrid/EV batterispenning isolasjonssensor krets lav
P0AAA	Hybrid/EV batterispenning isolasjonssensor krets høy
P0AAB	Hybrid/EV batterispenning isolasjonssensor krets, intermitterende
P0AAC	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor A krets
P0AAD	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor A krets område/ytelse
P0AAE	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor A krets lav
P0AAF	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor A krets høy
P0AB0	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor A krets intermitterende
P0AB1	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor B krets
P0AB2	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor B krets område/ytelse
P0AB3	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor B krets lav
P0AB4	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor B krets høy
P0AB5	Hybrid/EV batteripakke lufttemperatursensor B krets intermitterende
P0AB6	Motorfeste B styrekrets/gap
P0AB7	Motorfeste B styrekrets lav
P0AB8	Motorfeste B styrekrets høy
P0AB9	Hybrid /EV system ytelse
P0ABA	Hybrid/EV batteripakke spenningssensor A krets
P0ABB	Hybrid/EV batteripakke spenningssensor A krets område/ytelse
P0ABC	Hybrid/EV batteripakke spenningssensor A krets lav
P0ABD	Hybrid/EV batteripakke spenningssensor A krets høy
P0ABE	Hybrid/EV batteripakke spenningssensor A krets intermitterende
P0ABF	Hybrid/EV batteripakke strømsensor A krets
P0AC0	Hybrid/EV batteripakke strømsensor A krets område/ytelse
P0AC1	Hybrid/EV batteripakke strømsensor A krets lav
P0AC2	Hybrid/EV batteripakke strømsensor A krets høy
P0AC3	Hybrid/EV batteripakke strømsensor A krets intermitterende
P0AC4	Hybrid/EV kontrolmodul drivlinje ber om tenning av MIL-lampe
P0AC5	Hybrid/EV batteri temperatursensor B krets
P0AC6	Hybrid/EV batteri temperatursensor B krets område/ytelse
P0AC7	Hybrid/EV batteri temperatursensor B krets lav
P0AC8	Hybrid/EV batteri temperatursensor B krets høy
P0AC9	Hybrid/EV batteri temperatursensor B krets intermitterende
P0ACA	Hybrid/EV batteri temperatursensor C krets
P0ACB	Hybrid/EV batteri temperatursensor C krets område/ytelse
P0ACC	Hybrid/EV batteri temperatursensor C krets lav
P0ACD	Hybrid/EV batteri temperatursensor C krets høy
P0ACE	Hybrid/EV batteri temperatursensor C krets intermitterende
P0ACF	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 3 krets åpen
P0AD0	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 3 krets ytelse/vifte sitter fast i "av"-posisjon
P0AD1	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 3 krets sitter fast i "på"-posisjon
P0AD2	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 3 krets lav

Feilkode

Betydning

P0AD3	Hybrid/EV batteripakke kjølevifte 3 krets høy
P0AD4	Hybrid/EV batteripakke luftstrømsystem utilstrekkelig luftstrøm
P0AD5	Hybrid/EV batteripakke luftstrømsventil A krets åpen
P0AD6	Hybrid/EV batteripakke luftstrømsventil A krets område/ytelses
P0AD7	Hybrid/EV batteripakke luftstrømsventil A krets lav
P0AD8	Hybrid/EV batteripakke luftstrømsventil A krets høy
P0AD9	Hybrid/EV batteri positiv kontaktor krets åpen
P0ADA	Hybrid/EV batteri positiv kontaktor krets område/ytelse
P0ADB	Hybrid/EV batteri positiv kontaktor krets lav
P0ADC	Hybrid/EV batteri positiv kontaktor krets høy
P0ADD	Hybrid/EV batteri negativ kontaktor krets åpen
P0ADE	Hybrid/EV batteri negativ kontaktor krets område/ytelses
P0ADF	Hybrid/EV batteri negativ kontaktor krets lav
P0AE0	Hybrid/EV batteri negativ kontaktor krets høy
P0AE1	Hybrid/EV batteri forlader kontaktor krets
P0AE2	Hybrid/EV batteri forlader kontaktor krets sitter fast i "lukket" posisjon
P0AE3	Hybrid/EV batteri forlader kontaktor krets sitter fast i "åpen" posisjon
P0AE4	Hybrid/EV batteri forlader kontaktor krets åpen
P0AE5	Hybrid/EV batteri forlader kontaktor krets område/ytelse
P0AE6	Hybrid/EV batteri forlader kontaktor krets lav
P0AE7	Hybrid/EV batteri forlader kontaktor krets høy
P0AE8	Hybrid/EV batteri temperatursensor D krets
P0AE9	Hybrid/EV batteri temperatursensor D krets område/ytelse
P0AEA	Hybrid/EV batteri temperatursensor D krets lav
P0AEB	Hybrid/EV batteri temperatursensor D krets høy
P0AEC	Hybrid/EV batteri temperatursensor D krets intermitterende
P0AED	Drivmotor inverter temperatursensor A krets
P0AEE	Drivmotor inverter temperatursensor A krets område/ytelse
P0AEF	Drivmotor inverter temperatursensor A krets lav
P0AF0	Drivmotor inverter temperatursensor A krets høy
P0AF1	Drivmotor inverter temperatursensor A krets intermitterende
P0AF2	Drivmotor inverter temperatursensor B krets
P0AF3	Drivmotor inverter temperatursensor B krets område/ytelse
P0AF4	Drivmotor inverter temperatursensor B krets lav
P0AF5	Drivmotor inverter temperatursensor B krets høy
P0AF6	Drivmotor inverter temperatursensor B krets intermitterende
P0AF7	14 volt strømforsyningsmodul interne temperatur for høy
P0AF8	Hybrid/EV batteri systemspenning
P0AF9	Hybrid/EV batteri systemspenning ustabil
P0AFA	Hybrid/EV batteri systemspenning lav
P0AFB	Hybrid/EV batteri systemspenning høy
P0B00	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase U strøm
P0B01	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase U strøm lav
P0B02	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase U strøm høy
P0B03	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase V strøm
P0B04	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase V strøm lav
P0B05	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase V strøm høy
P0B06	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase W strøm
P0B07	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase W strøm lav
P0B08	Elektrisk/hjelpemotormotor girolje fase W strøm høy
P0B09	Elektrisk/hjelpemotormotor 'A' girolje motorforsyningsspenning krets åpen
P0B0A	Elektrisk/hjelpemotormotor 'A' girolje motorforsyningsspenning krets lav

Feilkode

Betydning

P0B0B	Elektrisk/hjelpesepumpe 'A' girolje motorforsyningsspenning krets høy
P0B0C	Elektrisk/hjelpesepumpe 'A' girolje hydraulikklekkasje
P0B0D	Elektrisk/hjelpesepumpemotro kontrollmodul
P0B12	Hybrid/EV batteripakke strømsensor B intermitterende
P0B56	Hybrid/EV batteri spenningssensor F krets lav
P0B89	Hybrid/EV batteri spenningssensor P krets høy
P0D11	Batteri ladesystem negativ kontaktor krets åpen
P0DFF	Batterilader kjølevæskekontrollventil krets høy
P2000	NOx-fangsteffektivitet under terskelverdi bank 1
P2001	NOx-fangsteffektivitet under terskelverdi bank 2
P2002	Dieselpartikkelfilter effektivitet under terskelverdi bank 1
P2003	Dieselpartikkelfilter effektivitet under terskelverdi bank 2
P2004	Rotorkontroll for inntaksmanifold sitter fast i "åpen" posisjon bank 1
P2005	Rotorkontroll for inntaksmanifold sitter fast i "åpen" posisjon bank 2
P2006	Rotorkontroll for inntaksmanifold sitter fast i "lukket" posisjon bank 1
P2007	Rotorkontroll for inntaksmanifold sitter fast i "lukket" posisjon bank 2
P2008	Inntaksmanifold rotorkontroll krets åpen bank 1
P2009	Inntaksmanifold rotorkontroll krets lav bank 1
P2010	Inntaksmanifold rotorkontroll krets høy bank 1
P2011	Inntaksmanifold rotorkontroll krets åpen bank 2
P2012	Inntaksmanifold rotorkontroll krets lav bank 2
P2013	Inntaksmanifold rotorkontroll krets høy bank 2
P2014	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 1
P2015	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 1 område/ytelse
P2016	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 1 lav
P2017	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 1 høy
P2018	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 1 intermitterende
P2019	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 2
P2020	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 2 område/ytelse
P2021	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 2 lav
P2022	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 2 høy
P2023	Inntaksmanifold rotorposisjon sensor/bryter krets bank 2 intermitterende
P2024	EVAP drivstoffdamp temperatursensor krets
P2025	EVAP drivstoffdamp temperatursensor ytelse
P2026	EVAP drivstoffdamp temperatursensor krets lav
P2027	EVAP drivstoffdamp temperatursensor krets høy
P2028	EVAP drivstoffdamp temperatursensor krets intermitterende
P2029	Drivstoffdrevet varmeapparat deaktivert
P2030	Drivstoffdrevet varmeapparat ytelse
P2031	Eksos temperatursensor krets bank 1 sensor 2
P2032	Eksos temperatursensor krets bank 1 Sensor 2 lav
P2033	Eksos temperatursensor krets bank 1 sensor 2 høy
P2034	Eksos temperatursensor krets bank 2 sensor 2
P2035	Eksos temperatursensor krets bank 2 sensor 2 lav
P2036	Eksos temperatursensor krets bank 2 sensor 2 høy
P2037	Reduksjonsmiddelinjeksjon lufftrykksensor A krets
P2038	Reduksjonsmiddelinjeksjon lufftrykksensor A krets område/ytelses
P2039	Reduksjonsmiddelinjeksjon lufftrykksensor A krets lav
P203A	Reduksjonsmiddel nivåsensor A krets
P203B	Reduksjonsmiddel nivåsensor A krets område/ytelse
P203C	Reduksjonsmiddel nivåsensor A krets lav
P203D	Reduksjonsmiddel nivåsensor A krets høy

Feilkode

Betydning

P203E	Reduksjonsmiddel nivåsensor A krets intermitterende
P203F	Reduksjonsmiddelnivå for lavt
P2040	Reduksjonsmiddelinjeksjon lufttryksensor A krets høy
P2041	Reduksjonsmiddelinjeksjon lufttryksensor A krets intermitterende
P2042	Reduksjonsmiddel temperatursensor A krets
P2043	Reduksjonsmiddel temperatursensor A krets område/ytelse
P2044	Reduksjonsmiddel temperatursensor A krets lav
P2045	Reduksjonsmiddel temperatursensor A krets høy
P2046	Reduksjonsmiddel temperatursensor A krets intermitterende
P2047	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets åpen bank 1 enhet 1
P2048	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets lav bank 1 enhet 1
P2049	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets høy bank 1 enhet 1
P204A	Reduksjonsmiddel trykksensor krets
P204B	Reduksjonsmiddel trykksensor krets område/ytelse
P204C	Reduksjonsmiddel trykksensor krets lav
P204D	Reduksjonsmiddel trykksensor krets høy
P204E	Reduksjonsmiddel trykksensor krets intermitterende
P2050	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets åpen bank 2 enhet 1
P2051	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets lav bank 2 enhet 1
P2052	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets høy bank 2 enhet 1
P2053	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets åpen bank 1 enhet 2
P2054	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets lav bank 1 enhet 2
P2055	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets høy bank 1 enhet 2
P2056	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets åpen bank 2 enhet 2
P2057	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets lav bank 2 enhet 2
P2058	Reduksjonsmiddelinjektor ventil krets høy bank 2 enhet 2
P2059	Reduksjonsmiddelinjeksjon luftpumpe kontrollkrets åpen
P205A	Reduksjonsmiddeltank temperatursensor krets
P205B	Reduksjonsmiddeltank temperatursensor krets område/ytelse
P205C	Reduksjonsmiddeltank temperatursensor krets lav
P205D	Reduksjonsmiddeltank temperatursensor krets høy
P205E	Reduksjonsmiddeltank temperatursensorkrets intermitterende
P2060	Reduksjonsmiddelinjeksjon luftpumpe krets lav
P2061	Reduksjonsmiddelinjeksjon luftpumpe krets høy
P2062	Reduksjonsmiddel/Regenerering tilførselskontroll krets åpen
P2063	Reduksjonsmiddel/Regenerering tilførselskontroll krets åpen lav
P2064	Reduksjonsmiddel/Regenerering tilførselskontroll krets høy
P2065	Drivstoffnivåsensor B krets
P2066	Drivstoffnivåsensor B ytelse
P2067	Drivstoffnivåsensor B krets lav
P2068	Drivstoffnivåsensor B krets høy
P2069	Drivstoffnivåsensor B krets intermitterende
P206E	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil fast i "åpen" posisjon bank 2
P206F	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil fast i "lukket" posisjon bank 2
P2070	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil fast i "åpen" posisjon bank 1
P2071	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil fast i "lukket" posisjon bank 1
P2072	Gasspjeldaktuator kontrollsystem - blokkert av is bank 1
P2073	Innsugsmanifold absolutt trykk/masse luftstrøm - gassspjeldposisjon samvariasjon ved tomgang
P2074	Innsugsmanifold absolutt trykk/masse luftstrøm - gassspjeldposisjon samvariasjon ved høyere belastning
P2075	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets bank 1
P2076	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets område/ytelse bank 1

Feilkode

Betydning

P2077	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets lav bank 1
P2078	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets høy bank 1
P2079	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets intermitterende bank 1
P207A	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets bank 2
P207B	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets område/ytelse bank 2
P207C	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets lav bank 2
P207D	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets høy bank 2
P207E	Innsugsmanifoldjustering (IMT) ventil posisjonssensor/bryter krets intermitterende bank 2
P207F	Reduksjonsmiddel dårlig kvalitet
P2080	Eksostemperatursensor krets område/ytelse bank 1 sensor 1
P2081	Eksostemperatursensor krets intermitterende bank 1 sensor 1
P2082	Eksostemperatursensor krets område/ytelse bank 2 sensor 1
P2083	Eksostemperatursensorkrets intermitterende bank 2 sensor 1
P2084	Eksostemperatursensorkrets område/ytelse bank 1 sensor 2
P2085	Eksostemperatursensorkrets intermitterende bank 1 sensor 2
P2086	Eksostemperatursensorkrets område/ytelse bank 2 sensor 2
P2087	Eksostemperatursensorkrets intermitterende bank 2 sensor 2
P2088	Kamakselposisjon aktuator A krets lav bank 1
P2089	Kamakselposisjon aktuator A krets høy bank 1
P2090	Kamakselposisjon aktuator B krets lav bank 1
P2091	Kamakselposisjon aktuator B krets høy bank 1
P2092	Kamakselposisjon aktuator A krets lav bank 2
P2093	Kamakselposisjon aktuator A krets høy bank 2
P2094	Kamakselposisjon aktuator B krets lav bank 2
P2095	Kamakselposisjon aktuator B krets høy bank 2
P2096	Drivstoffblandingsforhold etter katalysator for mager bank 1
P2097	Drivstoffblandingsforhold etter katalysator for rik bank 1
P2098	Drivstoffblandingsforhold etter katalysator for mager bank 2
P2099	Drivstoffblandingsforhold etter katalysator for rik bank 2
P2100	Gasspjeldaktuator A motor krets åpen
P2101	Gasspjeldaktuator A motor krets område/ytelse
P2102	Gasspjeldaktuator A motor krets lav
P2103	Gasspjeldaktuator A motor krets høy
P2104	Gasspjeldaktuator kontrollsystem tvungen tomgang
P2105	Gasspjeldaktuator kontrollsystem tvunget motorstans
P2106	Gasspjeldaktuator kontrollsystem tvunget redusert effekt (nødmodus)
P2107	Prosesor for gasspjeldaktuatormodul
P2108	Gasspjeldaktuator A kontrollmodul ytelse
P2109	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor A minimum stopp/lukket ytelse
P2110	Gasspjeldaktuator A kontrollsystem tvunget turtallsbegrensning
P2111	Gasspjeldaktuator A kontrollsystem - sitter fast i "åpen" posisjon
P2112	Gasspjeldaktuator A kontrollsystem - sitter fast i "lukket" posisjon
P2113	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor B: Minimum stopp/lukket ytelse
P2114	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor C: Minimum stopp/lukket ytelse
P2115	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor D: Minimum stopp/lukket ytelse
P2116	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor E: Minimum stopp/lukket ytelse
P2117	Gasspjeld-/pedalposisjonssensor F: Minimum stopp/lukket ytelse
P2118	Gasspjeldaktuator A kontroll motor krets område/ytelse
P2119	Gasspjeldaktuator A kontroll gasspjeldhus område/ytelse
P2120	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter D krets
P2121	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter D krets område/ytelse
P2122	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter D krets lav

Feilkode

Betydning

P2123	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter D krets høy
P2124	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter D krets intermitterende
P2125	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter E krets
P2126	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter E krets område/ytelse
P2127	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter E krets lav
P2128	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter E krets høy
P2129	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter E krets intermitterende
P2130	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter F krets
P2131	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter F krets område/ytelse
P2132	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter F krets lav
P2133	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter F krets høy
P2134	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter F krets intermitterende
P2135	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter A/B spenning samvariasjon
P2136	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter A/C spenning samvariasjon
P2137	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter B/C spenning samvariasjon
P2138	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter D/E spenning samvariasjon
P2139	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter D/F spenning samvariasjon
P213A	Eksosresirkulasjonspjeld kontroll krets B åpen
P213B	Eksosresirkulasjonspjeld kontroll krets B område/ytelse
P213C	Eksosresirkulasjonspjeld kontroll krets B lav
P213D	Eksosresirkulasjonspjeld kontroll krets B høy
P2140	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor/bryter E/F spenning samvariasjon
P2141	Eksosresirkulasjonspjeld kontroll krets A lav
P2142	Eksosresirkulasjonspjeld kontroll krets A høy
P2143	Eksosresirkulasjon utluftning kontroll krets A åpen
P2144	Eksosresirkulasjon utluftning kontroll krets A lav
P2145	Eksosresirkulasjon utluftning kontroll krets A høy
P2146	Drivstoffinjektorgruppe A forsyningsspenning krets åpen
P2147	Drivstoffinjektorgruppe A forsyningsspenning krets lav
P2148	Drivstoffinjektorgruppe A forsyningsspenning krets høy
P2149	Drivstoffinjektorgruppe B forsyningsspenning krets åpen
P2150	Drivstoffinjektorgruppe B forsyningsspenning krets lav
P2151	Drivstoffinjektorgruppe B forsyningsspenning krets høy
P2152	Drivstoffinjektorgruppe C forsyningsspenning krets åpen
P2153	Drivstoffinjektorgruppe C forsyningsspenning krets lav
P2154	Drivstoffinjektorgruppe C forsyningsspenning krets høy
P2155	Drivstoffinjektorgruppe D forsyningsspenning krets åpen
P2156	Drivstoffinjektorgruppe D forsyningsspenning krets lav
P2157	Drivstoffinjektorgruppe D forsyningsspenning krets høy
P2158	Kjøretøyets hastighetssensor B krets
P2159	Kjøretøyets hastighetssensor B krets område/ytelse
P215A	Samvariasjon av kjøretøyhastighet med hjulhastighet
P215B	Samvariasjon av hjulhastighet med hastighet utgående aksel
P2160	Kjøretøyets hastighetssensor B lav
P2161	Kjøretøyets hastighetssensor B Intermitterende
P2162	Kjøretøyets hastighetssensor A/B samvariasjon
P2163	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor A maksimum stopp ytelse
P2164	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor B maksimum stopp ytelse
P2165	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor C maksimum stopp ytelse
P2166	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor D maksimum stopp ytelse
P2167	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor E maksimum stopp ytelse
P2168	Gasspjeld-/pedalposisjon sensor F maksimum stopp ytelse

Feilkode

Betydning

P2169	Eksostrykkregulator ventilasjonssolenoid kontrollkrets åpen
P2170	Eksostrykkregulator ventilasjonssolenoid kontrollkrets lav
P2171	Eksostrykkregulator ventilasjonssolenoid kontrollkrets høy
P2172	Gasspjeldaktuator kontrollsystem - plutselig høy luftstrøm oppdaget
P2173	Gasspjeldaktuator kontrollsystem - høy luftstrøm oppdaget
P2174	Gasspjeldaktuator kontrollsystem - plutselig lav luftstrøm oppdaget
P2175	Gasspjeldaktuator kontrollsystem - lav luftstrøm oppdaget
P2176	Gasspjeldaktuator A kontrollsystem - tomgangsstilling ikke lært
P2177	Drivstoff kontroll system A - for magert fra tomgang bank 1
P2178	Drivstoff kontroll system A - for rikt fra tomgang bank 1
P2179	Drivstoff kontroll system A - for magert fra tomgang bank 2
P2180	Drivstoff kontroll system A - for rikt fra tomgang bank 2
P2181	Kjølesystem ytelse
P2182	Motorkjølevæske temperatursensor 2 krets
P2183	Motorkjølevæske temperatursensor 2 krets område/ytelse
P2184	Motorkjølevæske temperatursensor 2 krets lav
P2185	Motorkjølevæske temperaturføler 2 krets høy
P2186	Motorkjølevæske temperatursensor 2 krets intermitterende
P2187	Drivstoff kontroll system A - for mager på tomgang bank 1
P2188	Drivstoff kontroll system A - for rik på tomgang bank 1
P2189	Drivstoff kontroll system A - for mager på tomgang bank 2
P2190	Drivstoff kontroll system A - for rik på tomgang bank 2
P2191	Drivstoff kontroll system A - for mager ved høy belastning bank 1
P2192	Drivstoff kontroll system A - for rik ved høy belastning bank 1
P2193	Drivstoff kontroll system A - for mager ved høy belastning bank 2
P2194	Drivstoff kontroll system A - rik ved høy belastning bank 2
P2195	O2-sensorsignal forspenning/fast i mager posisjon bank 1 sensor 1
P2196	O2-sensorsignal forspenning/fast i rik posisjon bank 1 sensor 1
P2197	O2-sensorsignal forspenning/fast i mager posisjon bank 2 sensor 1
P2198	O2-sensorsignal forspenning/fast i rik posisjon bank 2 sensor 1
P2199	Innsugsluft temperaturføler samvariasjon 1/2
P2200	NOx-sensor krets bank 1 sensor 1
P2201	NOx-sensor krets område/ytelses bank 1 sensor 1
P2202	NOx-sensor krets lav bank 1 sensor 1
P2203	NOx-sensor krets høy bank 1 sensor 1
P2204	NOx-sensor krets intermitterende bank 1 sensor 1
P2205	NOx-sensorvarmer kontrollkrets åpen bank 1 sensor 1
P2206	NOx-sensorvarmer kontrollkrets lav bank 1 sensor 1
P2207	NOx-sensorvarmer kontrollkrets høy bank 1 sensor 1
P2208	NOx-sensorvarmer deteksjonskrets bank 1 sensor 1
P2209	NOx-sensorvarmer deteksjonskrets område/ytelses bank 1 sensor 1
P2210	NOx-sensorvarmer sensorkrets lav bank 1 sensor 1
P2211	NOx-sensorvarmer sensorkrets høy bank 1 sensor 1
P2212	NOx-sensorvarmer sensorkrets intermitterende feil bank 1 sensor 1
P2213	NOx-sensor krets bank 2
P2214	NOx-sensor krets område/ytelse bank 2
P2215	NOx-sensor krets lav bank 2
P2216	NOx-sensor krets høy bank 2
P2217	NOx-sensor krets intermitterende bank 2
P2218	NOx-sensorvarmer kontrollkrets åpen bank 2
P2219	NOx-sensorvarmer kontrollkrets lav bank 2
P2220	NOx-sensorvarmer kontrollkrets høy bank 2

Feilkode

Betydning

P2221	NOx-sensorvarmer deteksjonskrets, bank 2
P2222	NOx-sensorvarmer deteksjonskrets område/ytelses bank 2
P2223	NOx-sensorvarmer deteksjonskrets lav bank 2
P2224	NOx-sensorvarmer deteksjonskrets høy bank 2
P2225	NOx-sensorvarmer deteksjonskrets intermitterende feil bank 2
P2226	Barometrisk trykksensor A krets
P2227	Barometrisk trykksensor A krets område/ytelse
P2228	Barometrisk trykksensor A krets lav
P2229	Barometrisk trykksensor A krets høy
P2230	Barometrisk trykksensor A krets, intermitterende
P2231	O2-sensor signalkrets kortslettet til varmekrets bank 1 sensor 1
P2232	O2-sensor signalkrets kortslettet til varmekrets bank 1 sensor 2
P2233	O2-sensor signalkrets kortslettet til varmekrets bank 1 sensor 3
P2234	O2-sensorsignalkrets kortslettet til varmekrets bank 2 sensor 1
P2235	O2 sensor signalkrets kortslettet til varmekrets bank 2 sensor 2
P2236	O2-sensor signalkrets kortslettet til varmekrets bank 2 sensor 3
P2237	O2-sensor positiv strøm kontrollkrets åpen bank 1 sensor 1
P2238	O2-sensor positiv strøm kontrollkrets lav bank 1 sensor 1
P2239	O2-sensor positiv strøm kontrollkrets høy bank 1 sensor 1
P2240	O2-sensor positiv strøm kontrollkrets åpen bank 2 sensor 1
P2241	O2-sensor positiv strøm kontrollkrets lav bank 2 sensor 1
P2242	O2-sensor positiv strøm kontrollkrets høy bank 2 sensor 1
P2243	O2-sensor referansespenning krets åpen bank 1 sensor 1
P2244	O2-sensor referansespenning ytelse bank 1 sensor 1
P2245	O2-sensor referansespenning lav bank 1 sensor 1
P2246	O2-sensor referansespenning høy bank 1 sensor 1
P2247	O2 sensor referansespenning krets åpen bank 2 sensor 1
P2248	O2-sensor referansespenning ytelse bank 2 sensor 1
P2249	O2-sensor referansespenning lav bank 2 sensor 1
P2250	O2 sensor referansespenning høy bank 2 sensor 1
P2251	O2-sensor negativ strøm kontrollkrets åpen bank 1 sensor 1
P2252	O2-sensor negativ strøm kontrollkrets lav bank 1 sensor 1
P2253	O2 sensor negativ strøm kontrollkrets høy bank 1 sensor 1
P2254	O2-sensor negativ strøm kontrollkrets åpen bank 2 sensor 1
P2255	O2-sensor negativ strøm kontrollkrets lav spenning bank 2 sensor 1
P2256	O2-sensor negativ strøm kontrollkrets høy bank 2 sensor 1
P2257	Sekundær luftinjeksjonssystem A krets lav
P2258	Sekundær luftinjeksjonssystem A krets høy
P2259	Sekundær luftinjeksjonssystem B krets, lav
P2260	Sekundær luftinjeksjonssystem B krets høy
P2261	Turbolader/kompressor omløpsventil A - mekanisk
P2262	Turbolader/kompressor ladetrykk ikke oppdaget - mekanisk
P2263	Turbolader/kompressor trykkregulering ytelse
P2264	Vann i drivstoffsystem sensor A
P2265	Vann i drivstoffsystem sensor A område/ytelse
P2266	Vann i drivstoffsystem sensor A krets lav
P2267	Vann i drivstoffsystem sensor A krets høy
P2268	Vann i drivstoffsystem sensor A krets intermitterende
P2269	Vann i drivstoff tilstand sensor A
P2270	O2-sensorsignal forspenning sitter fast i mager posisjon bank 1 sensor 2
P2271	O2-sensorsignal forspenning sitter fast i rik posisjon bank 1 sensor 2
P2272	O2-sensorsignal forspenning sitter fast i mager posisjon bank 2 sensor 2

Feilkode

Betydning

P2273	O2-sensorsignal forspenning sitter fast i rik posisjon bank 2 sensor 2
P2274	O2-sensorsignal forspenning sitter fast i mager posisjo, bank 1 sensor 3
P2275	O2-sensorsignal forspenning sitter fast i rik posisjon bank 1 sensor 3
P2276	O2-sensorsignal forspenning sitter fast i mager posisjon bank 2 sensor 3
P2277	O2-sensorsignal forspenning sitter fast i rik posisjon bank 2 sensor 3
P2278	O2-sensorsignaler reversert bank 1 sensor 3/bank 2 sensor 3
P2279	Luftlekkasje på innsugssiden
P2280	Luftstrømsbegrensning/luftlekkasje mellom luftfilter og MAF bank 1
P2281	Luftlekkasje mellom MAF og gasspjeldhus
P2282	Luftlekkasje mellom gasspjeldhus og innsugsventiler
P2283	Innsprøytningskontroll trykksensor krets
P2284	Innsprøytningskontroll trykksensor krets område/ytelse
P2285	Innsprøytningskontroll trykksensor krets lav
P2286	Innsprøytningskontroll trykksensor krets høy
P2287	Innsprøytningskontroll trykksensor krets intermitterende
P2288	Innsprøytningskontroll trykk for høyt
P2289	Innsprøytningskontroll trykk for høyt, motor av
P2290	Innsprøytningskontroll trykk for lavt
P2291	Innsprøytningskontroll trykk for lavt, motoren starter
P2292	Innsprøytningskontroll trykk ustabil
P2293	Drivstofftrykkregulator 2 ytelse
P2294	Drivstofftrykkregulator 2 krets
P2295	Drivstofftrykkregulator 2 krets lav
P2296	Drivstofftrykkregulator 2 krets høy
P2297	O2-sensor utenfor rekkevidde under retardasjon bank 1 sensor 1
P2298	O2-sensor utenfor rekkevidde under retardasjon bank 2 sensor 1
P2299	Ikke samsvar mellom bremsepedalposisjon og gasspedalposisjon
P2300	Tennspole A primærkrets lav
P2301	Tennspole A primærkrets høy
P2302	Tennspole A sekundærkrets
P2303	Tennspole B primærkrets lav
P2304	Tennspole B primærkrets høy
P2305	Tennspole B sekundærkrets
P2306	Tennspole C primærkrets lav
P2307	Tennspole C primærkrets høy
P2308	Tennspole C sekundærkrets
P2309	Tennspole D primærkrets lav
P2310	Tennspole D primærkrets høy
P2311	Tennspole D sekundærkrets
P2312	Tennspole E primærkrets lav
P2313	Tennspole E primærkrets høy
P2314	Tennspole E sekundærkrets
P2315	Tennspole F primærkrets lav
P2316	Tennspole F primærkrets høy
P2317	Tennspole F sekundærkrets
P2318	Tennspole G primærkrets lav
P2319	Tennspole G primærkrets høy
P2320	Tennspole G sekundærkrets
P2321	Tennspole H primærkrets lav
P2322	Tennspole H primærkrets høy
P2323	Tennspole H sekundærkrets
P2324	Tennspole I primærkrets lav

Feilkode

Betydning

P2325	Tennspole I primærkrets høy
P2326	Tennspole I sekundærkrets
P2327	Tennspole J primærkrets lav
P2328	Tennspole J primærkrets høy
P2329	Tennspole J sekundærkrets
P2330	Tennspole K primærkrets lav
P2331	Tennspole K primærkrets høy
P2332	Tennspole K sekundærkrets
P2333	Tennspole L primærkrets lav
P2334	Tennspole L primærkrets høy
P2335	Tennspole L sekundærkrets
P2336	Sylinder 1 over bankegrensen
P2337	Sylinder 2 over bankegrensen
P2338	Sylinder 3 over bankegrensen
P2339	Sylinder 4 over bankegrensen
P2340	Sylinder 5 over bankegrensen
P2341	Sylinder 6 over bankegrensen
P2342	Sylinder 7 over bankegrensen
P2343	Sylinder 8 over bankegrensen
P2344	Sylinder 9 over bankegrensen
P2345	Sylinder 10 over bankegrensen
P2346	Sylinder 11 over bankegrensen
P2347	Sylinder 12 over bankegrensen
P2400	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpestyrekrets, åpen
P2401	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpestyrekrets, lav
P2402	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpestyrekrets, høy
P2403	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpefølerkrets, åpen
P2404	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpefølerkrets, rekkevidde/ytelsesproblem
P2405	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpefølerkrets, lav
P2406	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpefølerkrets, høy
P2407	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpefølerkrets, intermitterende
P2408	Drivstofflokkensor/bryter krets
P2409	Drivstofflokkensor/bryter krets, rekkevidde/ytelsesproblem
P240A	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpevarmer styrekrets, åpen
P240B	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpevarmer styrekrets, lav
P240C	Fordampningsutslippssystem lekkasjedeteksjon pumpevarmer styrekrets, høy
P240D	Alternativt drivstoff lavtrykksystem lekkasje
P240E	Alternativt drivstoff høytrykksystem lekkasje
P240F	Eksosresirkulasjon treg reaksjon
P2410	Drivstofflokkensor/bryterkrets, lav
P2411	Drivstofflokkensor/bryterkrets, høy
P2412	Feil på drivstofflokkensor/bryterkrets, periodisk/uregelmessig feil
P2413	Ytelse av eksosresirkuleringssystem
P2414	O2-sensor eksosprøve feil bank 1 sensor 1
P2415	O2-sensor eksosprøve feil bank 2 sensor 1
P2416	O2-sensorsignaler reversert, bank 1 sensor 2/bank 1 sensor 3
P2417	O2-sensorsignaler reversert, bank 2 sensor 2/bank 2 sensor 3
P2418	EVAP-system koblingsventil kontrollkrets, åpen
P2419	EVAP-system koblingsventil kontrollkrets, lav
P2420	EVAP-system koblingsventil kontrollkrets, høy
P2421	Utluffingsventil for fordampningsutslippssystem sitter fast i "åpen"-posisjon
P2422	Utluffingsventil for fordampningsutslippssystem sitter fast i "lukket" posisjon

Feilkode

Betydning

P2423	HC adsorpsjonskatalysatoreffektivitet under terskel bank 1
P2424	HC adsorpsjonskatalysatoreffektivitet under terskel bank 2
P2425	Eksosresirkulering kjøleventil kontrollkrets, åpen
P2426	Avgass resirkulering kjøleventil kontrollkrets, lav
P2427	Eksosresirkulering kjøleventil kontrollkrets, høy
P2428	Eksostemperatur for høy, bank 1
P2429	Eksostemperatur for høy, bank 2
P242A	Eksostempertursensor krets, bank 1 sensor 3
P242B	Eksostempertursensor krets område/ytelse problem bank 1 sensor 3
P242C	Eksostempertursensor krets lav, bank 1 sensor 3
P242D	Eksostempertursensor krets høy bank 1 sensor 3
P242E	Eksostempertursensorkrets intermitterende, bank 1 sensor 3
P242F	Begrensning av dieselpartikkelfilteret på grunn av askeansamling
P2430	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets, bank 1
P2431	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets område/ytelsesproblem, bank 1
P2432	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets lavbank 1
P2433	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets høy bank 1
P2434	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets intermitterende, bank 1
P2435	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets bank 2
P2436	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets rekkevidde/ytelsesproblem, bank 2
P2437	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets lav bank 2
P2438	Sekundært luftinjeksjonssystem luftstrøm/trykksensor krets høybank 2
P2439	Sekundært luftinjeksjonssystem, luftstrøm-/trykksensor krets, intermitterende, bank 2
P2440	Omkoblingsventil for sekundærtluftinjeksjonssystem sitter fast i "åpen" posisjon bank 1
P2441	Omkoblingsventil for sekundærtluftinjeksjonssystem sitter fast i "lukket" posisjon bank 1
P2442	Omkoblingsventil for sekundærtluftinjeksjonssystem sitter fast i "åpen" posisjon bank 2
P2443	Omkoblingsventil for sekundærtluftinjeksjonssystem sitter fast i "lukket" posisjon bank 2
P2444	Sekundær luftinjeksjonspumpe sitter fast i "på"-posisjon bank 1
P2445	Sekundær luftinjeksjonssystempumpe sitter fast i "av"-posisjon bank 1
P2446	Sekundær luftinjeksjonspumpe sitter fast i "på"-posisjon bank 2
P2447	Sekundær luftinjeksjonspumpe sitter fast i "av" posisjon bank 2
P2448	Høy luftstrøm i sekundærtluftinjeksjonssystem bank 1
P2449	Høy luftstrøm i sekundærtluftinjeksjonssystem bank 2
P2450	Fordampningsutslippssystem omkoblingsventil ytelse/sitter fast i "åpen" posisjon
P2451	Fordampningsutslippssystem omkoblingsventil sitter fast i "lukket" posisjon
P2452	Dieselpartikkelfilter differensialtrykksensorkrets
P2453	Dieselpartikkelfilter differensialtrykksensorkrets, område/ytelsesproblem
P2454	Differensialtrykksensor dieselpartikkelfilterkrets lav
P2455	Differensialtrykksensor dieselpartikkelfilterkrets høy
P2456	Differensialtrykksensor dieselpartikkelfilterkrets intermitterende
P2457	Eksosresirkuleringskjøler A systemytelse under terskel
P2458	Regenereringstid for dieselpartikkelfilter
P2459	Regenereringsfrekvens for dieselpartikkelfilter
P245A	Eksosresirkulasjonskjøler bypass ventil kontrollkrets, åpen
P245B	Eksosresirkulasjonskjøler bypass ventil kontrollkrets, område/ytelsesproblem
P245C	Eksosresirkulasjonskjøler bypass ventil kontrollkrets, lav
P245D	Eksosresirkulasjonskjøler bypass ventil kontrollkrets, høy
P245E	Dieselpartikkelfilter trykksensor B
P245F	Dieselpartikkelfilter trykksensor B område/ytelse
P2500	Generatorlampe/L-terminalkrets, lav
P2501	Generatorlampe/L-terminalkrets, høy
P2502	Ladesystemspenning

Feilkode

Betydning

P2503	Ladesystemspenning, lav
P2504	Ladesystemspenning, høy
P2505	ECM/PCM strøminngangssignal
P2506	ECM/PCM strøminngangssignal område/ytelsesproblem
P2507	ECM/PCM strøminngangssignal lav
P2508	ECM/PCM strøminngangssignal høy
P2509	ECM/PCM Strøminngangssignal intermitterende feil
P250A	Motoroljenivåsensorkrets
P250B	Motoroljenivåsensorkrets, område/ytelsesproblem
P250C	Motoroljenivåsensor krets lav
P250D	Motoroljenivåsensorkrets høy
P250E	Motoroljenivåsensorkrets intermitterende/uregelmessig feil
P250F	Motoroljenivå for lavt
P2510	ECM/PCM hovedrelé kontrollkrets område/ytelsesproblem
P2511	ECM/PCM hovedrelé kontrollkrets intermitterende funksjonsfeil
P2512	Hendelsesdataregistreringskrets, åpen
P2513	Hendelsesdataregistreringskrets, lav
P2514	Hendelsesdataregistreringskrets, høy
P2515	Klimakjølemiddeltrykksensor B krets
P2516	Klimakjølemiddeltrykksensor B krets, rekkevidde/ytelsesproblem
P2517	Klimakjølemiddeltrykksensor B krets lav
P2518	Klimakjølemiddeltrykksensor B krets høy
P2519	A/C forespørsel A krets
P251A	PTO aktiveringsbryter krets åpen
P251B	PTO aktiveringsbryter krets lav
P251C	PTO aktiveringsbryter krets høy
P251D	PTO motoravstengning krets åpen
P251E	PTO motoravstengning krets lav
P251F	PTO motoravstengning krets høy
P2520	A/C forespørsel A krets lav
P2521	A/C forespørsel A krets høy
P2522	A/C forespørsel B krets
P2523	A/C forespørsel B krets lav
P2524	A/C forespørsel B krets høy
P2525	Vakuumbank trykksensor krets
P2526	Vakuumbank trykksensor krets område/ytelsesproblem
P2527	Vakuumbank trykksensor krets lav
P2528	Vakuumbank trykksensor krets høy
P2529	Vakuumbank trykksensor krets intermitterende
P252A	Sensorkrets for motoroljekvalitet
P252B	Motoroljekvalitetssensor krets område/ytelsesproblem
P252C	Motoroljekvalitetssensor krets lav
P252D	Motoroljekvalitetssensor krets høy
P252E	Motoroljekvalitetssensor krets, intermitterende
P252F	Motoroljenivå for høyt
P2530	Tenningsbryter kjøreposisjon krets
P2531	Tenningsbryter kjøreposisjon krets lav
P2532	Tenningsbryter kjøreposisjon krets høy
P2533	Tenningsbryter kjøre/startposisjon krets
P2534	Tenningsbryter kjøre/startposisjon krets lav
P2535	Tenningsbryter kjøre/startposisjon krets høy
P2536	Tenningsbryter tilbehørsposisjon krets

Feilkode

Betydning

P2537	Tenningsbryter tilbehørsposisjon krets lav
P2538	Tenningsbryter tilbehørsposisjon krets høy
P2539	Lavtrykks drivstoffsystemsensoren krets
P253A	PTO sensor krets åpen
P253B	PTO sensor krets område/effekt problem
P253C	PTO sensor krets lav
P253D	PTO sensor krets høy
P253E	PTO sensor krets, intermitterende
P253F	Motorolje forringet
P2540	Drivstoffsystemsensoren lavtrykk krets, rekkevidde/ytelsesproblem
P2541	Drivstoffsystemsensoren lavtrykk krets lav
P2542	Drivstoffsystemsensoren lavtrykk krets høy
P2543	Drivstoffsystemsensoren lavtrykk krets intermitterende
P2544	Momentkontroll forespørsel inngangssignal A
P2545	Momentkontroll forespørsel inngangssignal A, område/ytelsesproblem
P2546	Momentkontroll forespørsel inngangssignal A, lav
P2547	Momentkontroll forespørsel inngangssignal A, høy
P2548	Momentkontroll forespørsel inngangssignal B
P2549	Momentkontroll forespørsel inngangssignal B rekkevidde/ytelsesproblem
P254A	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 1 krets åpen
P254B	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 1 område/ytelsesproblem
P254C	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 1 lav
P254D	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 1 høy
P254E	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 1 intermitterende/uregelmessig
P254F	Panserbryter krets
P2550	Momentkontroll forespørsel inngangssignal B, lav
P2551	Momentkontroll forespørsel inngangssignal B, høy
P2552	Gass-/drivstoffhindring krets A
P2553	Gass-/drivstoffhindring krets A rekkevidde/ytelsesproblem
P2554	Gass-/drivstoffhindring krets A lav
P2555	Gass-/drivstoffhindring krets A høy
P2556	Kjølevæskensnivåsensor krets
P2557	Kjølevæskensnivåsensor krets rekkevidde/ytelsesproblem
P2558	Kjølevæskensnivåsensor krets lav
P2559	Kjølevæskensnivåsensor krets høy
P255A	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 2 krets åpen
P255B	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 2 område/ytelsesproblem
P255C	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 2 lav
P255D	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 2 høy
P255E	PTO hastighetsvelgersensor/bryter 2 intermitterende/uregelmessig
P255F	A/C forespørsel rekkevidde/ytelsesproblem
P2560	Motor kjølevæskensnivået er for lavt
P2561	A/C kontrolmodul MIL-lampe forespørsel
P2562	Turbolader trykkkontrollsensor krets A
P2563	Turbolader trykkkontrollsensor krets A område/ytelsesproblem
P2564	Turbolader trykkkontrollsensor krets A lav
P2565	Turbolader trykkkontrollsensor krets A høy
P2566	Turbolader trykkkontrollsensor krets, intermitterende
P2567	Direkte ozonreduksjonskatalysator temperatursensor krets
P2568	Direkte ozonreduksjonskatalysator temperatursensor krets, område/ytelsesproblem
P2569	Direkte ozonreduksjonskatalysator temperatursensor krets lav
P256A	Tomgangshastighetsvelgersensor/bryter krets åpen

Feilkode

Betydning

P256B	Tomgangshastighetsvelger sensor/bryter krets rekkevidde/ytelsesproblem
P256C	Tomgangshastighetsvelger sensor/bryter krets lav
P256D	Tomgangshastighetsvelger sensor/bryter krets høy
P256E	Tomgangshastighetsvelger sensor/bryter krets, intermitterende/uregelmessig
P256F	A/C forespørsel B krets område/ytelsesproblem
P2570	Direkte ozonreduksjonskatalysator temperatursensor krets høy
P2571	Direkte ozonreduksjonskatalysator temperatursensor krets intermitterende/uregelmessig
P2572	Direkte ozonreduksjonskatalysator temperatursensor krets
P2573	Direkte ozonreduksjonskatalysator degenereringssensor krets rekkevidde/ytelsesproblem
P2574	Direkte ozonreduksjonskatalysator degenereringssensor krets lav
P2575	Direkte ozonreduksjonskatalysator degenereringssensor krets høy
P2576	Direkte ozonreduksjonskatalysator degenereringssensor intermitterende/uregelmessig
P2577	"Direkte ozonreduksjonskatalysator effektivitet under terskelverdi"
P2578	Turboladerhastighetssensor krets
P2579	Turboladerhastighetssensor krets, rekkevidde/ytelsesproblem
P257A	Vakuumpreservoarkontroll krets åpen
P257B	Vakuumpreservoarkontroll krets lav
P257C	Vakuumpreservoarkontroll krets høy
P257D	Panserbryter krets område/ytelsesproblem
P257E	Panserbryter krets lav
P257F	Panserbryter krets høy
P2580	Turboladerhastighetssensor krets lav
P2581	Turboladerhastighetssensor krets høy
P2582	Turboladerhastighetssensor krets intermitterende
P2583	Avstandssensor for cruisekontroll
P2584	Kontrollmodul for drivstofftilsetning ber om MIL (motorlampe) på
P2585	Kontrollmodul for drivstofftilsetning ber om varselampe på
P2586	Ladetrykkontroll posisjonssensor B krets
P2587	Ladetrykkontroll posisjonssensor B krets rekkevidde/ytelse problem
P2588	Ladetrykkontroll posisjonssensor B krets lav
P2589	Ladetrykkontroll posisjonssensor B krets høy
P2590	Ladetrykkontroll posisjonssensor B krets intermitterende/uregelmessig
P2600	Kjølevæskesepumpekontroll krets åpen
P2601	Kjølevæskesepumpekontroll krets område/ytelsesproblem
P2602	Kjølevæskesepumpenkontroll krets lav
P2603	Kjølevæskesepumpenkontroll krets høy
P2604	Inntaksluftvarmer A krets område/ytelsesproblem
P2605	Inntaksluftvarmer B krets åpen
P2606	Inntaksluftvarmer B krets område/ytelsesproblem
P2607	Inntaksluftvarmer B krets lav
P2608	Inntaksluftvarmer B krets høy
P2609	Inntaksluftvarmesystem ytelse
P260A	PTO kontroll krets åpen
P260B	PTO kontroll krets lav
P260C	PTO kontroll krets høy
P260D	PTO driftslampe krets
P260E	Partikkelfilter regenerering kontrollampe krets
P260F	Ytelse til prosessoren for overvåking av fordampningssystemet
P2610	ECM/PCM intern motoravstengningstimer ytelse
P2611	AC-kjølemiddel fordelingsventil krets åpen
P2612	AC-kjølemiddel fordelingsventil krets lav
P2613	AC-kjølemiddel fordelingsventil krets høy

Feilkode

Betydning

P2614	Kamakselposisjon utgangssignal krets åpen
P2615	Kamakselposisjon utgangssignal krets lav
P2616	Kamakselposisjon utgangssignal krets høy
P2617	Veivakselposisjon utgangssignal krets åpen
P2618	Veivakselposisjon utgangssignal krets lav
P2619	Veivakselposisjon utgangssignal krets høy
P2620	Gassposisjon utgangssignal krets åpen
P2621	Gassposisjon utgangssignal krets lav
P2622	Gasspjeldposisjon utgangssignal krets høy
P2623	Injeksjonskontroll trykkregulator krets åpen
P2624	Injeksjonskontroll trykkregulator krets lav
P2625	Injeksjonskontroll trykkregulator krets høy
P2626	O2 sensor pumpe strømtrim krets åpen bank 1 sensor 1
P2627	O2 sensor pumpe strømtrim krets lav bank 1 sensor 1
P2628	O2-sensor pumpe strømtrim krets høy bank 1 sensor 1
P2629	O2 sensor pumpe strømtrim krets åpen bank 2 sensor 1
P2630	O2 sensor pumpe strømtrim krets lav bank 2 sensor 1
P2631	O2 sensor pumpe strømtrim krets høy bank 2 sensor 1
P2632	Drivstoffpumpe B krets åpen
P2633	Drivstoffpumpe B krets lav
P2634	Drivstoffpumpe B krets høy
P2635	Lavtrykks drivstoffpumpe A ytelse
P2636	Lavtrykks drivstoffpumpe B ytelse
P2637	Momentregulering tilbakemeldingssignal A
P2638	Momentregulering tilbakemeldingssignal A område/ytelse
P2639	Momentregulering tilbakemeldingssignal A lav
P2640	Momentregulering tilbakemeldingssignal A høy
P2641	Momentregulering tilbakemeldingssignal B
P2642	Momentregulering tilbakemeldingssignal B område/ytelse
P2643	Momentregulering tilbakemeldingssignal B lav
P2644	Momentregulering tilbakemeldingssignal B høy
P2645	A vippearmaktuator krets åpen bank 1
P2646	A vippearmaktuator system sitter fast i "av"-posisjon bank 1
P2647	A vippearmaktuator system sitter fast i "på"-posisjon bank 1
P2648	A vippearmaktuator krets lav bank 1
P2649	A vippearmaktuator krets høy bank 1
P264A	A vippearmaktuator posisjonssensor krets bank 1
P264B	A vippearmaktuator posisjonssensor krets område/ytelsesproblem bank 1
P264C	A vippearmaktuator posisjonssensor krets lav bank 1
P264D	A vippearmaktuator posisjonssensor krets høy bank 1
P264E	A vippearmaktuator posisjonssensor krets intermitterende bank 1
P2650	B vippearmaktuator krets åpen bank 1
P2651	B vippearmaktuator system sitter fast i "av"-posisjon bank 1
P2652	B vippearmaktuator system sitter fast i "på"-posisjon bank 1
P2653	B vippearmaktuator krets lav bank 1
P2654	B vippearmaktuator krets høy bank 1
P2655	A vippearmaktuator krets åpen bank 2
P2656	A vippearmaktuator system sitter fast i "av"-posisjon bank 2
P2657	A vippearmaktuator system sitter fast i "på"-posisjon bank 2
P2658	A vippearmaktuator krets lav bank 2
P2659	A vippearmaktuator krets høy bank 2
P265A	B vippearmaktuator posisjonssensor krets bank 1

Feilkode

Betydning

P265B	B vippearmaktuator posisjonssensor krets område/ytelsesproblem bank 1
P265C	B vippearmaktuator posisjonssensor krets lav bank 1
P265D	B vippearmaktuator posisjonssensor krets høy bank 1
P265E	B vippearmaktuator posisjonssensor krets intermitterende bank 1
P2660	B vippearmaktuator krets åpen bank 2
P2661	B vippearmaktuator system sitter fast i "av"-posisjon bank 2
P2662	B vippearmaktuator system sitter fast i "på"-posisjon bank 2
P2663	B vippearmaktuator krets lav bank 2
P2664	B vippearmaktuator krets høy bank 2
P2665	Drivstoff avstengingsventil B krets åpen
P2666	Drivstoff avstengingsventil B krets lav
P2667	Drivstoff avstengingsventil B krets høy
P2668	Drivstoffmodus indikatorlampe krets åpen
P2669	Aktuatorspenning B krets åpen
P266A	A vippearmaktuator posisjonssensor krets bank 2
P266B	A vippearmaktuator posisjonssensor krets område/ytelse bank 2
P266C	A vippearmaktuator posisjonssensor krets lav bank 2
P266D	A vippearmaktuator posisjonssensor krets høy bank 2
P266E	A vippearmaktuator posisjonssensor krets intermitterende bank 2
P2670	Aktuatorspenning B krets lav
P2671	Aktuatorspenning B krets høy
P2672	Injeksjonspumpe tidsforskyvning
P2673	Kalibrering av injeksjonspumpens timing ikke lært
P2674	Kalibrering av drivstofftilførsel injeksjonspumpe ikke lært
P2675	Luffilter inntakskontroll krets åpen
P2676	Luffilter inntakskontroll krets lav
P2677	Luffilter inntakskontroll krets høy
P2678	Kjølevæskedampventil krets åpen
P2679	Kjølevæskedampventil krets lav
P267A	B vippearmaktuator posisjonssensor krets bank 2
P267B	B vippearmaktuator posisjonssensor område/ytelsesproblem bank 2
P267C	B vippearmaktuator posisjonssensor krets lav bank 2
P267D	B vippearmaktuator posisjonssensor krets høy bank 2
P267E	B vippearmaktuator posisjonssensor krets intermitterende bank 2
P2680	Kjølevæskedampventil krets høy
P2681	Kjølevæskeomløpsventil A krets åpen
P2682	Kjølevæskeomløpsventil A krets lav
P2683	Kjølevæskeomløpsventil A krets høy
P2684	Aktuatorspenning C krets åpen
P2685	Aktuatorspenning C krets lav
P2686	Aktuatorspenning C krets høy
P2687	Drivstoffvarmer krets åpen
P2688	Drivstoffvarmer krets lav
P2689	Drivstoffvarmer krets høy
P2700	Transmisjon friksjonselement A tilkoblingstid område/ytelse
P2701	Transmisjon friksjonselement B tilkoblingstid område/ytelse
P2702	Transmisjon friksjonselement C tilkoblingstid område/ytelse
P2703	Transmisjon friksjonselement D tilkoblingstid område/ytelse
P2704	Transmisjon friksjonselement E tilkoblingstid område/ytelse
P2705	Transmisjon friksjonselement F tilkoblingstid område/ytelse
P2706	Skiftsolenoid F
P2707	Skiftsolenoid F sitter fast i "av"-posisjon

Feilkode

Betydning

P2708	Skiftsolenoid F sitter fast i "på"-posisjon
P2709	Skiftsolenoid F elektrisk
P2710	Skiftsolenoid F intermitterende
P2711	Uventet mekanisk girutkobling
P2712	Lekkasje i hydraulikkaggregatet
P2713	Trykkkontrollsolenoid D
P2714	Trykkkontrollsolenoid D fast i "av"-posisjon
P2715	Trykkkontrollsolenoid D sitter fast i "på"-posisjon
P2716	Trykkkontrollsolenoid D elektrisk
P2717	Trykkkontrollsolenoid D intermitterende
P2718	Trykkkontrollsolenoid D krets åpen
P2719	Trykkkontrollsolenoid D krets område/ytelsesproblem
P2720	Trykkkontrollsolenoid D krets lav
P2721	Trykkkontrollsolenoid D krets høy
P2722	Trykkkontrollsolenoid E
P2723	Trykkkontrollsolenoid E fast i "av"-posisjon
P2724	Trykkkontrollsolenoid E fast i "på"-posisjon
P2725	Trykkkontrollsolenoid E elektrisk
P2726	Trykkkontrollsolenoid E intermitterende
P2727	Trykkkontrollsolenoid E krets åpen
P2728	Trykkkontrollsolenoid E krets område/ytelse
P2729	Trykkkontrollsolenoid E krets lav
P2730	Trykkkontrollsolenoid E krets høy
P2731	Trykkkontrollsolenoid F
P2732	Trykkkontrollsolenoid F fast i "av"-posisjon
P2733	Trykkkontrollsolenoid F fast i "på"-posisjon
P2734	Trykkkontrollsolenoid F elektrisk
P2735	Trykkkontrollsolenoid F intermitterende
P2736	Trykkkontrollsolenoid F krets åpen
P2737	Trykkkontrollsolenoid F krets område/ytelse
P2738	Trykkkontrollsolenoid F krets lav
P2739	Trykkkontrollsolenoid F krets høy
P273A	Transmisjon friksjonselement G tilkoblingstid område/ytelse
P273B	Transmisjon friksjonselement H tilkoblingstid område/ytelse
P2740	Girolje temperatursensor B krets
P2741	Girolje temperatursensor B krets, område/ytelse
P2742	Girolje temperatursensor B krets lav
P2743	Girolje temperatursensor B krets høy
P2744	Girolje temperatursensor B krets intermitterende
P2745	Formidleraksel hastighetssensor B krets
P2746	Formidleraksel hastighetssensor B krets område/ytelse
P2747	Formidleraksel hastighetssensor B krets ingen signal
P2748	Formidleraksel hastighetssensor B krets intermitterende
P2749	Formidleraksel hastighetssensor C krets
P2750	Formidleraksel hastighetssensor C krets område/ytelse
P2751	Formidleraksel hastighetssensor C krets ingen signal
P2752	Formidleraksel hastighetssensor C krets intermitterende
P2753	Giroljekjøler krets åpen
P2754	Giroljekjøler kontrollkrets lav spenning
P2755	Giroljekjøler krets høy
P2756	Momentomformer clutch trykkkontroll solenoid
P2757	Momentomformer clutch trykkkontrollsolenoid krets fast i "av"-posisjon

Feilkode

Betydning

P2758	Momentomformer clutch trykkkontrollsolenoid krets fast i "på"-posisjon
P2759	Momentomformer clutch trykkkontrollsolenoid krets elektrisk
P2760	Momentomformer clutch trykkkontrollsolenoid krets intermitterende
P2761	Momentomformer clutch trykkkontrollsolenoid krets åpen
P2762	Momentomformer clutch trykkkontrollsolenoid krets område/ytelse
P2763	Momentomformer clutch trykkkontrollsolenoid krets høy
P2764	Momentomformer clutch trykkkontrollsolenoid krets lav
P2765	Inngangs-/turbinaaksel hastighetssensor B krets
P2766	Inngangs-/turbinaaksel hastighetssensor B krets område/ytelse
P2767	Inngangs-/turbinaaksel hastighetssensor B krets ingen signal
P2768	Inngangs-/turbinaaksel hastighetssensor B krets intermitterende
P2769	Momentomformer clutch krets lav
P2770	Momentomformer clutch krets høy
P2771	4WD lavgirbryter krets
P2772	4WD lavgirbryter krets rekkevidde/ytelse
P2773	4WD lavgirbryter krets lav
P2774	4WD lavgirbryter krets høy
P2775	Oppgiringsbryter krets rekkevidde/ytelse
P2776	Oppgiringsbryter krets lav
P2777	Oppgiringsbryter krets høy
P2778	Oppgiringsbryter krets intermitterende
P2779	Nedgiringsbryter krets område/ytelse
P2780	Nedgiringsbryter krets lav
P2781	Nedgiringsbryter krets høy
P2782	Nedgiringsbryter krets intermitterende
P2783	Momentomformer temperatur for høy
P2784	Inngangs-/turbinaaksel hastighetssensor A/B-samvariasjon
P2785	Clutchaktuator temperatur for høy
P2786	Girskifteaktuator temperatur for høy
P2787	Clutch temperatur for høy
P2788	Manuell adaptiv læring av automatgir ved grenseverdi
P2789	Clutch A adaptiv læring ved grenseverdi
P278A	Kick-downbryter krets
P278B	Kick-downbryter krets rekkevidde/ytelsesproblem
P278C	Kick-downbryter krets lav
P278D	Kick-downbryter krets høy
P278E	Kick-downbryter krets intermitterende
P278F	Clutch B adaptiv læring ved grenseverdi
P2790	Sjaltespor retning krets
P2791	Sjaltespor retning krets lav
P2792	Sjaltespor retning krets høy
P2793	Girskift retning krets
P2794	Girskift retning krets lav
P2795	Girskift retning krets høy
P2796	Elektrisk/hjelpesepumpe for girolje krets åpen
P2797	Elektrisk/hjelpesepumpe A for girolje krets fast i "av"-posisjon
P2798	Elektrisk/hjelpesepumpe for girolje krets lav
P2799	Elektrisk/hjelpesepumpe for girolje krets høy
P2800	Girområdesensor B krets (PRNDL-inngang)
P2801	Girområdesensor B krets område/ytelsesproblem
P2802	Girområdesensor B krets lav
P2803	Girområdesensor B krets høy

Feilkode

Betydning

P2804	Girområdesensor B krets intermitterende
P2805	Girområdesensor A/B-samvariasjon
P2806	Girområdesensor justering
P2807	Trykkkontrollsolenoid G
P2808	Trykkkontrollsolenoid G fast i "av"-posisjon
P2809	Trykkkontrollsolenoid G fast i "på"-posisjon
P2810	Trykkkontrollsolenoid G elektrisk
P2811	Trykkkontrollsolenoid G intermitterende
P2812	Trykkkontrollsolenoid G krets åpen
P2813	Trykkkontrollsolenoid G krets område/ytelse
P2814	Trykkkontrollsolenoid G krets lav
P2815	Trykkkontrollsolenoid G krets høy
P2816	Trykkkontrollsolenoid H
P2817	Trykkkontrollsolenoid H fast i "av"-posisjon
P2818	Trykkkontrollsolenoid H fast i "på"-posisjon
P2819	Trykkkontrollsolenoid H elektrisk
P281A	Trykkkontrollsolenoid H intermitterende
P281B	Trykkkontrollsolenoid H krets åpen
P281C	Trykkkontrollsolenoid H krets rekkevidde/ytelse
P281D	Trykkkontrollsolenoid H krets lav
P281E	Trykkkontrollsolenoid H krets høy
P281F	Trykkkontrollsolenoid J
P2820	Trykkkontrollsolenoid J fast i "av"-posisjon
P2821	Trykkkontrollsolenoid J fast i "på"-posisjon
P2822	Trykkkontrollsolenoid J elektrisk
P2823	Trykkkontrollsolenoid J intermitterende
P2824	Trykkkontrollsolenoid J krets åpen
P2825	Trykkkontrollsolenoid J krets område/ytelse
P2826	Trykkkontrollsolenoid J krets lav
P2827	Trykkkontrollsolenoid J krets høy
P2828	Trykkkontrollsolenoid K
P2829	Trykkkontrollsolenoid K fast i "av"-posisjon
P282A	Trykkkontrollsolenoid K fast i "på"-posisjon
P282B	Trykkkontrollsolenoid K elektrisk
P282C	Trykkkontrollsolenoid K intermitterende
P282D	Trykkkontrollsolenoid K krets åpen
P282E	Trykkkontrollsolenoid K krets rekkevidde/ytelse
P282F	Trykkkontrollsolenoid K krets lav
P2830	Trykkkontrollsolenoid K krets høy
P2A00	O2-sensor krets område/ytelse bank 1 sensor 1
P2A01	O2-sensor krets område/ytelse bank 1 sensor 2
P2A02	O2-sensor krets område/ytelse bank 1 sensor 3
P2A03	O2-sensor krets område/ytelse bank 2 sensor 1
P2A04	O2-sensor krets område/ytelse bank 2 sensor 2
P2A05	O2-sensor krets område/ytelse bank 2 sensor 3
P2A06	O2-sensor negativ spenning bank 1 sensor 1
P2A07	O2-sensor negativ spenning bank 1 sensor 2
P2A08	O2-sensor negativ spenning bank 1 sensor 3
P2A09	O2-sensor negativ spenning bank 2 sensor 1
P2A10	O2-sensor negativ spenning bank 2 sensor 2
P2A11	O2-sensor negativ spenning bank 2 sensor 3
P3400	Sylinder deaktivering system bank 1

Feilkode

Betydning

P3401	Sylinder 1 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3402	Sylinder 1 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3403	Sylinder 1 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3404	Sylinder 1 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3405	Sylinder 1 eksosventilkontroll krets åpen
P3406	Sylinder 1 eksosventilkontroll krets ytelse
P3407	Sylinder 1 eksosventilkontroll krets lav
P3408	Sylinder 1 eksosventilkontroll krets høy
P3409	Sylinder 2 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3410	Sylinder 2 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3411	Sylinder 2 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3412	Sylinder 2 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3413	Sylinder 2 eksosventilkontroll krets åpen
P3414	Sylinder 2 eksosventilkontroll krets ytelse
P3415	Sylinder 2 eksosventilkontroll krets lav
P3416	Sylinder 2 eksosventilkontroll krets høy
P3417	Sylinder 3 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3418	Sylinder 3 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3419	Sylinder 3 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3420	Sylinder 3 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3421	Sylinder 3 eksosventilkontroll krets åpen
P3422	Sylinder 3 eksosventilkontroll krets ytelse
P3423	Sylinder 3 eksosventilkontroll krets lav
P3424	Sylinder 3 eksosventilkontroll krets høy
P3425	Sylinder 4 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3426	Sylinder 4 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3427	Sylinder 4 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3428	Sylinder 4 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3429	Sylinder 4 eksosventilkontroll krets åpen
P3430	Sylinder 4 eksosventilkontroll krets ytelse
P3431	Sylinder 4 eksosventilkontroll krets lav
P3432	Sylinder 4 eksosventilkontroll krets høy
P3433	Sylinder 5 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3434	Sylinder 5 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3435	Sylinder 5 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3436	Sylinder 5 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3437	Sylinder 5 eksosventilkontroll krets åpen
P3438	Sylinder 5 eksosventilkontroll krets ytelse
P3439	Sylinder 5 eksosventilkontroll krets lav
P3440	Sylinder 5 eksosventilkontroll krets høy
P3441	Sylinder 6 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3442	Sylinder 6 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3443	Sylinder 6 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3444	Sylinder 6 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3445	Sylinder 6 eksosventilkontroll krets åpen
P3446	Sylinder 6 eksosventilkontroll krets ytelse
P3447	Sylinder 6 eksosventilkontroll krets lav
P3448	Sylinder 6 eksosventilkontroll krets høy
P3449	Sylinder 7 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3450	Sylinder 7 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3451	Sylinder 7 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3452	Sylinder 7 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy

Feilkode

Betydning

P3453	Sylinder 7 eksosventilkontroll krets åpen
P3454	Sylinder 7 eksosventilkontroll krets ytelse
P3455	Sylinder 7 eksosventil kontroll krets lav
P3456	Sylinder 7 eksosventilkontroll krets høy
P3457	Sylinder 8 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3458	Sylinder 8 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3459	Sylinder 8 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3460	Sylinder 8 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3461	Sylinder 8 eksosventilkontroll krets åpen
P3462	Sylinder 8 Eksosventilkontroll krets ytelse
P3463	Sylinder 8 eksosventilkontroll krets lav
P3464	Sylinder 8 eksosventilkontroll krets høy
P3465	Sylinder 9 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3466	Sylinder 9 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3467	Sylinder 9 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3468	Sylinder 9 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3469	Sylinder 9 eksosventilkontroll krets åpen
P3470	Sylinder 9 eksosventilkontroll krets ytelse
P3471	Sylinder 9 eksosventilkontroll krets lav
P3472	Sylinder 9 eksosventilkontroll krets høy
P3473	Sylinder 10 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3474	Sylinder 10 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3475	Sylinder 10 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3476	Sylinder 10 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3477	Sylinder 10 eksosventilkontroll krets åpen
P3478	Sylinder 10 eksosventilkontroll krets ytelse
P3479	Sylinder 10 eksosventilkontroll krets lav
P3480	Sylinder 10 eksosventilkontroll krets høy
P3481	Sylinder 11 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3482	Sylinder 11 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3483	Sylinder 11 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3484	Sylinder 11 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3485	Sylinder 11 eksosventilkontroll krets åpen
P3486	Sylinder 11 eksosventilkontroll krets ytelse
P3487	Sylinder 11 eksosventilkontroll krets lav
P3488	Sylinder 11 eksosventilkontroll krets høy
P3489	Sylinder 12 deaktivering/innsugsventilkontroll krets åpen
P3490	Sylinder 12 deaktivering/innsugsventilkontroll krets ytelse
P3491	Sylinder 12 deaktivering/innsugsventilkontroll krets lav
P3492	Sylinder 12 deaktivering/innsugsventilkontroll krets høy
P3493	Sylinder 12 eksosventilkontroll krets åpen
P3494	Sylinder 12 eksosventilkontroll krets ytelse
P3495	Sylinder 12 eksosventilkontroll krets lav
P3496	Sylinder 12 eksosventilkontroll krets høy
P3497	Sylinderdeaktivering system bank 2
C0001	TCS-kontroll kanal A ventil 1
C0002	TCS-kontroll kanal A ventil 2
C0003	TCS-kontroll kanal B ventil 1
C0004	TCS-kontroll kanal B ventil 2
C0010	Inntakskontroll venstre foran
C0011	Uttakskontroll venstre foran
C0012	Hydraulisk trykklipp venstre foran tar for lang tid

Feilkode

Betydning

C0014	Inntakskontroll høyre foran
C0015	Uttakskontroll høyre foran
C0016	Hydraulisk trykkslipp høyre foran tar for lang tid
C0018	Inntakskontroll venstre bak
C0019	Uttakskontroll venstre bak
C001A	Hydraulisk trykkslipp venstre bak tar for lang tid
C001C	Inntakskontroll høyre bak
C001D	Uttakskontroll høyre bak
C001E	Hydraulisk trykkslipp høyre bak tar for lang tid
C0020	ABS-pumpemotorstyring
C0021	Bremseforsterkerkraft
C0022	Bremseforsterkersolenoid
C0023	Bremseylskontroll
C0030	ABS-ring venstre foran
C0031	Hjulsensor venstre foran
C0032	Strømforsyning hjulsensor venstre foran
C0033	ABS-ring høyre foran
C0034	Hjulsensor høyre foran
C0035	Strømforsyning hjulsensor høyre foran
C0036	ABS-ring venstre bak
C0037	Hjulsensor venstre bak
C0038	Strømforsyning hjulsensor venstre bak
C0039	ABS-sensor høyre bak
C003A	Hjulsensor høyre bak
C003B	Strømforsyning hjulsensor høyre bak
C003C	Bakre ABS-ring
C003D	Hastighetssensor bakhjul
C003E	Strømforsyning hastighetssensor bakhjul
C0040	Bremsepedalbryter A
C0041	Bremsepedalbryter B
C0042	Bremsepedal posisjonssensor krets A
C0043	Bremsepedal posisjonssensor krets B
C0044	Bremsetrykksensor A
C0045	Bremsetrykksensor B
C0046	Bremsetrykksensor A/B
C0047	Bremseforsterker trykksensor
C0048	Bremseforsterker slagsensor
C0049	Bremseværskje
C004A	Bremsebelegg slitasjesensor
C0051	Rattposisjonssensor
C0052	Rattposisjonssensor signal A
C0053	Rattposisjonssensor signal B
C0054	Rattposisjonssensor signal C
C0055	Rattposisjonssensor signal D
C0061	Sideakselerasjonssensor
C0062	Lengdeakselerasjonssensor
C0063	Vinkelhastighetssensor (yaw-rate)
C0064	Overhellingssensor
C0069	Vinkelhastighets-/lengderetningssensorer (yaw-rate)
C006A	Flerakset akselerasjonssensor
C006B	Stabilitetssystem aktivt for lenge
C006C	Stabilitetssystem

Feilkode

Betydning

C0071	2/4-hjulsdrift status inngang
C0072	Bremsetemperatur for høy
C0073	Levertdrividmoment
C0074	Forespurtdrividmoment
C0075	Posisjon bremsepedal ytelse
C0076	Pulsbrddemodulasjon for antispinn
C0077	Lavt dekktrykk
C0078	Dekkdiameter
C0079	Variabel styreservo
C0081	ABS-feilindikator
C0082	Feilindikator for bremsesystemet
C0083	Feilindikator for dekktrykkovervåking
C0084	Antispinn aktiv indikator
C0085	Antispinn deaktivert indikator
C0086	Stabilitetskontroll indikator
C0089	Stabilitetskontroll deaktiveringsbryter
C008A	Stabilitetskontroll modus
B0001	Aktiveringskontroll for førerkollisjonspute nivå 1
B0002	Aktiveringskontroll for førerkollisjonspute nivå 2
B0003	Aktiveringskontroll for førerkollisjonspute nivå 3
B0004	Aktiveringskontroll for førerens knekollisjonspute
B0005	Utløserkontroll for deformerbart rattstamme
B0010	Aktiveringskontroll for passasjer-kollisjonspute nivå 1
B0011	Aktiveringskontroll for passasjer-kollisjonspute nivå 2
B0012	Aktiveringskontroll for passasjer-kollisjonspute nivå 3
B0013	Aktiveringskontroll for passasjerens knekollisjonspute
B0020	Aktiveringskontroll for venstre sidekollisjonspute
B0021	Aktiveringskontroll venstre gardinkollisjonspute 1
B0022	Aktiveringskontroll venstre gardinkollisjonspute 2
B0028	Aktiveringskontroll høyre sidekollisjonspute
B0029	Aktiveringskontroll høyre gardinkollisjonspute 1
B002A	Aktiveringskontroll høyre gardinkollisjonspute 2
B0030	Aktiveringskontroll venstre frontkollisjonspute andre rad
B0031	Aktiveringskontroll venstre frontkollisjonspute nivå 1 andre rad
B0032	Aktiveringskontroll venstre frontkollisjonspute nivå 2 andre rad
B0033	Aktiveringskontroll venstre frontkollisjonspute nivå 3 andre rad
B0038	Aktiveringskontroll høyre frontkollisjonspute andre rad
B0039	Aktiveringskontroll høyre frontkollisjonspute nivå 1 andre rad
B003A	Aktiveringskontroll høyre frontkollisjonspute nivå 2 andre rad
B003B	Aktiveringskontroll høyre frontkollisjonspute nivå 3 andre rad
B0040	Aktiveringskontroll venstre sidekollisjonspute tredje rad
B0041	Aktiveringskontroll venstre frontkollisjonspute nivå 1 tredje rad
B0042	Aktiveringskontroll venstre frontkollisjonspute nivå 2 tredje rad
B0043	Aktiveringskontroll venstre frontkollisjonspute nivå 3 tredje rad
B0048	Aktiveringskontroll høyre sidekollisjonspute tredje rad
B0049	Aktiveringskontroll høyre frontkollisjonspute nivå 1 tredje rad
B004A	Aktiveringskontroll høyre frontkollisjonspute nivå 2 tredje rad
B004B	Aktiveringskontroll høyre frontkollisjonspute nivå 3 tredje rad
B0050	Førerbeltesensor
B0051	Første rad, senterbeltesensor
B0052	Bilbeltesensor for passasjer
B0053	Andre rad, venstre beltesensor

Feilkode

Betydning

B0054	Sensor for midtre sikkerhetsbelte andre rad
B0055	Andre rad, høyre beltesensor
B0056	Tredje rad, venstre bilbeltesensor
B0057	Sensor for midtre sikkerhetsbelte tredje rad
B0058	Bilbeltesensor, tredje rad, høyre
B0060	Førerbeltestrammingssensor
B0061	Passasjerbeltestrammingssensor
B0070	Utløserkontroll for førerens beltestrammere
B0071	Første rad, midtre sikkerhetsbelteforstrammere aktiveringskontroll
B0072	Passasjerbeltestrammer aktiveringskontroll
B0073	Aktiveringskontroll for sikkerhetsbeltestrammer andre rad, venstre
B0074	Betjening av beltestrammerne for den midterste seterad i andre rad
B0075	Betjening av beltestrammeren for andre rad, høyre
B0076	Aktiveringskontroll for sikkerhetsbeltestrammer tredje rad, venstre
B0077	Sikkerhetsbeltestrammer for tredje seterad
B0078	Tredje rads setebeltestrammefunksjon, høyre
B0079	Aktiveringskontroll beltestrammer B på førersetet
B007A	Aktiveringskontroll for beltestrammer B
B0080	Aktiveringskontroll for førerens sikkerhetsbelte
B0081	Vektsensor for sikkerhetsbelte første rad, midtsete
B0082	Aktiveringskontroll av vektsensor for passasjerbelte
B0083	Aktiveringskontroll vektsensor andre rad, venstre sete
B0084	Betjening av beltestrammerbegrenseren i andre rad, midtsete
B0085	Aktiveringskontroll av beltestrammerbegrenseren på andre rad, høyre
B0086	Venstre beltestrammingsbegrenser tredje rad
B0087	Vektsenor for sikkerhetsbelte tredje rad, midtre seterad
B0088	Betjening av sikkerhetsbeltestrammingsbegrenseren på tredje rad, høyre
B0090	Sensor for venstre sikkerhetsbelte foran
B0091	Sensor venstre side sikkerhetsbelte 1
B0092	Sensor venstre side sikkerhetsbelte 2
B0093	Sensor venstre side sikkerhetsbelte 3
B0094	Sentral frontal sikkerhetssensor
B0095	Sensor for høyre setebelte foran
B0096	Sensor sikkerhetsbelte på høyre side 1
B0097	Sensor sikkerhetsbelte på høyre side 2
B0098	Sensor sikkerhetsbelte på høyre side 3
B0099	Helningssensor
B00A0	Innsittende klassifisering system
B00A1	Innsittende posisjon system
B00B0	Førersete klassifiseringssensor A
B00B1	Førersete klassifiseringssensor B
B00B2	Førersete klassifiseringssensor C
B00B3	Førersete klassifiseringssensor D
B00B4	Førersete klassifiseringssensor E
B00B5	Førerstolposisjonssensor for sikkerhetssystem
B00B6	Sensor for plassering av førerseteryggen for sikkerhetssystemet
B00B7	Førerseteposisjonssensor A
B00B8	Førerseteposisjonssensor B
B00B9	Førerseteposisjonssensor C
B00BA	Førerseteposisjonssensor D
B00BB	Førerseteposisjonssensor E
B00C0	Passasjersele klassifiseringssensor A

Feilkode

Betydning

B00C1	Passasjersele klassifiseringssensor B
B00C2	Passasjersele klassifiseringssensor C
B00C3	Passasjersele klassifiseringssensor D
B00C4	Passasjersele klassifiseringssensor D
B00C5	Passasjerseleposisjonssensor for sikkerhetssystem
B00C6	Passasjersele ryggposisjonssensor for sikkerhetssystem
B00C7	Passasjerseleposisjonssensor A
B00C8	Passasjerseleposisjonssensor B
B00C9	Passasjerseleposisjonssensor C
B00CA	Passasjerseleposisjonssensor D
B00CB	Passasjerseleposisjonssensor E
B00D0	Førerbelteindikator
B00D1	Passasjerbelteindikator
B00D2	Indikator 1 for feil i sikkerhetssystem
B00D3	Indikator 2 for feil i sikkerhetssystem
B00D4	Akustisk indikator for feil i sikkerhetssystemet
B00D5	Indikator for deaktivering av passasjerikringssystem
B00DF	Deaktiveringsbryter for passasjerikringssystem
U0001	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss
U0002	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss ytelse
U0003	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) åpen
U0004	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) lav
U0005	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) høy
U0006	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) åpen
U0007	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) lav
U0008	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) høy
U0009	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) kortsluttet til buss (+)
U0010	Middelhastighets CAN Communication Bus
U0011	Middelhastighets CAN-kommunikasjonsbuss ytelse
U0012	Middelhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) åpen
U0013	Middelhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) lav
U0014	Middelhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) høy
U0015	Middelhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) åpen
U0016	Middelhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) lav
U0017	Middelhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) høy
U0018	Middelhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) kortsluttet til buss (+)
U0019	Lavhastighets CAN-kommunikasjonsbuss
U0020	Lavhastighets CAN-kommunikasjonsbuss ytelse
U0021	Lavhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) åpen
U0022	Lavhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) lav
U0023	Lavhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (+) høy
U0024	Lavhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) åpen
U0025	Lavhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) lav
U0026	Lav hastighet CAN-kommunikasjonsbuss (-) høy
U0027	Lavhastighets CAN-kommunikasjonsbuss (-) kortsluttet til buss (+)
U0028	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A
U0029	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A ytelse
U0030	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A (+) åpen
U0031	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A (+) lav
U0032	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A (+) høy
U0033	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A (-) åpen
U0034	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A (-) lav

Feilkode

Betydning

U0035	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A (-) høy
U0036	Kjøretøy kommunikasjonsbuss A (-) kortsluttet til buss A (+)
U0037	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B
U0038	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B ytelse
U0039	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B (+) åpen
U0040	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B (+) lav
U0041	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B (+) høy
U0042	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B (-) åpen
U0043	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B (-) lav
U0044	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B (-) høy
U0045	Kjøretøy kommunikasjonsbuss B (-) kortsluttet til buss B (+)
U0046	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C
U0047	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C ytelse
U0048	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C (+) åpen
U0049	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C (+) lav
U0050	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C (+) høy
U0051	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C (-) åpen
U0052	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C (-) lav
U0053	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C (-) høy
U0054	Kjøretøy kommunikasjonsbuss C (-) kortsluttet til buss C (+)
U0055	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D
U0056	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D ytelse
U0057	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D (+) åpen
U0058	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D (+) lav
U0059	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D (+) høy
U0060	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D (-) åpen
U0061	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D (-) lav
U0062	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D (-) høy
U0063	Kjøretøy kommunikasjonsbuss D (-) kortsluttet til buss D (+)
U0064	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E
U0065	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E ytelse
U0066	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E (+) åpen
U0067	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E (+) lav
U0068	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E (+) høy
U0069	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E (-) åpen
U0070	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E (-) lav
U0071	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E (-) høy
U0072	Kjøretøy kommunikasjonsbuss E (-) kortsluttet til buss E (+)
U0073	Styreenhet kommunikasjonsbuss A av
U0100	Tapet kommunikasjon med ECM/PCM A
U0101	Tapet kommunikasjon med TCM
U0102	Tapet kommunikasjon med styreenhet fordelingskasse
U0103	Tapet kommunikasjon med styreenhet A girskifte
U0104	Tapet kommunikasjon styreenhet cruisekontroll
U0105	Tapet kommunikasjon styreenhet drivstoffinjeksjon
U0106	Tapet kommunikasjon styreenhet 1 glødeplugg
U0107	Tapet kommunikasjon styreenhet gasspjeldaktuator A
U0108	Tapet kommunikasjon styreenhet alternativ drivstoff
U0109	Tapet kommunikasjon styreenhet A drivstoffpumpe
U0110	Tapet kommunikasjon styreenhet A drivmotor
U0111	Tapet kommunikasjon styreenhet A batterienergi
U0112	Tapet kommunikasjon styreenhet B batterienergi

Feilkode

Betydning

U0113	Tappt kommunikasjon styreenhet utslipp kritisk kontrollinformasjon
U0114	Tappt kommunikasjon styreenhet firehjulsdrift clutchkontroll
U0115	Tappt kommunikasjon med ECM/PCM B
U0116	Tappt kommunikasjon styreenhet temperaturkontroll motorkjølevæske
U0117	Tappt kommunikasjon styreenhet PTO
U0118	Tappt kommunikasjon styreenhet drivstofftilsetning
U0119	Tappt kommunikasjon styreenhet brenselcelle
U0120	Tappt kommunikasjon styreenhet startmotor/generator
U0121	Tappt kommunikasjon styreenhet ABS (Anti-lock Braking System)
U0122	Tappt kommunikasjon styreenhet VDC (stabilitetskontroll)
U0123	Tappt kommunikasjon styreenhet vinkelhastighetssensor (yaw-rate)
U0124	Tappt kommunikasjon styreenhet sideakselerasjonssensor
U0125	Tappt kommunikasjon styreenhet flerakset akselerasjonssensor
U0126	Tappt kommunikasjon styreenhet styrevinkelsenso
U0127	Tappt kommunikasjon styreenhet dekktrykkovervåking
U0128	Tappt kommunikasjon styreenhet parkeringsbrems
U0129	Tappt kommunikasjon styreenhet bremsekontroll
U0130	Tappt kommunikasjon styreenhet styreassistent
U0131	Tappt kommunikasjon styreenhet elektrisk servostyring
U0132	Tappt kommunikasjon styreenhet chassiskontroll
U0133	Tappt kommunikasjon styreenhet aktiv krengningskontroll
U0134	Tappt kommunikasjon styreenhet bakre servostyring
U0135	Tappt kommunikasjon styreenhet frontdifferensialkontroll
U0136	Tappt kommunikasjon styreenhet bakre differensialkontroll
U0137	Tappt kommunikasjon styreenhet tilhengerbremsestyring
U0138	Tappt kommunikasjon styreenhet terrengkontroll
U0140	Tappt kommunikasjon med komfortstyreenhet
U0141	Tappt kommunikasjon med komfortstyreenhet A
U0142	Tappt kommunikasjon med komfortstyreenhet B
U0143	Tappt kommunikasjon med komfortstyreenhet C
U0144	Tappt kommunikasjon med komfortstyreenhet D
U0145	Tappt kommunikasjon med komfortstyreenhet E
U0146	Tappt kommunikasjon med Gateway A
U0147	Tappt kommunikasjon med Gateway B
U0148	Tappt kommunikasjon med Gateway C
U0149	Tappt kommunikasjon med Gateway D
U0150	Tappt kommunikasjon med Gateway E
U0151	Tappt kommunikasjon styreenhet kollisjonsputer (RCM)
U0152	Tappt kommunikasjon styreenhet venstre kollisjonspute
U0153	Tappt kommunikasjon styreenhet høyre kollisjonspute
U0154	Tappt kommunikasjon styreenhet innsittendekontroll
U0155	Tappt kommunikasjon styreenhet instrumentkontroll (IPC)
U0156	Tappt kommunikasjon med informasjonssentral A
U0157	Tappt kommunikasjon med informasjonssentral B
U0158	Tappt kommunikasjon med Head-Up Display
U0159	Tappt kommunikasjon styreenhet A for parkeringshjelp
U0160	Tappt kommunikasjon styreenhet akustisk varslings
U0161	Tappt kommunikasjon styreenhet kompass
U0162	Tappt kommunikasjon styreenhet navigasjonsdisplay
U0163	Tappt kommunikasjon styreenhet navigasjon
U0164	Tappt kommunikasjon styreenhet HVAC (klimaanlegg)
U0165	Tappt kommunikasjon styreenhet bakre HVAC

Feilkode

Betydning

U0166	Tapt kommunikasjon styreenhet tilleggsvarme
U0167	Tapt kommunikasjon styreenhet startspærre
U0168	Tapt kommunikasjon styreenhet antityveri
U0169	Tapt kommunikasjon styreenhet soltakstyring
U0170	Tapt kommunikasjon med sensor A i kollisjonsputesystemet
U0171	Tapt kommunikasjon med sensor B i kollisjonsputesystemet
U0172	Tapt kommunikasjon med sensor C i kollisjonsputesystemet
U0173	Tapt kommunikasjon med sensor D i kollisjonsputesystemet
U0174	Tapt kommunikasjon med sensor E i kollisjonsputesystemet
U0175	Tapt kommunikasjon med sensor F i kollisjonsputesystemet
U0176	Tapt kommunikasjon med sensor G i kollisjonsputesystemet
U0177	Tapt kommunikasjon med sensor H i kollisjonsputesystemet
U0178	Tapt kommunikasjon med sensor I i kollisjonsputesystemet
U0179	Tapt kommunikasjon med sensor J i kollisjonsputesystemet
U017A	Tapt kommunikasjon med sensor K i kollisjonsputesystemet
U017B	Tapt kommunikasjon med sensor L i kollisjonsputesystemet
U017C	Tapt kommunikasjon med sensor M i kollisjonsputesystemet
U017D	Tapt kommunikasjon med sensor M i kollisjonsputesystemet
U0180	Tapt kommunikasjon styreenhet automatisk lysstyring
U0181	Tapt kommunikasjon styreenhet lysnivå
U0182	Tapt kommunikasjon styreenhet frontlys
U0183	Tapt kommunikasjon styreenhet A baklysstyring
U0184	Tapt kommunikasjon radio
U0185	Tapt kommunikasjon styreenhet antenne
U0186	Tapt kommunikasjon styreenhet lydforsterker
U0187	Tapt kommunikasjon med CD/DVD-veksler A
U0188	Tapt kommunikasjon med CD/DVD-veksler B
U0189	Tapt kommunikasjon med CD/DVD-veksler C
U0190	Tapt kommunikasjon med CD/DVD-veksler D
U0191	Tapt kommunikasjon TV
U0192	Tapt kommunikasjon personlig datamaskin
U0193	Tapt kommunikasjon styreenhet A digital lyd
U0194	Tapt kommunikasjon styreenhet B digital lyd
U0195	Tapt kommunikasjon styreenhet abonnert underholdning
U0196	Tapt kommunikasjon styreenhet A bakre underholdning
U0197	Tapt kommunikasjon styreenhet telefon
U0198	Tapt kommunikasjon styreenhet telematikk
U0199	Tapt kommunikasjon styreenhet A dører
U0200	Tapt kommunikasjon styreenhet B dører
U0201	Tapt kommunikasjon styreenhet C dører
U0202	Tapt kommunikasjon styreenhet D dører
U0203	Tapt kommunikasjon styreenhet E dører
U0204	Tapt kommunikasjon styreenhet F dører
U0205	Tapt kommunikasjon styreenhet G dører
U0206	Tapt kommunikasjon styreenhet kalesje
U0207	Tapt kommunikasjon med panoramatak
U0208	Tapt kommunikasjon styreenhet A seter
U0209	Tapt kommunikasjon styreenhet B seter
U0210	Tapt kommunikasjon styreenhet C seter
U0211	Tapt kommunikasjon styreenhet D seter
U0212	Tapt kommunikasjon styreenhet rattstamme
U0213	Tapt kommunikasjon styreenhet A speilstyring

Feilkode

Betydning

U0214	Tappt kommunikasjon med ekstern adgangskontroll
U0215	Tappt kommunikasjon med dørbryter A
U0216	Tappt kommunikasjon med dørbryter B
U0217	Tappt kommunikasjon med dørbryter C
U0218	Tappt kommunikasjon med dørbryter D
U0219	Tappt kommunikasjon med dørbryter E
U0220	Tappt kommunikasjon med dørbryter F
U0221	Tappt kommunikasjon med dørbryter G
U0222	Tappt kommunikasjon med vindusheismotor A
U0223	Tappt kommunikasjon med vindusheismotor B
U0224	Tappt kommunikasjon med vindusheismotor C
U0225	Tappt kommunikasjon med vindusheismotor D
U0226	Tappt kommunikasjon med vindusheismotor E
U0227	Tappt kommunikasjon med vindusheismotor F
U0228	Tappt kommunikasjon med vindusheismotor G
U0229	Tappt kommunikasjon styreenhet oppvarmet ratt
U0230	Tappt kommunikasjon styreenhet bakluke
U0231	Tappt kommunikasjon styreenhet regnsensor
U0232	Tappt kommunikasjon styreenhet hindringsdeteksjon venstre
U0233	Tappt kommunikasjon styreenhet hindringsdeteksjon høyre
U0234	Tappt kommunikasjon komfortstyreenhet tilbakeringing
U0235	Tappt kommunikasjon med radarstyreenhet for cruisekontroll
U0236	Tappt kommunikasjon styreenhet rattlås
U0237	Tappt kommunikasjon styreenhet C digital lyd
U0238	Tappt kommunikasjon styreenhet D digital lyd
U0239	Tappt kommunikasjon styreenhet A klemsikring
U0240	Tappt kommunikasjon styreenhet B klemsikring
U0241	Tappt kommunikasjon styreenhet A hovedlys
U0242	Tappt kommunikasjon styreenhet B hovedlys
U0243	Tappt kommunikasjon styreenhet B parkeringshjelp
U0244	Tappt kommunikasjon styreenhet A stigbrett
U0245	Tappt kommunikasjon styreenhet underholdningskontroll foran
U0246	Tappt kommunikasjon styreenhet E seter
U0247	Tappt kommunikasjon styreenhet F seter
U0248	Tappt kommunikasjon styreenhet eksternt tilbehør
U0249	Tappt kommunikasjon styreenhet B underholdningskontroll
U0250	Tappt kommunikasjon styreenhet kollisjonsklassifisering
U0251	Tappt kommunikasjon styreenhet B stigbrett
U0252	Tappt kommunikasjon styreenhet B baklys
U0291	Tappt kommunikasjon styreenhet B girskift
U0292	Tappt kommunikasjon styreenhet B drivmotor
U0293	Tappt kommunikasjon styreenhet hybrid/EV drift
U0294	Tappt kommunikasjon motorstyreenhet (PCM)
U0295	Tappt kommunikasjon styreenhet AC/AC-omformer
U0296	Tappt kommunikasjon styreenhet A AC/DC-omformer
U0297	Tappt kommunikasjon styreenhet B AC/DC-omformer
U0298	Tappt kommunikasjon styreenhet A DC/DC-omformer
U0299	Tappt kommunikasjon styreenhet B DC/DC-omformer
U0300	Programvareinkompatibilitet i internkontrollmodulen
U0301	Programvareinkompatibilitet med ECM/PCM
U0302	Programvareinkompatibilitet med styreenhet transmisjon (TCU)
U0303	Programvareinkompatibilitet med styreenhet for fordelerkassen

Feilkode

Betydning

U0304	Programvareinkompatibilitet med styreenhet A girskifte
U0305	Programvareinkompatibilitet med styreenhet cruisekontroll
U0306	Programvareinkompatibilitet med styreenhet innsprøyting
U0307	Programvareinkompatibilitet med styreenhet glødeplugger
U0308	Programvareinkompatibilitet med styreenhet gasspjeldakuator
U0309	Programvareinkompatibilitet med styreenhet alternativt drivstoff
U0310	Programvareinkompatibilitet med styreenhet drivstoffpumpe
U0311	Programvareinkompatibilitet med styreenhet drivmotor
U0312	Programvareinkompatibilitet med styreenhet A batterienergi
U0313	Programvareinkompatibilitet med styreenhet B batterienergi
U0314	Programvareinkompatibilitet med styreenhet clutch firehjulsdrift
U0315	Programvareinkompatibilitet med styreenhet ABS (Anti-lock Braking System)
U0316	Programvareinkompatibilitet med styreenhet stabilitetskontroll (DSC)
U0317	Programvareinkompatibilitet med styreenhet parkeringsbrems
U0318	Programvareinkompatibilitet med styreenhet A bremsesystem
U0319	Programvareinkompatibilitet med styreenhet styreassistent
U0320	Programvareinkompatibilitet med styreenhet elektrisk servostyring
U0321	Programvareinkompatibilitet med styreenhet chassis/hjuloppheng
U0322	Programvareinkompatibilitet med komfortstyreenhet (BCM)
U0323	Programvareinkompatibilitet med styreenhet instrument (ICM)
U0324	Programvareinkompatibilitet med styreenhet klimaanlegg (HVAC)
U0325	Programvareinkompatibilitet med styreenhet tilleggsvarmer
U0326	Programvareinkompatibilitet med styreenhet startspærre
U0327	Programvareinkompatibilitet med styreenhet alarmsystem
U0328	Programvareinkompatibilitet styreenhet rattvinkelsensor
U0329	Programvareinkompatibilitet med styreenhet rattstamme
U0330	Programvareinkompatibilitet med styreenhet dekktrykkovervåking
U0331	Programvareinkompatibilitet komfortstyreenhet A
U0332	Programvareinkompatibilitet med styreenhet flerakset akselerasjonssensor
U0333	Programvareinkompatibilitet med styreenhet B girskifte
U0334	Programvareinkompatibilitet med radio
U0400	Ugyldige data mottatt
U0401	Ugyldige data mottatt fra ECM/PCM A (ECU)
U0402	Ugyldige data mottatt fra styreenhet transmisjon (TCU)
U0403	Ugyldige data mottatt fra styreenhet fordelingskasse
U0404	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A girskifte
U0405	Ugyldige data mottatt fra styreenhet cruisekontroll
U0406	Ugyldige data mottatt fra styreenhet innsprøyting
U0407	Ugyldige data mottatt fra styreenhet glødeplugger
U0408	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A gasspjeldakuator
U0409	Ugyldige data mottatt fra styreenhet alternativt drivstoff
U040A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet luftkondisjonering
U0410	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A drivstoffpumpe
U0411	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A drivmotor
U0412	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A batterienergi
U0413	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B batterienergi
U0414	Ugyldige data mottatt fra styreenhet clutch firehjulsdrift
U0415	Ugyldige data mottatt fra styreenhet ABS (Anti-lock Braking System)
U0416	Ugyldige data mottatt fra styreenhet stabilitetskontroll (DSC)
U0417	Ugyldige data mottatt fra styreenhet parkeringsbrems
U0418	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A bremsesystem
U0419	Ugyldige data mottatt fra styreenhet styreassistent

Feilkode

Betydning

U0420	Ugyldige data mottatt fra styreenhet elektrisk servostyring
U0421	Ugyldige data mottatt fra styreenhet chassis/hjuloppheng
U0422	Ugyldige data mottatt fra komfortstyreenhet (BCM)
U0423	Ugyldige data mottatt fra styreenhet instrument (ICM)
U0424	Ugyldige data mottatt fra styreenhet klimaanlegg (HVAC)
U0425	Ugyldige data mottatt fra styreenhet tilleggsvarmer
U0426	Ugyldige data mottatt fra styreenhet startspærre
U0427	Ugyldige data mottatt fra styreenhet alarmsystem
U0428	Ugyldige data mottatt fra styreenhet rattvinkelsensor
U0429	Ugyldige data mottatt fra styreenhet rattstamme
U0430	Ugyldige data mottatt fra styreenhet dekktrykkovervåking
U0431	Ugyldige data mottatt fra komfortstyreenhet A
U0432	Ugyldige data mottatt fra styreenhet flerakset akselerasjonssensor
U0433	Ugyldige data mottatt fra cruisekontroll avstandssensor
U0434	Ugyldige data mottatt fra styreenhet aktiv krengningskontroll
U0435	Ugyldige data mottatt fra styreenhet bakre elektriske servostyring
U0436	Ugyldige data mottatt fra styreenhet frontdifferensial
U0437	Ugyldige data mottatt fra styreenhet bakre differensial
U0438	Ugyldige data mottatt fra styreenhet tilhengerbrems
U0439	Ugyldige data mottatt fra styreenhet terrengkontroll
U0441	Ugyldige data mottatt fra utslippskritisk kontrollinformasjon
U0442	Ugyldige data mottatt fra ECM/PCM B
U0443	Ugyldige data mottatt fra komfortstyreenhet B
U0444	Ugyldige data mottatt fra komfortstyreenhet C
U0445	Ugyldige data mottatt fra komfortstyreenhet D
U0446	Ugyldige data mottatt fra komfortstyreenhet E
U0447	Ugyldige data mottatt fra gateway A
U0448	Ugyldige data mottatt fra gateway B
U0449	Ugyldige data mottatt fra gateway C
U0450	Ugyldige data mottatt fra gateway D
U0451	Ugyldige data mottatt fra gateway E
U0452	Ugyldige data mottatt fra styreenhet kollisjonsputesystem
U0453	Ugyldige data mottatt fra styreenhet venstre kollisjonspute
U0454	Ugyldige data mottatt fra styreenhet høyre kollisjonspute
U0455	Ugyldige data mottatt fra styreenhet kollisjonsputesystem innsittendekontroll
U0456	Ugyldige data mottatt fra styreenhet motorkjølevæsketemperatur
U0457	Ugyldige data mottatt fra informasjonssenter A
U0458	Ugyldige data mottatt fra informasjonssenter B
U0459	Ugyldige data mottatt fra head-up display
U045A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A for parkeringshjelp
U0461	Ugyldige data mottatt fra styreenhet akustisk varslings
U0462	Ugyldige data mottatt fra styreenhet kompass
U0463	Ugyldige data mottatt fra styreenhet navigasjonsdisplay
U0464	Ugyldige data mottatt fra styreenhet navigasjon
U0465	Ugyldige data mottatt fra styreenhet elektrisk kraftoverføring (PTO)
U0466	Ugyldige data mottatt fra styreenhet bakre klimaanlegg (HVAC)
U0467	Ugyldige data mottatt fra styreenhet I for drivstofftilsetning
U0468	Ugyldige data mottatt fra styreenhet brenselcelle
U0469	Ugyldige data mottatt fra styreenhet startmotor/generator
U046A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet soltak
U0471	Ugyldige data mottatt fra sensor A kollisjonsputesystem
U0472	Ugyldige data mottatt fra sensor B kollisjonsputesystem

Feilkode

Betydning

U0473	Ugyldige data mottatt fra sensor C kollisjonsputesystem
U0474	Ugyldige data mottatt fra sensor D kollisjonsputesystem
U0475	Ugyldige data mottatt fra sensor E kollisjonsputesystem
U0476	Ugyldige data mottatt fra sensor F kollisjonsputesystem
U0477	Ugyldige data mottatt fra sensor G kollisjonsputesystem
U0478	Ugyldige data mottatt fra sensor H kollisjonsputesystem
U0479	Ugyldige data mottatt fra sensor I kollisjonsputesystem
U047A	Ugyldige data mottatt fra sensor J kollisjonsputesystem
U047B	Ugyldige data mottatt fra sensor K kollisjonsputesystem
U047C	Ugyldige data mottatt fra sensor L kollisjonsputesystem
U047D	Ugyldige data mottatt fra sensor M kollisjonsputesystem
U047E	Ugyldige data mottatt fra sensor N kollisjonsputesystem
U0481	Ugyldige data mottatt fra styreenhet automatisk lysstyring
U0482	Ugyldige data mottatt fra styreenhet frontlysnivå
U0483	Ugyldige data mottatt fra styreenhet frontlys
U0484	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A baklys
U0485	Ugyldige data mottatt fra radio
U0486	Ugyldige data mottatt fra styreenhet antenne
U0487	Ugyldige data mottatt fra lydforsterker
U0488	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A CD-spiller/-veksler
U0489	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B CD-spiller/-veksler
U0491	Ugyldige data mottatt fra styreenhet D CD-spiller/-veksler
U0492	Ugyldige data mottatt fra TV
U0493	Ugyldig data mottatt fra personlig datamaskin
U0494	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A digital lyd
U0495	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B digital lyd
U0496	Ugyldige data mottatt fra styreenhet abonnert underholdning
U0497	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A bakre underholdning
U0498	Ugyldige data mottatt fra styreenhet telefon
U0499	Ugyldige data mottatt fra styreenhet telematikk
U049A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A dører
U0501	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B dører
U0502	Ugyldige data mottatt fra styreenhet C dører
U0503	Ugyldige data mottatt fra styreenhet D dører
U0504	Ugyldige data mottatt fra styreenhet E dører
U0505	Ugyldige data mottatt fra styreenhet F dører
U0506	Ugyldige data mottatt fra styreenhet G dører
U0507	Ugyldige data mottatt fra styreenhet kalesje
U0508	Ugyldige data mottatt fra styreenhet panoramatak
U0509	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A seter
U050A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B seter
U0511	Ugyldige data mottatt fra styreenhet C seter
U0512	Ugyldige data mottatt fra styreenhet D seter
U0513	Ugyldige data mottatt fra styreenhet vinkelhastighetssensor (yaw-rate)
U0514	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A speiljustering
U0515	Ugyldige data mottatt fra fjernkontrollfunksjonen
U0516	Ugyldige data mottatt fra dørbryter A
U0517	Ugyldige data mottatt fra dørbryter B
U0518	Ugyldige data mottatt fra dørbryter C
U0519	Ugyldige data mottatt fra dørbryter D
U051A	Ugyldige data mottatt fra dørbryter E
U0521	Ugyldige data mottatt fra dørbryter F

Feilkode

Betydning

U0522	Ugyldige data mottatt fra dørbryter G
U0523	Ugyldige data mottatt fra vindusheismotor A
U0524	Ugyldige data mottatt fra vindusheismotor B
U0525	Ugyldige data mottatt fra vindusheismotor C
U0526	Ugyldige data mottatt fra vindusheismotor D
U0527	Ugyldige data mottatt fra vindusheismotor E
U0528	Ugyldige data mottatt fra vindusheismotor F
U0529	Ugyldige data mottatt fra vindusheismotor G
U052A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet rattvarme
U0531	Ugyldige data mottatt fra styreenhet bakluke
U0532	Ugyldige data mottatt fra styreenhet regnsensor
U0533	Ugyldige data mottatt fra styreenhet hindringsdeteksjon venstre
U0534	Ugyldige data mottatt fra styreenhet hindringsdeteksjon høyre
U0535	Ugyldige data mottatt fra komfortstyreenhet tilbakeringing
U0536	Ugyldige data mottatt fra styreenhet sideakselerasjonssensor
U0537	Ugyldige data mottatt fra styreenhet rattlås
U0538	Ugyldige data mottatt fra styreenhet C digital lyd
U0539	Ugyldige data mottatt fra styreenhet D digital lyd
U053A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A klemsikring
U0541	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B klemsikring
U0542	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A frontlys
U0543	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B frontlys
U0544	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B for parkeringshjelp
U0545	Ugyldige data mottatt fra styreenhet stigbrett
U0546	Ugyldige data mottatt fra styreenhet underholdning foran
U0547	Ugyldige data mottatt fra styreenhet E seter
U0548	Ugyldige data mottatt fra styreenhet F seter
U0549	Ugyldige data mottatt fra styreenhet eksternt tilbehør
U054A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B underholding bakre
U0551	Ugyldige data mottatt fra styreenhet kollisjonsklassifisering
U0552	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B stigbrett
U0553	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B baklys
U0592	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B girskift
U0593	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B drivmotor
U0594	Ugyldige data mottatt fra styreenhet hybrid-/EV-drift
U0595	Ugyldige data mottatt fra styreenhet motorovervåking
U0596	Ugyldige data mottatt fra styreenhet AC/AC omformer
U0597	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A AC/DC-omformer
U0598	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B AC/DC-omformer
U0599	Ugyldige data mottatt fra styreenhet A DC/DC-omformer
U059A	Ugyldige data mottatt fra styreenhet B DC/DC-omformer
U3000	Kontrollmodul
U3001	Kontrollmodul feilaktig avstengning
U3002	Kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN)
U3003	Batterispenning
U3004	Hovedrelé tilbehør
U3005	Strømforsyning for tilbehør
U3006	Styreenhet A inngangseffekt
U3007	Styreenhet B inngangseffekt
U3008	Styreenhet A kobling til masse
U3009	Styreenhet B kobling til masse
U300A	Tenningsbryter

Feilkode

Betydning

[illegible]