Fehlercode	Bezeichnung
P0001	Kraftstoffmengeregler Steuerkreis/Öffnung
P0002	Kraftstoffmengeregler Steuerkreis Bereich/Leistung
P0003	Kraftstoffmengeregler Steuerkreis Niedrig
P0004	Kraftstoffmengeregler Steuerkreis Hoch
P0005	Kraftstoffabsperrventil A Steuerkreis/Öffnung
P0006	Kraftstoffabsperrventil A Steuerkreis Niedrig
P0007	Kraftstoffabsperrventil A Steuerkreis Hoch
P0008	Motorpositionssystem Leistung Bank 1
P0009	Motorpositionssystem Leistung Bank 2
P000A	A Nockenwellenpositions langsame Reaktion Bank 1
P000B	B Nockenwellenpositions langsame Reaktion Bank 1
P000C	A Nockenwellenpositions langsame Reaktion Bank 2
P000D	B Nockenwellenpositions langsame Reaktion Bank 2
P0010	A Nockenwellenpositionsaktuator Steuerkreis/Öffnung Bank 1
P0011	A Nockenwellenpositionszeitpunkt übermäßig fortgeschritten oder Systemleistung Bank 1
P0012	A Nockenwellenpositionszeitpunkt übermäßig zurückgehalten Bank 1
P0013	B Nockenwellenpositionsaktuator Steuerkreis/Öffnung Bank 1
P0014	B Nockenwellenpositionszeitpunkt übermäßig fortgeschritten oder Systemleistung Bank 1
P0015	B Nockenwellenpositionszeitpunkt übermäßig zurückgehalten Bank 1
P0016	Kurbelwellenpositions-Nockenwellenpositionskorrelation Bank 1 Sensor A
P0017	Kurbelwellenpositions-Nockenwellenpositionskorrelation Bank 1 Sensor B
P0018	Kurbelwellenpositions-Nockenwellenpositionskorrelation Bank 2 Sensor A
P0019	Kurbelwellenpositions-Nockenwellenpositionskorrelation Bank 2 Sensor B
P0020	A Nockenwellenpositionsaktuator Steuerkreis/Öffnung Bank 2
P0021	A Nockenwellenpositionszeitpunkt übermäßig fortgeschritten oder Systemleistung Bank 2
P0022	A Nockenwellenpositionszeitpunkt übermäßig zurückgehalten Bank 2
P0023	B Nockenwellenpositionsaktuator Steuerkreis/Öffnung Bank 2
P0024	B Nockenwellenpositionszeitpunkt übermäßig fortgeschritten oder Systemleistung Bank 2
P0025	B Nockenwellenpositionszeitpunkt übermäßig zurückgehalten Bank 2
P0026	Einlassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Bereich/Leistung Bank 1
P0027	Auslassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Bereich/Leistung Bank 1
P0028	Einlassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Bereich/Leistung Bank 2
P0029	Auslassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Bereich/Leistung Bank 2
P0030	HO2S Heizkreissteuerung Bank 1 Sensor 1
P0031	HO2S Heizkreissteuerung Niedrig Bank 1 Sensor 1
P0032	HO2S Heizkreissteuerung Hoch Bank 1 Sensor 1
P0033	Turbolader/Kompressor Bypassventil Steuerkreis
P0034	Turbolader/Kompressor Bypassventil Steuerkreis Niedrig
P0035	Turbolader/Kompressor Bypassventil Steuerkreis Hoch
P0036	HO2S Heizkreissteuerung Bank 1 Sensor 2
P0037	HO2S Heizkreissteuerung Niedrig Bank 1 Sensor 2
P0038	HO2S Heizkreissteuerung Hoch Bank 1 Sensor 2
P0039	Turbolader/Kompressor Bypassventil Steuerkreis Bereich/Leistung
P0040	O2 Sensorsignale vertauscht Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1
P0041	O2 Sensorsignale vertauscht Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2
P0042	HO2S Heizkreissteuerung Bank 1 Sensor 3
P0043	HO2S Heizkreissteuerung Niedrig Bank 1 Sensor 3
P0044	HO2S Heizkreissteuerung Hoch Bank 1 Sensor 3
P0045	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil A Steuerkreis/Öffnung
P0046	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil A Steuerkreis
P0047	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil A Steuerkreis Niedrig
P0048	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil A Steuerkreis Hoch

Fehlercode	Bezeichnung
P0049	Turbolader/Kompressor Turbine Überdrehzahl
P004A	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil B Steuerkreis/Öffnung
P004B	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil B Steuerkreis
P004C	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil B Steuerkreis Niedrig
P004D	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil B Steuerkreis Hoch
P004E	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil A Steuerkreis intermittierend/unbeständig
P004F	Turbolader/Kompressor Booststeuerung Magnetventil B Steuerkreis intermittierend/unbeständig
P0050	HO2S Heizkreissteuerung Bank 2 Sensor 1
P0051	HO2S Heizkreissteuerung Niedrig Bank 2 Sensor 1
P0052	HO2S Heizkreissteuerung Hoch Bank 2 Sensor 1
P0053	HO2S Heizwiderstand Bank 1 Sensor 1
P0054	HO2S Heizwiderstand Bank 1 Sensor 2
P0055	HO2S Heizwiderstand Bank 1 Sensor 3
P0056	HO2S Heizkreissteuerung Bank 2 Sensor 2
P0057	HO2S Heizkreissteuerung Niedrig Bank 2 Sensor 2
P0058	HO2S Heizkreissteuerung Hoch Bank 2 Sensor 2
P0059	HO2S Heizwiderstand Bank 2 Sensor 1
P0060	HO2S Heizwiderstand Bank 2 Sensor 2
P0061	HO2S Heizwiderstand Bank 2 Sensor 3
P0062	HO2S Heizkreissteuerung Bank 2 Sensor 3
P0063	HO2S Heizkreissteuerung Niedrig Bank 2 Sensor 3
P0064	HO2S Heizkreissteuerung Hoch Bank 2 Sensor 3
P0065	Luftunterstützter Einspritzdüsensteuerung Bereich/Leistung
P0066	Luftunterstützter Einspritzdüsensteuerung Steuerkreis oder Steuerkreis Niedrig
P0067	Luftunterstützter Einspritzdüsensteuerung Steuerkreis Hoch
P0068	MAP/MAF Drosselklappenpositionskorrelation
P0069	Ansaugmanifold Absolutdruck Barometerdruckkorrelation
P006A	MAP Masse oder Volumen Luftflusskorrelation
P006B	MAP Abgasdruckkorrelation
P006C	MAP Turbolader/Kompressor Ansaugdruckkorrelation
P006D	Barometerdruck Turbolader/Kompressor Ansaugdruckkorrelation
P0070	Umgebungs-Lufttemperatursensor Steuerkreis
P0071	Umgebungs-Lufttemperatursensor Bereich/Leistung
P0072	Umgebungs-Lufttemperatursensor Steuerkreis Niedrig
P0073	Umgebungs-Lufttemperatursensor Steuerkreis Hoch
P0074	Umgebungs-Lufttemperatursensor Steuerkreis intermittierend
P0075	Einlassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Bank 1
P0076	Einlassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Niedrig Bank 1
P0077	Einlassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Hoch Bank 1
P0078	Auslassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Bank 1
P0079	Auslassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Niedrig Bank 1
P0080	Auslassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Hoch Bank 1
P0081	Einlassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Bank 2
P0082	Einlassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Niedrig Bank 2
P0083	Einlassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Hoch Bank 2
P0084	Auslassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Bank 2
P0085	Auslassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Niedrig Bank 2
P0086	Auslassventilsteuerung Magnetventil Steuerkreis Hoch Bank 2
P0087	Kraftstoffschiene/Systemdruck zu niedrig
P0088	Kraftstoffschiene/Systemdruck zu hoch
P0089	Kraftstoffdruckregler 1 Leistung
P0090	Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreis

Fehlercode	Bezeichnung
P0091	Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreis Niedrig
P0092	Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreis Hoch
P0093	Kraftstoffsystemleck erkannt große Leckage
P0094	Kraftstoffsystemleck erkannt kleine Leckage
P0095	Ansauglufttemperatursensor 2 Steuerkreis
P0096	Ansauglufttemperatursensor 2 Steuerkreis Bereich/Leistung
P0097	Ansauglufttemperatursensor 2 Steuerkreis Niedrig
P0098	Ansauglufttemperatursensor 2 Steuerkreis Hoch
P0099	Ansauglufttemperatursensor 2 Steuerkreis intermittierend/unbeständig
P009A	Ansauglufttemperatur/Umgebungs-Lufttemperaturkorrelation
P0100	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom A-Schaltkreis
P0101	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom A-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0102	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom A-Schaltkreis niedrig
P0103	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom A-Schaltkreis hoch
P0104	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom A-Schaltkreis intermittierend
P0105	Ansaugkrümmer-Absolutdruck/Barometrischer Druck-Schaltkreis
P0106	Ansaugkrümmer-Absolutdruck/Barometrischer Druck-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0107	Ansaugkrümmer-Absolutdruck/Barometrischer Druck-Schaltkreis niedrig
P0108	Ansaugkrümmer-Absolutdruck/Barometrischer Druck-Schaltkreis hoch
P0109	Ansaugkrümmer-Absolutdruck/Barometrischer Druck-Schaltkreis intermittierend
P010A	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom B-Schaltkreis
P010B	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom B-Schaltkreis Bereich/Leistung
P010C	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom B-Schaltkreis niedrig
P010D	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom B-Schaltkreis hoch
P010E	Massendurchfluss- oder Volumenluftstrom B-Schaltkreis intermittierend/unstet
P010F	Massendurchfluss-Sensor A/B-Korrelation
P0110	Ansauglufttemperatur-Sensor 1-Schaltkreis
P0111	Ansauglufttemperatur-Sensor 1-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0112	Ansauglufttemperatur-Sensor 1-Schaltkreis niedrig
P0113	Ansauglufttemperatur-Sensor 1-Schaltkreis hoch
P0114	Ansauglufttemperatur-Sensor 1-Schaltkreis intermittierend
P0115	Motorkühlmitteltemperatur-Sensor 1-Schaltkreis
P0116	Motorkühlmitteltemperatur-Sensor 1-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0117	Motorkühlmitteltemperatur-Sensor 1-Schaltkreis niedrig
P0118	Motorkühlmitteltemperatur-Sensor 1-Schaltkreis hoch
P0119	Motorkühlmitteltemperatur-Sensor 1-Schaltkreis intermittierend
P011A	Motorkühlmitteltemperatur-Sensor 1/2-Korrelation
P0120	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter A-Schaltkreis
P0121	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter A-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0122	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter A-Schaltkreis niedrig
P0123	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter A-Schaltkreis hoch
P0124	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter A-Schaltkreis intermittierend
P0125	Unzureichende Kühlmitteltemperatur für geschlossene Regelung der Kraftstoffsteuerung
P0126	Unzureichende Kühlmitteltemperatur für stabilen Betrieb
P0127	Ansauglufttemperatur zu hoch
P0128	Kühlmittelthermostat (Kühlmitteltemperatur unter der regulierenden Thermostat-Temperatur)
P0129	Barometrischer Druck zu niedrig
P012A	Turbolader-/Kompressor-Einlassdrucksensor-Schaltkreis
P012B	Turbolader-/Kompressor-Einlassdrucksensor-Schaltkreis Bereich/Leistung
P012C	Turbolader-/Kompressor-Einlassdrucksensor-Schaltkreis niedrig
P012D	Turbolader-/Kompressor-Einlassdrucksensor-Schaltkreis hoch
P012E	Turbolader-/Kompressor-Einlassdrucksensor-Schaltkreis intermittierend/unstet

Fehlercode	Bezeichnung
P0130	O2-Sensor-Schaltkreis Bank 1 Sensor 1
P0131	O2-Sensor-Schaltkreis Niederspannung Bank 1 Sensor 1
P0132	O2-Sensor-Schaltkreis Hochspannung Bank 1 Sensor 1
P0133	O2-Sensor-Schaltkreis langsame Reaktion Bank 1 Sensor 1
P0134	O2-Sensor-Schaltkreis keine Aktivität erkannt Bank 1 Sensor 1
P0135	O2-Sensor-Heizkreis Bank 1 Sensor 1
P0136	O2-Sensor-Schaltkreis Bank 1 Sensor 2
P0137	O2-Sensor-Schaltkreis Niederspannung Bank 1 Sensor 2
P0138	O2-Sensor-Schaltkreis Hochspannung Bank 1 Sensor 2
P0139	O2-Sensor-Schaltkreis langsame Reaktion Bank 1 Sensor 2
P0140	O2-Sensor-Schaltkreis keine Aktivität erkannt Bank 1 Sensor 2
P0141	O2-Sensor-Heizkreis Bank 1 Sensor 2
P0142	O2-Sensor-Schaltkreis Bank 1 Sensor 3
P0143	O2-Sensor-Schaltkreis Niederspannung Bank 1 Sensor 3
P0144	O2-Sensor-Schaltkreis Hochspannung Bank 1 Sensor 3
P0145	O2-Sensor-Schaltkreis langsame Reaktion Bank 1 Sensor 3
P0146	O2-Sensor-Schaltkreis keine Aktivität erkannt Bank 1 Sensor 3
P0147	O2-Sensor-Heizkreis Bank 1 Sensor 3
P0148	Fehler bei der Kraftstoffzufuhr
P0149	Fehler bei der Kraftstoffeinstellung
P0150	O2-Sensor-Schaltkreis Bank 2 Sensor 1
P0151	O2-Sensor-Schaltkreis Niederspannung Bank 2 Sensor 1
P0152	O2-Sensor-Schaltkreis Hochspannung Bank 2 Sensor 1
P0153	O2-Sensor-Schaltkreis langsame Reaktion Bank 2 Sensor 1
P0154	O2-Sensor-Schaltkreis keine Aktivität erkannt Bank 2 Sensor 1
P0155	O2-Sensor-Heizkreis Bank 2 Sensor 1
P0156	O2-Sensor-Schaltkreis Bank 2 Sensor 2
P0157	O2-Sensor-Schaltkreis Niederspannung Bank 2 Sensor 2
P0158	O2-Sensor-Schaltkreis Hochspannung Bank 2 Sensor 2
P0159	O2-Sensor-Schaltkreis langsame Reaktion Bank 2 Sensor 2
P0160	O2-Sensor-Schaltkreis keine Aktivität erkannt Bank 2 Sensor 2
P0161	O2-Sensor-Heizkreis Bank 2 Sensor 2
P0162	O2-Sensor-Schaltkreis Bank 2 Sensor 3
P0163	O2-Sensor-Schaltkreis Niederspannung Bank 2 Sensor 3
P0164	O2-Sensor-Schaltkreis Hochspannung Bank 2 Sensor 3
P0165	O2-Sensor-Schaltkreis langsame Reaktion Bank 2 Sensor 3
P0166	O2-Sensor-Schaltkreis keine Aktivität erkannt Bank 2 Sensor 3
P0167	O2-Sensor-Heizkreis Bank 2 Sensor 3
P0168	Kraftstofftemperatur zu hoch
P0169	Falsche Kraftstoffzusammensetzung
P0170	Kraftstofftrim Bank 1
P0171	System zu mager Bank 1
P0172	System zu fett Bank 1
P0173	Kraftstofftrim Bank 2
P0174	System zu mager Bank 2
P0175	System zu fett Bank 2
P0176	Kraftstoffzusammensetzungssensor-Schaltkreis
P0177	Kraftstoffzusammensetzungssensor-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0178	Kraftstoffzusammensetzungssensor-Schaltkreis niedrig
P0179	Kraftstoffzusammensetzungssensor-Schaltkreis hoch
P0180	Kraftstofftemperatursensor A-Schaltkreis
P0181	Kraftstofftemperatursensor A-Schaltkreis Bereich/Leistung

Fehlercode	Bezeichnung
P0182	Kraftstofftemperatursensor A-Schaltkreis niedrig
P0183	Kraftstofftemperatursensor A-Schaltkreis hoch
P0184	Kraftstofftemperatursensor A-Schaltkreis intermittierend
P0185	Kraftstofftemperatursensor B-Schaltkreis
P0186	Kraftstofftemperatursensor B-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0187	Kraftstofftemperatursensor B-Schaltkreis niedrig
P0188	Kraftstofftemperatursensor B-Schaltkreis hoch
P0189	Kraftstofftemperatursensor B-Schaltkreis intermittierend
P018A	Kraftstoffdrucksensor B-Schaltkreis
P018B	Kraftstoffdrucksensor B-Schaltkreis Bereich/Leistung
P018C	Kraftstoffdrucksensor B-Schaltkreis niedrig
P018D	Kraftstoffdrucksensor B-Schaltkreis hoch
P018E	Kraftstoffdrucksensor B-Schaltkreis intermittierend/unstet
P0190	Kraftstoffschienen-Drucksensor A-Schaltkreis
P0191	Kraftstoffschienen-Drucksensor A-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0192	Kraftstoffschienen-Drucksensor A-Schaltkreis niedrig
P0193	Kraftstoffschienen-Drucksensor A-Schaltkreis hoch
P0194	Kraftstoffschienen-Drucksensor A-Schaltkreis intermittierend/unstet
P0195	Motoröltemperatursensor
P0196	Motoröltemperatursensor Bereich/Leistung
P0197	Motoröltemperatursensor niedrig
P0198	Motoröltemperatursensor hoch
P0199	Motoröltemperatursensor intermittierend
P0200	Einspritzkreis/Unterbrechung
P0201	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 1
P0202	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 2
P0203	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 3
P0204	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 4
P0205	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 5
P0206	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 6
P0207	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 7
P0208	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 8
P0209	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 9
P020A	Einspritzzeitpunkt Zylinder 1
P020B	Einspritzzeitpunkt Zylinder 2
P020C	Einspritzzeitpunkt Zylinder 3
P020D	Einspritzzeitpunkt Zylinder 4
P020E	Einspritzzeitpunkt Zylinder 5
P020F	Einspritzzeitpunkt Zylinder 6
P0210	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 10
P0211	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 11
P0212	Einspritzkreis/Unterbrechung Zylinder 12
P0213	Kaltstart-Einspritzventil 1
P0214	Kaltstart-Einspritzventil 2
P0215	Motorschließ-Magnetventil
P0216	Einspritzung/Einspritzsteuerkreis
P0217	Motorkühlmittel-Übertemperaturzustand
P0218	Getriebeöl-Übertemperaturzustand
P0219	Motorüberschwingzustand
P021A	Einspritzzeitpunkt Zylinder 7
P021B	Einspritzzeitpunkt Zylinder 8
P021C	Einspritzzeitpunkt Zylinder 9

Fehlercode	Bezeichnung
P021D	Einspritzzeitpunkt Zylinder 10
P021E	Einspritzzeitpunkt Zylinder 11
P021F	Einspritzzeitpunkt Zylinder 12
P0220	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter B-Schaltkreis
P0221	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter B-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0222	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter B-Schaltkreis niedrig
P0223	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter B-Schaltkreis hoch
P0224	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter B-Schaltkreis intermittierend
P0225	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter C-Schaltkreis
P0226	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter C-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0227	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter C-Schaltkreis niedrig
P0228	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter C-Schaltkreis hoch
P0229	Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter C-Schaltkreis intermittierend
P022A	Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung A-Schaltkreis/Unterbrechung
P022B	Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung A-Schaltkreis niedrig
P022C	Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung A-Schaltkreis hoch
P022D	Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung B-Schaltkreis/Unterbrechung
P022E	Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung B-Schaltkreis niedrig
P022F	Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung B-Schaltkreis hoch
P0230	Kraftstoffpumpen-Hauptschaltkreis
P0231	Kraftstoffpumpen-Nebenschaltkreis niedrig
P0232	Kraftstoffpumpen-Nebenschaltkreis hoch
P0233	Kraftstoffpumpen-Nebenschaltkreis intermittierend
P0234	Turbolader-/Kompressor-Überdruckzustand
P0235	Turbolader-/Kompressor-Drucksensor A-Schaltkreis
P0236	Turbolader-/Kompressor-Drucksensor A-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0237	Turbolader-/Kompressor-Drucksensor A-Schaltkreis niedrig
P0238	Turbolader-/Kompressor-Drucksensor A-Schaltkreis hoch
P0239	Turbolader-/Kompressor-Drucksensor B-Schaltkreis
P023A	Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpen-Steuerungsschaltkreis/Unterbrechung
P023B	Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpen-Steuerungsschaltkreis niedrig
P023C	Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpen-Steuerungsschaltkreis hoch
P023D	Ansaugkrümmer-Absolutdruck und Turbolader-/Kompressor-Drucksensor A-Korrelation
P023E	Ansaugkrümmer-Absolutdruck und Turbolader-/Kompressor-Drucksensor B-Korrelation
P0240	Turbolader-/Kompressor-Drucksensor B-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0241	Turbolader-/Kompressor-Drucksensor B-Schaltkreis niedrig
P0242	Turbolader-/Kompressor-Drucksensor B-Schaltkreis hoch
P0243	Turbolader-/Kompressor-Abgasregelventil A
P0244	Turbolader-/Kompressor-Abgasregelventil A Bereich/Leistung
P0245	Turbolader-/Kompressor-Abgasregelventil A niedrig
P0246	Turbolader-/Kompressor-Abgasregelventil A hoch
P0247	Turbolader-/Kompressor-Abgasregelventil B
P0248	Turbolader-/Kompressor-Abgasregelventil B Bereich/Leistung
P0249	Turbolader-/Kompressor-Abgasregelventil B niedrig
P024A	Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung A Bereich/Leistung
P024B	Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung A blockiert
P024C	Ladeluftkühler-Bypass-Positionssensor A-Schaltkreis
P024D	Ladeluftkühler-Bypass-Positionssensor A-Schaltkreis Bereich/Leistung
P024E	Ladeluftkühler-Bypass-Positionssensor A-Schaltkreis niedrig
P024F	Ladeluftkühler-Bypass-Positionssensor A-Schaltkreis hoch
P0250	Turbolader-/Kompressor-Abgasregelventil B hoch
P0251	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle A (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)

Fehlercode	Bezeichnung
P0252	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle A Bereich/Leistung (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P0253	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle A niedrig (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P0254	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle A hoch (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P0255	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle A intermittierend (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P0256	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle B (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P0257	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle B Bereich/Leistung (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P0258	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle B niedrig (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P0259	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle B hoch (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P025A	Kraftstoffpumpenmodul-Steuerkreis/Unterbrechung
P025B	Kraftstoffpumpenmodul-Steuerkreis Bereich/Leistung
P025C	Kraftstoffpumpenmodul-Steuerkreis niedrig
P025D	Kraftstoffpumpenmodul-Steuerkreis hoch
P0260	Einspritzpumpen-Kraftstoffmengenkontrolle B intermittierend (Nockenwelle/Rotorkontrolle/Injektor)
P0261	Zylinder 1 Einspritzkreis niedrig
P0262	Zylinder 1 Einspritzkreis hoch
P0263	Zylinder 1 Beitrag/Ausgleich
P0264	Zylinder 2 Einspritzkreis niedrig
P0265	Zylinder 2 Einspritzkreis hoch
P0266	Zylinder 2 Beitrag/Ausgleich
P0267	Zylinder 3 Einspritzkreis niedrig
P0268	Zylinder 3 Einspritzkreis hoch
P0269	Zylinder 3 Beitrag/Ausgleich
P0270	Zylinder 4 Einspritzkreis niedrig
P0271	Zylinder 4 Einspritzkreis hoch
P0272	Zylinder 4 Beitrag/Ausgleich
P0273	Zylinder 5 Einspritzkreis niedrig
P0274	Zylinder 5 Einspritzkreis hoch
P0275	Zylinder 5 Beitrag/Ausgleich
P0276	Zylinder 6 Einspritzkreis niedrig
P0277	Zylinder 6 Einspritzkreis hoch
P0278	Zylinder 6 Beitrag/Ausgleich
P0279	Zylinder 7 Einspritzkreis niedrig
P0280	Zylinder 7 Einspritzkreis hoch
P0281	Zylinder 7 Beitrag/Ausgleich
P0282	Zylinder 8 Einspritzkreis niedrig
P0283	Zylinder 8 Einspritzkreis hoch
P0284	Zylinder 8 Beitrag/Ausgleich
P0285	Zylinder 9 Einspritzkreis niedrig
P0286	Zylinder 9 Einspritzkreis hoch
P0287	Zylinder 9 Beitrag/Ausgleich
P0288	Zylinder 10 Einspritzkreis niedrig
P0289	Zylinder 10 Einspritzkreis hoch
P0290	Zylinder 10 Beitrag/Ausgleich
P0291	Zylinder 11 Einspritzkreis niedrig
P0292	Zylinder 11 Einspritzkreis hoch
P0293	Zylinder 11 Beitrag/Ausgleich
P0294	Zylinder 12 Einspritzkreis niedrig
P0295	Zylinder 12 Einspritzkreis hoch
P0296	Zylinder 12 Beitrag/Ausgleich
P0297	Fahrzeugüberschwingzustand
P0298	Motoröl-Übertemperatur
P0299	Turbolader-/Kompressor-Unterdruck

Fehlercode	Bezeichnung
P0300	Zufällige/Mehrfache Zündaussetzer erkannt
P0301	Zündaussetzer Zylinder 1 erkannt
P0302	Zündaussetzer Zylinder 2 erkannt
P0303	Zündaussetzer Zylinder 3 erkannt
P0304	Zündaussetzer Zylinder 4 erkannt
P0305	Zündaussetzer Zylinder 5 erkannt
P0306	Zündaussetzer Zylinder 6 erkannt
P0307	Zündaussetzer Zylinder 7 erkannt
P0308	Zündaussetzer Zylinder 8 erkannt
P0309	Zündaussetzer Zylinder 9 erkannt
P0310	Zündaussetzer Zylinder 10 erkannt
P0311	Zündaussetzer Zylinder 11 erkannt
P0312	Zündaussetzer Zylinder 12 erkannt
P0313	Zündaussetzer erkannt bei niedrigem Kraftstoffstand
P0314	Zündaussetzer eines einzelnen Zylinders (Zylinder nicht angegeben)
P0315	Kurbelwellensystem-Variation nicht gelernt
P0316	Zündaussetzer beim Motorstart erkannt (erste 1000 Umdrehungen)
P0317	Rough-Road-Hardware nicht vorhanden
P0318	Rough-Road-Sensor A-Signal-Schaltkreis
P0319	Rough-Road-Sensor B-Signal-Schaltkreis
P0320	Zündung/Verteiler Motordrehzahl-Eingangsschaltkreis
P0321	Zündung/Verteiler Motordrehzahl-Eingangsschaltkreis Bereich/Leistung
P0322	Zündung/Verteiler Motordrehzahl-Eingangsschaltkreis kein Signal
P0323	Zündung/Verteiler Motordrehzahl-Eingangsschaltkreis intermittierend
P0324	Klopfsteuerungssystem-Fehler
P0325	Klopfsensor 1 Schaltkreis Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0326	Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0327	Klopfsensor 1 Schaltkreis niedrig Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0328	Klopfsensor 1 Schaltkreis hoch Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0329	Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0330	Klopfsensor 2 Schaltkreis Bank 2
P0331	Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 2
P0332	Klopfsensor 2 Schaltkreis niedrig Bank 2
P0333	Klopfsensor 2 Schaltkreis hoch Bank 2
P0334	Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend Bank 2
P0335	Kurbelwellenpositionssensor A-Schaltkreis
P0336	Kurbelwellenpositionssensor A-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0337	Kurbelwellenpositionssensor A-Schaltkreis niedrig
P0338	Kurbelwellenpositionssensor A-Schaltkreis hoch
P0339	Kurbelwellenpositionssensor A-Schaltkreis intermittierend
P0340	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0341	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0342	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis niedrig Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0343	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis hoch Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0344	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis intermittierend Bank 1 oder Einzelner Sensor
P0345	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis Bank 2
P0346	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 2
P0347	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis niedrig Bank 2
P0348	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis hoch Bank 2
P0349	Nockenwellenpositionssensor A-Schaltkreis intermittierend Bank 2
P0350	Zündspule Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0351	Zündspule A Primär-/Sekundär-Schaltkreis

Fehlercode	Bezeichnung
P0352	Zündspule B Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0353	Zündspule C Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0354	Zündspule D Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0355	Zündspule E Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0356	Zündspule F Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0357	Zündspule G Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0358	Zündspule H Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0359	Zündspule I Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0360	Zündspule J Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0361	Zündspule K Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0362	Zündspule L Primär-/Sekundär-Schaltkreis
P0363	Zündaussetzer erkannt, Kraftstoffzufuhr deaktiviert
P0365	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis Bank 1
P0366	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 1
P0367	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis niedrig Bank 1
P0368	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis hoch Bank 1
P0369	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis intermittierend Bank 1
P0370	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal A
P0371	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal A zu viele Pulse
P0372	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal A zu wenige Pulse
P0373	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal A intermittierend/fehlerhafte Pulse
P0374	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal A keine Pulse
P0375	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal B
P0376	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal B zu viele Pulse
P0377	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal B zu wenige Pulse
P0378	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal B intermittierend/fehlerhafte Pulse
P0379	Timing-Referenz-Hochauflösungssignal B keine Pulse
P0380	Glühkerzen-/Heizschaltkreis A
P0381	Glühkerzen-/Heizanzeigeschaltkreis
P0382	Glühkerzen-/Heizschaltkreis B
P0383	Glühkerzen-Steuerungsmodul-Steuerschaltkreis niedrig
P0384	Glühkerzen-Steuerungsmodul-Steuerschaltkreis hoch
P0385	Kurbelwellenpositionssensor B-Schaltkreis
P0386	Kurbelwellenpositionssensor B-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0387	Kurbelwellenpositionssensor B-Schaltkreis niedrig
P0388	Kurbelwellenpositionssensor B-Schaltkreis hoch
P0389	Kurbelwellenpositionssensor B-Schaltkreis intermittierend
P0390	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis Bank 2
P0391	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 2
P0392	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis niedrig Bank 2
P0393	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis hoch Bank 2
P0394	Nockenwellenpositionssensor B-Schaltkreis intermittierend Bank 2
P0400	Abgasrückführungsdurchfluss
P0401	Unzureichender Abgasrückführungsdurchfluss erkannt
P0402	Übermäßiger Abgasrückführungsdurchfluss erkannt
P0403	Abgasrückführungs-Steuerkreislauf
P0404	Abgasrückführungs-Steuerkreislauf Bereich/Leistung
P0405	Abgasrückführungssensor A Schaltkreis niedrig
P0406	Abgasrückführungssensor A Schaltkreis hoch
P0407	Abgasrückführungssensor B Schaltkreis niedrig
P0408	Abgasrückführungssensor B Schaltkreis hoch
P0409	Abgasrückführungssensor A Schaltkreis

Fehlercode	Bezeichnung
P040A	Abgasrückführungstemperatursensor A Schaltkreis
P040B	Abgasrückführungstemperatursensor A Schaltkreis Bereich/Leistung
P040C	Abgasrückführungstemperatursensor A Schaltkreis niedrig
P040D	Abgasrückführungstemperatursensor A Schaltkreis hoch
P040E	Abgasrückführungstemperatursensor A Schaltkreis intermittierend/fehlerhaft
P040F	Abgasrückführungstemperatursensor A/B Korrelation
P0410	Sekundärluft-Einspritzsystem
P0411	Fehlerhafter Sekundärluft-Einspritzfluss erkannt
P0412	Sekundärluft-Einspritzsystem Umschaltventil A Schaltkreis
P0413	Sekundärluft-Einspritzsystem Umschaltventil A Schaltkreis offen
P0414	Sekundärluft-Einspritzsystem Umschaltventil A Schaltkreis Kurzschluss
P0415	Sekundärluft-Einspritzsystem Umschaltventil B Schaltkreis
P0416	Sekundärluft-Einspritzsystem Umschaltventil B Schaltkreis offen
P0417	Sekundärluft-Einspritzsystem Umschaltventil B Schaltkreis Kurzschluss
P0418	Sekundärluft-Einspritzsystem Steuerkreislauf A
P0419	Sekundärluft-Einspritzsystem Steuerkreislauf B
P041A	Abgasrückführungstemperatursensor B Schaltkreis
P041B	Abgasrückführungstemperatursensor B Schaltkreis Bereich/Leistung
P041C	Abgasrückführungstemperatursensor B Schaltkreis niedrig
P041D	Abgasrückführungstemperatursensor B Schaltkreis hoch
P041E	Abgasrückführungstemperatursensor B Schaltkreis intermittierend/fehlerhaft
P0420	Katalysatorsystem Wirkungsgrad unter Grenzwert Bank 1
P0421	Katalysator Wirkungsgrad unter Grenzwert Bank 1 während des Aufwärmens
P0422	Hauptkatalysator Wirkungsgrad unter Grenzwert Bank 1
P0423	Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unter Grenzwert Bank 1
P0424	Beheizter Katalysator Temperatur unter Grenzwert Bank 1
P0425	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis Bank 1 Sensor 1
P0426	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 1 Sensor 1
P0427	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis niedrig Bank 1 Sensor 1
P0428	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis hoch Bank 1 Sensor 1
P0429	Katalysator-Heizsteuerkreis Bank 1
P042A	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis Bank 1 Sensor 2
P042B	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 1 Sensor 2
P042C	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis niedrig Bank 1 Sensor 2
P042D	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis hoch Bank 1 Sensor 2
P0430	Katalysatorsystem Wirkungsgrad unter Grenzwert Bank 2
P0431	Katalysator Wirkungsgrad unter Grenzwert Bank 2 während des Aufwärmens
P0432	Hauptkatalysator Wirkungsgrad unter Grenzwert Bank 2
P0433	Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unter Grenzwert Bank 2
P0434	Beheizter Katalysator Temperatur unter Grenzwert Bank 2
P0435	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis Bank 2 Sensor 1
P0436	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 2 Sensor 1
P0437	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis niedrig Bank 2 Sensor 1
P0438	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis hoch Bank 2 Sensor 1
P0439	Katalysator-Heizsteuerkreis Bank 2
P043A	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis Bank 2 Sensor 2
P043B	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis Bereich/Leistung Bank 2 Sensor 2
P043C	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis niedrig Bank 2 Sensor 2
P043D	Katalysatortemperatursensor Schaltkreis hoch Bank 2 Sensor 2
P043E	Verdunstungsemissionen-Lecksuchreferenzdüse geringer Durchfluss
P043F	Verdunstungsemissionen-Lecksuchreferenzdüse hoher Durchfluss
P0440	Verdunstungsemissionensystem

Fehlercode	Bezeichnung
P0441	Fehlerhafter Verdunstungsemissionensystem-Spülfluss erkannt
P0442	Verdunstungsemissionensystem Leck erkannt (kleines Leck)
P0443	Verdunstungsemissionensystem Spülsteuerungsventilschaltkreis
P0444	Verdunstungsemissionensystem Spülsteuerungsventilschaltkreis offen
P0445	Verdunstungsemissionensystem Spülsteuerungsventilschaltkreis Kurzschluss
P0446	Verdunstungsemissionensystem Lüftungssteuerkreislauf
P0447	Verdunstungsemissionensystem Lüftungssteuerkreislauf offen
P0448	Verdunstungsemissionensystem Lüftungssteuerkreislauf Kurzschluss
P0449	Verdunstungsemissionensystem Entlüftungsventil-/Magnetsteuerschaltkreis
P0450	Verdunstungsemissionensystem Drucksensor/Schalter
P0451	Verdunstungsemissionensystem Drucksensor/Schalter Bereich/Leistung
P0452	Verdunstungsemissionensystem Drucksensor/Schalter niedrig
P0453	Verdunstungsemissionensystem Drucksensor/Schalter hoch
P0454	Verdunstungsemissionensystem Drucksensor/Schalter intermittierend
P0455	Verdunstungsemissionensystem Leck erkannt (großes Leck)
P0456	Verdunstungsemissionensystem Leck erkannt (sehr kleines Leck)
P0457	Verdunstungsemissionensystem Leck erkannt (Tankdeckel locker/ab)
P0458	Verdunstungsemissionensystem Spülsteuerungsventilschaltkreis niedrig
P0459	Verdunstungsemissionensystem Spülsteuerungsventilschaltkreis hoch
P0460	Kraftstoffstandsensor A Schaltkreis
P0461	Kraftstoffstandsensor A Schaltkreis Bereich/Leistung
P0462	Kraftstoffstandsensor A Schaltkreis niedrig
P0463	Kraftstoffstandsensor A Schaltkreis hoch
P0464	Kraftstoffstandsensor A Schaltkreis intermittierend
P0465	EVAP-Spülflusssensor Schaltkreis
P0466	EVAP-Spülflusssensor Schaltkreis Bereich/Leistung
P0467	EVAP-Spülflusssensor Schaltkreis niedrig
P0468	EVAP-Spülflusssensor Schaltkreis hoch
P0469	EVAP-Spülflusssensor Schaltkreis intermittierend
P0470	Abgasdrucksensor A Schaltkreis
P0471	Abgasdrucksensor A Schaltkreis Bereich/Leistung
P0472	Abgasdrucksensor A Schaltkreis niedrig
P0473	Abgasdrucksensor A Schaltkreis hoch
P0474	Abgasdrucksensor A Schaltkreis intermittierend/fehlerhaft
P0475	Abgasdruckregelventil
P0476	Abgasdruckregelventil Bereich/Leistung
P0477	Abgasdruckregelventil niedrig
P0478	Abgasdruckregelventil hoch
P0479	Abgasdruckregelventil intermittierend
P047A	Abgasdrucksensor B Schaltkreis
P047B	Abgasdrucksensor B Schaltkreis Bereich/Leistung
P047C	Abgasdrucksensor B Schaltkreis niedrig
P047D	Abgasdrucksensor B Schaltkreis hoch
P047E	Abgasdrucksensor B Schaltkreis intermittierend/fehlerhaft
P0480	Lüfter 1 Steuerkreislauf
P0481	Lüfter 2 Steuerkreislauf
P0482	Lüfter 3 Steuerkreislauf
P0483	Lüfter Rationalitätsprüfung
P0484	Lüfterkreislauf Überstrom
P0485	Lüfter Strom-/Erdungsschaltkreis
P0486	Abgasrückführungssensor B Schaltkreis
P0487	Abgasrückführung Drosselsteuerungsschaltkreis A/offen

Fehlercode	Bezeichnung
P0488	Abgasrückführung Drosselsteuerungsschaltkreis A Bereich/Leistung
P0489	Abgasrückführungssteuerungsschaltkreis A niedrig
P0490	Abgasrückführungssteuerungsschaltkreis A hoch
P0491	Sekundärluft-Einspritzsystem unzureichender Durchfluss Bank 1
P0492	Sekundärluft-Einspritzsystem unzureichender Durchfluss Bank 2
P0493	Lüfter Überschwindigkeit
P0494	Lüftergeschwindigkeit niedrig
P0495	Lüftergeschwindigkeit hoch
P0496	Verdunstungsemissionensystem hoher Spülfluss
P0497	Verdunstungsemissionensystem niedriger Spülfluss
P0498	Verdunstungsemissionensystem Lüftungsventilsteuerkreis niedrig
P0499	Verdunstungsemissionensystem Lüftungsventilsteuerkreis hoch
P0500	Fahrgeschwindigkeitssensor A
P0501	Fahrgeschwindigkeitssensor A Bereich/Leistung
P0502	Fahrgeschwindigkeitssensor A Schaltkreis niedrig
P0503	Fahrgeschwindigkeitssensor A intermittierend/fehlerhaft/hoch
P0504	Bremsschalter A/B Korrelation
P0505	Leerlaufregelungssystem
P0506	Leerlaufregelungssystem Drehzahl niedriger als erwartet
P0507	Leerlaufregelungssystem Drehzahl höher als erwartet
P0508	Leerlaufregelungssystem Schaltkreis niedrig
P0509	Leerlaufregelungssystem Schaltkreis hoch
P050A	Leerlaufregelungssystem bei Kaltstart Leistung
P050B	Zündzeitpunkt bei Kaltstart Leistung
P050C	Motorkühlmitteltemperatur bei Kaltstart Leistung
P050D	Kaltstart unruhiger Leerlauf
P0510	Schalter für geschlossene Drosselklappenstellung
P0511	Leerlaufregelungsschaltkreis
P0512	Anlassanforderungsschaltkreis
P0513	Falscher Wegfahrsperrenschlüssel
P0514	Batterietemperatursensor Schaltkreis Bereich/Leistung
P0515	Batterietemperatursensor Schaltkreis
P0516	Batterietemperatursensor Schaltkreis niedrig
P0517	Batterietemperatursensor Schaltkreis hoch
P0518	Leerlaufregelungsschaltkreis intermittierend
P0519	Leerlaufregelungssystem Leistung
P0520	Öldrucksensor/-schalter Schaltkreis
P0521	Öldrucksensor/-schalter Bereich/Leistung
P0522	Öldrucksensor/-schalter niedrig
P0523	Öldrucksensor/-schalter hoch
P0524	Öldruck zu niedrig
P0525	Tempomat-Servosteuerung Schaltkreis Bereich/Leistung
P0526	Lüfterdrehzahlsensor Schaltkreis
P0527	Lüfterdrehzahlsensor Schaltkreis Bereich/Leistung
P0528	Lüfterdrehzahlsensor kein Signal
P0529	Lüfterdrehzahlsensor Schaltkreis intermittierend
P0530	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor A Schaltkreis
P0531	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor A Schaltkreis Bereich/Leistung
P0532	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor A Schaltkreis niedrig
P0533	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor A Schaltkreis hoch
P0534	Verlust der Klimaanlagen-Kältemittelfüllung
P0535	Klimaanlagen-Verdampfertemperatursensor Schaltkreis

Fehlercode	Bezeichnung
P0536	Klimaanlagen-Verdampfertemperatursensor Schaltkreis Bereich/Leistung
P0537	Klimaanlagen-Verdampfertemperatursensor Schaltkreis niedrig
P0538	Klimaanlagen-Verdampfertemperatursensor Schaltkreis hoch
P0539	Klimaanlagen-Verdampfertemperatursensor Schaltkreis intermittierend
P053A	Kurbelgehäuseentlüftungs-Heizsteuerungsschaltkreis offen
P053B	Kurbelgehäuseentlüftungs-Heizsteuerungsschaltkreis niedrig
P053C	Kurbelgehäuseentlüftungs-Heizsteuerungsschaltkreis hoch
P0540	Lufteinlassheizung A Schaltkreis
P0541	Lufteinlassheizung A Schaltkreis niedrig
P0542	Lufteinlassheizung A Schaltkreis hoch
P0543	Lufteinlassheizung A Schaltkreis offen
P0544	Abgastemperatursensor Schaltkreis Bank 1 Sensor 1
P0545	Abgastemperatursensor Schaltkreis niedrig Bank 1 Sensor 1
P0546	Abgastemperatursensor Schaltkreis hoch Bank 1 Sensor 1
P0547	Abgastemperatursensor Schaltkreis Bank 2 Sensor 1
P0548	Abgastemperatursensor Schaltkreis niedrig Bank 2 Sensor 1
P0549	Abgastemperatursensor Schaltkreis hoch Bank 2 Sensor 1
P0550	Lenkungsdrucksensor/-schalter Schaltkreis
P0551	Lenkungsdrucksensor/-schalter Bereich/Leistung
P0552	Lenkungsdrucksensor/-schalter niedrig
P0553	Lenkungsdrucksensor/-schalter hoch
P0554	Lenkungsdrucksensor/-schalter intermittierend
P0555	Bremskraftverstärker-Drucksensor Schaltkreis
P0556	Bremskraftverstärker-Drucksensor Schaltkreis Bereich/Leistung
P0557	Bremskraftverstärker-Drucksensor Schaltkreis niedrig
P0558	Bremskraftverstärker-Drucksensor Schaltkreis hoch
P0559	Bremskraftverstärker-Drucksensor Schaltkreis intermittierend
P0560	Systemspannung
P0561	Systemspannung instabil
P0562	Systemspannung niedrig
P0563	Systemspannung hoch
P0564	Tempomat Multifunktionseingang A Schaltkreis
P0565	Tempomat An-Signal
P0566	Tempomat Aus-Signal
P0567	Tempomat Wiederaufnahmesignal
P0568	Tempomat Set-Signal
P0569	Tempomat Verzögerungssignal
P056A	Tempomat Abstandsvergrößerungssignal
P056B	Tempomat Abstandsverringerungssignal
P0570	Tempomat Beschleunigungssignal
P0571	Bremsschalter A Schaltkreis
P0572	Bremsschalter A Schaltkreis niedrig
P0573	Bremsschalter A Schaltkreis hoch
P0574	Tempomat Geschwindigkeitssystem zu hoch
P0575	Tempomat Eingangsschaltkreis
P0576	Tempomat Eingangsschaltkreis niedrig
P0577	Tempomat Eingangsschaltkreis hoch
P0578	Tempomat Multifunktionseingang A Schaltkreis blockiert
P0579	Tempomat Multifunktionseingang A Schaltkreis Bereich/Leistung
P0580	Tempomat Multifunktionseingang A Schaltkreis niedrig
P0581	Tempomat Multifunktionseingang A Schaltkreis hoch
P0582	Tempomat Vakuumsteuerungsschaltkreis offen

Fehlercode	Bezeichnung
P0583	Tempomat Vakuumsteuerungsschaltkreis niedrig
P0584	Tempomat Vakuumsteuerungsschaltkreis hoch
P0585	Tempomat Multifunktionseingang A/B Korrelation
P0586	Tempomat Entlüftungssteuerungsschaltkreis offen
P0587	Tempomat Entlüftungssteuerungsschaltkreis niedrig
P0588	Tempomat Entlüftungssteuerungsschaltkreis hoch
P0589	Tempomat Multifunktionseingang B Schaltkreis
P0590	Tempomat Multifunktionseingang B Schaltkreis blockiert
P0591	Tempomat Multifunktionseingang B Schaltkreis Bereich/Leistung
P0592	Tempomat Multifunktionseingang B Schaltkreis niedrig
P0593	Tempomat Multifunktionseingang B Schaltkreis hoch
P0594	Tempomat Servosteuerungsschaltkreis offen
P0595	Tempomat Servosteuerungsschaltkreis niedrig
P0596	Tempomat Servosteuerungsschaltkreis hoch
P0597	Thermostatheizungssteuerungsschaltkreis offen
P0598	Thermostatheizungssteuerungsschaltkreis niedrig
P0599	Thermostatheizungssteuerungsschaltkreis hoch
P0600	Serielle Kommunikationsverbindung
P0601	Interner Steuergerät-Speicherprüfsummenfehler
P0602	Fehler bei der Steuergerätekonfiguration
P0603	Fehler im Speichermodul (KAM) des Steuergeräts
P0604	Fehler im Arbeitsspeicher (RAM) des Steuergeräts
P0605	Fehler im Nur-Lese-Speicher (ROM) des Steuergeräts
P0606	ECM/PCM-Prozessor
P0607	Leistung des Steuergeräts
P0608	Steuergerät VSS-Ausgang A
P0609	Steuergerät VSS-Ausgang B
P060A	Interne Steuergerätüberwachung Prozessorleistung
P060B	Interne Steuergerät A/D-Verarbeitungsleistung
P060C	Interne Steuergerät Hauptprozessorleistung
P060D	Interne Steuergerät Leistung der Gaspedalstellung
P060E	Interne Steuergerät Leistung der Drosselklappenstellung
P060F	Interne Steuergerät Leistung der Kühlmitteltemperatur
P0610	Fehler bei Fahrzeugoptionen im Steuergerät
P0611	Leistung des Kraftstoffeinspritzsteuergeräts
P0612	Relaissteuerung des Kraftstoffeinspritzsteuergeräts
P0613	TCM-Prozessor
P0614	ECM/TCM inkompatibel
P0615	Anlassrelais-Schaltkreis
P0616	Anlassrelais-Schaltkreis niedrig
P0617	Anlassrelais-Schaltkreis hoch
P0618	Fehler im Speichermodul (KAM) des Alternativkraftstoffsteuergeräts
P0619	Fehler im RAM/ROM des Alternativkraftstoffsteuergeräts
P061A	Interne Steuergerätleistung Drehmoment
P061B	Interne Steuergerät Drehmomentberechnungsleistung
P061C	Interne Steuergerät Motor-Drehzahlleistung
P061D	Interne Steuergerät Motor-Luftmassenleistung
P061E	Interne Steuergerät Bremsensignal-Leistung
P061F	Interne Steuergerät Drosselklappensteuerung-Leistung
P0620	Generatorsteuerkreis
P0621	Generatorleuchten/L-Klemmen-Schaltkreis
P0622	Generatorfeld/F-Klemmen-Schaltkreis

Fehlercode	Bezeichnung
P0623	Generatorleuchten-Steuerkreis
P0624	Kraftstoffkappen-Leuchten-Steuerkreis
P0625	Generatorfeld/F-Klemmen-Schaltkreis niedrig
P0626	Generatorfeld/F-Klemmen-Schaltkreis hoch
P0627	Kraftstoffpumpe A Steuerkreis offen
P0628	Kraftstoffpumpe A Steuerkreis niedrig
P0629	Kraftstoffpumpe A Steuerkreis hoch
P062A	Kraftstoffpumpe A Steuerkreis Bereich/Leistung
P062B	Interne Steuergerät Leistung der Kraftstoffeinspritzsteuerung
P062C	Interne Steuergerät Leistung der Fahrzeuggeschwindigkeit
P062D	Leistung des Einspritztreiberschaltkreises Bank 1
P062E	Leistung des Einspritztreiberschaltkreises Bank 2
P062F	Fehler im EEPROM des Steuergeräts
P0630	VIN nicht programmiert oder inkompatibel ECM/PCM
P0631	VIN nicht programmiert oder inkompatibel TCM
P0632	Kilometerzähler nicht programmiert ECM/PCM
P0633	Wegfahrsperrenschlüssel nicht programmiert ECM/PCM
P0634	Interne Temperatur von PCM/ECM/TCM zu hoch
P0635	Servolenkungssteuerungsschaltkreis
P0636	Servolenkungssteuerungsschaltkreis niedrig
P0637	Servolenkungssteuerungsschaltkreis hoch
P0638	Drosselklappenstellungssteuerung Bereich/Leistung Bank 1
P0639	Drosselklappenstellungssteuerung Bereich/Leistung Bank 2
P063A	Generatorspannungserkennungsschaltkreis
P063B	Generatorspannungserkennungsschaltkreis Bereich/Leistung
P063C	Generatorspannungserkennungsschaltkreis niedrig
P063D	Generatorspannungserkennungsschaltkreis hoch
P063E	Auto-Konfiguration Gaseingang nicht vorhanden
P063F	Auto-Konfiguration Kühlmitteltemperatur-Eingang nicht vorhanden
P0640	Lufteinlassheizung Steuerkreis
P0641	Sensorreferenzspannung A Schaltkreis offen
P0642	Sensorreferenzspannung A Schaltkreis niedrig
P0643	Sensorreferenzspannung A Schaltkreis hoch
P0644	Serielle Kommunikationsschaltkreis für Fahreranzeige
P0645	Klimakompressor-Kupplungsrelais-Steuerkreis
P0646	Klimakompressor-Kupplungsrelais-Steuerkreis niedrig
P0647	Klimakompressor-Kupplungsrelais-Steuerkreis hoch
P0648	Wegfahrsperrenlampen-Steuerkreis
P0649	Geschwindigkeitskontrolllampen-Steuerkreis
P0650	Kontrollleuchtensteuerkreis für Störungen (MIL)
P0651	Sensorreferenzspannung B Schaltkreis offen
P0652	Sensorreferenzspannung B Schaltkreis niedrig
P0653	Sensorreferenzspannung B Schaltkreis hoch
P0654	Motordrehzahlausgangsschaltkreis
P0655	Motorkühlleuchten-Ausgangssteuerkreis
P0656	Kraftstofffüllstand-Ausgangsschaltkreis
P0657	Stellgliedversorgungsspannung A Schaltkreis offen
P0658	Stellgliedversorgungsspannung A Schaltkreis niedrig
P0659	Stellgliedversorgungsspannung A Schaltkreis hoch
P065A	Leistung des Generatorsystems
P065B	Generatorsteuerkreis Bereich/Leistung
P0660	Steuerventilschaltkreis des Ansaugkrümmers offen Bank 1a

Fehlercode	Bezeichnung
P0661	Steuerventilschaltkreis des Ansaugkrümmers niedrig Bank 1a
P0662	Steuerventilschaltkreis des Ansaugkrümmers hoch Bank 1a
P0663	Steuerventilschaltkreis des Ansaugkrümmers offen Bank 2a
P0664	Steuerventilschaltkreis des Ansaugkrümmers niedrig Bank 2a
P0665	Steuerventilschaltkreis des Ansaugkrümmers hoch Bank 2a
P0666	Temperatursensor-Schaltkreis PCM/ECM/TCM
P0667	Temperatursensor Bereich/Leistung PCM/ECM/TCM
P0668	Temperatursensor-Schaltkreis niedrig PCM/ECM/TCM
P0669	Temperatursensor-Schaltkreis hoch PCM/ECM/TCM
P066A	Glühkerzensteuerung 1 Schaltkreis niedrig
P066B	Glühkerzensteuerung 1 Schaltkreis hoch
P066C	Glühkerzensteuerung 2 Schaltkreis niedrig
P066D	Glühkerzensteuerung 2 Schaltkreis hoch
P066E	Glühkerzensteuerung 3 Schaltkreis niedrig
P066F	Glühkerzensteuerung 3 Schaltkreis hoch
P0670	Steuerkreis des Glühkerzen-Steuermoduls offen
P0671	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 1 offen
P0672	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 2 offen
P0673	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 3 offen
P0674	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 4 offen
P0675	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 5 offen
P0676	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 6 offen
P0677	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 7 offen
P0678	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 8 offen
P0679	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 9 offen
P067A	Glühkerzensteuerung 4 Schaltkreis niedrig
P067B	Glühkerzensteuerung 4 Schaltkreis hoch
P067C	Glühkerzensteuerung 5 Schaltkreis niedrig
P067D	Glühkerzensteuerung 5 Schaltkreis hoch
P067E	Glühkerzensteuerung 6 Schaltkreis niedrig
P067F	Glühkerzensteuerung 6 Schaltkreis hoch
P0680	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 10 offen
P0681	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 11 offen
P0682	Glühkerzen-Schaltkreis Zylinder 12 offen
P0683	Glühkerzensteuerung Kommunikationsschaltkreis mit PCM
P0684	Glühkerzensteuerung Kommunikationsschaltkreis Bereich/Leistung mit PCM
P0685	ECM/PCM-Leistungsrelaissteuerungsschaltkreis offen
P0686	ECM/PCM-Leistungsrelaissteuerungsschaltkreis niedrig
P0687	ECM/PCM-Leistungsrelaissteuerungsschaltkreis hoch
P0688	ECM/PCM-Leistungsrelaissensorschaltkreis offen
P0689	ECM/PCM-Leistungsrelaissensorschaltkreis niedrig
P068A	ECM/PCM Leistungsrelais deaktiviert zu früh
P068B	ECM/PCM Leistungsrelais deaktiviert zu spät
P068C	Glühkerzensteuerkreis 7 niedrig
P068D	Glühkerzensteuerkreis 7 hoch
P068E	Glühkerzensteuerkreis 8 niedrig
P068F	Glühkerzensteuerkreis 8 hoch
P0690	ECM/PCM Relaisüberwachungsschaltkreis hoch
P0691	Lüfter 1 Steuerkreis niedrig
P0692	Lüfter 1 Steuerkreis hoch
P0693	Lüfter 2 Steuerkreis niedrig
P0694	Lüfter 2 Steuerkreis hoch

Fehlercode	Bezeichnung
P0695	Lüfter 3 Steuerkreis niedrig
P0696	Lüfter 3 Steuerkreis hoch
P0697	Sensorreferenzspannung C Schaltkreis/offen
P0698	Sensorreferenzspannung C Schaltkreis niedrig
P0699	Sensorreferenzspannung C Schaltkreis hoch
P069A	Glühkerzensteuerkreis 9 niedrig
P069B	Glühkerzensteuerkreis 9 hoch
P069C	Glühkerzensteuerkreis 10 niedrig
P069D	Glühkerzensteuerkreis 10 hoch
P0700	Getriebesteuerungssystem (MIL-Anforderung)
P0701	Getriebesteuerungssystem Bereich/Leistung
P0702	Getriebesteuerungssystem elektrisch
P0703	Bremsschalter B Schaltkreis
P0704	Kupplungsschalter Eingangsschaltkreis
P0705	Getriebebereichssensor A Schaltkreis (PRNDL-Eingang)
P0706	Getriebebereichssensor A Schaltkreis Bereich/Leistung
P0707	Getriebebereichssensor A Schaltkreis niedrig
P0708	Getriebebereichssensor A Schaltkreis hoch
P0709	Getriebebereichssensor A Schaltkreis intermittierend
P070A	Getriebeölstandssensor Schaltkreis
P070B	Getriebeölstandssensor Schaltkreis Bereich/Leistung
P070C	Getriebeölstandssensor Schaltkreis niedrig
P070D	Getriebeölstandssensor Schaltkreis hoch
P070E	Getriebeölstandssensor Schaltkreis intermittierend/unregelmäßig
P070F	Getriebeölstand zu niedrig
P0710	Getriebeöltemperatursensor A Schaltkreis
P0711	Getriebeöltemperatursensor A Schaltkreis Bereich/Leistung
P0712	Getriebeöltemperatursensor A Schaltkreis niedrig
P0713	Getriebeöltemperatursensor A Schaltkreis hoch
P0714	Getriebeöltemperatursensor A Schaltkreis intermittierend
P0715	Eingangs-/Turbinenwellendrehzahlsensor A Schaltkreis
P0716	Eingangs-/Turbinenwellendrehzahlsensor A Schaltkreis Bereich/Leistung
P0717	Eingangs-/Turbinenwellendrehzahlsensor A Schaltkreis kein Signal
P0718	Eingangs-/Turbinenwellendrehzahlsensor A Schaltkreis intermittierend
P0719	Bremsschalter B Schaltkreis niedrig
P071A	Getriebemodus-Schalter A Schaltkreis
P071B	Getriebemodus-Schalter A Schaltkreis niedrig
P071C	Getriebemodus-Schalter A Schaltkreis hoch
P071D	Getriebemodus-Schalter B Schaltkreis
P071E	Getriebemodus-Schalter B Schaltkreis niedrig
P071F	Getriebemodus-Schalter B Schaltkreis hoch
P0720	Ausgangsdrehzahlsensor Schaltkreis
P0721	Ausgangsdrehzahlsensor Schaltkreis Bereich/Leistung
P0722	Ausgangsdrehzahlsensor Schaltkreis kein Signal
P0723	Ausgangsdrehzahlsensor Schaltkreis intermittierend
P0724	Bremsschalter B Schaltkreis hoch
P0725	Motordrehzahleingangsschaltkreis
P0726	Motordrehzahleingangsschaltkreis Bereich/Leistung
P0727	Motordrehzahleingangsschaltkreis kein Signal
P0728	Motordrehzahleingangsschaltkreis intermittierend
P0729	6. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
P0730	Falsches Übersetzungsverhältnis

Fehlercode	Bezeichnung
P0731	1. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
P0732	2. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
P0733	3. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
P0734	4. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
P0735	5. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
P0736	Rückwärtsgang falsches Übersetzungsverhältnis
P0737	TCM Motordrehzahlausgangsschaltkreis
P0738	TCM Motordrehzahlausgangsschaltkreis niedrig
P0739	TCM Motordrehzahlausgangsschaltkreis hoch
P0740	Wandlerkupplungsschaltkreis offen
P0741	Wandlerkupplungsschaltkreis Leistung/fest in Aus-Stellung
P0742	Wandlerkupplungsschaltkreis fest in Ein-Stellung
P0743	Wandlerkupplungsschaltkreis elektrisch
P0744	Wandlerkupplungsschaltkreis intermittierend
P0745	Drucksteuermagnet A
P0746	Drucksteuermagnet A Leistung/fest in Aus-Stellung
P0747	Drucksteuermagnet A fest in Ein-Stellung
P0748	Drucksteuermagnet A elektrisch
P0749	Drucksteuermagnet A intermittierend
P0750	Schaltmagnet A
P0751	Schaltmagnet A Leistung/fest in Aus-Stellung
P0752	Schaltmagnet A fest in Ein-Stellung
P0753	Schaltmagnet A elektrisch
P0754	Schaltmagnet A intermittierend
P0755	Schaltmagnet B
P0756	Schaltmagnet B Leistung/fest in Aus-Stellung
P0757	Schaltmagnet B fest in Ein-Stellung
P0758	Schaltmagnet B elektrisch
P0759	Schaltmagnet B intermittierend
P075A	Schaltmagnet G
P075B	Schaltmagnet G Leistung/fest in Aus-Stellung
P075C	Schaltmagnet G fest in Ein-Stellung
P075D	Schaltmagnet G elektrisch
P075E	Schaltmagnet G intermittierend
P0760	Schaltmagnet C
P0761	Schaltmagnet C Leistung/fest in Aus-Stellung
P0762	Schaltmagnet C fest in Ein-Stellung
P0763	Schaltmagnet C elektrisch
P0764	Schaltmagnet C intermittierend
P0765	Schaltmagnet D
P0766	Schaltmagnet D Leistung/fest in Aus-Stellung
P0767	Schaltmagnet D fest in Ein-Stellung
P0768	Schaltmagnet D elektrisch
P0769	Schaltmagnet D intermittierend
P076A	Schaltmagnet H
P076B	Schaltmagnet H Leistung/fest in Aus-Stellung
P076C	Schaltmagnet H fest in Ein-Stellung
P076D	Schaltmagnet H elektrisch
P076E	Schaltmagnet H intermittierend
P076F	7. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
P0770	Schaltmagnet E
P0771	Schaltmagnet E Leistung/fest in Aus-Stellung

Fehlercode	Bezeichnung
P0772	Schaltmagnet E fest in Ein-Stellung
P0773	Schaltmagnet E elektrisch
P0774	Schaltmagnet E intermittierend
P0775	Drucksteuermagnet B
P0776	Drucksteuermagnet B Leistung/fest in Aus-Stellung
P0777	Drucksteuermagnet B fest in Ein-Stellung
P0778	Drucksteuermagnet B elektrisch
P0779	Drucksteuermagnet B intermittierend
P0780	Schaltfehler
P0781	1-2 Schaltung
P0782	2-3 Schaltung
P0783	3-4 Schaltung
P0784	4-5 Schaltung
P0785	Schalt-/Zeitsteuerungsmagnet
P0786	Schalt-/Zeitsteuerungsmagnet Bereich/Leistung
P0787	Schalt-/Zeitsteuerungsmagnet niedrig
P0788	Schalt-/Zeitsteuerungsmagnet hoch
P0789	Schalt-/Zeitsteuerungsmagnet intermittierend
P0790	Normal-/Leistungsschalter-Schaltkreis
P0791	Zwischenwellendrehzahlsensor A Schaltkreis
P0792	Zwischenwellendrehzahlsensor A Schaltkreis Bereich/Leistung
P0793	Zwischenwellendrehzahlsensor A Schaltkreis kein Signal
P0794	Zwischenwellendrehzahlsensor A Schaltkreis intermittierend
P0795	Drucksteuermagnet C
P0796	Drucksteuermagnet C Leistung/fest in Aus-Stellung
P0797	Drucksteuermagnet C fest in Ein-Stellung
P0798	Drucksteuermagnet C elektrisch
P0799	Drucksteuermagnet C intermittierend
P0800	Getriebesteuerungssystem (MIL-Anforderung)
P0801	Rückwärts-Sperrsteuerkreis
P0802	Getriebesteuerungssystem MIL-Anforderungsschaltkreis/Unterbrochen
P0803	Schalt-/Überspringventil-Steuerkreis
P0804	Schalt-/Überspringlampe Steuerkreis
P0805	Kupplungspositionssensor-Schaltkreis
P0806	Kupplungspositionssensor-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0807	Kupplungspositionssensor-Schaltkreis niedrig
P0808	Kupplungspositionssensor-Schaltkreis hoch
P0809	Kupplungspositionssensor-Schaltkreis intermittierend
P080A	Kupplungsposition nicht erlernt
P080B	Schalt-/Überspringventil-Steuerkreis Bereich/Leistung
P080C	Schalt-/Überspringventil-Steuerkreis niedrig
P080D	Schalt-/Überspringventil-Steuerkreis hoch
P0810	Kupplungspositionssteuerungsfehler
P0811	Übermäßiges Kupplungsschlupfen A
P0812	Rückwärts-Eingangsschaltkreis
P0813	Rückwärts-Ausgangsschaltkreis
P0814	Getriebereichendisplay-Schaltkreis
P0815	Hochschaltschalter-Schaltkreis
P0816	Herunterschaltschalter-Schaltkreis
P0817	Starter-Deaktivierungsschaltkreis/Unterbrochen
P0818	Trennschalter-Eingangsschaltkreis
P0819	Hoch- und Herunterschalter zur Getriebereichenkorrelation

Fehlercode	Bezeichnung
P081A	Starter-Deaktivierungsschaltkreis niedrig
P081B	Starter-Deaktivierungsschaltkreis hoch
P081C	Park-Eingangsschaltkreis
P081D	Neutral-Eingangsschaltkreis
P081E	Übermäßiges Kupplungsschlupfen B
P0820	Schalthebel X-Y-Positionssensor-Schaltkreis
P0821	Schalthebel X-Positionssensor-Schaltkreis
P0822	Schalthebel Y-Positionssensor-Schaltkreis
P0823	Schalthebel X-Positionssensor-Schaltkreis intermittierend
P0824	Schalthebel Y-Positionssensor-Schaltkreis intermittierend
P0825	Schalthebel Drück-/Zugschalter (Schaltvorauswahl)
P0826	Hoch- und Herunterschaltschalter-Schaltkreis
P0827	Hoch- und Herunterschaltschalter-Schaltkreis niedrig
P0828	Hoch- und Herunterschaltschalter-Schaltkreis hoch
P0829	5-6 Gang-Schaltung
P0830	Kupplungspedalschalter A Schaltkreis
P0831	Kupplungspedalschalter A Schaltkreis niedrig
P0832	Kupplungspedalschalter A Schaltkreis hoch
P0833	Kupplungspedalschalter B Schaltkreis
P0834	Kupplungspedalschalter B Schaltkreis niedrig
P0835	Kupplungspedalschalter B Schaltkreis hoch
P0836	Allradantrieb (4WD)-Schalterschaltkreis
P0837	Allradantrieb (4WD)-Schalterschaltkreis Bereich/Leistung
P0838	Allradantrieb (4WD)-Schalterschaltkreis niedrig
P0839	Allradantrieb (4WD)-Schalterschaltkreis hoch
P083A	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter G-Schaltkreis
P083B	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter G-Schaltkreis Bereich/Leistung
P083C	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter G-Schaltkreis niedrig
P083D	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter G-Schaltkreis hoch
P083E	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter G-Schaltkreis intermittierend
P083F	Kupplungspedalschalter A/B-Korrelation
P0840	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter A-Schaltkreis
P0841	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter A-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0842	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter A-Schaltkreis niedrig
P0843	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter A-Schaltkreis hoch
P0844	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter A-Schaltkreis intermittierend
P0845	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter B-Schaltkreis
P0846	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter B-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0847	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter B-Schaltkreis niedrig
P0848	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter B-Schaltkreis hoch
P0849	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter B-Schaltkreis intermittierend
P084A	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter H-Schaltkreis
P084B	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter H-Schaltkreis Bereich/Leistung
P084C	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter H-Schaltkreis niedrig
P084D	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter H-Schaltkreis hoch
P084E	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter H-Schaltkreis intermittierend
P0850	Park-/Neutralschalter-Eingangsschaltkreis
P0851	Park-/Neutralschalter-Eingangsschaltkreis niedrig
P0852	Park-/Neutralschalter-Eingangsschaltkreis hoch
P0853	Fahrmodus-Eingangsschaltkreis
P0854	Fahrmodus-Eingangsschaltkreis niedrig
P0855	Fahrmodus-Eingangsschaltkreis hoch

Fehlercode	Bezeichnung
P0856	Traktionskontrolleingangssignal
P0857	Traktionskontrolleingangssignal Bereich/Leistung
P0858	Traktionskontrolleingangssignal niedrig
P0859	Traktionskontrolleingangssignal hoch
P085A	Gangwechselmodul B Kommunikationsschaltkreis
P085B	Gangwechselmodul B Kommunikationsschaltkreis niedrig
P085C	Gangwechselmodul B Kommunikationsschaltkreis hoch
P0860	Gangwechselmodul A Kommunikationsschaltkreis
P0861	Gangwechselmodul A Kommunikationsschaltkreis niedrig
P0862	Gangwechselmodul A Kommunikationsschaltkreis hoch
P0863	TCM Kommunikationsschaltkreis
P0864	TCM Kommunikationsschaltkreis Bereich/Leistung
P0865	TCM Kommunikationsschaltkreis niedrig
P0866	TCM Kommunikationsschaltkreis hoch
P0867	Getriebeöldruck
P0868	Getriebeöldruck niedrig
P0869	Getriebeöldruck hoch
P0870	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter C-Schaltkreis
P0871	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter C-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0872	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter C-Schaltkreis niedrig
P0873	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter C-Schaltkreis hoch
P0874	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter C-Schaltkreis intermittierend
P0875	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter D-Schaltkreis
P0876	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter D-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0877	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter D-Schaltkreis niedrig
P0878	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter D-Schaltkreis hoch
P0879	Getriebeöl-Drucksensor/Schalter D-Schaltkreis intermittierend
P0880	TCM Leistungs-Eingangssignal
P0881	TCM Leistungs-Eingangssignal Bereich/Leistung
P0882	TCM Leistungs-Eingangssignal niedrig
P0883	TCM Leistungs-Eingangssignal hoch
P0884	TCM Leistungs-Eingangssignal intermittierend
P0885	TCM Leistungsrelaissteuerkreis/offen
P0886	TCM Leistungsrelaissteuerkreis niedrig
P0887	TCM Leistungsrelaissteuerkreis hoch
P0888	TCM-Stromrelais-Senseschaltkreis
P0889	TCM-Stromrelais-Senseschaltkreis Bereich/Leistung
P0890	TCM-Stromrelais-Senseschaltkreis Niedrig
P0891	TCM-Stromrelais-Senseschaltkreis Hoch
P0892	TCM-Stromrelais-Senseschaltkreis Intermittierend
P0893	Mehrere Gänge gleichzeitig eingelegt
P0894	Getriebekomponente rutscht
P0895	Schaltzeit zu kurz
P0896	Schaltzeit zu lang
P0897	Getriebeöl verschlechtert
P0898	Getriebesteuerungssystem MIL-Anforderungsschaltkreis Niedrig
P0899	Getriebesteuerungssystem MIL-Anforderungsschaltkreis Hoch
P0900	Kupplungsstellglied-Schaltkreis/Offen
P0901	Kupplungsstellglied-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0902	Kupplungsstellglied-Schaltkreis Niedrig
P0903	Kupplungsstellglied-Schaltkreis Hoch
P0904	Gangwahlschalter-Positionsschaltkreis

Fehlercode	Bezeichnung
P0905	Gangwahlschalter-Positionsschaltkreis Bereich/Leistung
P0906	Gangwahlschalter-Positionsschaltkreis Niedrig
P0907	Gangwahlschalter-Positionsschaltkreis Hoch
P0908	Gangwahlschalter-Positionsschaltkreis Intermittierend
P0909	Gangwahlschalter-Steuerungsfehler
P0910	Gangwahlschalter-Stellglied-Schaltkreis/Offen
P0911	Gangwahlschalter-Stellglied-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0912	Gangwahlschalter-Stellglied-Schaltkreis Niedrig
P0913	Gangwahlschalter-Stellglied-Schaltkreis Hoch
P0914	Gangschalthebel-Positionsschaltkreis
P0915	Gangschalthebel-Positionsschaltkreis Bereich/Leistung
P0916	Gangschalthebel-Positionsschaltkreis Niedrig
P0917	Gangschalthebel-Positionsschaltkreis Hoch
P0918	Gangschalthebel-Positionsschaltkreis Intermittierend
P0919	Gangschaltpositions-Steuerungsfehler
P0920	Vorwärts-Schaltstellglied-Schaltkreis/Offen
P0921	Vorwärts-Schaltstellglied-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0922	Vorwärts-Schaltstellglied-Schaltkreis Niedrig
P0923	Vorwärts-Schaltstellglied-Schaltkreis Hoch
P0924	Rückwärts-Schaltstellglied-Schaltkreis/Offen
P0925	Rückwärts-Schaltstellglied-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0926	Rückwärts-Schaltstellglied-Schaltkreis Niedrig
P0927	Rückwärts-Schaltstellglied-Schaltkreis Hoch
P0928	Schaltsperr-Solenoid-Steuerkreis/Offen
P0929	Schaltsperr-Solenoid-Steuerkreis Bereich/Leistung
P0930	Schaltsperr-Solenoid-Steuerkreis Niedrig
P0931	Schaltsperr-Solenoid-Steuerkreis Hoch
P0932	Hydraulikdrucksensor-Schaltkreis
P0933	Hydraulikdrucksensor Bereich/Leistung
P0934	Hydraulikdrucksensor-Schaltkreis Niedrig
P0935	Hydraulikdrucksensor-Schaltkreis Hoch
P0936	Hydraulikdrucksensor-Schaltkreis Intermittierend
P0937	Hydrauliköltemperatursensor-Schaltkreis
P0938	Hydrauliköltemperatursensor Bereich/Leistung
P0939	Hydrauliköltemperatursensor-Schaltkreis Niedrig
P0940	Hydrauliköltemperatursensor-Schaltkreis Hoch
P0941	Hydrauliköltemperatursensor-Schaltkreis Intermittierend
P0942	Hydraulikeinheit
P0943	Hydraulikeinheit Zyklenperiode zu kurz
P0944	Hydraulikeinheit Druckverlust
P0945	Hydraulikpumpenrelais-Schaltkreis/Offen
P0946	Hydraulikpumpenrelais-Schaltkreis Bereich/Leistung
P0947	Hydraulikpumpenrelais-Schaltkreis Niedrig
P0948	Hydraulikpumpenrelais-Schaltkreis Hoch
P0949	Auto-Shift-Manual Adaptives Lernen nicht abgeschlossen
P0950	Auto-Shift-Manual Steuerkreisschaltkreis
P0951	Auto-Shift-Manual Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0952	Auto-Shift-Manual Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0953	Auto-Shift-Manual Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0954	Auto-Shift-Manual Steuerkreisschaltkreis Intermittierend
P0955	Auto-Shift-Manual Modus-Schaltkreis
P0956	Auto-Shift-Manual Modus-Schaltkreis Bereich/Leistung

Fehlercode	Bezeichnung
P0957	Auto-Shift-Manual Modus-Schaltkreis Niedrig
P0958	Auto-Shift-Manual Modus-Schaltkreis Hoch
P0959	Auto-Shift-Manual Modus-Schaltkreis Intermittierend
P0960	Drucksteuermagnet A Steuerkreisschaltkreis/Offen
P0961	Drucksteuermagnet A Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0962	Drucksteuermagnet A Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0963	Drucksteuermagnet A Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0964	Drucksteuermagnet B Steuerkreisschaltkreis/Offen
P0965	Drucksteuermagnet B Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0966	Drucksteuermagnet B Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0967	Drucksteuermagnet B Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0968	Drucksteuermagnet C Steuerkreisschaltkreis/Offen
P0969	Drucksteuermagnet C Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0970	Drucksteuermagnet C Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0971	Drucksteuermagnet C Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0972	Schaltmagnet A Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0973	Schaltmagnet A Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0974	Schaltmagnet A Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0975	Schaltmagnet B Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0976	Schaltmagnet B Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0977	Schaltmagnet B Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0978	Schaltmagnet C Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0979	Schaltmagnet C Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0980	Schaltmagnet C Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0981	Schaltmagnet D Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0982	Schaltmagnet D Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0983	Schaltmagnet D Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0984	Schaltmagnet E Steuerkreisschaltkreis Bereich/Leistung
P0985	Schaltmagnet E Steuerkreisschaltkreis Niedrig
P0986	Schaltmagnet E Steuerkreisschaltkreis Hoch
P0987	Getriebeöl-Drucksensor/-Schalter E Schaltkreis
P0988	Getriebeöl-Drucksensor/-Schalter E Schaltkreis Bereich/Leistung
P0989	Getriebeöl-Drucksensor/-Schalter E Schaltkreis Niedrig
P0990	Getriebeöl-Drucksensor/-Schalter E Schaltkreis Hoch
P0991	Getriebeöl-Drucksensor/-Schalter E Schaltkreis Intermittierend
P0992	Getriebeöl-Drucksensor/-Schalter F Schaltkreis
P0993	Getriebeöl-Drucksensor/-Schalter F Schaltkreis Bereich/Leistung
P0994	Getriebeöl-Drucksensor/-Schalter F Schaltkreis Niedrig
P0995	Drucksensor/-schalter für Getriebeflüssigkeit, Schaltkreis F, hohe Spannung
P0996	Drucksensor/-schalter für Getriebeflüssigkeit, Schaltkreis F, intermittierende Störung
P0997	Steuerkreis des Schaltmagneten F, Bereichs-/Leistungsproblem
P0998	Steuerkreis des Schaltmagneten F, niedrige Spannung
P0999	Steuerkreis des Schaltmagneten F, hohe Spannung
P099A	Steuerkreis des Schaltmagneten G, Bereichs-/Leistungsproblem
P099B	Steuerkreis des Schaltmagneten G, niedrige Spannung
P099C	Steuerkreis des Schaltmagneten G, hohe Spannung
P099D	Steuerkreis des Schaltmagneten H, Bereichs-/Leistungsproblem
P099E	Steuerkreis des Schaltmagneten H, niedrige Spannung
P099F	Steuerkreis des Schaltmagneten H, hohe Spannung
P0A00	Sensor-Schaltkreis für Kühlmitteltemperatur der Motorelektronik
P0A01	Sensor-Schaltkreis für Kühlmitteltemperatur der Motorelektronik, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A02	Sensor-Schaltkreis für Kühlmitteltemperatur der Motorelektronik, niedrige Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P0A03	Sensor-Schaltkreis für Kühlmitteltemperatur der Motorelektronik, hohe Spannung
P0A04	Sensor-Schaltkreis für Kühlmitteltemperatur der Motorelektronik, intermittierende Störung
P0A05	Steuerkreis/Unterbrechung der Kühlmittelpumpe der Motorelektronik
P0A06	Steuerkreis der Kühlmittelpumpe der Motorelektronik, niedrige Spannung
P0A07	Steuerkreis der Kühlmittelpumpe der Motorelektronik, hohe Spannung
P0A08	Status-Schaltkreis des DC/DC-Wandlers
P0A09	Status-Schaltkreis des DC/DC-Wandlers, niedrige Spannung
P0A0A	Hochspannungs-Systemverriegelungs-Schaltkreis
P0A0B	Hochspannungs-Systemverriegelungs-Schaltkreis, Leistungsproblem
P0A0C	Hochspannungs-Systemverriegelungs-Schaltkreis, niedrige Spannung
P0A0D	Hochspannungs-Systemverriegelungs-Schaltkreis, hohe Spannung
P0A0E	Hochspannungs-Systemverriegelungs-Schaltkreis, intermittierende Störung
P0A0F	Motorstart fehlgeschlagen
P0A10	Status-Schaltkreis des DC/DC-Wandlers, hohe Spannung
P0A11	Steuerkreis/Unterbrechung der DC/DC-Wandler-Aktivierung
P0A12	Steuerkreis der DC/DC-Wandler-Aktivierung, niedrige Spannung
P0A13	Steuerkreis der DC/DC-Wandler-Aktivierung, hohe Spannung
P0A14	Steuerkreis/Unterbrechung der Motorlagerung A
P0A15	Steuerkreis der Motorlagerung A, niedrige Spannung
P0A16	Steuerkreis der Motorlagerung A, hohe Spannung
P0A17	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Motors
P0A18	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Motors, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A19	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Motors, niedrige Spannung
P0A1A	Generatorsteuerungsmodul
P0A1B	Steuerungsmodul für Antriebsmotor A
P0A1C	Steuerungsmodul für Antriebsmotor B
P0A1D	Steuerungsmodul des Hybridantriebs
P0A1E	Starter-/Generatorsteuerungsmodul
P0A1F	Batteriesteuerungsmodul
P0A20	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Motors, hohe Spannung
P0A21	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Motors, intermittierende Störung
P0A22	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Generators
P0A23	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Generators, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A24	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Generators, niedrige Spannung
P0A25	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Generators, hohe Spannung
P0A26	Drehmomentsensor-Schaltkreis des Generators, intermittierende Störung
P0A27	Schaltkreis zum Abschalten der Hybridbatterie
P0A28	Schaltkreis zum Abschalten der Hybridbatterie, niedrige Spannung
P0A29	Schaltkreis zum Abschalten der Hybridbatterie, hohe Spannung
P0A2A	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A
P0A2B	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A2C	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, niedrige Spannung
P0A2D	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, hohe Spannung
P0A2E	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, intermittierende Störung
P0A2F	Übertemperatur des Antriebsmotors A
P0A30	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B
P0A31	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A32	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, niedrige Spannung
P0A33	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, hohe Spannung
P0A34	Temperatursensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, intermittierende Störung
P0A35	Übertemperatur des Antriebsmotors B
P0A36	Temperatursensor-Schaltkreis des Generators

Fehlercode	Bezeichnung
P0A37	Temperatursensor-Schaltkreis des Generators, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A38	Temperatursensor-Schaltkreis des Generators, niedrige Spannung
P0A39	Temperatursensor-Schaltkreis des Generators, hohe Spannung
P0A3A	Temperatursensor-Schaltkreis des Generators, intermittierende Störung
P0A3B	Übertemperatur des Generators
P0A3C	Übertemperatur des Wechselrichters des Antriebsmotors A
P0A3D	Übertemperatur des Wechselrichters des Antriebsmotors B
P0A3E	Übertemperatur des Generatorwechselrichters
P0A3F	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A
P0A40	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A41	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, niedrige Spannung
P0A42	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, hohe Spannung
P0A43	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, intermittierende Störung
P0A44	Überdrehzahl des Positionssensor-Schaltkreises des Antriebsmotors A
P0A45	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B
P0A46	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A47	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, niedrige Spannung
P0A48	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, hohe Spannung
P0A49	Positionssensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, intermittierende Störung
P0A4A	Überdrehzahl des Positionssensor-Schaltkreises des Antriebsmotors B
P0A4B	Positionssensor-Schaltkreis des Generators
P0A4C	Positionssensor-Schaltkreis des Generators, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A4D	Positionssensor-Schaltkreis des Generators, niedrige Spannung
P0A4E	Positionssensor-Schaltkreis des Generators, hohe Spannung
P0A4F	Positionssensor-Schaltkreis des Generators, intermittierende Störung
P0A50	Überdrehzahl des Positionssensor-Schaltkreises des Generators
P0A51	Stromsensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A
P0A52	Stromsensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A53	Stromsensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, niedrige Spannung
P0A54	Stromsensor-Schaltkreis des Antriebsmotors A, hohe Spannung
P0A55	Stromsensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B
P0A56	Stromsensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A57	Stromsensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, niedrige Spannung
P0A58	Stromsensor-Schaltkreis des Antriebsmotors B, hohe Spannung
P0A59	Stromsensor-Schaltkreis des Generators
P0A5A	Stromsensor-Schaltkreis des Generators, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A5B	Stromsensor-Schaltkreis des Generators, niedrige Spannung
P0A5C	Stromsensor-Schaltkreis des Generators, hohe Spannung
P0A5D	Phase-U-Strom des Antriebsmotors A
P0A5E	Phase-U-Strom des Antriebsmotors A, niedrige Spannung
P0A5F	Phase-U-Strom des Antriebsmotors A, hohe Spannung
P0A60	Phase-V-Strom des Antriebsmotors A
P0A61	Phase-V-Strom des Antriebsmotors A, niedrige Spannung
P0A62	Phase-V-Strom des Antriebsmotors A, hohe Spannung
P0A63	Phase-W-Strom des Antriebsmotors A
P0A64	Phase-W-Strom des Antriebsmotors A, niedrige Spannung
P0A65	Phase-W-Strom des Antriebsmotors A, hohe Spannung
P0A66	Phase-U-Strom des Antriebsmotors B
P0A67	Phase-U-Strom des Antriebsmotors B, niedrige Spannung
P0A68	Phase-U-Strom des Antriebsmotors B, hohe Spannung
P0A69	Phase-V-Strom des Antriebsmotors B
P0A6A	Phase-V-Strom des Antriebsmotors B, niedrige Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P0A6B	Phase-V-Strom des Antriebsmotors B, hohe Spannung
P0A6C	Phase-W-Strom des Antriebsmotors B
P0A6D	Phase-W-Strom des Antriebsmotors B, niedrige Spannung
P0A6E	Phase-W-Strom des Antriebsmotors B, hohe Spannung
P0A6F	Phase-U-Strom des Generators
P0A70	Phase-U-Strom des Generators, niedrige Spannung
P0A71	Phase-U-Strom des Generators, hohe Spannung
P0A72	Phase-V-Strom des Generators
P0A73	Phase-V-Strom des Generators, niedrige Spannung
P0A74	Phase-V-Strom des Generators, hohe Spannung
P0A75	Phase-W-Strom des Generators
P0A76	Phase-W-Strom des Generators, niedrige Spannung
P0A77	Phase-W-Strom des Generators, hohe Spannung
P0A78	Leistungsproblem des Wechselrichters des Antriebsmotors A
P0A79	Leistungsproblem des Wechselrichters des Antriebsmotors B
P0A7A	Leistungsproblem des Generatorwechselrichters
P0A7B	Batteriesteuermodul fordert MIL-Beleuchtung an
P0A7C	Übertemperatur der Motorelektronik
P0A7D	Ladezustand des Hybridbatteriesatzes niedrig
P0A7E	Übertemperatur des Hybridbatteriesatzes
P0A7F	Verschlechterung des Hybridbatteriesatzes
P0A80	Hybridbatteriesatz ersetzen
P0A81	Steuerkreis/Lücke des Kühlgebläses 1 des Hybridbatteriesatzes
P0A82	Leistung des Kühlgebläses 1 des Hybridbatteriesatzes / Gebläse klemmt in "Aus"-Position
P0A83	Kühlgebläse 1 des Hybridbatteriesatzes klemmt in "Ein"-Position
P0A84	Steuerkreis des Kühlgebläses 1 des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0A85	Steuerkreis des Kühlgebläses 1 des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0A86	Stromsensor-Schaltkreis des 14-Volt-Leistungsmoduls
P0A87	Stromsensor-Schaltkreis des 14-Volt-Leistungsmoduls, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A88	Stromsensor-Schaltkreis des 14-Volt-Leistungsmoduls, niedrige Spannung
P0A89	Stromsensor-Schaltkreis des 14-Volt-Leistungsmoduls, hohe Spannung
P0A8A	Stromsensor-Schaltkreis des 14-Volt-Leistungsmoduls, intermittierende Störung
P0A8B	Systemspannung des 14-Volt-Leistungsmoduls
P0A8C	Systemspannung des 14-Volt-Leistungsmoduls instabil
P0A8D	Systemspannung des 14-Volt-Leistungsmoduls, niedrige Spannung
P0A8E	Systemspannung des 14-Volt-Leistungsmoduls, hohe Spannung
P0A8F	Leistung des 14-Volt-Leistungsmoduls
P0A90	Leistung des Antriebsmotors A
P0A91	Leistung des Antriebsmotors B
P0A92	Leistung des Hybridgenerators
P0A93	Leistung des Kühlungssystems des Wechselrichters
P0A94	Leistung des DC/DC-Wandlers
P0A95	Hochspannungs-Sicherung
P0A96	Steuerkreis des Kühlgebläses 2 des Hybridbatteriesatzes
P0A97	Leistung des Kühlgebläses 2 des Hybridbatteriesatzes / Gebläse klemmt in "Aus"-Position
P0A98	Kühlgebläse 2 des Hybridbatteriesatzes klemmt in "Ein"-Position
P0A99	Steuerkreis des Kühlgebläses 2 des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0A9A	Steuerkreis des Kühlgebläses 2 des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0A9B	Temperatursensor-Schaltkreis A des Hybridbatteriesatzes
P0A9C	Temperatursensor-Schaltkreis A des Hybridbatteriesatzes, Bereichs-/Leistungsproblem
P0A9D	Temperatursensor-Schaltkreis A des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0A9E	Temperatursensor-Schaltkreis A des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P0A9F	Temperatursensor-Schaltkreis A des Hybridbatteriesatzes, intermittierende/erratische Störung
P0AA0	Steuerkreis des positiven Kontakts des Hybridbatteriesatzes
P0AA1	Positiver Kontakt des Hybridbatteriesatzes klemmt in "Geschlossen"-Position
P0AA2	Positiver Kontakt des Hybridbatteriesatzes klemmt in "Offen"-Position
P0AA3	Steuerkreis des negativen Kontakts des Hybridbatteriesatzes
P0AA4	Negativer Kontakt des Hybridbatteriesatzes klemmt in "Geschlossen"-Position
P0AA5	Negativer Kontakt des Hybridbatteriesatzes klemmt in "Offen"-Position
P0AA6	Isolationsfehler im Hochspannungs-Systems des Hybridbatteriesatzes
P0AA7	Sensor-Schaltkreis zur Isolierung der Hochspannung des Hybridbatteriesatzes
P0AA8	Sensor-Schaltkreis zur Isolierung der Hochspannung des Hybridbatteriesatzes, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AA9	Sensor-Schaltkreis zur Isolierung der Hochspannung des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0AAA	Sensor-Schaltkreis zur Isolierung der Hochspannung des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0AAB	Sensor-Schaltkreis zur Isolierung der Hochspannung des Hybridbatteriesatzes, intermittierende/erratische Störung
P0AAC	Temperatursensor-Schaltkreis A der Luft des Hybridbatteriesatzes
P0AAD	Temperatursensor-Schaltkreis A der Luft des Hybridbatteriesatzes, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AAE	Temperatursensor-Schaltkreis A der Luft des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0AAF	Temperatursensor-Schaltkreis A der Luft des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0AB0	Temperatursensor-Schaltkreis A der Luft des Hybridbatteriesatzes, intermittierende/erratische Störung
P0AB1	Temperatursensor-Schaltkreis B der Luft des Hybridbatteriesatzes
P0AB2	Temperatursensor-Schaltkreis B der Luft des Hybridbatteriesatzes, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AB3	Temperatursensor-Schaltkreis B der Luft des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0AB4	Temperatursensor-Schaltkreis B der Luft des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0AB5	Temperatursensor-Schaltkreis B der Luft des Hybridbatteriesatzes, intermittierende/erratische Störung
P0AB6	Steuerkreis/Lücke der Motorlagerung B
P0AB7	Steuerkreis der Motorlagerung B, niedrige Spannung
P0AB8	Steuerkreis der Motorlagerung B, hohe Spannung
P0AB9	Leistung des Hybridsystems
P0ABA	Spannungssensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes
P0ABB	Spannungssensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes, Bereichs-/Leistungsproblem
P0ABC	Spannungssensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0ABD	Spannungssensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0ABE	Spannungssensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes, intermittierende/erratische Störung
P0ABF	Stromsensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes
P0AC0	Stromsensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AC1	Stromsensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0AC2	Stromsensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0AC3	Stromsensor-Schaltkreis des Hybridbatteriesatzes, intermittierende/erratische Störung
P0AC4	Batteriesteuermodul fordert MIL-Beleuchtung an
P0AC5	Temperatursensor-Schaltkreis B des Hybridbatteriesatzes
P0AC6	Temperatursensor-Schaltkreis B des Hybridbatteriesatzes, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AC7	Temperatursensor-Schaltkreis B des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0AC8	Temperatursensor-Schaltkreis B des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0AC9	Temperatursensor-Schaltkreis B des Hybridbatteriesatzes, intermittierende/erratische Störung
P0ACA	Temperatursensor-Schaltkreis C der Hybridbatterie
P0ACB	Temperatursensor-Schaltkreis C der Hybridbatterie, Bereichs-/Leistungsproblem
P0ACC	Temperatursensor-Schaltkreis C der Hybridbatterie, niedrige Spannung
P0ACD	Temperatursensor-Schaltkreis C der Hybridbatterie, hohe Spannung
P0ACE	Temperatursensor-Schaltkreis C der Hybridbatterie, intermittierende/erratische Störung
P0ACF	Steuerkreis des Kühlgebläses 3 des Hybridbatteriesatzes
P0AD0	Leistung des Kühlgebläses 3 des Hybridbatteriesatzes / Gebläse klemmt in "Aus"-Position
P0AD1	Kühlgebläse 3 des Hybridbatteriesatzes klemmt in "Ein"-Position
P0AD2	Steuerkreis des Kühlgebläses 3 des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P0AD3	Steuerkreis des Kühlgebläses 3 des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0AD4	Luftstromsystem des Hybridbatteriesatzes: unzureichender Luftstrom
P0AD5	Steuerkreis/Lücke des Luftstromventils A des Hybridbatteriesatzes
P0AD6	Steuerkreis des Luftstromventils A des Hybridbatteriesatzes, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AD7	Steuerkreis des Luftstromventils A des Hybridbatteriesatzes, niedrige Spannung
P0AD8	Steuerkreis des Luftstromventils A des Hybridbatteriesatzes, hohe Spannung
P0AD9	Steuerkreis/Lücke des positiven Kontaktors der Hybridbatterie
P0ADA	Steuerkreis des positiven Kontaktors der Hybridbatterie, Bereichs-/Leistungsproblem
P0ADB	Steuerkreis des positiven Kontaktors der Hybridbatterie, niedrige Spannung
P0ADC	Steuerkreis des positiven Kontaktors der Hybridbatterie, hohe Spannung
P0ADD	Steuerkreis/Lücke des negativen Kontaktors der Hybridbatterie
P0ADE	Steuerkreis des negativen Kontaktors der Hybridbatterie, Bereichs-/Leistungsproblem
P0ADF	Steuerkreis des negativen Kontaktors der Hybridbatterie, niedrige Spannung
P0AE0	Steuerkreis des negativen Kontaktors der Hybridbatterie, hohe Spannung
P0AE1	Schaltkreis des Vorlade-Kontaktors der Hybridbatterie
P0AE2	Schaltkreis des Vorlade-Kontaktors der Hybridbatterie klemmt in "Geschlossen"-Position
P0AE3	Schaltkreis des Vorlade-Kontaktors der Hybridbatterie klemmt in "Offen"-Position
P0AE4	Steuerkreis des Vorlade-Kontaktors der Hybridbatterie
P0AE5	Steuerkreis des Vorlade-Kontaktors der Hybridbatterie, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AE6	Steuerkreis des Vorlade-Kontaktors der Hybridbatterie, niedrige Spannung
P0AE7	Steuerkreis des Vorlade-Kontaktors der Hybridbatterie, hohe Spannung
P0AE8	Temperatursensor-Schaltkreis D der Hybridbatterie
P0AE9	Temperatursensor-Schaltkreis D der Hybridbatterie, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AEA	Temperatursensor-Schaltkreis D der Hybridbatterie, niedrige Spannung
P0AEB	Temperatursensor-Schaltkreis D der Hybridbatterie, hohe Spannung
P0AEC	Temperatursensor-Schaltkreis D der Hybridbatterie, intermittierende/erratische Störung
P0AED	Temperatursensor-Schaltkreis A des Wechselrichters des Antriebsmotors
P0AEE	Temperatursensor-Schaltkreis A des Wechselrichters des Antriebsmotors, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AEF	Temperatursensor-Schaltkreis A des Wechselrichters des Antriebsmotors, niedrige Spannung
P0AF0	Temperatursensor-Schaltkreis A des Wechselrichters des Antriebsmotors, hohe Spannung
P0AF1	Temperatursensor-Schaltkreis A des Wechselrichters des Antriebsmotors, intermittierende/erratische Störung
P0AF2	Temperatursensor-Schaltkreis B des Wechselrichters des Antriebsmotors
P0AF3	Temperatursensor-Schaltkreis B des Wechselrichters des Antriebsmotors, Bereichs-/Leistungsproblem
P0AF4	Temperatursensor-Schaltkreis B des Wechselrichters des Antriebsmotors, niedrige Spannung
P0AF5	Temperatursensor-Schaltkreis B des Wechselrichters des Antriebsmotors, hohe Spannung
P0AF6	Temperatursensor-Schaltkreis B des Wechselrichters des Antriebsmotors, intermittierende/erratische Störung
P0AF7	Innentemperatur des 14-Volt-Leistungsmoduls zu hoch
P0AF8	Spannungssystem der Hybridbatterie
P0AF9	Spannungssystem der Hybridbatterie instabil
P0AFA	Spannungssystem der Hybridbatterie, niedrige Spannung
P0AFB	Spannungssystem der Hybridbatterie, hohe Spannung
P0B00	Strom Phase U der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe
P0B01	Strom Phase U der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe, niedrige Spannung
P0B02	Strom Phase U der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe, hohe Spannung
P0B03	Strom Phase V der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe
P0B04	Strom Phase V der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe, niedrige Spannung
P0B05	Strom Phase V der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe, hohe Spannung
P0B06	Strom Phase W der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe
P0B07	Strom Phase W der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe, niedrige Spannung
P0B08	Strom Phase W der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe, hohe Spannung
P0B09	Versorgungsspannungsschaltkreis der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe/Unterbrechung
P0B0A	Versorgungsspannungsschaltkreis der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe, niedrige Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P0B0B	Versorgungsspannungsschaltkreis der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe, hohe Spannung
P0B0C	Hydraulikleckage der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe
P0B0D	Steuerungsmodul der Zusatz-Getriebeflüssigkeitspumpe
P0B12	Primärsteuerkreis der Zündspule A, hohe Spannung
P0B56	Steuerkreis der Nockenwellenposition A Bank 1, niedrige Spannung
P0B89	Ungültige Daten vom Steuergerät des Instrumentenclusters empfangen
P0D11	EVAP-Emissionen-Spülfluss-Sensor, intermittierende Störung
P0FFF	Zeitreferenz, Hochauflösungssignal A, erratische Impulse
P2000	NOx-Falleffizienz unterhalb des Schwellenwerts Bank 1
P2001	NOx-Falleffizienz unterhalb des Schwellenwerts Bank 2
P2002	Effizienz des Dieselpartikelfilters unterhalb des Schwellenwerts Bank 1
P2003	Effizienz des Dieselpartikelfilters unterhalb des Schwellenwerts Bank 2
P2004	Steuerung des Ansaugkrümmerläufers klemmt in "Offen"-Position Bank 1a
P2005	Steuerung des Ansaugkrümmerläufers klemmt in "Offen"-Position Bank 2a
P2006	Steuerung des Ansaugkrümmerläufers klemmt in "Geschlossen"-Position Bank 1a
P2007	Steuerung des Ansaugkrümmerläufers klemmt in "Geschlossen"-Position Bank 2a
P2008	Steuerkreis des Ansaugkrümmerläufers/Unterbrechung Bank 1a
P2009	Steuerkreis des Ansaugkrümmerläufers, niedrige Spannung Bank 1a
P2010	Steuerkreis des Ansaugkrümmerläufers, hohe Spannung Bank 1a
P2011	Steuerkreis des Ansaugkrümmerläufers/Unterbrechung Bank 2a
P2012	Steuerkreis des Ansaugkrümmerläufers, niedrige Spannung Bank 2a
P2013	Steuerkreis des Ansaugkrümmerläufers, hohe Spannung Bank 2a
P2014	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition Bank 1a
P2015	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition, Bereichs-/Leistungsproblem Bank 1a
P2016	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition, niedrige Spannung Bank 1a
P2017	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition, hohe Spannung Bank 1a
P2018	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition, intermittierende Störung Bank 1a
P2019	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition Bank 2a
P2020	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition, Bereichs-/Leistungsproblem Bank 2a
P2021	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition, niedrige Spannung Bank 2a
P2022	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition, hohe Spannung Bank 2a
P2023	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Ansaugkrümmerläuferposition, intermittierende Störung Bank 2a
P2024	Schaltkreis des EVAP-Kraftstoffdampftemperatursensors
P2025	Leistung des EVAP-Kraftstoffdampftemperatursensors
P2026	Schaltkreis des EVAP-Kraftstoffdampftemperatursensors, niedrige Spannung
P2027	Schaltkreis des EVAP-Kraftstoffdampftemperatursensors, hohe Spannung
P2028	Schaltkreis des EVAP-Kraftstoffdampftemperatursensors, intermittierende Störung
P2029	Kraftstoffbetriebener Heizer deaktiviert
P2030	Leistung des kraftstoffbetriebenen Heizers
P2031	Abgastemperatursensor-Schaltkreis Bank 1 Sensor 2
P2032	Abgastemperatursensor-Schaltkreis Bank 1 Sensor 2, niedrige Spannung
P2033	Abgastemperatursensor-Schaltkreis Bank 1 Sensor 2, hohe Spannung
P2034	Abgastemperatursensor-Schaltkreis Bank 2 Sensor 2
P2035	Abgastemperatursensor-Schaltkreis Bank 2 Sensor 2, niedrige Spannung
P2036	Abgastemperatursensor-Schaltkreis Bank 2 Sensor 2, hohe Spannung
P2037	Reduktionsmittelinjektions-Luftdrucksensor-Schaltkreis
P2038	Reduktionsmittelinjektions-Luftdrucksensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P2039	Reduktionsmittelinjektions-Luftdrucksensor-Schaltkreis, niedrige Spannung
P203A	Reduktionsmittelstandsensor-Schaltkreis
P203B	Reduktionsmittelstandsensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P203C	Reduktionsmittelstandsensor-Schaltkreis, niedrige Spannung
P203D	Reduktionsmittelstandsensor-Schaltkreis, hohe Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P203E	Reduktionsmittelstandsensor-Schaltkreis, intermittierende/erratische Störung
P203F	Reduktionsmittelstand niedrig
P2040	Reduktionsmittelinjektions-Luftdrucksensor-Schaltkreis, hohe Spannung
P2041	Reduktionsmittelinjektions-Luftdrucksensor-Schaltkreis, intermittierende Störung
P2042	Reduktionsmitteltemperatursensor-Schaltkreis
P2043	Reduktionsmitteltemperatursensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P2044	Reduktionsmitteltemperatursensor-Schaltkreis, niedrige Spannung
P2045	Reduktionsmitteltemperatursensor-Schaltkreis, hohe Spannung
P2046	Reduktionsmitteltemperatursensor-Schaltkreis, intermittierende Störung
P2047	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis/Unterbrechung Bank 1 Einheit 1
P2048	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis, niedrige Spannung Bank 1 Einheit 1
P2049	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis, hohe Spannung Bank 1 Einheit 1
P204A	Reduktionsmitteldrucksensor-Schaltkreis
P204B	Reduktionsmitteldrucksensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P204C	Reduktionsmitteldrucksensor-Schaltkreis, niedrige Spannung
P204D	Reduktionsmitteldrucksensor-Schaltkreis, hohe Spannung
P204E	Reduktionsmitteldrucksensor-Schaltkreis, intermittierende/erratische Störung
P2050	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis/Unterbrechung Bank 2 Einheit 1
P2051	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis, niedrige Spannung Bank 2 Einheit 1
P2052	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis, hohe Spannung Bank 2 Einheit 1
P2053	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis/Unterbrechung Bank 1 Einheit 2
P2054	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis, niedrige Spannung Bank 1 Einheit 2
P2055	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis, hohe Spannung Bank 1 Einheit 2
P2056	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis/Unterbrechung Bank 2 Einheit 2
P2057	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis, niedrige Spannung Bank 2 Einheit 2
P2058	Reduktionsmittelinjektor-Schaltkreis, hohe Spannung Bank 2 Einheit 2
P2059	Steuerkreis/Unterbrechung der Reduktionsmittelinjektions-Luftpumpe
P205A	Reduktionsmitteltanktemperatursensor-Schaltkreis
P205B	Reduktionsmitteltanktemperatursensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P205C	Reduktionsmitteltanktemperatursensor-Schaltkreis, niedrige Spannung
P205D	Reduktionsmitteltanktemperatursensor-Schaltkreis, hohe Spannung
P205E	Reduktionsmitteltanktemperatursensor-Schaltkreis, intermittierende/erratische Störung
P2060	Steuerkreis der Reduktionsmittelinjektions-Luftpumpe, niedrige Spannung
P2061	Steuerkreis der Reduktionsmittelinjektions-Luftpumpe, hohe Spannung
P2062	Steuerkreis/Unterbrechung der Reduktionsmittel-/Regenerationsversorgung
P2063	Steuerkreis der Reduktionsmittelversorgung, niedrige Spannung
P2064	Steuerkreis der Reduktionsmittelversorgung, hohe Spannung
P2065	Schaltkreis des Kraftstoffstandssensors B
P2066	Leistung des Kraftstoffstandssensors B
P2067	Schaltkreis des Kraftstoffstandssensors B, niedrige Spannung
P2068	Schaltkreis des Kraftstoffstandssensors B, hohe Spannung
P2069	Schaltkreis des Kraftstoffstandssensors B, intermittierende Störung
P206E	Tuningventil des Ansaugkrümmers klemmt in "Offen"-Position Bank 2a
P206F	Tuningventil des Ansaugkrümmers klemmt in "Geschlossen"-Position Bank 2a
P2070	Tuningventil des Ansaugkrümmers klemmt in "Offen"-Position Bank 1a
P2071	Tuningventil des Ansaugkrümmers klemmt in "Geschlossen"-Position Bank 1a
P2072	Drosselklappensteuerungssystem blockiert durch Eis
P2073	Korrelation von Saugrohrdruck/Massenluftstrom/Drosselklappenstellung im Leerlauf
P2074	Korrelation von Saugrohrdruck/Massenluftstrom/Drosselklappenstellung bei höherer Last
P2075	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers Bank 1a
P2076	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers, Bereichs-/Leistungsproblem Bank 1a
P2077	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers, niedrige Spannung Bank 1a

Fehlercode	Bezeichnung
P2078	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers, hohe Spannung Bank 1a
P2079	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers, intermittierende Störung Bank 1a
P207A	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers Bank 2a
P207B	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers, Bereichs-/Leistungsproblem Bank 2a
P207C	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers, niedrige Spannung Bank 2a
P207D	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers, hohe Spannung Bank 2a
P207E	Sensor-/Schalter-Schaltkreis der Tuningventilposition des Ansaugkrümmers, intermittierende Störung Bank 2a
P207F	ISO/SAE reserviert
P2080	Abgastemperatursensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem Bank 1 Sensor 1
P2081	Abgastemperatursensor-Schaltkreis, intermittierende Störung Bank 1 Sensor 1
P2082	Abgastemperatursensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem Bank 2 Sensor 1
P2083	Abgastemperatursensor-Schaltkreis, intermittierende Störung Bank 2 Sensor 1
P2084	Abgastemperatursensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem Bank 1 Sensor 2
P2085	Abgastemperatursensor-Schaltkreis, intermittierende Störung Bank 1 Sensor 2
P2086	Abgastemperatursensor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem Bank 2 Sensor 2
P2087	Abgastemperatursensor-Schaltkreis, intermittierende Störung Bank 2 Sensor 2
P2088	Steuerkreis des Nockenwellenposition-Aktors A, niedrige Spannung Bank 1b
P2089	Steuerkreis des Nockenwellenposition-Aktors A, hohe Spannung Bank 1b
P2090	Steuerkreis des Nockenwellenposition-Aktors B, niedrige Spannung Bank 1c
P2091	Steuerkreis des Nockenwellenposition-Aktors B, hohe Spannung Bank 1c
P2092	Steuerkreis des Nockenwellenposition-Aktors A, niedrige Spannung Bank 2b
P2093	Steuerkreis des Nockenwellenposition-Aktors A, hohe Spannung Bank 2b
P2094	Steuerkreis des Nockenwellenposition-Aktors B, niedrige Spannung Bank 2c
P2095	Steuerkreis des Nockenwellenposition-Aktors B, hohe Spannung Bank 2c
P2096	Nach Katalysator-Kraftstoffgemischsystem zu mager Bank 1
P2097	Nach Katalysator-Kraftstoffgemischsystem zu fett Bank 1
P2098	Nach Katalysator-Kraftstoffgemischsystem zu mager Bank 2
P2099	Nach Katalysator-Kraftstoffgemischsystem zu fett Bank 2
P2100	Drosselklappenstellmotor-Schaltkreis/Unterbrechung
P2101	Drosselklappenstellmotor-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P2102	Drosselklappenstellmotor-Schaltkreis, niedrige Spannung
P2103	Drosselklappenstellmotor-Schaltkreis, hohe Spannung
P2104	Drosselklappensteuerungssystem gezwungener Leerlauf
P2105	Drosselklappensteuerungssystem gezwungenes Motorabschalten
P2106	Drosselklappensteuerungssystem erzwungene reduzierte Leistung
P2107	Drosselklappensteuerungsmodul-Prozessor
P2108	Leistung des Drosselklappensteuerungsmoduls
P2109	Sensor A der Drosselklappe/Gaspedalstellung: minimale Stopp-Leistung
P2110	Drosselklappensteuerungssystem gezwungene begrenzte Drehzahl
P2111	Drosselklappensteuerungssystem klemmt in "Offen"-Position
P2112	Drosselklappensteuerungssystem klemmt in "Geschlossen"-Position
P2113	Sensor B der Drosselklappe/Gaspedalstellung: minimale Stopp-Leistung
P2114	Sensor C der Drosselklappe/Gaspedalstellung: minimale Stopp-Leistung
P2115	Sensor D der Drosselklappe/Gaspedalstellung: minimale Stopp-Leistung
P2116	Sensor E der Drosselklappe/Gaspedalstellung: minimale Stopp-Leistung
P2117	Sensor F der Drosselklappe/Gaspedalstellung: minimale Stopp-Leistung
P2118	Drosselklappenstellmotor-Stromschaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P2119	Drosselklappensteuerung: Drosselklappengehäuse, Bereichs-/Leistungsproblem
P2120	Sensor/Schalter D der Drosselklappe/Gaspedalstellung: Schaltkreis
P2121	Sensor/Schalter D der Drosselklappe/Gaspedalstellung: Bereichs-/Leistungsproblem
P2122	Sensor/Schalter D der Drosselklappe/Gaspedalstellung: niedrige Spannung
P2123	Sensor/Schalter D der Drosselklappe/Gaspedalstellung: hohe Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P2124	Sensor/Schalter D der Drosselklappe/Gaspedalstellung: intermittierende Störung
P2125	Sensor/Schalter E der Drosselklappe/Gaspedalstellung: Schaltkreis
P2126	Sensor/Schalter E der Drosselklappe/Gaspedalstellung: Bereichs-/Leistungsproblem
P2127	Sensor/Schalter E der Drosselklappe/Gaspedalstellung: niedrige Spannung
P2128	Sensor/Schalter E der Drosselklappe/Gaspedalstellung: hohe Spannung
P2129	Sensor/Schalter E der Drosselklappe/Gaspedalstellung: intermittierende Störung
P2130	Sensor/Schalter F der Drosselklappe/Gaspedalstellung: Schaltkreis
P2131	Sensor/Schalter F der Drosselklappe/Gaspedalstellung: Bereichs-/Leistungsproblem
P2132	Sensor/Schalter F der Drosselklappe/Gaspedalstellung: niedrige Spannung
P2133	Sensor/Schalter F der Drosselklappe/Gaspedalstellung: hohe Spannung
P2134	Sensor/Schalter F der Drosselklappe/Gaspedalstellung: intermittierende Störung
P2135	Spannungsabweichung Sensor/Schalter A/B der Drosselklappe/Gaspedalstellung
P2136	Spannungsabweichung Sensor/Schalter A/C der Drosselklappe/Gaspedalstellung
P2137	Spannungsabweichung Sensor/Schalter B/C der Drosselklappe/Gaspedalstellung
P2138	Spannungsabweichung Sensor/Schalter D/E der Drosselklappe/Gaspedalstellung
P2139	Spannungsabweichung Sensor/Schalter D/F der Drosselklappe/Gaspedalstellung
P213A	Steuerkreis B der Abgasrückführung: Schaltkreis/Unterbrechung
P213B	Steuerkreis B der Abgasrückführung: Bereichs-/Leistungsproblem
P213C	Steuerkreis B der Abgasrückführung: niedrige Spannung
P213D	Steuerkreis B der Abgasrückführung: hohe Spannung
P2140	Spannungsabweichung Sensor/Schalter E/F der Drosselklappe/Gaspedalstellung
P2141	Steuerkreis A der Abgasrückführung: niedrige Spannung
P2142	Steuerkreis A der Abgasrückführung: hohe Spannung
P2143	Entlüftungssteuerkreis der Abgasrückführung: Schaltkreis/Unterbrechung
P2144	Entlüftungssteuerkreis der Abgasrückführung: niedrige Spannung
P2145	Entlüftungssteuerkreis der Abgasrückführung: hohe Spannung
P2146	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe A: Schaltkreis/Unterbrechung
P2147	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe A: niedrige Spannung
P2148	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe A: hohe Spannung
P2149	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe B: Schaltkreis/Unterbrechung
P2150	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe B: niedrige Spannung
P2151	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe B: hohe Spannung
P2152	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe C: Schaltkreis/Unterbrechung
P2153	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe C: niedrige Spannung
P2154	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe C: hohe Spannung
P2155	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe D: Schaltkreis/Unterbrechung
P2156	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe D: niedrige Spannung
P2157	Versorgungsspannungsschaltkreis der Einspritzgruppe D: hohe Spannung
P2158	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor B
P2159	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor B: Bereichs-/Leistungsproblem
P215A	Korrelation der Fahrzeuggeschwindigkeit mit der Raddrehzahl
P215B	Korrelation der Fahrzeuggeschwindigkeit mit der Ausgangsdrehzahl der Welle
P2160	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor B: niedrige Spannung
P2161	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor B: intermittierende/erratische Störung
P2162	Korrelation Fahrzeuggeschwindigkeitssensor A/B
P2163	Sensor A der Drosselklappe/Gaspedalstellung: maximale Stopp-Leistung
P2164	Sensor B der Drosselklappe/Gaspedalstellung: maximale Stopp-Leistung
P2165	Sensor C der Drosselklappe/Gaspedalstellung: maximale Stopp-Leistung
P2166	Sensor D der Drosselklappe/Gaspedalstellung: maximale Stopp-Leistung
P2167	Sensor E der Drosselklappe/Gaspedalstellung: maximale Stopp-Leistung
P2168	Sensor F der Drosselklappe/Gaspedalstellung: maximale Stopp-Leistung
P2169	Entlüftungssteuerkreis des Abgasdruckreglers: Schaltkreis/Unterbrechung

Fehlercode	Bezeichnung
P2170	Entlüftungssteuerkreis des Abgasdruckreglers: niedrige Spannung
P2171	Steuerkreis des Entlüftungsmagneten des Abgasdruckreglers, hohe Spannung
P2172	Drosselklappensteuerungssystem: plötzlicher hoher Luftstrom erkannt
P2173	Drosselklappensteuerungssystem: hoher Luftstrom erkannt
P2174	Drosselklappensteuerungssystem: plötzlicher niedriger Luftstrom erkannt
P2175	Drosselklappensteuerungssystem: niedriger Luftstrom erkannt
P2176	Drosselklappensteuerungssystem: Leerlaufposition nicht gelernt
P2177	System zu mager im Leerlauf, Bank 1
P2178	System zu fett im Leerlauf, Bank 1
P2179	System zu mager im Leerlauf, Bank 2
P2180	System zu fett im Leerlauf, Bank 2
P2181	Leistung des Kühlsystems
P2182	Schaltkreis des Motorkühlmitteltemperatursensors 2
P2183	Schaltkreis des Motorkühlmitteltemperatursensors 2, Bereichs-/Leistungsproblem
P2184	Schaltkreis des Motorkühlmitteltemperatursensors 2, niedrige Spannung
P2185	Schaltkreis des Motorkühlmitteltemperatursensors 2, hohe Spannung
P2186	Schaltkreis des Motorkühlmitteltemperatursensors 2, intermittierende/erratische Störung
P2187	System zu mager im Leerlauf, Bank 1
P2188	System zu fett im Leerlauf, Bank 1
P2189	System zu mager im Leerlauf, Bank 2
P2190	System zu fett im Leerlauf, Bank 2
P2191	System zu mager bei hoher Last, Bank 1
P2192	System zu fett bei hoher Last, Bank 1
P2193	System zu mager bei hoher Last, Bank 2
P2194	System zu fett bei hoher Last, Bank 2
P2195	O2-Sensorsignal verzerrt/steckt in magerer Position, Bank 1 Sensor 1
P2196	O2-Sensorsignal verzerrt/steckt in fetter Position, Bank 1 Sensor 1
P2197	O2-Sensorsignal verzerrt/steckt in magerer Position, Bank 2 Sensor 1
P2198	O2-Sensorsignal verzerrt/steckt in fetter Position, Bank 2 Sensor 1
P2199	Korrelation der Ansauglufttemperatursensoren 1/2
P2200	NOx-Sensorschaltkreis, Bank 1
P2201	NOx-Sensorschaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1
P2202	NOx-Sensorschaltkreis, niedrige Spannung, Bank 1
P2203	NOx-Sensorschaltkreis, hohe Spannung, Bank 1
P2204	NOx-Sensorschaltkreis, intermittierende Störung, Bank 1
P2205	Steuerkreis des NOx-Sensorheizers/Unterbrechung, Bank 1
P2206	Steuerkreis des NOx-Sensorheizers, niedrige Spannung, Bank 1
P2207	Steuerkreis des NOx-Sensorheizers, hohe Spannung, Bank 1
P2208	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, Bank 1
P2209	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1
P2210	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, niedrige Spannung, Bank 1
P2211	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, hohe Spannung, Bank 1
P2212	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, intermittierende Störung, Bank 1
P2213	NOx-Sensorschaltkreis, Bank 2
P2214	NOx-Sensorschaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 2
P2215	NOx-Sensorschaltkreis, niedrige Spannung, Bank 2
P2216	NOx-Sensorschaltkreis, hohe Spannung, Bank 2
P2217	NOx-Sensorschaltkreis, intermittierende Störung, Bank 2
P2218	Steuerkreis des NOx-Sensorheizers/Unterbrechung, Bank 2
P2219	Steuerkreis des NOx-Sensorheizers, niedrige Spannung, Bank 2
P2220	Steuerkreis des NOx-Sensorheizers, hohe Spannung, Bank 2
P2221	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, Bank 2

Fehlercode	Bezeichnung
P2222	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 2
P2223	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, niedrige Spannung, Bank 2
P2224	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, hohe Spannung, Bank 2
P2225	Erfassungskreis des NOx-Sensorheizers, intermittierende Störung, Bank 2
P2226	Barometrischer Druckschaltkreis
P2227	Barometrischer Druckschaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P2228	Barometrischer Druckschaltkreis, niedrige Spannung
P2229	Barometrischer Druckschaltkreis, hohe Spannung
P2230	Barometrischer Druckschaltkreis, intermittierende Störung
P2231	O2-Sensorsignalkreis kurzgeschlossen mit Heizkreis, Bank 1 Sensor 1
P2232	O2-Sensorsignalkreis kurzgeschlossen mit Heizkreis, Bank 1 Sensor 2
P2233	O2-Sensorsignalkreis kurzgeschlossen mit Heizkreis, Bank 1 Sensor 3
P2234	O2-Sensorsignalkreis kurzgeschlossen mit Heizkreis, Bank 2 Sensor 1
P2235	O2-Sensorsignalkreis kurzgeschlossen mit Heizkreis, Bank 2 Sensor 2
P2236	O2-Sensorsignalkreis kurzgeschlossen mit Heizkreis, Bank 2 Sensor 3
P2237	Steuerkreis für positiven Strom des O2-Sensors/Unterbrechung, Bank 1 Sensor 1
P2238	Steuerkreis für positiven Strom des O2-Sensors, niedrige Spannung, Bank 1 Sensor 1
P2239	Steuerkreis für positiven Strom des O2-Sensors, hohe Spannung, Bank 1 Sensor 1
P2240	Steuerkreis für positiven Strom des O2-Sensors/Unterbrechung, Bank 2 Sensor 1
P2241	Steuerkreis für positiven Strom des O2-Sensors, niedrige Spannung, Bank 2 Sensor 1
P2242	Steuerkreis für positiven Strom des O2-Sensors, hohe Spannung, Bank 2 Sensor 1
P2243	Referenzspannungsschaltkreis des O2-Sensors/Unterbrechung, Bank 1 Sensor 1
P2244	Referenzspannung des O2-Sensors, Leistung, Bank 1 Sensor 1
P2245	Referenzspannungsschaltkreis des O2-Sensors, niedrige Spannung, Bank 1 Sensor 1
P2246	Referenzspannungsschaltkreis des O2-Sensors, hohe Spannung, Bank 1 Sensor 1
P2247	Referenzspannungsschaltkreis des O2-Sensors/Unterbrechung, Bank 2 Sensor 1
P2248	Referenzspannung des O2-Sensors, Leistung, Bank 2 Sensor 1
P2249	Referenzspannungsschaltkreis des O2-Sensors, niedrige Spannung, Bank 2 Sensor 1
P2250	Referenzspannungsschaltkreis des O2-Sensors, hohe Spannung, Bank 2 Sensor 1
P2251	Steuerkreis für negativen Strom des O2-Sensors/Unterbrechung, Bank 1 Sensor 1
P2252	Steuerkreis für negativen Strom des O2-Sensors, niedrige Spannung, Bank 1 Sensor 1
P2253	Steuerkreis für negativen Strom des O2-Sensors, hohe Spannung, Bank 1 Sensor 1
P2254	Steuerkreis für negativen Strom des O2-Sensors/Unterbrechung, Bank 2 Sensor 1
P2255	Steuerkreis für negativen Strom des O2-Sensors, niedrige Spannung, Bank 2 Sensor 1
P2256	Steuerkreis für negativen Strom des O2-Sensors, hohe Spannung, Bank 2 Sensor 1
P2257	Steuerkreis A des Sekundärluft-Einspritzsystems, niedrige Spannung
P2258	Steuerkreis A des Sekundärluft-Einspritzsystems, hohe Spannung
P2259	Steuerkreis B des Sekundärluft-Einspritzsystems, niedrige Spannung
P2260	Steuerkreis B des Sekundärluft-Einspritzsystems, hohe Spannung
P2261	Umgehungsventil des Turboladers/Kompressors, mechanisch
P2262	Ladedruck des Turboladers/Kompressors nicht erkannt, mechanisch
P2263	Leistung des Ladesystems des Turboladers/Kompressors
P2264	Schaltkreis des Wassersensors im Kraftstoff
P2265	Schaltkreis des Wassersensors im Kraftstoff, Bereichs-/Leistungsproblem
P2266	Schaltkreis des Wassersensors im Kraftstoff, niedrige Spannung
P2267	Schaltkreis des Wassersensors im Kraftstoff, hohe Spannung
P2268	Schaltkreis des Wassersensors im Kraftstoff, intermittierend
P2269	Wasser im Kraftstoffzustand
P2270	O2-Sensorsignal steckt in magerer Position, Bank 1 Sensor 2
P2271	O2-Sensorsignal steckt in fetter Position, Bank 1 Sensor 2
P2272	O2-Sensorsignal steckt in magerer Position, Bank 2 Sensor 2
P2273	O2-Sensorsignal steckt in fetter Position, Bank 2 Sensor 2

Fehlercode	Bezeichnung
P2274	O2-Sensorsignal steckt in magerer Position, Bank 1 Sensor 3
P2275	O2-Sensorsignal steckt in fetter Position, Bank 1 Sensor 3
P2276	O2-Sensorsignal steckt in magerer Position, Bank 2 Sensor 3
P2277	O2-Sensorsignal steckt in fetter Position, Bank 2 Sensor 3
P2278	O2-Sensorsignale vertauscht, Bank 1 Sensor 3/Bank 2 Sensor 3
P2279	Luftsystemleck im Ansaugtrakt
P2280	Luftstrombegrenzung/Luftleck zwischen Luftfilter und MAF
P2281	Luftleck zwischen MAF und Drosselklappengehäuse
P2282	Luftleck zwischen Drosselklappengehäuse und Einlassventilen
P2283	Schaltkreis des Einspritzsteuerungs-Drucksensors
P2284	Schaltkreis des Einspritzsteuerungs-Drucksensors, Bereichs-/Leistungsproblem
P2285	Schaltkreis des Einspritzsteuerungs-Drucksensors, niedrige Spannung
P2286	Schaltkreis des Einspritzsteuerungs-Drucksensors, hohe Spannung
P2287	Schaltkreis des Einspritzsteuerungs-Drucksensors, intermittierend
P2288	Einspritzsteuerungsdruck zu hoch
P2289	Einspritzsteuerungsdruck zu hoch, Motor aus
P2290	Einspritzsteuerungsdruck zu niedrig
P2291	Einspritzsteuerungsdruck zu niedrig, Motor startet
P2292	Einspritzsteuerungsdruck unstabil
P2293	Leistung des Kraftstoffdruckreglers 2
P2294	Steuerkreis des Kraftstoffdruckreglers 2
P2295	Steuerkreis des Kraftstoffdruckreglers 2, niedrige Spannung
P2296	Steuerkreis des Kraftstoffdruckreglers 2, hohe Spannung
P2297	O2-Sensor außerhalb des Bereichs während Verzögerung, Bank 1 Sensor 1
P2298	O2-Sensor außerhalb des Bereichs während Verzögerung, Bank 2 Sensor 1
P2299	Unvereinbarkeit zwischen Bremspedalstellung und Gaspedalstellung
P2300	Steuerkreis der Zündspule A, niedrige Spannung
P2301	Steuerkreis der Zündspule A, hohe Spannung
P2302	Sekundärkreis der Zündspule A
P2303	Steuerkreis der Zündspule B, niedrige Spannung
P2304	Steuerkreis der Zündspule B, hohe Spannung
P2305	Sekundärkreis der Zündspule B
P2306	Steuerkreis der Zündspule C, niedrige Spannung
P2307	Steuerkreis der Zündspule C, hohe Spannung
P2308	Sekundärkreis der Zündspule C
P2309	Steuerkreis der Zündspule D, niedrige Spannung
P2310	Steuerkreis der Zündspule D, hohe Spannung
P2311	Sekundärkreis der Zündspule D
P2312	Steuerkreis der Zündspule E, niedrige Spannung
P2313	Steuerkreis der Zündspule E, hohe Spannung
P2314	Sekundärkreis der Zündspule E
P2315	Steuerkreis der Zündspule F, niedrige Spannung
P2316	Steuerkreis der Zündspule F, hohe Spannung
P2317	Sekundärkreis der Zündspule F
P2318	Steuerkreis der Zündspule G, niedrige Spannung
P2319	Steuerkreis der Zündspule G, hohe Spannung
P2320	Sekundärkreis der Zündspule G
P2321	Steuerkreis der Zündspule H, niedrige Spannung
P2322	Steuerkreis der Zündspule H, hohe Spannung
P2323	Sekundärkreis der Zündspule H
P2324	Steuerkreis der Zündspule I, niedrige Spannung
P2325	Steuerkreis der Zündspule I, hohe Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P2326	Sekundärkreis der Zündspule I
P2327	Steuerkreis der Zündspule J, niedrige Spannung
P2328	Steuerkreis der Zündspule J, hohe Spannung
P2329	Sekundärkreis der Zündspule J
P2330	Steuerkreis der Zündspule K, niedrige Spannung
P2331	Steuerkreis der Zündspule K, hohe Spannung
P2332	Sekundärkreis der Zündspule K
P2333	Steuerkreis der Zündspule L, niedrige Spannung
P2334	Steuerkreis der Zündspule L, hohe Spannung
P2335	Sekundärkreis der Zündspule L
P2336	Zylinder 1 über Klopfgrenze
P2337	Zylinder 2 über Klopfgrenze
P2338	Zylinder 3 über Klopfgrenze
P2339	Zylinder 4 über Klopfgrenze
P2340	Zylinder 5 über Klopfgrenze
P2341	Zylinder 6 über Klopfgrenze
P2342	Zylinder 7 über Klopfgrenze
P2343	Zylinder 8 über Klopfgrenze
P2344	Zylinder 9 über Klopfgrenze
P2345	Zylinder 10 über Klopfgrenze
P2346	Zylinder 11 über Klopfgrenze
P2347	Zylinder 12 über Klopfgrenze
P2400	Steuerkreis der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems/Unterbrechung
P2401	Steuerkreis der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems, niedrige Spannung
P2402	Steuerkreis der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems, hohe Spannung
P2403	Erfassungsschaltkreis der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems/Unterbrechung
P2404	Erfassungsschaltkreis der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems, Bereichs-/Leistungsproblem
P2405	Erfassungsschaltkreis der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems, niedrige Spannung
P2406	Erfassungsschaltkreis der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems, hohe Spannung
P2407	Erfassungsschaltkreis der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems, intermittierende/erratische Störung
P2408	Schaltkreis des Kraftstoffdeckelsensors/-schalters
P2409	Schaltkreis des Kraftstoffdeckelsensors/-schalters, Bereichs-/Leistungsproblem
P240A	Steuerkreis des Heizers der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems/Unterbrechung
P240B	Steuerkreis des Heizers der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems, niedrige Spannung
P240C	Steuerkreis des Heizers der Lecksuchpumpe des Verdunstungsemissionssystems, hohe Spannung
P240D	ISO/SAE reserviert
P240E	ISO/SAE reserviert
P240F	ISO/SAE reserviert
P2410	Schaltkreis des Kraftstoffdeckelsensors/-schalters, niedrige Spannung
P2411	Schaltkreis des Kraftstoffdeckelsensors/-schalters, hohe Spannung
P2412	Schaltkreis des Kraftstoffdeckelsensors/-schalters, intermittierende/erratische Störung
P2413	Leistung des Abgasrückführungssystems
P2414	O2-Sensor Abgasprobenfehler Bank 1 Sensor 1
P2415	O2-Sensor Abgasprobenfehler Bank 2 Sensor 1
P2416	O2-Sensorsignale vertauscht, Bank 1 Sensor 2/Bank 1 Sensor 3
P2417	O2-Sensorsignale vertauscht, Bank 2 Sensor 2/Bank 2 Sensor 3
P2418	Steuerkreis des Umschaltventils des Verdunstungsemissionssystems/Unterbrechung
P2419	Steuerkreis des Umschaltventils des Verdunstungsemissionssystems, niedrige Spannung
P2420	Steuerkreis des Umschaltventils des Verdunstungsemissionssystems, hohe Spannung
P2421	Entlüftungsventil des Verdunstungsemissionssystems klemmt in "Offen"-Position
P2422	Entlüftungsventil des Verdunstungsemissionssystems klemmt in "Geschlossen"-Position
P2423	HC-Adsorptionskatalysator-Effizienz unterhalb des Schwellenwerts Bank 1

Fehlercode	Bezeichnung
P2424	HC-Adsorptionskatalysator-Effizienz unterhalb des Schwellenwerts Bank 2
P2425	Steuerkreis des Kühlventils der Abgasrückführung/Unterbrechung
P2426	Steuerkreis des Kühlventils der Abgasrückführung, niedrige Spannung
P2427	Steuerkreis des Kühlventils der Abgasrückführung, hohe Spannung
P2428	Abgastemperatur zu hoch, Bank 1
P2429	Abgastemperatur zu hoch, Bank 2
P242A	Schaltkreis des Abgastemperatursensors, Bank 1 Sensor 3
P242B	Schaltkreis des Abgastemperatursensors, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1 Sensor 3
P242C	Schaltkreis des Abgastemperatursensors, niedrige Spannung, Bank 1 Sensor 3
P242D	Schaltkreis des Abgastemperatursensors, hohe Spannung, Bank 1 Sensor 3
P242E	Schaltkreis des Abgastemperatursensors, intermittierende/erratische Störung, Bank 1 Sensor 3
P242F	Einschränkung des Dieselpartikelfilters durch Ascheansammlung
P2430	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems Bank 1
P2431	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1
P2432	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems, niedrige Spannung, Bank 1
P2433	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems, hohe Spannung, Bank 1
P2434	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems, intermittierende/erratische Störung, Bank 1
P2435	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems Bank 2
P2436	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 2
P2437	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems, niedrige Spannung, Bank 2
P2438	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems, hohe Spannung, Bank 2
P2439	Schaltkreis des Luftstrom-/Drucksensors des Sekundärluft-Einspritzsystems, intermittierende/erratische Störung, Bank 2
P2440	Umschaltventil des Sekundärluft-Einspritzsystems klemmt in "Offen"-Position Bank 1
P2441	Umschaltventil des Sekundärluft-Einspritzsystems klemmt in "Geschlossen"-Position Bank 1
P2442	Umschaltventil des Sekundärluft-Einspritzsystems klemmt in "Offen"-Position Bank 2
P2443	Umschaltventil des Sekundärluft-Einspritzsystems klemmt in "Geschlossen"-Position Bank 2
P2444	Pumpe des Sekundärluft-Einspritzsystems klemmt in "Ein"-Position Bank 1
P2445	Pumpe des Sekundärluft-Einspritzsystems klemmt in "Aus"-Position Bank 1
P2446	Pumpe des Sekundärluft-Einspritzsystems klemmt in "Ein"-Position Bank 2
P2447	Pumpe des Sekundärluft-Einspritzsystems klemmt in "Aus"-Position Bank 2
P2448	Hoher Luftstrom im Sekundärluft-Einspritzsystem Bank 1
P2449	Hoher Luftstrom im Sekundärluft-Einspritzsystem Bank 2
P2450	Leistung des Umschaltventils des Verdunstungsemissionssystems/klemmt in "Offen"-Position
P2451	Umschaltventil des Verdunstungsemissionssystems klemmt in "Geschlossen"-Position
P2452	Schaltkreis des Differenzdrucksensors des Dieselpartikelfilters
P2453	Schaltkreis des Differenzdrucksensors des Dieselpartikelfilters, Bereichs-/Leistungsproblem
P2454	Schaltkreis des Differenzdrucksensors des Dieselpartikelfilters, niedrige Spannung
P2455	Schaltkreis des Differenzdrucksensors des Dieselpartikelfilters, hohe Spannung
P2456	Schaltkreis des Differenzdrucksensors des Dieselpartikelfilters, intermittierende/erratische Störung
P2457	Leistung des Kühlsystems der Abgasrückführung
P2458	Dauer der Dieselpartikelfilter-Regeneration
P2459	Häufigkeit der Dieselpartikelfilter-Regeneration
P245A	Steuerkreis der Umgehungsklappe des Abgasrückführungskühlers/Unterbrechung
P245B	Steuerkreis der Umgehungsklappe des Abgasrückführungskühlers, Bereichs-/Leistungsproblem
P245C	Steuerkreis der Umgehungsklappe des Abgasrückführungskühlers, niedrige Spannung
P245D	Steuerkreis der Umgehungsklappe des Abgasrückführungskühlers, hohe Spannung
P245E	ISO/SAE reserviert
P245F	ISO/SAE reserviert
P2500	Generatorlampen-/LTerminal-Schaltkreis, niedrige Spannung
P2501	Generatorlampen-/LTerminal-Schaltkreis, hohe Spannung
P2502	Ladesystemspannung
P2503	Ladesystemspannung, niedrige Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P2504	Ladesystemspannung, hohe Spannung
P2505	ECM/PCM-Eingangssignal der Stromversorgung
P2506	ECM/PCM-Eingangssignal der Stromversorgung, Bereichs-/Leistungsproblem
P2507	ECM/PCM-Eingangssignal der Stromversorgung, niedrige Spannung
P2508	ECM/PCM-Eingangssignal der Stromversorgung, hohe Spannung
P2509	ECM/PCM-Eingangssignal der Stromversorgung, intermittierende Störung
P250A	Schaltkreis des Motorölstandssensors
P250B	Schaltkreis des Motorölstandssensors, Bereichs-/Leistungsproblem
P250C	Schaltkreis des Motorölstandssensors, niedrige Spannung
P250D	Schaltkreis des Motorölstandssensors, hohe Spannung
P250E	Schaltkreis des Motorölstandssensors, intermittierende/erratische Störung
P250F	Motorölstand zu niedrig
P2510	Steuerkreis des ECM/PCM-Stromrelais, Bereichs-/Leistungsproblem
P2511	Steuerkreis des ECM/PCM-Stromrelais, intermittierende Störung
P2512	Schaltkreis des Event-Data-Recorders/Unterbrechung
P2513	Schaltkreis des Event-Data-Recorders, niedrige Spannung
P2514	Schaltkreis des Event-Data-Recorders, hohe Spannung
P2515	Schaltkreis des Kältemitteldrucksensors B der Klimaanlage
P2516	Schaltkreis des Kältemitteldrucksensors B der Klimaanlage, Bereichs-/Leistungsproblem
P2517	Schaltkreis des Kältemitteldrucksensors B der Klimaanlage, niedrige Spannung
P2518	Schaltkreis des Kältemitteldrucksensors B der Klimaanlage, hohe Spannung
P2519	Klimaanlage-Anforderung A Schaltkreis
P251A	PTO-Aktivierungsschalter Schaltkreis/Unterbrechung
P251B	PTO-Aktivierungsschalter Schaltkreis niedrige Spannung
P251C	PTO-Aktivierungsschalter Schaltkreis hohe Spannung
P251D	PTO-Motorabschaltungs-Schaltkreis/Unterbrechung
P251E	PTO-Motorabschaltungs-Schaltkreis niedrige Spannung
P251F	PTO-Motorabschaltungs-Schaltkreis hohe Spannung
P2520	Klimaanlage-Anforderung A Schaltkreis niedrige Spannung
P2521	Klimaanlage-Anforderung A Schaltkreis hohe Spannung
P2522	Klimaanlage-Anforderung B Schaltkreis
P2523	Klimaanlage-Anforderung B Schaltkreis niedrige Spannung
P2524	Klimaanlage-Anforderung B Schaltkreis hohe Spannung
P2525	Drucksensor-Schaltkreis des Vakuumbehälters
P2526	Drucksensor-Schaltkreis des Vakuumbehälters, Bereichs-/Leistungsproblem
P2527	Drucksensor-Schaltkreis des Vakuumbehälters, niedrige Spannung
P2528	Drucksensor-Schaltkreis des Vakuumbehälters, hohe Spannung
P2529	Drucksensor-Schaltkreis des Vakuumbehälters, intermittierend
P252A	Schaltkreis des Sensors für die Ölqualität des Motors
P252B	Schaltkreis des Sensors für die Ölqualität des Motors, Bereichs-/Leistungsproblem
P252C	Schaltkreis des Sensors für die Ölqualität des Motors, niedrige Spannung
P252D	Schaltkreis des Sensors für die Ölqualität des Motors, hohe Spannung
P252E	Schaltkreis für Ölqualität des Motors, intermittierend/erratisch
P252F	Ölstand des Motors zu hoch
P2530	Schaltkreis der Zündschalterlaufposition
P2531	Schaltkreis der Zündschalterlaufposition, niedrige Spannung
P2532	Schaltkreis der Zündschalterlaufposition, hohe Spannung
P2533	Schaltkreis der Zündschalter-Lauf-/Startposition
P2534	Schaltkreis der Zündschalter-Lauf-/Startposition, niedrige Spannung
P2535	Schaltkreis der Zündschalter-Lauf-/Startposition, hohe Spannung
P2536	Schaltkreis der Zündschalterzubehörposition
P2537	Schaltkreis der Zündschalterzubehörposition, niedrige Spannung

Fehlercode	Bezeichnung
P2538	Schaltkreis der Zündschalterzubehörposition, hohe Spannung
P2539	Schaltkreis des Sensors des Niederdruck-Kraftstoffsystems
P253A	PTO-Erfassungsschaltkreis/Unterbrechung
P253B	PTO-Erfassungsschaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P253C	PTO-Erfassungsschaltkreis, niedrige Spannung
P253D	PTO-Erfassungsschaltkreis, hohe Spannung
P253E	PTO-Erfassungsschaltkreis, intermittierend/erratisch
P253F	Motoröl verschlechtert
P2540	Schaltkreis des Sensors des Niederdruck-Kraftstoffsystems, Bereichs-/Leistungsproblem
P2541	Schaltkreis des Sensors des Niederdruck-Kraftstoffsystems, niedrige Spannung
P2542	Schaltkreis des Sensors des Niederdruck-Kraftstoffsystems, hohe Spannung
P2543	Schaltkreis des Sensors des Niederdruck-Kraftstoffsystems, intermittierend
P2544	Eingangssignal A der Drehmomentsteuerungsanforderung
P2545	Eingangssignal A der Drehmomentsteuerungsanforderung, Bereichs-/Leistungsproblem
P2546	Eingangssignal A der Drehmomentsteuerungsanforderung, niedrige Spannung
P2547	Eingangssignal A der Drehmomentsteuerungsanforderung, hohe Spannung
P2548	Eingangssignal B der Drehmomentsteuerungsanforderung
P2549	Eingangssignal B der Drehmomentsteuerungsanforderung, Bereichs-/Leistungsproblem
P254A	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 1, Unterbrechung
P254B	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 1, Bereichs-/Leistungsproblem
P254C	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 1, niedrige Spannung
P254D	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 1, hohe Spannung
P254E	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 1, intermittierend/erratisch
P254F	Schaltkreis des Motorhaubenschalters
P2550	Eingangssignal B der Drehmomentsteuerungsanforderung, niedrige Spannung
P2551	Eingangssignal B der Drehmomentsteuerungsanforderung, hohe Spannung
P2552	Drossel-/Kraftstoffhemmung-Schaltkreis
P2553	Drossel-/Kraftstoffhemmung-Schaltkreis, Bereichs-/Leistungsproblem
P2554	Drossel-/Kraftstoffhemmung-Schaltkreis, niedrige Spannung
P2555	Drossel-/Kraftstoffhemmung-Schaltkreis, hohe Spannung
P2556	Schaltkreis/Sensor des Kühlmittelstandes
P2557	Schaltkreis/Sensor des Kühlmittelstandes, Bereichs-/Leistungsproblem
P2558	Schaltkreis/Sensor des Kühlmittelstandes, niedrige Spannung
P2559	Schaltkreis/Sensor des Kühlmittelstandes, hohe Spannung
P255A	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 2, Unterbrechung
P255B	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 2, Bereichs-/Leistungsproblem
P255C	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 2, niedrige Spannung
P255D	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 2, hohe Spannung
P255E	Schaltkreis/Sensor des PTO-Geschwindigkeitswählers 2, intermittierend/erratisch
P255F	ISO/SAE reserviert
P2560	Kühlmittelstand des Motors zu niedrig
P2561	Klimaanlagensteuerungsmodul fordert MIL-Leuchte an
P2562	Schaltkreis des Sensors der Ladedruckregelung A
P2563	Schaltkreis des Sensors der Ladedruckregelung A, Bereichs-/Leistungsproblem
P2564	Schaltkreis des Sensors der Ladedruckregelung A, niedrige Spannung
P2565	Schaltkreis des Sensors der Ladedruckregelung A, hohe Spannung
P2566	Schaltkreis des Sensors der Ladedruckregelung A, intermittierend
P2567	Schaltkreis des Temperaturfühlers des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators
P2568	Schaltkreis des Temperaturfühlers des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators, Bereichs-/Leistungsproblem
P2569	Schaltkreis des Temperaturfühlers des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators, niedrige Spannung
P256A	Schaltkreis/Sensor des Leerlaufdrehzahlwählers/Unterbrechung
P256B	Schaltkreis/Sensor des Leerlaufdrehzahlwählers, Bereichs-/Leistungsproblem

Fehlercode	Bezeichnung
P256C	Schaltkreis/Sensor des Leerlaufdrehzahlwählers, niedrige Spannung
P256D	Schaltkreis/Sensor des Leerlaufdrehzahlwählers, hohe Spannung
P256E	Schaltkreis/Sensor des Leerlaufdrehzahlwählers, intermittierend/erratisch
P256F	ISO/SAE reserviert
P2570	Schaltkreis des Temperaturfühlers des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators, hohe Spannung
P2571	Schaltkreis des Temperaturfühlers des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators, intermittierend/erratisch
P2572	Schaltkreis des Verschlechterungssensors des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators
P2573	Schaltkreis des Verschlechterungssensors des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators, Bereichs-/Leistungsproblem
P2574	Schaltkreis des Verschlechterungssensors des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators, niedrige Spannung
P2575	Schaltkreis des Verschlechterungssensors des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators, hohe Spannung
P2576	Schaltkreis des Verschlechterungssensors des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators, intermittierend/erratisch
P2577	Effizienz des Direkt-Ozon-Reduktionskatalysators unter dem Schwellenwert
P2578	Schaltkreis des Turbolader-Drehzahlsensors
P2579	Schaltkreis des Turbolader-Drehzahlsensors, Bereichs-/Leistungsproblem
P257A	Steuerkreis des Vakuumreservoirs unterbrochen
P257B	Steuerkreis des Vakuumreservoirs, niedrige Spannung
P257C	Steuerkreis des Vakuumreservoirs, hohe Spannung
P257D	Schaltkreis des Motorhaubenschalters, Bereichs-/Leistungsproblem
P257E	Schaltkreis des Motorhaubenschalters, niedrige Spannung
P257F	Schaltkreis des Motorhaubenschalters, hohe Spannung
P2580	Schaltkreis des Turbolader-Drehzahlsensors, niedrige Spannung
P2581	Schaltkreis des Turbolader-Drehzahlsensors, hohe Spannung
P2582	Schaltkreis des Turbolader-Drehzahlsensors, intermittierend
P2583	Abstandssensor der Geschwindigkeitsregelanlage
P2584	Kraftstoffzusatz-Steuermodul fordert MIL-Leuchte an
P2585	Kraftstoffzusatz-Steuermodul fordert Warnlampe an
P2586	Schaltkreis des Positionssensors der Ladedruckregelung B
P2587	Schaltkreis des Positionssensors der Ladedruckregelung B, Bereichs-/Leistungsproblem
P2588	Schaltkreis des Positionssensors der Ladedruckregelung B, niedrige Spannung
P2589	Schaltkreis des Positionssensors der Ladedruckregelung B, hohe Spannung
P2590	Schaltkreis des Positionssensors der Ladedruckregelung B, intermittierend/erratisch
P2600	Steuerkreis der Kühlmittelpumpe/Unterbrechung
P2601	Steuerkreis der Kühlmittelpumpe, Bereichs-/Leistungsproblem
P2602	Steuerkreis der Kühlmittelpumpe, niedrige Spannung
P2603	Steuerkreis der Kühlmittelpumpe, hohe Spannung
P2604	Schaltkreis des Ansaugluftheizers A, Bereichs-/Leistungsproblem
P2605	Schaltkreis des Ansaugluftheizers A/Unterbrechung
P2606	Schaltkreis des Ansaugluftheizers B, Bereichs-/Leistungsproblem
P2607	Schaltkreis des Ansaugluftheizers B, niedrige Spannung
P2608	Schaltkreis des Ansaugluftheizers B, hohe Spannung
P2609	Leistung des Ansaugluftheizersystems
P260A	PTO-Steuerkreis/Unterbrechung
P260B	PTO-Steuerkreis, niedrige Spannung
P260C	PTO-Steuerkreis, hohe Spannung
P260D	Schaltkreis der PTO-Betriebsleuchte
P260E	ISO/SAE reserviert
P260F	Verdunstungssystemüberwachungsprozessor Leistung
P2610	ECM/PCM interner Motor-Aus-Timer Leistung
P2611	Steuerkreis des Verteilventils des Kältemittels/Unterbrechung
P2612	Steuerkreis des Verteilventils des Kältemittels, niedrige Spannung
P2613	Steuerkreis des Verteilventils des Kältemittels, hohe Spannung
P2614	Schaltkreis des Ausgangssignals der Nockenwellenposition/Unterbrechung

Fehlercode	Bezeichnung
P2615	Schaltkreis des Ausgangssignals der Nockenwellenposition, niedrige Spannung
P2616	Schaltkreis des Ausgangssignals der Nockenwellenposition, hohe Spannung
P2617	Schaltkreis des Ausgangssignals der Kurbelwellenposition/Unterbrechung
P2618	Schaltkreis des Ausgangssignals der Kurbelwellenposition, niedrige Spannung
P2619	Schaltkreis des Ausgangssignals der Kurbelwellenposition, hohe Spannung
P2620	Schaltkreis des Ausgangssignals der Drosselklappenposition/Unterbrechung
P2621	Schaltkreis des Ausgangssignals der Drosselklappenposition, niedrige Spannung
P2622	Schaltkreis des Ausgangssignals der Drosselklappenposition, hohe Spannung
P2623	Schaltkreis des Druckreglers für die Einspritzsteuerung/Unterbrechung
P2624	Schaltkreis des Druckreglers für die Einspritzsteuerung, niedrige Spannung
P2625	Schaltkreis des Druckreglers für die Einspritzsteuerung, hohe Spannung
P2626	Schaltkreis des Pumpstrom-Trimmkreises des O2-Sensors/Unterbrechung, Bank 1 Sensor 1
P2627	Schaltkreis des Pumpstrom-Trimmkreises des O2-Sensors, niedrige Spannung, Bank 1 Sensor 1
P2628	Schaltkreis des Pumpstrom-Trimmkreises des O2-Sensors, hohe Spannung, Bank 1 Sensor 1
P2629	Schaltkreis des Pumpstrom-Trimmkreises des O2-Sensors/Unterbrechung, Bank 2 Sensor 1
P2630	Schaltkreis des Pumpstrom-Trimmkreises des O2-Sensors, niedrige Spannung, Bank 2 Sensor 1
P2631	Schaltkreis des Pumpstrom-Trimmkreises des O2-Sensors, hohe Spannung, Bank 2 Sensor 1
P2632	Steuerkreis der Kraftstoffpumpe B/Unterbrechung
P2633	Steuerkreis der Kraftstoffpumpe B, niedrige Spannung
P2634	Steuerkreis der Kraftstoffpumpe B, hohe Spannung
P2635	Niedriger Durchfluss/Leistung der Kraftstoffpumpe A
P2636	Niedriger Durchfluss/Leistung der Kraftstoffpumpe B
P2637	Rückmeldesignal der Drehmomentsteuerung A
P2638	Rückmeldesignal der Drehmomentsteuerung A, Bereichs-/Leistungsproblem
P2639	Rückmeldesignal der Drehmomentsteuerung A, niedrige Spannung
P2640	Rückmeldesignal der Drehmomentsteuerung A, hohe Spannung
P2641	Rückmeldesignal der Drehmomentsteuerung B
P2642	Rückmeldesignal der Drehmomentsteuerung B, Bereichs-/Leistungsproblem
P2643	Rückmeldesignal der Drehmomentsteuerung B, niedrige Spannung
P2644	Rückmeldesignal der Drehmomentsteuerung B, hohe Spannung
P2645	Steuerkreis des A-Kipphebelstellers/Unterbrechung, Bank 1
P2646	A-Kipphebelstellersystem Leistung oder klemmt in "Aus"-Position, Bank 1
P2647	A-Kipphebelstellersystem klemmt in "Ein"-Position, Bank 1
P2648	Steuerkreis des A-Kipphebelstellers, niedrige Spannung, Bank 1
P2649	Steuerkreis des A-Kipphebelstellers, hohe Spannung, Bank 1
P264A	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, Bank 1
P264B	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1
P264C	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, niedrige Spannung, Bank 1
P264D	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, hohe Spannung, Bank 1
P264E	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, intermittierend/erratisch, Bank 1
P2650	Steuerkreis des B-Kipphebelstellers/Unterbrechung, Bank 1
P2651	B-Kipphebelstellersystem Leistung oder klemmt in "Aus"-Position, Bank 1
P2652	B-Kipphebelstellersystem klemmt in "Ein"-Position, Bank 1
P2653	Steuerkreis des B-Kipphebelstellers, niedrige Spannung, Bank 1
P2654	Steuerkreis des B-Kipphebelstellers, hohe Spannung, Bank 1
P2655	Steuerkreis des A-Kipphebelstellers/Unterbrechung, Bank 2
P2656	A-Kipphebelstellersystem Leistung oder klemmt in "Aus"-Position, Bank 2
P2657	A-Kipphebelstellersystem klemmt in "Ein"-Position, Bank 2
P2658	Steuerkreis des A-Kipphebelstellers, niedrige Spannung, Bank 2
P2659	Steuerkreis des A-Kipphebelstellers, hohe Spannung, Bank 2
P265A	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, Bank 1
P265B	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1

Fehlercode	Bezeichnung
P265C	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, niedrige Spannung, Bank 1
P265D	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, hohe Spannung, Bank 1
P265E	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, intermittierend/erratisch, Bank 1
P2660	Steuerkreis des B-Kipphebelstellers/Unterbrechung, Bank 2
P2661	B-Kipphebelstellersystem Leistung oder klemmt in "Aus"-Position, Bank 2
P2662	B-Kipphebelstellersystem klemmt in "Ein"-Position, Bank 2
P2663	Steuerkreis des B-Kipphebelstellers, niedrige Spannung, Bank 2
P2664	Steuerkreis des B-Kipphebelstellers, hohe Spannung, Bank 2
P2665	Steuerkreis des Kraftstoffabsperrventils B/Unterbrechung
P2666	Steuerkreis des Kraftstoffabsperrventils B, niedrige Spannung
P2667	Steuerkreis des Kraftstoffabsperrventils B, hohe Spannung
P2668	Steuerkreis der Anzeigeleuchte für den Kraftstoffmodus
P2669	Aktuatorspannung B Schaltkreis/Unterbrechung
P266A	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, Bank 2
P266B	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 2
P266C	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, niedrige Spannung, Bank 2
P266D	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, hohe Spannung, Bank 2
P266E	Schaltkreis des Positionssensors des A-Kipphebelstellers, intermittierend/erratisch, Bank 2
P2670	Aktuatorspannung B Schaltkreis, niedrige Spannung
P2671	Aktuatorspannung B Schaltkreis, hohe Spannung
P2672	Zeitversatz der Einspritzpumpe
P2673	Kalibrierung des Einspritzpumpen-Timings nicht gelernt
P2674	Kalibrierung der Einspritzpumpen-Kraftstoffzufuhr nicht gelernt
P2675	Steuerkreis des Lufteinlassregelventils/Unterbrechung
P2676	Steuerkreis des Lufteinlassregelventils, niedrige Spannung
P2677	Steuerkreis des Lufteinlassregelventils, hohe Spannung
P2678	Steuerkreis des Entlüftungsventils des Kühlmittels/Unterbrechung
P2679	Steuerkreis des Entlüftungsventils des Kühlmittels, niedrige Spannung
P267A	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, Bank 2
P267B	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 2
P267C	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, niedrige Spannung, Bank 2
P267D	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, hohe Spannung, Bank 2
P267E	Schaltkreis des Positionssensors des B-Kipphebelstellers, intermittierend/erratisch, Bank 2
P2680	Steuerkreis des Entlüftungsventils des Kühlmittels, hohe Spannung
P2681	Steuerkreis des Bypassventils des Kühlmittels/Unterbrechung
P2682	Steuerkreis des Bypassventils des Kühlmittels, niedrige Spannung
P2683	Steuerkreis des Bypassventils des Kühlmittels, hohe Spannung
P2684	Aktuatorspannung C Schaltkreis/Unterbrechung
P2685	Aktuatorspannung C Schaltkreis, niedrige Spannung
P2686	Aktuatorspannung C Schaltkreis, hohe Spannung
P2687	Steuerkreis des Kraftstoffvorwärmers/Unterbrechung
P2688	Steuerkreis des Kraftstoffvorwärmers, niedrige Spannung
P2689	Steuerkreis des Kraftstoffvorwärmers, hohe Spannung
P2700	Übertragungs-Reibelement A, Anwendungszeitbereich/-Leistung
P2701	Übertragungs-Reibelement B, Anwendungszeitbereich/-Leistung
P2702	Übertragungs-Reibelement C, Anwendungszeitbereich/-Leistung
P2703	Übertragungs-Reibelement D, Anwendungszeitbereich/-Leistung
P2704	Übertragungs-Reibelement E, Anwendungszeitbereich/-Leistung
P2705	Übertragungs-Reibelement F, Anwendungszeitbereich/-Leistung
P2706	Schaltmagnet F
P2707	Schaltmagnet F Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P2708	Schaltmagnet F klemmt in "Ein"-Position

Fehlercode	Bezeichnung
P2709	Schaltmagnet F elektrisch
P2710	Schaltmagnet F intermittierend
P2711	Unerwartetes mechanisches Ausrücken des Gangs
P2712	Leck in der hydraulischen Energieeinheit
P2713	Druckregelsolenoid D
P2714	Druckregelsolenoid D Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P2715	Druckregelsolenoid D klemmt in "Ein"-Position
P2716	Druckregelsolenoid D elektrisch
P2717	Druckregelsolenoid D intermittierend
P2718	Steuerkreis des Druckregelsolenoids D/Unterbrechung
P2719	Steuerkreis des Druckregelsolenoids D, Bereichs-/Leistungsproblem
P2720	Steuerkreis des Druckregelsolenoids D, niedrige Spannung
P2721	Steuerkreis des Druckregelsolenoids D, hohe Spannung
P2722	Druckregelsolenoid E
P2723	Druckregelsolenoid E Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P2724	Druckregelsolenoid E klemmt in "Ein"-Position
P2725	Druckregelsolenoid E elektrisch
P2726	Druckregelsolenoid E intermittierend
P2727	Steuerkreis des Druckregelsolenoids E/Unterbrechung
P2728	Steuerkreis des Druckregelsolenoids E, Bereichs-/Leistungsproblem
P2729	Steuerkreis des Druckregelsolenoids E, niedrige Spannung
P2730	Steuerkreis des Druckregelsolenoids E, hohe Spannung
P2731	Druckregelsolenoid F
P2732	Druckregelsolenoid F Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P2733	Druckregelsolenoid F klemmt in "Ein"-Position
P2734	Druckregelsolenoid F elektrisch
P2735	Druckregelsolenoid F intermittierend
P2736	Steuerkreis des Druckregelsolenoids F/Unterbrechung
P2737	Steuerkreis des Druckregelsolenoids F, Bereichs-/Leistungsproblem
P2738	Steuerkreis des Druckregelsolenoids F, niedrige Spannung
P2739	Steuerkreis des Druckregelsolenoids F, hohe Spannung
P273A	Anwendungszeitbereich/-Leistung des Übertragungs-Reibelements G
P273B	Anwendungszeitbereich/-Leistung des Übertragungs-Reibelements H
P2740	Schaltkreis des Getriebeöltemperatursensors B
P2741	Schaltkreis des Getriebeöltemperatursensors B, Bereichs-/Leistungsproblem
P2742	Schaltkreis des Getriebeöltemperatursensors B, niedrige Spannung
P2743	Schaltkreis des Getriebeöltemperatursensors B, hohe Spannung
P2744	Schaltkreis des Getriebeöltemperatursensors B, intermittierend
P2745	Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors der Zwischenwelle B
P2746	Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors der Zwischenwelle B, Bereichs-/Leistungsproblem
P2747	Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors der Zwischenwelle B, kein Signal
P2748	Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors der Zwischenwelle B, intermittierend
P2749	Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors der Zwischenwelle C
P2750	Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors der Zwischenwelle C, Bereichs-/Leistungsproblem
P2751	Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors der Zwischenwelle C, kein Signal
P2752	Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors der Zwischenwelle C, intermittierend
P2753	Steuerkreis des Getriebeölkühlers/Unterbrechung
P2754	Steuerkreis des Getriebeölkühlers, niedrige Spannung
P2755	Steuerkreis des Getriebeölkühlers, hohe Spannung
P2756	Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnet
P2757	Steuerkreis des Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnets, Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P2758	Steuerkreis des Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnets, klemmt in "Ein"-Position

Fehlercode	Bezeichnung
P2759	Steuerkreis des Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnets, elektrisch
P2760	Steuerkreis des Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnets, intermittierend
P2761	Steuerkreis des Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnets/Unterbrechung
P2762	Steuerkreis des Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnets, Bereichs-/Leistungsproblem
P2763	Steuerkreis des Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnets, hohe Spannung
P2764	Steuerkreis des Drehmomentwandler-Kupplungsdruck-Steuermagnets, niedrige Spannung
P2765	Schaltkreis des Eingangs-/Turbinen-Drehzahlsensors B
P2766	Schaltkreis des Eingangs-/Turbinen-Drehzahlsensors B, Bereichs-/Leistungsproblem
P2767	Schaltkreis des Eingangs-/Turbinen-Drehzahlsensors B, kein Signal
P2768	Schaltkreis des Eingangs-/Turbinen-Drehzahlsensors B, intermittierend
P2769	Steuerkreis der Drehmomentwandler-Kupplung, niedrige Spannung
P2770	Steuerkreis der Drehmomentwandler-Kupplung, hohe Spannung
P2771	Schaltkreis des 4WD-Tiefschalters
P2772	Schaltkreis des 4WD-Tiefschalters, Bereichs-/Leistungsproblem
P2773	Schaltkreis des 4WD-Tiefschalters, niedrige Spannung
P2774	Schaltkreis des 4WD-Tiefschalters, hohe Spannung
P2775	Schaltkreis des Hochschalthebels, Bereichs-/Leistungsproblem
P2776	Schaltkreis des Hochschalthebels, niedrige Spannung
P2777	Schaltkreis des Hochschalthebels, hohe Spannung
P2778	Schaltkreis des Hochschalthebels, intermittierend/erratisch
P2779	Schaltkreis des Herunterschalthebels, Bereichs-/Leistungsproblem
P2780	Schaltkreis des Herunterschalthebels, niedrige Spannung
P2781	Schaltkreis des Herunterschalthebels, hohe Spannung
P2782	Schaltkreis des Herunterschalthebels, intermittierend/erratisch
P2783	Drehmomentwandler-Temperatur zu hoch
P2784	Korrelation der Eingangs-/Turbinen-Drehzahlsensoren A/B
P2785	Kupplungsstellertemperatur zu hoch
P2786	Schaltstellertemperatur zu hoch
P2787	Kupplungstemperatur zu hoch
P2788	Adaptives Lernen der Automatikschaltung am Limit
P2789	Adaptives Kupplungslernen am Limit
P278A	Schaltkreis des Kick-Down-Schalters
P278B	Schaltkreis des Kick-Down-Schalters, Bereichs-/Leistungsproblem
P278C	Schaltkreis des Kick-Down-Schalters, niedrige Spannung
P278D	Schaltkreis des Kick-Down-Schalters, hohe Spannung
P278E	Schaltkreis des Kick-Down-Schalters, intermittierend/erratisch
P278F	SAE/ISO reserviert
P2790	Schaltkreis der Gate-Richtungswahl
P2791	Schaltkreis der Gate-Richtungswahl, niedrige Spannung
P2792	Schaltkreis der Gate-Richtungswahl, hohe Spannung
P2793	Schaltkreis der Schaltrichtungswahl
P2794	Schaltkreis der Schaltrichtungswahl, niedrige Spannung
P2795	Schaltkreis der Schaltrichtungswahl, hohe Spannung
P2796	Steuerkreis der Hilfs-Getriebeölpumpe/Unterbrechung
P2797	Leistung der Hilfs-Getriebeölpumpe
P2798	Steuerkreis der Hilfs-Getriebeölpumpe, niedrige Spannung
P2799	Steuerkreis der Hilfs-Getriebeölpumpe, hohe Spannung
P2800	Schaltkreis des Getriebebereichsensors B (PRNDL-Eingang)
P2801	Schaltkreis des Getriebebereichsensors B, Bereichs-/Leistungsproblem
P2802	Schaltkreis des Getriebebereichsensors B, niedrige Spannung
P2803	Schaltkreis des Getriebebereichsensors B, hohe Spannung
P2804	Schaltkreis des Getriebebereichsensors B, intermittierend

Fehlercode	Bezeichnung
P2805	Korrelation der Getriebebereichssensoren A/B
P2806	Ausrichtung des Getriebebereichsensors
P2807	Druckregelsolenoid G
P2808	Druckregelsolenoid G, Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P2809	Druckregelsolenoid G, klemmt in "Ein"-Position
P2810	Druckregelsolenoid G, elektrisch
P2811	Druckregelsolenoid G, intermittierend
P2812	Steuerkreis des Druckregelsolenoids G/Unterbrechung
P2813	Steuerkreis des Druckregelsolenoids G, Bereichs-/Leistungsproblem
P2814	Steuerkreis des Druckregelsolenoids G, niedrige Spannung
P2815	Steuerkreis des Druckregelsolenoids G, hohe Spannung
P2816	Druckregelsolenoid H
P2817	Druckregelsolenoid H, Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P2818	Druckregelsolenoid H, klemmt in "Ein"-Position
P2819	Druckregelsolenoid H, elektrisch
P281A	Druckregelsolenoid H, intermittierend
P281B	Steuerkreis des Druckregelsolenoids H/Unterbrechung
P281C	Steuerkreis des Druckregelsolenoids H, Bereichs-/Leistungsproblem
P281D	Steuerkreis des Druckregelsolenoids H, niedrige Spannung
P281E	Steuerkreis des Druckregelsolenoids H, hohe Spannung
P281F	Druckregelsolenoid J
P2820	Druckregelsolenoid J, Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P2821	Druckregelsolenoid J, klemmt in "Ein"-Position
P2822	Druckregelsolenoid J, elektrisch
P2823	Druckregelsolenoid J, intermittierend
P2824	Steuerkreis des Druckregelsolenoids J/Unterbrechung
P2825	Steuerkreis des Druckregelsolenoids J, Bereichs-/Leistungsproblem
P2826	Steuerkreis des Druckregelsolenoids J, niedrige Spannung
P2827	Steuerkreis des Druckregelsolenoids J, hohe Spannung
P2828	Druckregelsolenoid K
P2829	Druckregelsolenoid K, Leistung/klemmt in "Aus"-Position
P282A	Druckregelsolenoid K, klemmt in "Ein"-Position
P282B	Druckregelsolenoid K, elektrisch
P282C	Druckregelsolenoid K, intermittierend
P282D	Steuerkreis des Druckregelsolenoids K/Unterbrechung
P282E	Steuerkreis des Druckregelsolenoids K, Bereichs-/Leistungsproblem
P282F	Steuerkreis des Druckregelsolenoids K, niedrige Spannung
P2830	Steuerkreis des Druckregelsolenoids K, hohe Spannung
P2A00	Schaltkreis des O2-Sensors, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1 Sensor 1
P2A01	Schaltkreis des O2-Sensors, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1 Sensor 2
P2A02	Schaltkreis des O2-Sensors, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 1 Sensor 3
P2A03	Schaltkreis des O2-Sensors, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 2 Sensor 1
P2A04	Schaltkreis des O2-Sensors, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 2 Sensor 2
P2A05	Schaltkreis des O2-Sensors, Bereichs-/Leistungsproblem, Bank 2 Sensor 3
P2A06	Negativspannung des O2-Sensors, Bank 1 Sensor 1
P2A07	Negativspannung des O2-Sensors, Bank 1 Sensor 2
P2A08	Negativspannung des O2-Sensors, Bank 1 Sensor 3
P2A09	Negativspannung des O2-Sensors, Bank 2 Sensor 1
P2A10	Negativspannung des O2-Sensors, Bank 2 Sensor 2
P2A11	Negativspannung des O2-Sensors, Bank 2 Sensor 3
P3400	Zylinder-Deaktivierungssystem Bank 1
P3401	Zylinder 1 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung

Fehlercode	Bezeichnung
P3402	Zylinder 1 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3403	Zylinder 1 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3404	Zylinder 1 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3405	Zylinder 1 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3406	Zylinder 1 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3407	Zylinder 1 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3408	Zylinder 1 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3409	Zylinder 2 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3410	Zylinder 2 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3411	Zylinder 2 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3412	Zylinder 2 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3413	Zylinder 2 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3414	Zylinder 2 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3415	Zylinder 2 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3416	Zylinder 2 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3417	Zylinder 3 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3418	Zylinder 3 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3419	Zylinder 3 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3420	Zylinder 3 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3421	Zylinder 3 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3422	Zylinder 3 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3423	Zylinder 3 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3424	Zylinder 3 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3425	Zylinder 4 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3426	Zylinder 4 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3427	Zylinder 4 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3428	Zylinder 4 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3429	Zylinder 4 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3430	Zylinder 4 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3431	Zylinder 4 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3432	Zylinder 4 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3433	Zylinder 5 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3434	Zylinder 5 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3435	Zylinder 5 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3436	Zylinder 5 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3437	Zylinder 5 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3438	Zylinder 5 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3439	Zylinder 5 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3440	Zylinder 5 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3441	Zylinder 6 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3442	Zylinder 6 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3443	Zylinder 6 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3444	Zylinder 6 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3445	Zylinder 6 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3446	Zylinder 6 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3447	Zylinder 6 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3448	Zylinder 6 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3449	Zylinder 7 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3450	Zylinder 7 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3451	Zylinder 7 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3452	Zylinder 7 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3453	Zylinder 7 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung

Fehlercode	Bezeichnung
P3454	Zylinder 7 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3455	Zylinder 7 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3456	Zylinder 7 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3457	Zylinder 8 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3458	Zylinder 8 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3459	Zylinder 8 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3460	Zylinder 8 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3461	Zylinder 8 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3462	Zylinder 8 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3463	Zylinder 8 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3464	Zylinder 8 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3465	Zylinder 9 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3466	Zylinder 9 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3467	Zylinder 9 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3468	Zylinder 9 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3469	Zylinder 9 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3470	Zylinder 9 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3471	Zylinder 9 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3472	Zylinder 9 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3473	Zylinder 10 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3474	Zylinder 10 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3475	Zylinder 10 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3476	Zylinder 10 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3477	Zylinder 10 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3478	Zylinder 10 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3479	Zylinder 10 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3480	Zylinder 10 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3481	Zylinder 11 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3482	Zylinder 11 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3483	Zylinder 11 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3484	Zylinder 11 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3485	Zylinder 11 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3486	Zylinder 11 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3487	Zylinder 11 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3488	Zylinder 11 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3489	Zylinder 12 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3490	Zylinder 12 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis Leistung
P3491	Zylinder 12 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3492	Zylinder 12 Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3493	Zylinder 12 Auslassventil-Steuerkreis/Unterbrechung
P3494	Zylinder 12 Auslassventil-Steuerkreis Leistung
P3495	Zylinder 12 Auslassventil-Steuerkreis niedrige Spannung
P3496	Zylinder 12 Auslassventil-Steuerkreis hohe Spannung
P3497	Zylinder-Deaktivierungssystem Bank 2
C0001	TCS-Steuerkanal A Ventil 1
C0002	TCS-Steuerkanal A Ventil 2
C0003	TCS-Steuerkanal B Ventil 1
C0004	TCS-Steuerkanal B Ventil 2
C0010	Linke Vordereingangssteuerung
C0011	Linke Vorderausgangssteuerung
C0012	Linke Vordere hydraulische Entlastung dauert zu lange
C0014	Rechte Vordereingangssteuerung

Fehlercode	Bezeichnung
C0015	Rechte Vorderausgangssteuerung
C0016	Rechte Vordere hydraulische Entlastung dauert zu lange
C0018	Linke Hintereingangssteuerung
C0019	Linke Hinterausgangssteuerung
C001A	Linke Hintere hydraulische Entlastung dauert zu lange
C001C	Rechte Hintereingangssteuerung
C001D	Rechte Hinterausgangssteuerung
C001E	Rechte Hintere hydraulische Entlastung dauert zu lange
C0020	ABS-Pumpenmotorsteuerung
C0021	Bremskraftverstärkerleistung
C0022	Bremskraftverstärkerspule
C0023	Bremsleuchtensteuerung
C0030	Linkes Vorderrad-Tonrad
C0031	Linker Vorderrad-Geschwindigkeitssensor
C0032	Linker Vorderrad-Geschwindigkeitssensor Versorgung
C0033	Rechtes Vorderrad-Tonrad
C0034	Rechter Vorderrad-Geschwindigkeitssensor
C0035	Rechter Vorderrad-Geschwindigkeitssensor Versorgung
C0036	Linkes Hinterrad-Tonrad
C0037	Linker Hinterrad-Geschwindigkeitssensor
C0038	Linker Hinterrad-Geschwindigkeitssensor Versorgung
C0039	Rechtes Hinterrad-Tonrad
C003A	Rechter Hinterrad-Geschwindigkeitssensor
C003B	Rechter Hinterrad-Geschwindigkeitssensor Versorgung
C003C	Hinteres Tonrad
C003D	Hinterrad-Geschwindigkeitssensor
C003E	Hinterrad-Geschwindigkeitssensor Versorgung
C0040	Bremspedalschalter A
C0041	Bremspedalschalter B
C0042	Bremspedalpositionssensor Schaltkreis A
C0043	Bremspedalpositionssensor Schaltkreis B
C0044	Bremsdrucksensor A
C0045	Bremsdrucksensor B
C0046	Bremsdrucksensor A/B
C0047	Bremskraftverstärker-Drucksensor
C0048	Bremskraftverstärker-Wegsensor
C0049	Bremsflüssigkeit
C004A	Verschleißsensor für Bremsbeläge
C0051	Lenkradpositionssensor
C0052	Lenkradpositionssensor Signal A
C0053	Lenkradpositionssensor Signal B
C0054	Lenkradpositionssensor Signal C
C0055	Lenkradpositionssensor Signal D
C0061	Querbeschleunigungssensor
C0062	Längsbeschleunigungssensor
C0063	Gierratensensor
C0064	Rollratensensor
C0069	Gierraten-/Längssensoren
C006A	Mehrachsen-Beschleunigungssensor
C006B	Stabilitätssystem zu lange aktiv
C006C	Stabilitätssystem
C0071	2/4-Rad-Antriebsstatus-Eingang

Fehlercode	Bezeichnung
C0072	Bremsentemperatur zu hoch
C0073	Geliefertes Antriebsmoment
C0074	Angefordertes Antriebsmoment
C0075	Verlängertes Bremspedalweg, Ausgabe an PCM
C0076	PWM für Traktionskontrolle
C0077	Niedriger Reifendruck
C0078	Reifendurchmesser
C0079	Variabler Lenkaufwand
C0081	ABS-Störanzeige
C0082	Bremsanlagenstöranzeige
C0083	Reifendrucküberwachung Störanzeige
C0084	Traktion aktiv-Anzeige
C0085	Traktion deaktiviert-Anzeige
C0086	Fahrzeugdynamik-Anzeige
C0089	TCS-Deaktivierungsschalter
C008A	TCS-Modussteuerung
B0001	Fahrer Front-Airbag Stufe 1 Auslösekontrolle
B0002	Fahrer Front-Airbag Stufe 2 Auslösekontrolle
B0003	Fahrer Front-Airbag Stufe 3 Auslösekontrolle
B0004	Fahrer Knie-Airbag Auslösekontrolle
B0005	Kollabierbare Lenksäule Auslösekontrolle
B0010	Beifahrer Front-Airbag Stufe 1 Auslösekontrolle
B0011	Beifahrer Front-Airbag Stufe 2 Auslösekontrolle
B0012	Beifahrer Front-Airbag Stufe 3 Auslösekontrolle
B0013	Beifahrer Knie-Airbag Auslösekontrolle
B0020	Linker Seitenairbag Auslösekontrolle
B0021	Linke Vorhangairbag Auslösekontrolle 1
B0022	Linke Vorhangairbag Auslösekontrolle 2
B0028	Rechter Seitenairbag Auslösekontrolle
B0029	Rechte Vorhangairbag Auslösekontrolle 1
B002A	Rechte Vorhangairbag Auslösekontrolle 2
B0030	Zweite Reihe, linker Seitenairbag Auslösekontrolle
B0031	Zweite Reihe, linke Front-Airbag Stufe 1 Auslösekontrolle
B0032	Zweite Reihe, linke Front-Airbag Stufe 2 Auslösekontrolle
B0033	Zweite Reihe, linke Front-Airbag Stufe 3 Auslösekontrolle
B0038	Zweite Reihe, rechter Seitenairbag Auslösekontrolle
B0039	Zweite Reihe, rechte Front-Airbag Stufe 1 Auslösekontrolle
B003A	Zweite Reihe, rechte Front-Airbag Stufe 2 Auslösekontrolle
B003B	Zweite Reihe, rechte Front-Airbag Stufe 3 Auslösekontrolle
B0040	Dritte Reihe, linker Seitenairbag Auslösekontrolle
B0041	Dritte Reihe, linke Front-Airbag Stufe 1 Auslösekontrolle
B0042	Dritte Reihe, linke Front-Airbag Stufe 2 Auslösekontrolle
B0043	Dritte Reihe, linke Front-Airbag Stufe 3 Auslösekontrolle
B0048	Dritte Reihe, rechter Seitenairbag Auslösekontrolle
B0049	Dritte Reihe, rechte Front-Airbag Stufe 1 Auslösekontrolle
B004A	Dritte Reihe, rechte Front-Airbag Stufe 2 Auslösekontrolle
B004B	Dritte Reihe, rechte Front-Airbag Stufe 3 Auslösekontrolle
B0050	Fahrersitzgurtsensor
B0051	Erste Reihe, mittlerer Sitzgurtsensor
B0052	Beifahrersitzgurtsensor
B0053	Zweite Reihe, linker Sitzgurtsensor
B0054	Zweite Reihe, mittlerer Sitzgurtsensor

Fehlercode	Bezeichnung
B0055	Zweite Reihe, rechter Sitzgurtsensor
B0056	Dritte Reihe, linker Sitzgurtsensor
B0057	Dritte Reihe, mittlerer Sitzgurtsensor
B0058	Dritte Reihe, rechter Sitzgurtsensor
B0060	Fahrersitzgurt-Spannsensor
B0061	Beifahrersitzgurt-Spannsensor
B0070	Fahrersitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0071	Erste Reihe, mittlerer Sitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0072	Beifahrersitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0073	Zweite Reihe, linker Sitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0074	Zweite Reihe, mittlerer Sitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0075	Zweite Reihe, rechter Sitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0076	Dritte Reihe, linker Sitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0077	Dritte Reihe, mittlerer Sitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0078	Dritte Reihe, rechter Sitzgurt-Pre-Tensioner Auslösekontrolle
B0079	Fahrer-Sitzgurt-Pre-Tensioner B Auslösekontrolle
B007A	Beifahrer-Sitzgurt-Pre-Tensioner B Auslösekontrolle
B0080	Fahrersitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0081	Erste Reihe, mittlerer Sitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0082	Beifahrersitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0083	Zweite Reihe, linker Sitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0084	Zweite Reihe, mittlerer Sitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0085	Zweite Reihe, rechter Sitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0086	Dritte Reihe, linker Sitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0087	Dritte Reihe, mittlerer Sitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0088	Dritte Reihe, rechter Sitzgurt-Lastbegrenzer Auslösekontrolle
B0090	Linker Frontal-Rückhaltesensor
B0091	Linker Seiten-Rückhaltesensor 1
B0092	Linker Seiten-Rückhaltesensor 2
B0093	Linker Seiten-Rückhaltesensor 3
B0094	Zentraler Frontal-Rückhaltesensor
B0095	Rechter Frontal-Rückhaltesensor
B0096	Rechter Seiten-Rückhaltesensor 1
B0097	Rechter Seiten-Rückhaltesensor 2
B0098	Rechter Seiten-Rückhaltesensor 3
B0099	Überschlagsensor
B00A0	Insassen-Klassifizierungssystem
B00A1	Insassen-Positionssystem
B00B0	Fahrersitz-Insassenklassifizierungssensor A
B00B1	Fahrersitz-Insassenklassifizierungssensor B
B00B2	Fahrersitz-Insassenklassifizierungssensor C
B00B3	Fahrersitz-Insassenklassifizierungssensor D
B00B4	Fahrersitz-Insassenklassifizierungssensor E
B00B5	Fahrersitz-Positionssensor für Rückhaltesystem
B00B6	Fahrersitz-Lehnenpositionssensor für Rückhaltesystem
B00B7	Fahrersitz-Insassenpositionssensor A
B00B8	Fahrersitz-Insassenpositionssensor B
B00B9	Fahrersitz-Insassenpositionssensor C
B00BA	Fahrersitz-Insassenpositionssensor D
B00BB	Fahrersitz-Insassenpositionssensor E
B00C0	Beifahrersitz-Insassenklassifizierungssensor A
B00C1	Beifahrersitz-Insassenklassifizierungssensor B

Fehlercode	Bezeichnung
B00C2	Beifahrersitz-Insassenklassifizierungssensor C
B00C3	Beifahrersitz-Insassenklassifizierungssensor D
B00C4	Beifahrersitz-Insassenklassifizierungssensor E
B00C5	Beifahrersitz-Positionssensor für Rückhaltesystem
B00C6	Beifahrersitz-Lehnenpositionssensor für Rückhaltesystem
B00C7	Beifahrersitz-Insassenpositionssensor A
B00C8	Beifahrersitz-Insassenpositionssensor B
B00C9	Beifahrersitz-Insassenpositionssensor C
B00CA	Beifahrersitz-Insassenpositionssensor D
B00CB	Beifahrersitz-Insassenpositionssensor E
B00D0	Fahrersitzgurtanzeige
B00D1	Beifahrersitzgurtanzeige
B00D2	Rückhaltesystem-Störanzeige 1
B00D3	Rückhaltesystem-Störanzeige 2
B00D4	Rückhaltesystem-Störanzeige akustisch
B00D5	Rückhaltesystem-Beifahrer-Deaktivierungsanzeige
B00DF	Beifahrer-Rückhaltesystem-Deaktivierungsschalter
U0001	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus
U0002	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus Leistung
U0003	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus (+) offen
U0004	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus (+) niedrig
U0005	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus (+) hoch
U0006	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus () offen
U0007	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus () niedrig
U0008	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus () hoch
U0009	Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus () kurzgeschlossen mit Bus (+)
U0010	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus
U0011	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus Leistung
U0012	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus (+) offen
U0013	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus (+) niedrig
U0014	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus (+) hoch
U0015	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus () offen
U0016	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus () niedrig
U0017	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus () hoch
U0018	Mittelschnell-CAN-Kommunikationsbus () kurzgeschlossen mit Bus (+)
U0019	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus
U0020	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus Leistung
U0021	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus (+) offen
U0022	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus (+) niedrig
U0023	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus (+) hoch
U0024	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus () offen
U0025	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus () niedrig
U0026	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus () hoch
U0027	Niedriggeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus () kurzgeschlossen mit Bus (+)
U0028	Fahrzeugkommunikationsbus A
U0029	Fahrzeugkommunikationsbus A Leistung
U0030	Fahrzeugkommunikationsbus A (+) offen
U0031	Fahrzeugkommunikationsbus A (+) niedrig
U0032	Fahrzeugkommunikationsbus A (+) hoch
U0033	Fahrzeugkommunikationsbus A () offen
U0034	Fahrzeugkommunikationsbus A () niedrig
U0035	Fahrzeugkommunikationsbus A () hoch

Fehlercode	Bezeichnung
U0036	Fahrzeugkommunikationsbus A () kurzgeschlossen mit Bus A (+)
U0037	Fahrzeugkommunikationsbus B
U0038	Fahrzeugkommunikationsbus B Leistung
U0039	Fahrzeugkommunikationsbus B (+) offen
U0040	Fahrzeugkommunikationsbus B (+) niedrig
U0041	Fahrzeugkommunikationsbus B (+) hoch
U0042	Fahrzeugkommunikationsbus B () offen
U0043	Fahrzeugkommunikationsbus B () niedrig
U0044	Fahrzeugkommunikationsbus B () hoch
U0045	Fahrzeugkommunikationsbus B () kurzgeschlossen mit Bus B (+)
U0046	Fahrzeugkommunikationsbus C
U0047	Fahrzeugkommunikationsbus C Leistung
U0048	Fahrzeugkommunikationsbus C (+) offen
U0049	Fahrzeugkommunikationsbus C (+) niedrig
U0050	Fahrzeugkommunikationsbus C (+) hoch
U0051	Fahrzeugkommunikationsbus C () offen
U0052	Fahrzeugkommunikationsbus C () niedrig
U0053	Fahrzeugkommunikationsbus C () hoch
U0054	Fahrzeugkommunikationsbus C () kurzgeschlossen mit Bus C (+)
U0055	Fahrzeugkommunikationsbus D
U0056	Fahrzeugkommunikationsbus D Leistung
U0057	Fahrzeugkommunikationsbus D (+) offen
U0058	Fahrzeugkommunikationsbus D (+) niedrig
U0059	Fahrzeugkommunikationsbus D (+) hoch
U0060	Fahrzeugkommunikationsbus D () offen
U0061	Fahrzeugkommunikationsbus D () niedrig
U0062	Fahrzeugkommunikationsbus D () hoch
U0063	Fahrzeugkommunikationsbus D () kurzgeschlossen mit Bus D (+)
U0064	Fahrzeugkommunikationsbus E
U0065	Fahrzeugkommunikationsbus E Leistung
U0066	Fahrzeugkommunikationsbus E (+) offen
U0067	Fahrzeugkommunikationsbus E (+) niedrig
U0068	Fahrzeugkommunikationsbus E (+) hoch
U0069	Fahrzeugkommunikationsbus E () offen
U0070	Fahrzeugkommunikationsbus E () niedrig
U0071	Fahrzeugkommunikationsbus E () hoch
U0072	Fahrzeugkommunikationsbus E () kurzgeschlossen mit Bus E (+)
U0073	Steuergerät-Kommunikationsbus aus
U0100	Kommunikation mit ECM/PCM A verloren
U0101	Kommunikation mit TCM verloren
U0102	Kommunikation mit Transfer-Case-Steuermodul verloren
U0103	Kommunikation mit Schaltsteuerungsmodul A verloren
U0104	Kommunikation mit Tempomat-Modul verloren
U0105	Kommunikation mit Einspritzsteuerungsmodul verloren
U0106	Kommunikation mit Glühkerzensteuerungsmodul verloren
U0107	Kommunikation mit Drosselklappensteuerungsmodul verloren
U0108	Kommunikation mit Alternativ-Kraftstoff-Steuermodul verloren
U0109	Kommunikation mit Kraftstoffpumpen-Steuermodul verloren
U0110	Kommunikation mit Antriebsmotor-Steuermodul A verloren
U0111	Kommunikation mit Batterie-Energie-Steuermodul A verloren
U0112	Kommunikation mit Batterie-Energie-Steuermodul B verloren
U0113	Kommunikation mit emissionskritischen Steuerungsinformationen verloren

Fehlercode	Bezeichnung
U0114	Kommunikation mit Allradkupplungs-Steuermodul verloren
U0115	Kommunikation mit ECM/PCM B verloren
U0116	Kommunikation mit Kühlmitteltemperatur-Steuermodul verloren
U0117	Kommunikation mit elektrischem PTO-Steuermodul verloren
U0118	Kommunikation mit Kraftstoffzusatz-Steuermodul verloren
U0119	Kommunikation mit Brennstoffzellen-Steuermodul verloren
U0120	Kommunikation mit Anlasser/Generator-Steuermodul verloren
U0121	Kommunikation mit ABS-Steuermodul (Anti-Blockier-System) verloren
U0122	Kommunikation mit Fahrzeugdynamik-Steuermodul verloren
U0123	Kommunikation mit Gierratensensor-Modul verloren
U0124	Kommunikation mit Querbeschleunigungssensor-Modul verloren
U0125	Kommunikation mit Mehrachsen-Beschleunigungssensor-Modul verloren
U0126	Kommunikation mit Lenkwinkelsensor-Modul verloren
U0127	Kommunikation mit Reifendruckkontrollmodul verloren
U0128	Kommunikation mit Parkbremsen-Steuermodul verloren
U0129	Kommunikation mit Bremssteuerungsmodul verloren
U0130	Kommunikation mit Steuerungsmodul für Lenkunterstützung verloren
U0131	Kommunikation mit elektrischer Servolenkung verloren
U0132	Kommunikation mit Fahrwerkssteuerungsmodul verloren
U0133	Kommunikation mit aktivem Wankregelungsmodul verloren
U0134	Kommunikation mit hinterem Servolenkungs-Steuermodul verloren
U0135	Kommunikation mit vorderem Differential-Steuermodul verloren
U0136	Kommunikation mit hinterem Differential-Steuermodul verloren
U0137	Kommunikation mit Anhängerbrems-Steuermodul verloren
U0138	Kommunikation mit All-Terrain-Steuermodul verloren
U0140	Kommunikation mit Karosseriesteuermodul verloren
U0141	Kommunikation mit Karosseriesteuermodul A verloren
U0142	Kommunikation mit Karosseriesteuermodul B verloren
U0143	Kommunikation mit Karosseriesteuermodul C verloren
U0144	Kommunikation mit Karosseriesteuermodul D verloren
U0145	Kommunikation mit Karosseriesteuermodul E verloren
U0146	Kommunikation mit Gateway A verloren
U0147	Kommunikation mit Gateway B verloren
U0148	Kommunikation mit Gateway C verloren
U0149	Kommunikation mit Gateway D verloren
U0150	Kommunikation mit Gateway E verloren
U0151	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Steuermodul verloren
U0152	Kommunikation mit Seitenairbag-Steuermodul links verloren
U0153	Kommunikation mit Seitenairbag-Steuermodul rechts verloren
U0154	Kommunikation mit Beifahrer-Klassifizierungssystem-Steuermodul verloren
U0155	Kommunikation mit Instrumentensteuerungsmodul (IPC) verloren
U0156	Kommunikation mit Informationscenter A verloren
U0157	Kommunikation mit Informationscenter B verloren
U0158	Kommunikation mit Head-Up-Display verloren
U0159	Kommunikation mit Einparkhilfe-Steuermodul A verloren
U0160	Kommunikation mit akustischem Warnsteuerungsmodul verloren
U0161	Kommunikation mit Kompassmodul verloren
U0162	Kommunikation mit Navigationsanzeigemodul verloren
U0163	Kommunikation mit Navigationssteuermodul verloren
U0164	Kommunikation mit HVAC-Steuermodul (Klimaanlage) verloren
U0165	Kommunikation mit hinterem HVAC-Steuermodul verloren
U0166	Kommunikation mit Zusatzheizungs-Steuermodul verloren

Fehlercode	Bezeichnung
U0167	Kommunikation mit Wegfahrsperren-Steuermodul verloren
U0168	Kommunikation mit Fahrzeug-Sicherheits-Steuermodul verloren
U0169	Kommunikation mit Schiebedach-Steuermodul verloren
U0170	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor A verloren
U0171	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor B verloren
U0172	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor C verloren
U0173	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor D verloren
U0174	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor E verloren
U0175	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor F verloren
U0176	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor G verloren
U0177	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor H verloren
U0178	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor I verloren
U0179	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor J verloren
U017A	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor K verloren
U017B	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor L verloren
U017C	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor M verloren
U017D	Kommunikation mit Rückhaltesystem-Sensor N verloren
U0180	Kommunikation mit automatischem Beleuchtungssteuerungsmodul verloren
U0181	Kommunikation mit Scheinwerfer-Niveauregulierung verloren
U0182	Kommunikation mit vorderem Beleuchtungssteuerungsmodul verloren
U0183	Kommunikation mit hinterem Beleuchtungssteuerungsmodul A verloren
U0184	Kommunikation mit Radio verloren
U0185	Kommunikation mit Antennensteuerungsmodul verloren
U0186	Kommunikation mit Audioverstärker verloren
U0187	Kommunikation mit CD/DVD-Wechsler-Modul A verloren
U0188	Kommunikation mit CD/DVD-Wechsler-Modul B verloren
U0189	Kommunikation mit CD/DVD-Wechsler-Modul C verloren
U0190	Kommunikation mit CD/DVD-Wechsler-Modul D verloren
U0191	Kommunikation mit Fernseher verloren
U0192	Kommunikation mit Personal Computer verloren
U0193	Kommunikation mit digitalem Audio-Steuermodul A verloren
U0194	Kommunikation mit digitalem Audio-Steuermodul B verloren
U0195	Kommunikation mit Abo-Entertainment-Empfängermodul verloren
U0196	Kommunikation mit hinterem Entertainment-Steuermodul A verloren
U0197	Kommunikation mit Telefonsteuerungsmodul verloren
U0198	Kommunikation mit Telematik-Steuermodul verloren
U0199	Kommunikation mit Türsteuerungsmodul A verloren
U0200	Kommunikation mit Türsteuerungsmodul B verloren
U0201	Kommunikation mit Türsteuerungsmodul C verloren
U0202	Kommunikation mit Türsteuerungsmodul D verloren
U0203	Kommunikation mit Türsteuerungsmodul E verloren
U0204	Kommunikation mit Türsteuerungsmodul F verloren
U0205	Kommunikation mit Türsteuerungsmodul G verloren
U0206	Kommunikation mit Verdecksteuerungsmodul verloren
U0207	Kommunikation mit Klappdachsteuerungsmodul verloren
U0208	Kommunikation mit Sitzsteuerungsmodul A verloren
U0209	Kommunikation mit Sitzsteuerungsmodul B verloren
U0210	Kommunikation mit Sitzsteuerungsmodul C verloren
U0211	Kommunikation mit Sitzsteuerungsmodul D verloren
U0212	Kommunikation mit Lenksäulensteuerungsmodul verloren
U0213	Kommunikation mit Spiegelsteuerungsmodul A verloren
U0214	Kommunikation mit Fernzugriffssteuerung verloren

Fehlercode	Bezeichnung
U0215	Kommunikation mit Türschalter A verloren
U0216	Kommunikation mit Türschalter B verloren
U0217	Kommunikation mit Türschalter C verloren
U0218	Kommunikation mit Türschalter D verloren
U0219	Kommunikation mit Türschalter E verloren
U0220	Kommunikation mit Türschalter F verloren
U0221	Kommunikation mit Türschalter G verloren
U0222	Kommunikation mit Fensterhebermotor A verloren
U0223	Kommunikation mit Fensterhebermotor B verloren
U0224	Kommunikation mit Fensterhebermotor C verloren
U0225	Kommunikation mit Fensterhebermotor D verloren
U0226	Kommunikation mit Fensterhebermotor E verloren
U0227	Kommunikation mit Fensterhebermotor F verloren
U0228	Kommunikation mit Fensterhebermotor G verloren
U0229	Kommunikation mit beheiztem Lenkradmodul verloren
U0230	Kommunikation mit Heckklappenmodul verloren
U0231	Kommunikation mit Regensensor-Modul verloren
U0232	Kommunikation mit Seitenhindernis-Erkennungsmodul links verloren
U0233	Kommunikation mit Seitenhindernis-Erkennungsmodul rechts verloren
U0234	Kommunikation mit Komfort-Rückrufmodul verloren
U0235	Kommunikation mit Abstandsradar-Modul für Tempomat verloren
U0236	Kommunikation mit Lenksäulenverriegelungsmodul verloren
U0237	Kommunikation mit digitalem Audio-Steuermodul C verloren
U0238	Kommunikation mit digitalem Audio-Steuermodul D verloren
U0239	Kommunikation mit Einklemmschutz-Steuermodul A verloren
U0240	Kommunikation mit Einklemmschutz-Steuermodul B verloren
U0241	Kommunikation mit Scheinwerfersteuerungsmodul A verloren
U0242	Kommunikation mit Scheinwerfersteuerungsmodul B verloren
U0243	Kommunikation mit Einparkhilfe-Steuermodul B verloren
U0244	Kommunikation mit Trittbrett-Steuermodul A verloren
U0245	Kommunikation mit vorderem Entertainment-Steuermodul verloren
U0246	Kommunikation mit Sitzsteuerungsmodul E verloren
U0247	Kommunikation mit Sitzsteuerungsmodul F verloren
U0248	Kommunikation mit Fernzugangsmodul verloren
U0249	Kommunikation mit hinterem Entertainment-Steuermodul B verloren
U0250	Kommunikation mit Aufprallklassifikationsmodul verloren
U0251	Kommunikation mit Trittbrett-Steuermodul B verloren
U0252	Kommunikation mit hinterem Beleuchtungssteuerungsmodul B verloren
U0291	Kommunikation mit Schaltsteuerungsmodul B verloren
U0292	Kommunikation mit Antriebsmotor-Steuermodul B verloren
U0293	Kommunikation mit Hybridantriebs-Steuermodul verloren
U0294	Kommunikation mit Antriebssteuerungs-Überwachungsmodul verloren
U0295	Kommunikation mit AC-zu-AC-Wandler-Steuermodul verloren
U0296	Kommunikation mit AC-zu-DC-Wandler-Steuermodul A verloren
U0297	Kommunikation mit AC-zu-DC-Wandler-Steuermodul B verloren
U0298	Kommunikation mit DC-zu-DC-Wandler-Steuermodul A verloren
U0299	Kommunikation mit DC-zu-DC-Wandler-Steuermodul B verloren
U0300	Software-Inkompatibilität im internen Steuerungsmodul
U0301	Software-Inkompatibilität mit ECM/PCM
U0302	Software-Inkompatibilität mit Getriebesteuermodul
U0303	Software-Inkompatibilität mit Transfer-Case-Steuermodul
U0304	Software-Inkompatibilität mit Schaltsteuerungsmodul A

Fehlercode	Bezeichnung
U0305	Software-Inkompatibilität mit Tempomat-Steuermodul
U0306	Software-Inkompatibilität mit Einspritzsteuerungsmodul
U0307	Software-Inkompatibilität mit Glühkerzensteuerungsmodul
U0308	Software-Inkompatibilität mit Drosselklappensteuerungsmodul
U0309	Software-Inkompatibilität mit Alternativ-Kraftstoff-Steuermodul
U0310	Software-Inkompatibilität mit Kraftstoffpumpen-Steuermodul
U0311	Software-Inkompatibilität mit Antriebsmotor-Steuermodul
U0312	Software-Inkompatibilität mit Batterie-Energie-Steuermodul A
U0313	Software-Inkompatibilität mit Batterie-Energie-Steuermodul B
U0314	Software-Inkompatibilität mit Allradkupplungs-Steuermodul
U0315	Software-Inkompatibilität mit ABS-Steuermodul (Anti-Blockier-System)
U0316	Software-Inkompatibilität mit Fahrzeugdynamik-Steuermodul
U0317	Software-Inkompatibilität mit Parkbremsen-Steuermodul
U0318	Software-Inkompatibilität mit Bremssteuerungsmodul
U0319	Software-Inkompatibilität mit Steuerungsmodul für Lenkunterstützung
U0320	Software-Inkompatibilität mit elektrischer Servolenkung
U0321	Software-Inkompatibilität mit Fahrwerkssteuerungsmodul
U0322	Software-Inkompatibilität mit Karosseriesteuermodul
U0323	Software-Inkompatibilität mit Instrumentensteuerungsmodul
U0324	Software-Inkompatibilität mit HVAC-Steuermodul (Klimaanlage)
U0325	Software-Inkompatibilität mit Zusatzheizungs-Steuermodul
U0326	Software-Inkompatibilität mit Wegfahrsperren-Steuermodul
U0327	Software-Inkompatibilität mit Fahrzeug-Sicherheits-Steuermodul
U0328	Software-Inkompatibilität mit Lenkwinkelsensor-Modul
U0329	Software-Inkompatibilität mit Lenksäulensteuerungsmodul
U0330	Software-Inkompatibilität mit Reifendruckkontrollmodul
U0331	Software-Inkompatibilität mit Karosseriesteuermodul A
U0332	Software-Inkompatibilität mit Mehrachsen-Beschleunigungssensor-Modul
U0333	Software-Inkompatibilität mit Schaltsteuerungsmodul B
U0334	Software-Inkompatibilität mit Radio
U0400	Ungültige Daten empfangen
U0401	Ungültige Daten vom ECM/PCM A empfangen
U0402	Ungültige Daten vom TCM empfangen
U0403	Ungültige Daten vom Verteilergetriebesteuermodul empfangen
U0404	Ungültige Daten vom Schaltsteuerungsmodul A empfangen
U0405	Ungültige Daten vom Tempomat-Steuermodul empfangen
U0406	Ungültige Daten vom Einspritzsteuerungsmodul empfangen
U0407	Ungültige Daten vom Glühkerzensteuerungsmodul empfangen
U0408	Ungültige Daten vom Drosselklappensteuerungsmodul empfangen
U0409	Ungültige Daten vom Alternativ-Kraftstoff-Steuermodul empfangen
U040A	Ungültige Daten vom digitalen Disc-Player/Wechsler-Modul C empfangen
U0410	Ungültige Daten vom Kraftstoffpumpen-Steuermodul empfangen
U0411	Ungültige Daten vom Antriebsmotor-Steuermodul A empfangen
U0412	Ungültige Daten vom Batterie-Energie-Steuermodul A empfangen
U0413	Ungültige Daten vom Batterie-Energie-Steuermodul B empfangen
U0414	Ungültige Daten vom Allradkupplungs-Steuermodul empfangen
U0415	Ungültige Daten vom ABS-Steuermodul (Anti-Blockier-System) empfangen
U0416	Ungültige Daten vom Fahrzeugdynamik-Steuermodul empfangen
U0417	Ungültige Daten vom Parkbremsen-Steuermodul empfangen
U0418	Ungültige Daten vom Bremssteuerungsmodul empfangen
U0419	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für Lenkunterstützung empfangen
U0420	Ungültige Daten vom elektrischen Servolenkungsmodul empfangen

Fehlercode	Bezeichnung
U0421	Ungültige Daten vom Fahrwerkssteuerungsmodul empfangen
U0422	Ungültige Daten vom Karosseriesteuermodul empfangen
U0423	Ungültige Daten vom Instrumentensteuerungsmodul empfangen
U0424	Ungültige Daten vom HVAC-Steuermodul (Klimaanlage) empfangen
U0425	Ungültige Daten vom Zusatzheizungs-Steuermodul empfangen
U0426	Ungültige Daten vom Wegfahrsperren-Steuermodul empfangen
U0427	Ungültige Daten vom Fahrzeug-Sicherheits-Steuermodul empfangen
U0428	Ungültige Daten vom Lenkwinkelsensor-Modul empfangen
U0429	Ungültige Daten vom Lenksäulensteuerungsmodul empfangen
U0430	Ungültige Daten vom Reifendruckkontrollmodul empfangen
U0431	Ungültige Daten vom Karosseriesteuermodul A empfangen
U0432	Ungültige Daten vom Mehrachsen-Beschleunigungssensor-Modul empfangen
U0433	Ungültige Daten vom Tempomat-Abstandssensor empfangen
U0434	Ungültige Daten vom aktiven Wankregelungssystem-Steuermodul empfangen
U0435	Ungültige Daten vom hinteren elektrischen Servolenkungsmodul empfangen
U0436	Ungültige Daten vom Differenzialsteuerungsmodul vorne empfangen
U0437	Ungültige Daten vom Differenzialsteuerungsmodul hinten empfangen
U0438	Ungültige Daten vom Anhängerbremsen-Steuermodul empfangen
U0439	Ungültige Daten vom All-Terrain-Steuermodul empfangen
U0441	Ungültige Daten von emissionskritischen Steuerinformationen empfangen
U0442	Ungültige Daten vom ECM/PCM B empfangen
U0443	Ungültige Daten vom Karosseriesteuermodul B empfangen
U0444	Ungültige Daten vom Karosseriesteuermodul C empfangen
U0445	Ungültige Daten vom Karosseriesteuermodul D empfangen
U0446	Ungültige Daten vom Karosseriesteuermodul E empfangen
U0447	Ungültige Daten vom Gateway A empfangen
U0448	Ungültige Daten vom Gateway B empfangen
U0449	Ungültige Daten vom Gateway C empfangen
U0450	Ungültige Daten vom Gateway D empfangen
U0451	Ungültige Daten vom Gateway E empfangen
U0452	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Steuermodul empfangen
U0453	Ungültige Daten vom Seitenairbag-Steuermodul links empfangen
U0454	Ungültige Daten vom Seitenairbag-Steuermodul rechts empfangen
U0455	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Belegungsmodul empfangen
U0456	Ungültige Daten vom Kühlmitteltemperatur-Steuermodul empfangen
U0457	Ungültige Daten vom Informationszentrum A empfangen
U0458	Ungültige Daten vom Informationszentrum B empfangen
U0459	Ungültige Daten vom Head-Up-Display empfangen
U045A	Ungültige Daten vom Einparkhilfe-Steuermodul A empfangen
U0461	Ungültige Daten vom akustischen Warnmodul empfangen
U0462	Ungültige Daten vom Kompassmodul empfangen
U0463	Ungültige Daten vom Navigationsdisplay-Modul empfangen
U0464	Ungültige Daten vom Navigationssteuerungsmodul empfangen
U0465	Ungültige Daten vom elektrischen PTO-Steuermodul empfangen
U0466	Ungültige Daten vom hinteren HVAC-Steuermodul empfangen
U0467	Ungültige Daten vom Kraftstoffadditiv-Steuermodul empfangen
U0468	Ungültige Daten vom Brennstoffzellen-Steuermodul empfangen
U0469	Ungültige Daten vom Starter-/Generator-Steuermodul empfangen
U046A	Ungültige Daten vom Schiebedach-Steuermodul empfangen
U0471	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor A empfangen
U0472	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor B empfangen
U0473	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor C empfangen

Fehlercode	Bezeichnung
U0474	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor D empfangen
U0475	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor E empfangen
U0476	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor F empfangen
U0477	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor G empfangen
U0478	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor H empfangen
U0479	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor I empfangen
U047A	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor J empfangen
U047B	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor K empfangen
U047C	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor L empfangen
U047D	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor M empfangen
U047E	Ungültige Daten vom Rückhaltesystem-Sensor N empfangen
U0481	Ungültige Daten vom automatischen Lichtsteuerungsmodul empfangen
U0482	Ungültige Daten vom Scheinwerfer-Niveau-Steuermodul empfangen
U0483	Ungültige Daten vom vorderen Beleuchtungssteuerungsmodul empfangen
U0484	Ungültige Daten vom hinteren Beleuchtungssteuerungsmodul A empfangen
U0485	Ungültige Daten vom Radio empfangen
U0486	Ungültige Daten vom Antennen-Steuermodul empfangen
U0487	Ungültige Daten vom Audioverstärker empfangen
U0488	Ungültige Daten vom digitalen Disc-Player/Wechsler-Modul A empfangen
U0489	Ungültige Daten vom digitalen Disc-Player/Wechsler-Modul B empfangen
U0491	Ungültige Daten vom digitalen Disc-Player/Wechsler-Modul D empfangen
U0492	Ungültige Daten vom Fernseher empfangen
U0493	Ungültige Daten vom Personal Computer empfangen
U0494	Ungültige Daten vom digitalen Audio-Steuermodul A empfangen
U0495	Ungültige Daten vom digitalen Audio-Steuermodul B empfangen
U0496	Ungültige Daten vom Entertainment-Empfangsmodul empfangen
U0497	Ungültige Daten vom hinteren Entertainment-Steuermodul A empfangen
U0498	Ungültige Daten vom Telefonsteuerungsmodul empfangen
U0499	Ungültige Daten vom Telematik-Steuermodul empfangen
U049A	Ungültige Daten vom Türsteuerungsmodul A empfangen
U0501	Ungültige Daten vom Türsteuerungsmodul B empfangen
U0502	Ungültige Daten vom Türsteuerungsmodul C empfangen
U0503	Ungültige Daten vom Türsteuerungsmodul D empfangen
U0504	Ungültige Daten vom Türsteuerungsmodul E empfangen
U0505	Ungültige Daten vom Türsteuerungsmodul F empfangen
U0506	Ungültige Daten vom Türsteuerungsmodul G empfangen
U0507	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für das Klappdach empfangen
U0508	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für das bewegliche Dach empfangen
U0509	Ungültige Daten vom Sitzsteuerungsmodul A empfangen
U050A	Ungültige Daten vom Sitzsteuerungsmodul B empfangen
U0511	Ungültige Daten vom Sitzsteuerungsmodul C empfangen
U0512	Ungültige Daten vom Sitzsteuerungsmodul D empfangen
U0513	Ungültige Daten vom Gierratensensor-Modul empfangen
U0514	Ungültige Daten vom Spiegelsteuerungsmodul A empfangen
U0515	Ungültige Daten von der Fernsteuerungsfunktion empfangen
U0516	Ungültige Daten vom Türschalter A empfangen
U0517	Ungültige Daten vom Türschalter B empfangen
U0518	Ungültige Daten vom Türschalter C empfangen
U0519	Ungültige Daten vom Türschalter D empfangen
U051A	Ungültige Daten vom Türschalter E empfangen
U0521	Ungültige Daten vom Türschalter F empfangen
U0522	Ungültige Daten vom Türschalter G empfangen

Fehlercode	Bezeichnung
U0523	Ungültige Daten vom Türfenster-Motor A empfangen
U0524	Ungültige Daten vom Türfenster-Motor B empfangen
U0525	Ungültige Daten vom Türfenster-Motor C empfangen
U0526	Ungültige Daten vom Türfenster-Motor D empfangen
U0527	Ungültige Daten vom Türfenster-Motor E empfangen
U0528	Ungültige Daten vom Türfenster-Motor F empfangen
U0529	Ungültige Daten vom Türfenster-Motor G empfangen
U052A	Ungültige Daten vom beheizten Lenkradmodul empfangen
U0531	Ungültige Daten vom Heckklappenmodul empfangen
U0532	Ungültige Daten vom Regensensor-Modul empfangen
U0533	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für die Hinderniserkennung links empfangen
U0534	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für die Hinderniserkennung rechts empfangen
U0535	Ungültige Daten vom Komfort-Erinnerungsmodul empfangen
U0536	Ungültige Daten vom Querbeschleunigungssensor-Modul empfangen
U0537	Ungültige Daten vom Lenksäulenverriegelungsmodul empfangen
U0538	Ungültige Daten vom digitalen Audiosteuerungsmodul C empfangen
U0539	Ungültige Daten vom digitalen Audiosteuerungsmodul D empfangen
U053A	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für das Einklemmschutzsystem A empfangen
U0541	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für das Einklemmschutzsystem B empfangen
U0542	Ungültige Daten vom Scheinwerfersteuerungsmodul A empfangen
U0543	Ungültige Daten vom Scheinwerfersteuerungsmodul B empfangen
U0544	Ungültige Daten vom Einparkhilfe-Steuermodul B empfangen
U0545	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für die Trittbretter empfangen
U0546	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für die vordere Entertainment-Anlage empfangen
U0547	Ungültige Daten vom Sitzsteuerungsmodul E empfangen
U0548	Ungültige Daten vom Sitzsteuerungsmodul F empfangen
U0549	Ungültige Daten vom Remote-Zubehörmodul empfangen
U054A	Ungültige Daten vom hinteren Entertainment-Steuermodul B empfangen
U0551	Ungültige Daten vom Aufprallklassifizierungsmodul empfangen
U0552	Ungültige Daten vom Steuerungsmodul für die Trittbretter B empfangen
U0553	Ungültige Daten vom hinteren Beleuchtungssteuerungsmodul B empfangen
U0592	Ungültige Daten vom Schaltsteuerungsmodul B empfangen
U0593	Ungültige Daten vom Antriebsmotor-Steuermodul B empfangen
U0594	Ungültige Daten vom Hybrid-Antriebssteuerungsmodul empfangen
U0595	Ungültige Daten vom Antriebssteuerungs-Überwachungsmodul empfangen
U0596	Ungültige Daten vom AC-zu-AC-Wandler-Steuermodul empfangen
U0597	Ungültige Daten vom AC-zu-DC-Wandler-Steuermodul A empfangen
U0598	Ungültige Daten vom AC-zu-DC-Wandler-Steuermodul B empfangen
U0599	Ungültige Daten vom DC-zu-DC-Wandler-Steuermodul A empfangen
U059A	Ungültige Daten vom DC-zu-DC-Wandler-Steuermodul B empfangen
U3000	Steuerungsmodul
U3001	Steuerungsmodul unsachgemäßes Herunterfahren
U3002	Fahrzeug-Identifikationsnummer
U3003	Batteriespannung
U3004	Zubehör-Stromrelais
U3005	Stromversorgung für Zubehör
U3006	Eingangsleistung des Steuerungsmoduls A
U3007	Eingangsleistung des Steuerungsmoduls B
U3008	Masseanschluss des Steuerungsmoduls A
U3009	Masseanschluss des Steuerungsmoduls B
U300A	Zündschalter
U300B	Zündung Eingangsleistung Zubehör/Ein/Start

Fehlercode	Bezeichnung
U300C	Zündung Eingangsleistung Aus/Ein/Start
U300D	Zündung Eingangsleistung Ein/Start
U300E	Zündung Eingangsleistung Ein
U300F	Zündung Eingangsleistung Zubehör
U3010	Zündung Eingangsleistung Start
U3011	Zündung Eingangsleistung Aus