

Foutcodes

Omschrijving

Veelvoorkomende foutcodes

P0171	Lucht-brandstofmengsel te arm (Bank 1)
P0301	misfire in cilinder 1
P0420	Efficiëntie van de katalysator te laag
P0455	lek in het verdampingssysteem (EVAP)
P0606	Interne fout in de besturingseenheid
P0741	Koppelomvormerkoppeling blokkeert niet goed
P1000	diagnostische cyclus niet voltooid
P0001	Regelcircuit/opening brandstofhoeveelheidsregelaar
P0002	Bereik/prestatie van het regelcircuit voor de brandstofhoeveelheid
P0003	brandstofhoeveelheidsregelaar regelcircuit laag
P0004	brandstofhoeveelheidsregelaar regelcircuit hoog
P0005	Brandstofafsluitklep A regelcircuit/opening
P0006	Brandstofafsluitklep A Regelcircuit laag
P0007	Brandstofafsluitklep A regelcircuit hoog
P0008	Motor Positie Systeem Power Bank 1
P0009	Motor Positie Systeem Power Bank 2
P000A	Een nokkenaspositie trage respons Bank 1
P000B	B Nokkenaspositie trage respons Bank 1
P000C	Een trage respons van de nokkenaspositie Bank 2
P000D	B Nokkenaspositie trage respons Bank 2
P0010	Een nokkenaspositie-actuator-regelcircuit/openingsbank 1
P0011	Een nokkenaspositietiming die te ver vooruit is geschoven of systeemprestatiebank 1
P0012	Een nokkenaspositietiming die te ver is vertraagd Bank 1
P0013	B Nokkenaspositie-actuator regelcircuit/openingsbank 1
P0014	B Nokkenaspositietiming te ver vooruitgeschoven of systeemprestatiebank 1
P0015	B Nokkenaspositietiming te ver vertraagd Bank 1
P0016	Correlatie krukaspositie-nokkenaspositie Bank 1 Sensor A
P0017	Correlatie krukaspositie-nokkenaspositie Bank 1 Sensor B
P0018	Correlatie krukaspositie-nokkenaspositie Bank 2 Sensor A
P0019	Correlatie krukaspositie-nokkenaspositie Bank 2 Sensor B
P0020	Een nokkenaspositie-actuator-regelcircuit/openingsbank 2
P0021	Een nokkenaspositietiming die te ver vooruit is geschoven of systeemprestatiebank 2
P0022	Een nokkenaspositietiming die te ver is vertraagd Bank 2
P0023	B Nokkenaspositie-actuator regelcircuit/openingsbank 2
P0024	B Nokkenaspositietiming te ver vooruitgeschoven of systeemprestatiebank 2
P0025	B Nokkenaspositietiming te ver vertraagd Bank 2
P0026	Inlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit bereik/prestatiebank 1
P0027	Uitlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit bereik/prestatiebank 1
P0028	Inlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit bereik/prestatiebank 2
P0029	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bereik/prestatiebank 2
P0030	HO2S verwarmingscircuit regelbank 1 sensor 1
P0031	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 1 Sensor 1
P0032	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 1
P0033	circuit voor de regeling van de bypassklep van de turbocompressor/compressor
P0034	Turbocompressor/Compressor Bypass Klep Regelcircuit Laag
P0035	Turbocompressor/compressor bypassklep regelcircuit hoog
P0036	HO2S verwarmingscircuit regelbank 1 sensor 2
P0037	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 1 Sensor 2
P0038	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 2
P0039	Bereik/vermogen van het regelcircuit van de bypassklep van de turbocompressor/compressor
P0040	O2-sensorsignalen verwisseld Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1

Foutcodes

Omschrijving

P0041	O2-sensorsignalen verwisseld Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2
P0042	HO2S verwarmingscircuit regelbank 1 sensor 3
P0043	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 1 Sensor 3
P0044	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 3
P0045	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep A Regelcircuit/Opening
P0046	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep A Regelcircuit
P0047	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoid Valve A Control Circuit Laag
P0048	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep A Regelcircuit Hoog
P0049	Turbocompressor/turbine overtoerental
P004A	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit/Opening
P004B	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit
P004C	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit Laag
P004D	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit Hoog
P004E	Turbocompressor/compressor boost control solenoïdeklep Een regelcircuit intermitterend/onstabiel
P004F	Turbocompressor/compressor boost control solenoïdeklep B regelcircuit intermitterend/onstabiel
P0050	HO2S verwarmingscircuit regelbank 2 sensor 1
P0051	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 2 Sensor 1
P0052	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 1
P0053	HO2S verwarmingsweerstand bank 1 sensor 1
P0054	HO2S verwarmingsweerstand bank 1 sensor 2
P0055	HO2S verwarmingsweerstand bank 1 sensor 3
P0056	HO2S verwarmingscircuit regelbank 2 sensor 2
P0057	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 2 Sensor 2
P0058	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 2
P0059	HO2S verwarmingsweerstand bank 2 sensor 1
P0060	HO2S verwarmingsweerstand bank 2 sensor 2
P0061	HO2S verwarmingsweerstand bank 2 sensor 3
P0062	HO2S verwarmingscircuit regelbank 2 sensor 3
P0063	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 2 Sensor 3
P0064	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 3
P0065	Luchtondersteunde injectorregeling bereik/prestatie
P0066	Luchtondersteunde injectorregelkring of regelkring laag
P0067	Luchtondersteunde injectorbesturingscircuit hoog
P0068	Correlatie tussen MAP/MAF-gaskleppositie
P0069	Inlaatspruitstuk absolute druk barometrische druk correlatie
P006A	MAP massa- of volumeluchtstroomcorrelatie
P006B	MAP-uitlaatdrukcorrelatie
P006C	Correlatie tussen MAP-turbocompressor en inlaatdruk
P006D	Correlatie tussen barometrische druk turbocompressor en inlaatdruk compressor
P0070	regelcircuit voor omgevingsluchttemperatuursensor
P0071	Bereik/prestatie van de omgevingstemperatuursensor
P0072	Omgevingsluchttemperatuursensor regelcircuit laag
P0073	Omgevingsluchttemperatuursensor Regelcircuit Hoog
P0074	Regelcircuit van de omgevingstemperatuursensor is intermitterend
P0075	Inlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuitbank 1
P0076	Inlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit lage bank 1
P0077	Inlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit hoge bank 1
P0078	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bank 1
P0079	Uitlaatklepregeling Solenoïdeklepregeling Circuit Lage Bank 1
P0080	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit hoge bank 1
P0081	Inlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bank 2
P0082	Inlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit lage bank 2

Foutcodes

Omschrijving

P0083	Inlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit hoge bank 2
P0084	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bank 2
P0085	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit lage bank 2
P0086	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit hoge bank 2
P0087	Brandstofrail/systeemdruk te laag
P0088	Brandstofrail/systeemdruk te hoog
P0089	Brandstofdrukregelaar 1 vermogen
P0090	brandstofdrukregelaar 1 regelcircuit
P0091	Brandstofdrukregelaar 1 regelcircuit laag
P0092	Brandstofdrukregelaar 1 regelcircuit hoog
P0093	Lekkage brandstofsysteem gedetecteerd groot lek
P0094	Lekkage brandstofsysteem gedetecteerd, klein lek
P0095	Inlaatluchttemperatuursensor 2 regelcircuit
P0096	Inlaatluchttemperatuursensor 2 Regelcircuitbereik/prestaties
P0097	Inlaatluchttemperatuursensor 2 Regelcircuit laag
P0098	Inlaatluchttemperatuursensor 2 regelcircuit hoog
P0099	Inlaatluchttemperatuursensor 2 regelcircuit intermitterend/onstabiel
P009A	Correlatie inlaatluchttemperatuur/omgevingsluchttemperatuur
P0100	massastroom of volume luchtstroom Een circuit
P0101	Massastroom of volumeluchtstroom A-circuitbereik/prestaties
P0102	Massastroom of volume luchtstroom A circuit laag
P0103	Massastroom of volume luchtstroom Een circuit hoog
P0104	Massastroom of volumeluchtstroom Een circuit met intermitterende
P0105	Inlaatspruitstuk absolute druk/luchtdruk circuit
P0106	Inlaatspruitstuk Absolute druk/Barometrische druk Circuitbereik/Prestaties
P0107	Inlaatspruitstuk absolute druk/luchtdruk circuit laag
P0108	Inlaatspruitstuk Absolute druk/Barometrische druk circuit hoog
P0109	Inlaatspruitstuk Absolute druk/Barometrische druk circuit Intermitterend
P010A	massastroom of volume luchtstroom B circuit
P010B	Massastroom of volumeluchtstroom B-circuitbereik/prestaties
P010C	Massastroom of volume luchtstroom B circuit laag
P010D	Massastroom of volume luchtstroom B circuit hoog
P010E	Massastroom of volumeluchtstroom B-circuit intermitterend/onstabiel
P010F	Massastroomsensor A/B-correlatie
P0110	Inlaatluchttemperatuursensor 1 circuit
P0111	Inlaatluchttemperatuursensor 1-circuitbereik/prestatie
P0112	Inlaatluchttemperatuursensor 1 circuit laag
P0113	Inlaatluchttemperatuursensor 1 circuit hoog
P0114	Inlaatluchttemperatuursensor 1 Circuit Intermitterend
P0115	Motorkoelvoelstoftemperatuursensor 1 circuit
P0116	Motorkoelvoelstoftemperatuursensor 1-circuitbereik/prestatie
P0117	Motorkoelvoelstoftemperatuursensor 1 circuit laag
P0118	Motorkoelvoelstoftemperatuursensor 1 circuit hoog
P0119	Motorkoelvoelstoftemperatuursensor 1-circuit intermitterend
P011A	Correlatie tussen motorkoelvoelstoftemperatuursensor 1/2
P0120	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuit
P0121	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuitbereik/prestatie
P0122	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuit laag
P0123	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuit hoog
P0124	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuit intermitterend
P0125	Onvoldoende koelmiddeltemperatuur voor gesloten-lus brandstofregeling
P0126	Onvoldoende koelmiddeltemperatuur voor stabiele werking

Foutcodes

Omschrijving

P0127	Inlaatluchttemperatuur te hoog
P0128	Koelvloeistofthermostaat (koelvloeistoftemperatuur lager dan de temperatuur van de regelthermostaat)
P0129	Luchtdruk te laag
P012A	Turbocompressor/compressor inlaat druksensor circuit
P012B	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit Bereik/Prestaties
P012C	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit Laag
P012D	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit Hoog
P012E	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit Intermitterend/Onregelmatig
P0130	O2-sensorcircuitbank 1 sensor 1
P0131	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 1
P0132	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 1
P0133	O2-sensorcircuit trage responsbank 1-sensor 1
P0134	O2-sensorcircuit geen activiteit gedetecteerd Bank 1 Sensor 1
P0135	O2-sensor verwarmingscircuit bank 1 sensor 1
P0136	O2-sensorcircuitbank 1 sensor 2
P0137	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 2
P0138	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 2
P0139	O2-sensorcircuit trage respons Bank 1-sensor 2
P0140	O2-sensorcircuit geen activiteit gedetecteerd Bank 1 Sensor 2
P0141	O2-sensor verwarmingscircuit bank 1 sensor 2
P0142	O2-sensorcircuitbank 1 sensor 3
P0143	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 3
P0144	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 3
P0145	O2-sensorcircuit trage responsbank 1-sensor 3
P0146	O2-sensorcircuit geen activiteit gedetecteerd Bank 1 Sensor 3
P0147	O2-sensor verwarmingscircuit bank 1 sensor 3
P0148	brandstoftoevoerfout
P0149	fout in brandstofinstelling
P0150	O2-sensorcircuitbank 2 sensor 1
P0151	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 1
P0152	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 1
P0153	O2-sensorcircuit trage responsbank 2-sensor 1
P0154	O2-sensorcircuit geen activiteit gedetecteerd Bank 2 Sensor 1
P0155	O2-sensor verwarmingscircuit bank 2 sensor 1
P0156	O2-sensorcircuitbank 2 sensor 2
P0157	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 2
P0158	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 2
P0159	O2-sensorcircuit trage responsbank 2-sensor 2
P0160	O2-sensorcircuit geen activiteit gedetecteerd Bank 2 Sensor 2
P0161	O2-sensor verwarmingscircuit bank 2 sensor 2
P0162	O2-sensorcircuitbank 2 sensor 3
P0163	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 3
P0164	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 3
P0165	O2-sensorcircuit trage responsbank 2-sensor 3
P0166	O2-sensorcircuit geen activiteit gedetecteerd Bank 2 Sensor 3
P0167	O2-sensor verwarmingscircuit bank 2 sensor 3
P0168	brandstoftemperatuur te hoog
P0169	Verkeerde brandstofsamenstelling
P0170	brandstof trim bank 1
P0171	Systeem te mager Bank 1
P0172	Systeem te dik Bank 1

Foutcodes

Omschrijving

P0173	brandstof trim bank 2
P0174	Systeem te mager Bank 2
P0175	Systeem te dik Bank 2
P0176	brandstofsamenstelling sensor circuit
P0177	Bereik/prestatie van brandstofsamenstellingssensorcircuit
P0178	Brandstofsamenstellingsensorcircuit laag
P0179	Brandstofsamenstellingssensorcircuit hoog
P0180	brandstoftemperatuursensor A-circuit
P0181	Brandstoftemperatuursensor A Circuitbereik/prestaties
P0182	Brandstoftemperatuursensor A-circuit laag
P0183	Brandstoftemperatuursensor A-circuit hoog
P0184	Brandstoftemperatuursensor A-circuit intermitterend
P0185	brandstoftemperatuursensor B circuit
P0186	Brandstoftemperatuursensor B Circuitbereik/prestaties
P0187	Brandstoftemperatuursensor B-circuit laag
P0188	Brandstoftemperatuursensor B-circuit hoog
P0189	Brandstoftemperatuursensor B-circuit intermitterend
P018A	brandstofdruksensor B circuit
P018B	Brandstofdruksensor B Circuitbereik/prestaties
P018C	Brandstofdruksensor B-circuit laag
P018D	Brandstofdruksensor B-circuit hoog
P018E	Brandstofdruksensor B-circuit intermitterend/onregelmatig
P0190	brandstofrail druksensor A circuit
P0191	Brandstofrail druksensor A circuitbereik/prestaties
P0192	Brandstofrail druksensor A circuit laag
P0193	Brandstofrail druksensor A circuit hoog
P0194	Brandstofrail druksensor A circuit intermitterend/onregelmatig
P0195	motorolie temperatuursensor
P0196	Bereik/prestaties van motorolietemperatuursensor
P0197	Motorolietemperatuursensor laag
P0198	Motorolietemperatuursensor hoog
P0199	Motorolietemperatuursensor intermitterend
P0200	injectiecircuit/onderbreking
P0201	injectiecircuit/onderbreking cilinder 1
P0202	injectiecircuit/onderbreking cilinder 2
P0203	injectiecircuit/onderbreking cilinder 3
P0204	injectiecircuit/onderbreking cilinder 4
P0205	injectiecircuit/onderbreking cilinder 5
P0206	injectiecircuit/onderbreking cilinder 6
P0207	injectiecircuit/onderbreking cilinder 7
P0208	injectiecircuit/onderbreking cilinder 8
P0209	injectiecircuit/onderbreking cilinder 9
P020A	injectie timing cilinder 1
P020B	injectie timing cilinder 2
P020C	injectie timing cilinder 3
P020D	injectie timing cilinder 4
P020E	injectie timing cilinder 5
P020F	injectie timing cilinder 6
P0210	injectiecircuit/onderbreking cilinder 10
P0211	injectiecircuit/onderbreking cilinder 11
P0212	injectiecircuit/onderbreking cilinder 12
P0213	koude start injectieklep 1

Foutcodes

Omschrijving

P0214	koude start injectieklep 2
P0215	motor sluit solenoïdeklep
P0216	injectie/injectieregelcircuit
P0217	Overtemperatuur motorkoelvloeistof
P0218	transmissieolie overtemperatuurconditie
P0219	motor overshoot conditie
P021A	injectie timing cilinder 7
P021B	injectie timing cilinder 8
P021C	injectie timing cilinder 9
P021D	injectie timing cilinder 10
P021E	injectie timing cilinder 11
P021F	injectie timing cilinder 12
P0220	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B-circuit
P0221	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B-circuitbereik/prestaties
P0222	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B circuit laag
P0223	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B circuit hoog
P0224	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B-circuit intermitterend
P0225	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C-circuit
P0226	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C Circuitbereik/prestatie
P0227	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C-circuit laag
P0228	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C-circuit hoog
P0229	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C-circuit intermitterend
P022A	Intercooler bypass-regeling A-circuit/open circuit
P022B	Intercooler Bypass Control A Circuit Laag
P022C	Intercooler Bypass Control A Circuit Hoog
P022D	Intercooler bypass-regeling B-circuit/open circuit
P022E	Intercooler Bypass Control B Circuit Laag
P022F	Intercooler Bypass Control B Circuit Hoog
P0230	brandstofpomp hoofdcircuit
P0231	brandstofpomp subcircuit laag
P0232	brandstofpomp subcircuit hoog
P0233	brandstofpomp subcircuit intermitterend
P0234	overdruk turbocompressor/compressor
P0235	Turbocompressor/Compressor Druksensor A Circuit
P0236	Turbocompressor/Compressor Druksensor A Circuit Bereik/Prestaties
P0237	Turbocompressor/Compressor Druksensor A Circuit Laag
P0238	Turbocompressor/Compressor Druksensor A Circuit Hoog
P0239	turbocompressor/compressor druksensor B circuit
P023A	Intercooler koelvloeistofpomp regelcircuit/open circuit
P023B	Intercooler koelvloeistofpomp regelcircuit laag
P023C	Intercooler koelvloeistofpomp regelcircuit hoog
P023D	Absolute druk inlaatspruitstuk en A-correlatie turbocompressor-/compressordruksensor
P023E	Absolute druk inlaatspruitstuk en turbocompressor-/compressordruksensor B-correlatie
P0240	Turbocompressor/Compressor Druksensor B Circuit Bereik/Prestaties
P0241	Turbocompressor/Compressor Druksensor B Circuit Laag
P0242	Turbocompressor/Compressor Druksensor B Circuit Hoog
P0243	turbocompressor/compressor uitlaatregelklep A
P0244	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep A Bereik/Prestaties
P0245	Turbocompressor/compressor uitlaatregelklep A laag
P0246	Turbocompressor/compressor uitlaatregelklep A hoog
P0247	turbocompressor/compressor uitlaatregelklep B
P0248	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep B Bereik/Prestaties

Foutcodes

Omschrijving

P0249	Turbocompressor/compressor uitlaatregelklep B laag
P024A	Intercooler Bypass Control A Bereik/Prestaties
P024B	Intercooler bypass-regeling A geblokkeerd
P024C	intercooler bypass positiesensor A circuit
P024D	Intercooler Bypass Positie Sensor A Circuit Bereik/Prestatie
P024E	Intercooler Bypass Positie Sensor A Circuit Laag
P024F	Intercooler Bypass Positie Sensor A Circuit Hoog
P0250	Turbocompressor/compressor uitlaatregelklep B hoog
P0251	Brandstofhoeveelheidsregeling injectiepomp A (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0252	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling A-bereik/prestatie (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0253	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling A laag (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0254	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling A hoog (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0255	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling A intermitterend (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0256	Brandstofhoeveelheidsregeling injectiepomp B (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0257	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling B-bereik/prestatie (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0258	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling B laag (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0259	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling B hoog (nokkenas/rotorregeling/injector)
P025A	brandstofpompmodule besturingscircuit/open circuit
P025B	Brandstofpompmodule regelcircuit bereik/prestaties
P025C	Brandstofpompmodule besturingscircuit laag
P025D	Brandstofpompmodule besturingscircuit hoog
P0260	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling B intermitterend (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0261	Cilinder 1 injectiecircuit laag
P0262	Cilinder 1 injectiecircuit hoog
P0263	Cilinder 1 Bijdrage/Compensatie
P0264	Cilinder 2 injectiecircuit laag
P0265	cilinder 2 injectie circuit hoog
P0266	Cilinder 2 Bijdrage/Compensatie
P0267	Cilinder 3 injectiecircuit laag
P0268	cilinder 3 injectie circuit hoog
P0269	Cilinder 3 Bijdrage/Compensatie
P0270	Cilinder 4 injectiecircuit laag
P0271	cilinder 4 injectie circuit hoog
P0272	Cilinder 4 Bijdrage/Compensatie
P0273	Cilinder 5 injectiecircuit laag
P0274	Cilinder 5 injectiecircuit hoog
P0275	Cilinder 5 Bijdrage/Compensatie
P0276	Cilinder 6 injectiecircuit laag
P0277	cilinder 6 injectie circuit hoog
P0278	Cilinder 6 Bijdrage/Compensatie
P0279	Cilinder 7 injectiecircuit laag
P0280	Cilinder 7 injectiecircuit hoog
P0281	Cilinder 7 Bijdrage/Compensatie
P0282	Cilinder 8 injectiecircuit laag
P0283	cilinder 8 injectie circuit hoog
P0284	Cilinder 8 Bijdrage/Compensatie
P0285	Cilinder 9 injectiecircuit laag
P0286	Cilinder 9 injectiecircuit hoog
P0287	Cilinder 9 Bijdrage/Compensatie
P0288	Cilinder 10 injectiecircuit laag
P0289	Cilinder 10 injectiecircuit hoog
P0290	Cilinder 10 Bijdrage/Compensatie

Foutcodes

Omschrijving

P0291	Cilinder 11 injectiecircuit laag
P0292	Cilinder 11 injectiecircuit hoog
P0293	Cilinder 11 Bijdrage/Compensatie
P0294	Cilinder 12 injectiecircuit laag
P0295	Cilinder 12 injectiecircuit hoog
P0296	Cilinder 12 Bijdrage/Compensatie
P0297	voertuig overshoot conditie
P0298	motorolie overtemperatuur
P0299	turbocompressor/compressor vacuüm
P0300	Willekeurige/meerdere misfires gedetecteerd
P0301	Misfire cilinder 1 gedetecteerd
P0302	Misfire cilinder 2 gedetecteerd
P0303	Misfire cilinder 3 gedetecteerd
P0304	Misfire cilinder 4 gedetecteerd
P0305	Misfire cilinder 5 gedetecteerd
P0306	Misfire cilinder 6 gedetecteerd
P0307	Misfire cilinder 7 gedetecteerd
P0308	Misfire cilinder 8 gedetecteerd
P0309	Misfire cilinder 9 gedetecteerd
P0310	Ontstekingsfout gedetecteerd in cilinder 10
P0311	Misfire cilinder 11 gedetecteerd
P0312	Misfire cilinder 12 gedetecteerd
P0313	Ontstekingsfout gedetecteerd bij laag brandstofniveau
P0314	Ontstekingsfout van een enkele cilinder (cilinder niet gespecificeerd)
P0315	Krukassysteemvariatie niet geleerd
P0316	Ontstekingsfout gedetecteerd tijdens het starten van de motor (eerste 1000 omwentelingen)
P0317	Rough-Road-hardware niet beschikbaar
P0318	Ruwe wegsensor Een signaalcircuit
P0319	Ruwe wegsensor B signaalcircuit
P0320	Ontstekings-/verdelermotortoerental-ingangscircuit
P0321	Ontsteking/verdeler Motortoerental Ingangscircuit Bereik/vermogen
P0322	Ontstekings-/verdelermotortoerental-ingangscircuit Geen signaal
P0323	Ontstekings-/verdelermotortoerental-ingangscircuit onderbroken
P0324	fout in het klopcntrolesysteem
P0325	Klopsensor 1 Circuitbank 1 of enkele sensor
P0326	Klopsensor 1 Circuitbereik/prestatiebank 1 of enkele sensor
P0327	Klopsensor 1 Circuit Laag Bank 1 of Enkele Sensor
P0328	Klopsensor 1 Circuit Hoog Bank 1 of Enkele Sensor
P0329	Klopsensor 1 Circuit Intermitterende Bank 1 of Enkele Sensor
P0330	Klopsensor 2 Circuitbank 2
P0331	Klopsensor 2 Circuitbereik/Powerbank 2
P0332	Klopsensor 2 Circuit Laag Bank 2
P0333	Klopsensor 2 Circuit Hoog Bank 2
P0334	Klopsensor 2 Circuit Intermitterende Bank 2
P0335	Krukaspositiesensor A-circuit
P0336	Krukaspositiesensor A Circuitbereik/prestatie
P0337	Krukaspositiesensor A-circuit laag
P0338	Krukaspositiesensor A Circuit Hoog
P0339	Krukaspositiesensor A-circuit intermitterend
P0340	Nokkenaspositiesensor A Circuit Bank 1 of enkele sensor
P0341	Nokkenaspositiesensor A Circuitbereik/prestatiebank 1 of enkele sensor
P0342	Nokkenaspositiesensor A-circuit Lage bank 1 of enkele sensor

Foutcodes

Omschrijving

P0343	Nokkenaspositiesensor A-circuit Hoog Bank 1 of enkele sensor
P0344	Nokkenaspositiesensor A-circuit Intermitterende bank 1 of enkele sensor
P0345	Nokkenaspositiesensor A Circuit Bank 2
P0346	Nokkenaspositiesensor A Circuitbereik/prestatiebank 2
P0347	Nokkenaspositiesensor A-circuit lage bank 2
P0348	Nokkenaspositiesensor A-circuit hoge bank 2
P0349	Nokkenaspositiesensor A-circuit Intermitterende bank 2
P0350	ontstekingsspoel primair/secundair circuit
P0351	Ontstekingsspoel A Primair/Secundair Circuit
P0352	Ontstekingsspoel B Primair/Secundair Circuit
P0353	Ontstekingsspoel C Primair/Secundair Circuit
P0354	Ontstekingsspoel D primair/secundair circuit
P0355	Ontstekingsspoel E primair/secundair circuit
P0356	Ontstekingsspoel F primair/secundair circuit
P0357	Ontstekingsspoel G primair/secundair circuit
P0358	Ontstekingsspoel H Primair/Secundair Circuit
P0359	Ontstekingsspoel I Primair/Secundair Circuit
P0360	Ontstekingsspoel J Primair/secundair circuit
P0361	Ontstekingsspoel K primair/secundair circuit
P0362	Ontstekingsspoel L Primair/Secundair Circuit
P0363	Ontstekingsfout gedetecteerd, brandstoftoevoer uitgeschakeld
P0365	Nokkenaspositiesensor B Circuitbank 1
P0366	Nokkenaspositiesensor B Circuitbereik/prestatiebank 1
P0367	Nokkenaspositiesensor B-circuit laag Bank 1
P0368	Nokkenaspositiesensor B-circuit hoog Bank 1
P0369	Nokkenaspositiesensor B-circuit Intermitterende bank 1
P0370	timing referentie hoge resolutie signaal A
P0371	Timingreferentiesignaal met hoge resolutie A te veel pulsen
P0372	Timingreferentiesignaal met hoge resolutie Te weinig pulsen
P0373	Tijdreferentiesignaal met hoge resolutie A intermitterende/foutieve pulsen
P0374	Timingreferentiesignaal met hoge resolutie A zonder pulsen
P0375	timing referentie hoge resolutie signaal B
P0376	Timingreferentie hoge resolutie signaal B te veel pulsen
P0377	Timingreferentie hoge resolutie signaal B te weinig pulsen
P0378	Tijdreferentiesignaal met hoge resolutie B intermitterende/foutieve pulsen
P0379	Timingreferentie hoge resolutie signaal B geen pulsen
P0380	gloeibougje/verwarmingscircuit A
P0381	gloeibougje/verwarmingsindicatorcircuit
P0382	gloeibougje/verwarmingscircuit B
P0383	Gloeibougje-regelmodule regelcircuit laag
P0384	Gloeibougje-regelmodule regelcircuit hoog
P0385	krukaspositiesensor B-circuit
P0386	Krukaspositiesensor B Circuitbereik/prestatie
P0387	Krukaspositiesensor B circuit laag
P0388	Krukaspositiesensor B circuit hoog
P0389	Krukaspositiesensor B-circuit intermitterend
P0390	Nokkenaspositiesensor B Circuitbank 2
P0391	Nokkenaspositiesensor B Circuitbereik/prestatiebank 2
P0392	Nokkenaspositiesensor B-circuit laag Bank 2
P0393	Nokkenaspositiesensor B-circuit hoog Bank 2
P0394	Nokkenaspositiesensor B-circuit Intermitterende bank 2
P0400	uitlaatgasrecirculatiestroom

Foutcodes

Omschrijving

P0401	Onvoldoende uitlaatgasrecirculatiestroom gedetecteerd
P0402	Overmatige uitlaatgasrecirculatiestroom gedetecteerd
P0403	regelcircuit voor uitlaatgasrecirculatie
P0404	Bereik/prestaties van het uitlaatgasrecirculatiecircuit
P0405	Uitlaatgasrecirculatiesensor A-circuit laag
P0406	Uitlaatgasrecirculatiesensor A-circuit hoog
P0407	Uitlaatgasrecirculatiesensor B-circuit laag
P0408	Uitlaatgasrecirculatiesensor B circuit hoog
P0409	uitlaatgasrecirculatiesensor A-circuit
P040A	uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuit
P040B	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuitbereik/prestaties
P040C	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuit laag
P040D	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuit hoog
P040E	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuit intermitterend/defect
P040F	Correlatie tussen uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A/B
P0410	secundair luchtinjectiesysteem
P0411	Er is een defecte secundaire luchtinjectiestroom gedetecteerd
P0412	Omschakelklep A-circuit van het secundaire luchtinjectiesysteem
P0413	Omschakelklep A van het secundaire luchtinjectiesysteem is open
P0414	Kortsluiting in circuit van secundaire luchtinjectiesysteem-omschakelklep A
P0415	Omschakelklep B-circuit van het secundaire luchtinjectiesysteem
P0416	Omschakelklep B van het secundaire luchtinjectiesysteem is open
P0417	Kortsluiting in circuit van secundaire luchtinjectiesysteem-omschakelklep B
P0418	secundaire luchtinjectiesysteem regelcircuit A
P0419	secundaire luchtinjectiesysteem regelcircuit B
P041A	uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B-circuit
P041B	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B-circuitbereik/prestaties
P041C	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B circuit laag
P041D	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B circuit hoog
P041E	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B-circuit intermitterend/defect
P0420	Rendement van katalysatorsysteem onder limiet Bank 1
P0421	Katalysatorrendement onder limiet Bank 1 tijdens opwarmen
P0422	Hoofdkatalysatorrendement onder limiet Bank 1
P0423	Verwarmde katalysatorefficiëntie onder limiet Bank 1
P0424	Verwarmde katalysatortemperatuur onder grens Bank 1
P0425	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
P0426	Katalysator temperatuursensorcircuit Bereik/prestatiebank 1 Sensor 1
P0427	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Lage Bank 1 Sensor 1
P0428	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Hoge Bank 1 Sensor 1
P0429	katalysator verwarmingsregelcircuit bank 1
P042A	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
P042B	Katalysator temperatuursensorcircuit Bereik/prestatiebank 1 Sensor 2
P042C	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Laag Bank 1 Sensor 2
P042D	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Hoog Bank 1 Sensor 2
P0430	Rendement van katalysatorsysteem onder limiet Bank 2
P0431	Katalysatorrendement onder limiet Bank 2 tijdens opwarmen
P0432	Hoofdkatalysatorrendement onder limiet Bank 2
P0433	Verwarmde katalysatorefficiëntie onder limiet Bank 2
P0434	Verwarmde katalysatortemperatuur onder grens Bank 2
P0435	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1
P0436	Katalysator temperatuursensorcircuit Bereik/prestatiebank 2 Sensor 1
P0437	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Lage Bank 2 Sensor 1

Foutcodes

Omschrijving

P0438	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Hoge Bank 2 Sensor 1
P0439	katalysator verwarmingsregelscircuit bank 2
P043A	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2
P043B	Katalysator temperatuursensorcircuit Bereik/prestatiebank 2 Sensor 2
P043C	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Lage Bank 2 Sensor 2
P043D	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Hoge Bank 2 Sensor 2
P043E	Lekdetectiereferentiesproeier voor verdampingsemissies Lage stroom
P043F	Lekdetectiereferentiesproeier voor verdampingsemissies met hoge doorstroming
P0440	verdampingsemissiesysteem
P0441	Defecte purge-flow van het verdampingsemissiesysteem gedetecteerd
P0442	Lekkage in het verdampingsemissiesysteem gedetecteerd (klein lek)
P0443	circuit voor de zuiveringsregelklep van het verdampingsemissiesysteem
P0444	Open circuit van purgeregelklep van verdampingsemissiesysteem
P0445	Kortsluiting in het circuit van de purge-regelklep van het verdampingsemissiesysteem
P0446	ventilatieregelscircuit voor verdampingsemissiesysteem
P0447	Ventilatieregelscircuit van het verdampingsemissiesysteem open
P0448	Kortsluiting in het ventilatieregelscircuit van het verdampingsemissiesysteem
P0449	Ontluchtingsklep/solenoïde regelscircuit van het verdampingsemissiesysteem
P0450	druksensor/schakelaar voor verdampingsemissiesysteem
P0451	Druksensor/schakelaar bereik/prestaties van het verdampingsemissiesysteem
P0452	Druksensor/schakelaar van het verdampingsemissiesysteem laag
P0453	Druksensor/schakelaar van het verdampingsemissiesysteem hoog
P0454	Druksensor/schakelaar van het verdampingsemissiesysteem is intermitterend
P0455	Lekkage in het verdampingsemissiesysteem gedetecteerd (groot lek)
P0456	Lekkage in het verdampingsemissiesysteem gedetecteerd (zeer klein lek)
P0457	Lekkage in het verdampingsemissiesysteem gedetecteerd (tankdop los/af)
P0458	Verdampingsemissiesysteem Purge Control Valve Circuit Laag
P0459	Circuit van de purge-regelklep van het verdampingsemissiesysteem is hoog
P0460	brandstofniveausensor A-circuit
P0461	Brandstofniveausensor A Circuitbereik/prestaties
P0462	Brandstofniveausensor A-circuit laag
P0463	Brandstofniveausensor A-circuit hoog
P0464	Brandstofniveausensor A-circuit intermitterend
P0465	EVAP-purgestroomsensorcircuit
P0466	Bereik/prestaties van EVAP-purgestroomsensorcircuit
P0467	EVAP Purge Flow Sensor Circuit Laag
P0468	EVAP Purge Flow Sensor Circuit Hoog
P0469	EVAP-purge-stroomsensorcircuit intermitterend
P0470	uitlaatdruksensor A-circuit
P0471	Uitlaatdruksensor A-circuitbereik/prestaties
P0472	Uitlaatdruksensor A-circuit laag
P0473	Uitlaatdruksensor A-circuit hoog
P0474	Uitlaatdruksensor A-circuit intermitterend/defect
P0475	uitlaatdrukregelklep
P0476	Bereik/prestaties van de uitlaatdrukregelklep
P0477	uitlaatdrukregelklep laag
P0478	uitlaatdrukregelklep hoog
P0479	uitlaatdrukregelklep intermitterend
P047A	uitlaatdruksensor B circuit
P047B	Uitlaatdruksensor B-circuitbereik/prestaties
P047C	Uitlaatdruksensor B-circuit laag
P047D	Uitlaatdruksensor B circuit hoog

Foutcodes

Omschrijving

P047E	Uitlaatgasdruksensor B-circuit intermitterend/defect
P0480	Ventilator 1 regelcircuit
P0481	ventilator 2 regelcircuit
P0482	ventilator 3 regelcircuit
P0483	ventilator rationaliteitstest
P0484	overstroom ventilatorcircuit
P0485	ventilatorvoeding/aardecircuit
P0486	uitlaatgasrecirculatiesensor B-circuit
P0487	Uitlaatgasrecirculatiegasregelcircuit A/open
P0488	Uitlaatgasrecirculatiegasregelcircuit A Bereik/Vermogen
P0489	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit A laag
P0490	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit Een hoog
P0491	Secundair luchtinjectiesysteem onvoldoende doorstroming Bank 1
P0492	Secundair luchtinjectiesysteem onvoldoende stroombank 2
P0493	ventilator overtoerental
P0494	ventilatorsnelheid laag
P0495	ventilatorsnelheid hoog
P0496	verdampingsemissiesysteem hoge spoelstroom
P0497	verdampingsemissiesysteem lage purge flow
P0498	Ventilatieklepregelcircuit van het verdampingsemissiesysteem laag
P0499	Ventilatieklepregelcircuit van het verdampingsemissiesysteem Hoog
P0500	voertuigsnelheidssensor A
P0501	Voertuigsnelheidssensor A Bereik/Prestaties
P0502	Voertuigsnelheidssensor A-circuit laag
P0503	Voertuigsnelheidssensor A intermitterend/defect/hoog
P0504	remschakelaar A/B correlatie
P0505	stationair regelsysteem
P0506	Stationair toerental lager dan verwacht
P0507	Stationair toerentalregeling hoger dan verwacht
P0508	Circuit stationair regelsysteem laag
P0509	Circuit van stationair regelsysteem hoog
P050A	koude start stationair regelsysteem prestaties
P050B	Ontstekingstijdstip bij koude start
P050C	Motorkoelvloeistoftemperatuur bij koude startprestaties
P050D	Koude start, onregelmatig stationair draaien
P0510	schakelaar voor gesloten gasklepstand
P0511	stationair regelcircuit
P0512	start verzoek circuit
P0513	Verkeerde startonderbrekersleutel
P0514	Bereik/prestatie van batterijtemperatuursensorcircuit
P0515	batterijtemperatuursensor circuit
P0516	Batterijtemperatuursensorcircuit laag
P0517	Batterijtemperatuursensorcircuit hoog
P0518	stationair regelcircuit onderbroken
P0519	Prestaties van het stationaire regelsysteem
P0520	oliedruksensor/schakelcircuit
P0521	Oliedruksensor/Schakelbereik/Prestaties
P0522	Oliedruksensor/schakelaar laag
P0523	Oliedruksensor/schakelaar hoog
P0524	oliedruk te laag
P0525	Cruise Control Servo Control Circuit Bereik/Vermogen
P0526	circuit voor ventilatorsnelheidssensor

Foutcodes

Omschrijving

P0527	Bereik/prestatie van ventilatorsnelheidssensorcircuit
P0528	Ventilatorsnelheidssensor geen signaal
P0529	Ventilatorsnelheidssensorcircuit intermitterend
P0530	Airconditioning koelmiddel druksensor A circuit
P0531	Airconditioning koelmiddel druksensor A circuit bereik/prestaties
P0532	Airconditioning koelmiddel druksensor A circuit laag
P0533	Airconditioning Koelmiddel Druksensor A Circuit Hoog
P0534	verlies van koelmiddelvulling van airconditioning
P0535	circuit van temperatuursensor van verdamper van airconditioning
P0536	Bereik/prestatie van temperatuursensorcircuit van airconditioningverdampers
P0537	Temperatuursensor circuit verdamper airconditioning laag
P0538	Temperatuursensor circuit verdamper airconditioning hoog
P0539	Temperatuursensorcircuit van verdamper van airconditioning intermitterend
P053A	Carterventilatieverwarmingsregelscircuit open
P053B	Carterventilatieverwarmingsregelscircuit laag
P053C	Carterventilatieverwarmingsregelscircuit hoog
P0540	luchtinlaatverwarming A-circuit
P0541	Luchtinlaatverwarming A-circuit laag
P0542	Luchtinlaatverwarming A-circuit hoog
P0543	Luchtinlaatverwarming A-circuit open
P0544	Uitlaatgastemperatuursensor circuit bank 1 sensor 1
P0545	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Laag Bank 1 Sensor 1
P0546	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Hoog Bank 1 Sensor 1
P0547	Uitlaatgastemperatuursensor circuit bank 2 sensor 1
P0548	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Laag Bank 2 Sensor 1
P0549	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Hoog Bank 2 Sensor 1
P0550	Stuurbekrachtigingssensor/schakelscircuit
P0551	Stuurbekrachtigingssensor/Schakelbereik/Prestaties
P0552	Stuurbekrachtigingssensor/schakelaar laag
P0553	Stuurbekrachtigingssensor/schakelaar hoog
P0554	Stuurbekrachtigingssensor/schakelaar intermitterend
P0555	rembekrachtiger druksensor circuit
P0556	Bereik/prestatie van rembekrachtiger-druksensorcircuit
P0557	Lage druksensor rembekrachtiger circuit
P0558	Rembekrachtiger druksensor circuit hoog
P0559	rembekrachtiger druksensor circuit onderbroken
P0560	systeemspanning
P0561	systeemspanning onstabiel
P0562	systeemspanning laag
P0563	systeemspanning hoog
P0564	Cruisecontrol multifunctionele ingang A-circuit
P0565	cruise control op signaal
P0566	cruise control uit signaal
P0567	cruise control hervat signaal
P0568	cruise control set signaal
P0569	cruise control vertragingssignaal
P056A	cruise control afstandsverhoging signaal
P056B	cruise control afstandsreductie signaal
P0570	cruise control acceleratie signaal
P0571	remschakelaar A-circuit
P0572	Remschakelaar A Circuit Laag
P0573	Remschakelaar A circuit hoog

Foutcodes

Omschrijving

P0574	Cruisecontrol-snelheidssysteem te hoog
P0575	cruise control ingangscircuit
P0576	Cruisecontrol-ingangscircuit laag
P0577	Cruisecontrol-ingangscircuit hoog
P0578	Cruise control multifunctionele ingang A circuit geblokkeerd
P0579	Cruise control multifunctionele ingang A-circuit bereik/prestaties
P0580	Cruise control multifunctionele ingang A circuit laag
P0581	Cruise control multifunctionele ingang A circuit hoog
P0582	Cruise control vacuümregelcircuit open
P0583	Cruise control vacuümregelcircuit laag
P0584	Cruise control vacuümregelcircuit hoog
P0585	Cruise control multifunctionele input A/B correlatie
P0586	Cruisecontrolventilatiecircuit open
P0587	Cruisecontrolventilatie-regelcircuit laag
P0588	Cruise control ventilatie regelcircuit hoog
P0589	Cruisecontrol multifunctionele ingang B-circuit
P0590	Cruise control multifunctionele ingang B circuit geblokkeerd
P0591	Cruise control multifunctionele ingang B circuit bereik/prestaties
P0592	Cruise control multifunctionele ingang B circuit laag
P0593	Cruise control multifunctionele ingang B circuit hoog
P0594	Cruisecontrol servobesturingscircuit open
P0595	Cruise control servo control circuit laag
P0596	Cruise control servo control circuit hoog
P0597	Thermostaat verwarmingsregelcircuit open
P0598	Thermostaat verwarmingsregelcircuit laag
P0599	Thermostaat verwarmingsregelcircuit hoog
P0600	seriële communicatieverbinding
P0601	Interne controle-eenheid geheugen checksum fout
P0602	Fout in de configuratie van de besturingseenheid
P0603	Fout in de geheugenmodule (KAM) van de besturingseenheid
P0604	Fout in het geheugen (RAM) van de besturingseenheid
P0605	Fout in het read-only geheugen (ROM) van de besturingseenheid
P0606	ECM/PCM-processor
P0607	prestaties van de besturingseenheid
P0608	besturingseenheid VSS-uitgang A
P0609	besturingseenheid VSS-uitgang B
P060A	Interne controle-eenheid die de processorprestaties bewaakt
P060B	Interne besturingseenheid A/D-verwerkingsvermogen
P060C	Interne controle-eenheid hoofdprocessorprestaties
P060D	Interne controle-eenheid prestaties van de gaspedaalpositie
P060E	Interne regeleenheidprestaties van de gasklepstand
P060F	Interne regeleenheidprestaties van de koelmiddeltemperatuur
P0610	Fout met voertuigopties in de besturingseenheid
P0611	prestaties van de brandstofinjectieregeleenheid
P0612	relaisbesturing van de brandstofinjectieregeleenheid
P0613	TCM-processor
P0614	ECM/TCM onverenigbaar
P0615	startrelais circuit
P0616	startrelais circuit laag
P0617	startrelais circuit hoog
P0618	Fout in de geheugenmodule (KAM) van de alternatieve brandstofregeleenheid
P0619	Fout in het RAM/ROM van de alternatieve brandstofregeleenheid

Foutcodes

Omschrijving

P061A	Interne besturingseenheid vermogenskoppel
P061B	Prestaties van de koppelberekening van de interne regeleenheid
P061C	Interne regeleenheid motortoerentalvermogen
P061D	Interne regeleenheid motor luchtmasa-uitgang
P061E	Interne regeleenheid remsignaalvermogen
P061F	Interne gasklepregeling prestatiecontrole-eenheid
P0620	generator regelcircuit
P0621	generatorverlichting/L-terminal circuit
P0622	generator veld/F-terminal circuit
P0623	generator lichtregelcircuit
P0624	regelcircuit voor tankdoplampje
P0625	Generatorveld/F-klemcircuit laag
P0626	Generatorveld/F-terminal circuit hoog
P0627	Brandstofpomp A regelcircuit open
P0628	Brandstofpomp A regelcircuit laag
P0629	Brandstofpomp A regelcircuit hoog
P062A	Brandstofpomp A Regelcircuit Bereik/Vermogen
P062B	Interne regeleenheidprestaties van de brandstofinjectieregeling
P062C	Interne regeleenheidprestaties van de voertuigsnelheid
P062D	Prestaties van het Bank 1-injectiedrivercircuit
P062E	Prestaties van het Bank 2-injectiedrivercircuit
P062F	Fout in het EEPROM van de besturingseenheid
P0630	VIN niet geprogrammeerd of incompatibel ECM/PCM
P0631	VIN niet geprogrammeerd of incompatibel TCM
P0632	Kilometer teller niet geprogrammeerd ECM/PCM
P0633	Immobilizer-sleutel niet geprogrammeerd ECM/PCM
P0634	Interne temperatuur van PCM/ECM/TCM te hoog
P0635	stuurbekrachtigingscircuit
P0636	Stuurbekrachtigingscircuit laag
P0637	stuurbekrachtiging circuit hoog
P0638	Gasklepstandregeling Bereik/Powerbank 1
P0639	Gasklepstandregeling Bereik/Powerbank 2
P063A	generator spanningsdetectie circuit
P063B	Bereik/vermogen van het generatorspanningsdetectiecircuit
P063C	Generator spanningsdetectie circuit laag
P063D	Generator spanningsdetectie circuit hoog
P063E	Automatische configuratie gasinvoer niet beschikbaar
P063F	Automatische configuratie koelmiddeltemperatuurinvoer niet beschikbaar
P0640	luchtinlaatverwarming regelcircuit
P0641	Sensorreferentiespanning A-circuit open
P0642	Sensorreferentiespanning A-circuit laag
P0643	Sensorreferentiespanning A-circuit hoog
P0644	Serieel communicatiecircuit voor bestuurdersdisplay
P0645	airconditioning compressor koppeling relais besturingscircuit
P0646	A/C compressor koppeling relais besturingscircuit laag
P0647	A/C compressor koppeling relais besturingscircuit hoog
P0648	circuit voor regeling van de startonderbrekerlamp
P0649	snelheidsmeter lamp besturingscircuit
P0650	Controlecircuit voor storingsindicatielampje (MIL)
P0651	Sensorreferentiespanning B-circuit open
P0652	Sensorreferentiespanning B-circuit laag
P0653	Sensorreferentiespanning B-circuit hoog

Foutcodes

Omschrijving

P0654	motortoerental uitgangscircuit
P0655	motor koellamp output regelcircuit
P0656	brandstofniveau-uitgangscircuit
P0657	Voedingsspanning actuator A circuit open
P0658	Voedingsspanning actuator A-circuit laag
P0659	Voedingsspanning actuator A-circuit hoog
P065A	prestaties van het generatorsysteem
P065B	Bereik/vermogen van het generatorregelcircuit
P0660	Inlaatspruitstukregelklepcircuit open bank 1a
P0661	Inlaatspruitstukregelklepcircuit lage bank 1a
P0662	Inlaatspruitstuk Hoge Regelklep Circuit Bank 1a
P0663	Inlaatspruitstuk regelklep circuit open bank 2a
P0664	Inlaatspruitstukregelklepcircuit lage bank 2a
P0665	Inlaatspruitstuk Hoge Regelklep Circuit Bank 2a
P0666	temperatuursensor circuit PCM/ECM/TCM
P0667	Temperatuursensorbereik/prestaties PCM/ECM/TCM
P0668	Temperatuursensorcircuit Lage PCM/ECM/TCM
P0669	Temperatuursensorcircuit Hoge PCM/ECM/TCM
P066A	Gloeibougiereregeling 1 Circuit laag
P066B	Gloeibougiereregeling 1 circuit hoog
P066C	Gloeibougiereregeling 2 Circuit laag
P066D	Gloeibougiereregeling 2 circuit hoog
P066E	Gloeibougiereregeling 3 Circuit laag
P066F	Gloeibougiereregeling 3 circuit hoog
P0670	Gloeibougie-regelmodule regelcircuit open
P0671	Gloeibougiecircuit cilinder 1 open
P0672	Gloeibougiecircuit cilinder 2 open
P0673	Gloeibougiecircuit cilinder 3 open
P0674	Gloeibougiecircuit cilinder 4 open
P0675	Gloeibougiecircuit cilinder 5 open
P0676	Gloeibougiecircuit cilinder 6 open
P0677	Gloeibougiecircuit cilinder 7 open
P0678	Gloeibougiecircuit cilinder 8 open
P0679	Gloeibougiecircuit cilinder 9 open
P067A	Gloeibougiereregeling 4 Circuit laag
P067B	Gloeibougiereregeling 4 circuit hoog
P067C	Gloeibougiereregeling 5 Circuit laag
P067D	Gloeibougiereregeling 5 circuit hoog
P067E	Gloeibougiereregeling 6 Circuit laag
P067F	Gloeibougiereregeling 6 circuit hoog
P0680	Gloeibougiecircuit cilinder 10 open
P0681	Gloeibougiecircuit cilinder 11 open
P0682	Gloeibougiecircuit cilinder 12 open
P0683	Communicatiecircuit voor gloeibougiereregeling met PCM
P0684	Communicatiecircuit voor gloeibougiereregeling Bereik/vermogen met PCM
P0685	ECM/PCM-vermogensrelaisbesturingscircuit open
P0686	ECM/PCM-vermogensrelaisbesturingscircuit laag
P0687	ECM/PCM-vermogensrelaisbesturingscircuit hoog
P0688	ECM/PCM-vermogensrelaissensorcircuit open
P0689	ECM/PCM-vermogensrelaissensorcircuit laag
P068A	ECM/PCM-vermogensrelais schakelt te vroeg uit
P068B	ECM/PCM-vermogensrelais schakelt te laat uit

Foutcodes

Omschrijving

P068C	Gloeibougie-regelcircuit 7 laag
P068D	Gloeibougie-regelcircuit 7 hoog
P068E	Gloeibougie-regelcircuit 8 laag
P068F	Gloeibougie-regelcircuit 8 hoog
P0690	ECM/PCM-relaisbewakingscircuit hoog
P0691	Ventilator 1 regelcircuit laag
P0692	Ventilator 1 regelcircuit hoog
P0693	Ventilator 2 regelcircuit laag
P0694	Ventilator 2 regelcircuit hoog
P0695	Ventilator 3 regelcircuit laag
P0696	Ventilator 3 regelcircuit hoog
P0697	Sensorreferentiespanning C-circuit/open
P0698	Sensorreferentiespanning C-circuit laag
P0699	Sensorreferentiespanning C-circuit hoog
P069A	Gloeibougie-regelcircuit 9 laag
P069B	Gloeibougie-regelcircuit 9 hoog
P069C	Gloeibougie-regelcircuit 10 laag
P069D	Gloeibougie-regelcircuit 10 hoog
P0700	transmissiecontrolesysteem (MIL-vereiste)
P0701	Transmissieregelsysteem Bereik/Prestaties
P0702	transmissiecontrolesysteem elektrisch
P0703	remschakelaar B circuit
P0704	koppelingsschakelaar ingangscircuit
P0705	Transmissiebereiksensor A-circuit (PRNDL-ingang)
P0706	Transmissiebereiksensor A Circuitbereik/vermogen
P0707	Transmissiebereiksensor A-circuit laag
P0708	Transmissiebereiksensor A-circuit hoog
P0709	Transmissiebereiksensor Een circuit intermitterend
P070A	transmissieoliepeilsensorcircuit
P070B	Transmissieoliepeilsensorcircuit Bereik/prestaties
P070C	Transmissievlloeistofniveausensorcircuit laag
P070D	Transmissieoliepeilsensorcircuit hoog
P070E	Transmissieoliepeilsensorcircuit intermitterend/onregelmatig
P070F	transmissieoliepeil te laag
P0710	Transmissieolietemperatuursensor A-circuit
P0711	Transmissieolietemperatuursensor A-circuitbereik/prestaties
P0712	Transmissieolietemperatuursensor A-circuit laag
P0713	Transmissieolietemperatuursensor A-circuit hoog
P0714	Transmissieolietemperatuursensor A-circuit intermitterend
P0715	Ingangs-/turbine-as-snelheidssensor A-circuit
P0716	Ingangs-/turbine-as-snelheidssensor A-circuitbereik/vermogen
P0717	Ingangs-/turbine-as-snelheidssensor A-circuit Geen signaal
P0718	Ingangs-/turbine-as-snelheidssensor A-circuit intermitterend
P0719	Remschakelaar B Circuit Laag
P071A	Transmissiemodusschakelaar A-circuit
P071B	Transmissiemodusschakelaar A-circuit laag
P071C	Transmissiemodusschakelaar A-circuit hoog
P071D	transmissiemodusschakelaar B-circuit
P071E	Transmissiemodusschakelaar B Circuit laag
P071F	Transmissiemodusschakelaar B Circuit Hoog
P0720	uitgangssnelheidssensor circuit
P0721	Bereik/vermogen van het uitgangssnelheidssensorcircuit

Foutcodes

Omschrijving

P0722	Uitgangssnelheidssensorcircuit geen signaal
P0723	Uitgangssnelheidssensorcircuit intermitterend
P0724	Remschakelaar B circuit hoog
P0725	motortoerental ingangscircuit
P0726	Motortoerental ingangscircuitbereik/vermogen
P0727	Motortoerental-ingangscircuit geen signaal
P0728	Motortoerental ingangscircuit onderbroken
P0729	6e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0730	Onjuiste overbrengingsverhouding
P0731	1e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0732	2e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0733	3e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0734	4e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0735	5e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0736	Achteruitversnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0737	TCM-motortoerentaluitgangscircuit
P0738	TCM-motortoerentaluitgangscircuit laag
P0739	TCM-motortoerentaluitgangscircuit hoog
P0740	Koppelomvormer koppeling circuit open
P0741	Koppelomvormer koppeling circuit vermogen/vast in uit positie
P0742	Koppelomvormer koppeling circuit stevig in de aan-positie
P0743	koppelomvormer koppeling circuit elektrisch
P0744	Koppelomvormer koppeling circuit onderbroken
P0745	drukregelsolenoïde A
P0746	Drukregelsolenoïde A vermogen/vast in uit-positie
P0747	Drukregelmagneet A vast in de aan-positie
P0748	Drukregelmagneet Een elektrische
P0749	drukregelmagneet Een intermitterende
P0750	schakelmagneet A
P0751	Schakelmagneet A vermogen/vast in uit-stand
P0752	Magneet A stevig in de aan-stand zetten
P0753	schakelmagneet Een elektrische
P0754	schakelmagneet A intermitterend
P0755	schakelmagneet B
P0756	Schakelmagneet B vermogen/vast in uit-stand
P0757	Magneet B stevig in de aan-stand zetten
P0758	schakelmagneet B elektrisch
P0759	schakelmagneet B intermitterend
P075A	schakelmagneet G
P075B	Schakelmagneet G vermogen/vast in uit-stand
P075C	Magneet G stevig in de aan-stand zetten
P075D	schakelmagneet G elektrisch
P075E	schakelmagneet G intermitterend
P0760	schuifmagneet C
P0761	Schakelmagneet C vermogen/vast in uit-stand
P0762	Magneet C stevig in de aan-stand zetten
P0763	schakelmagneet C elektrisch
P0764	schakelmagneet C intermitterend
P0765	schakelmagneet D
P0766	Schakelmagneet D vermogen/vast in uit-stand
P0767	Magneet D stevig in de aan-stand zetten
P0768	schakelmagneet D elektrisch

Foutcodes

Omschrijving

P0769	schakelmagneet D intermitterend
P076A	schakelmagneet H
P076B	Schakelmagneet H vermogen/vast in uit-stand
P076C	Schakelmagneet H vast in de aan-positie
P076D	schakelmagneet H elektrisch
P076E	schakelmagneet H intermitterend
P076F	7e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0770	schakelmagneet E
P0771	Schakelmagneet E vermogen/vast in uit-stand
P0772	Magneet E stevig in de aan-stand zetten
P0773	schakelmagneet E elektrisch
P0774	schakelmagneet E intermitterend
P0775	drukregelsolenoïde B
P0776	Drukregelsolenoïde B vermogen/vast in uit-positie
P0777	Drukregelmagneet B vastgezet in de aan-positie
P0778	Drukregelmagneet B elektrisch
P0779	drukregelmagneet B intermitterend
P0780	schakelfout
P0781	1-2-schakeling
P0782	2-3 versnellingen
P0783	3-4 versnellingen
P0784	4-5 versnellingen
P0785	schakel-/timingsolenoïde
P0786	Schakel-/timingsolenoïdebereik/prestaties
P0787	Schakel-/timingsolenoïde laag
P0788	schakel-/timingsolenoïde hoog
P0789	schakel-/timingsolenoïde intermitterend
P0790	normaal/stroomonderbreker circuit
P0791	Tussenliggende assnelheidssensor A-circuit
P0792	Tussen-as-snelheidssensor A-circuitbereik/prestaties
P0793	Tussen-as-toerentalsensor A-circuit geen signaal
P0794	Tussen-as-toerentalsensor A-circuit intermitterend
P0795	drukregelsolenoïde C
P0796	Drukregelsolenoïde C vermogen/vast in uit-positie
P0797	Drukregelmagneet C vastgezet in de aan-positie
P0798	Drukregelmagneet C elektrisch
P0799	drukregelmagneet C intermitterend
P0800	transmissiecontrolesysteem (MIL-vereiste)
P0801	omgekeerde blokkering regelcircuit
P0802	Transmissiecontrolesysteem MIL-aanvraagcircuit/open
P0803	schakel-/overslagklepregelcircuit
P0804	Schakel-/overslaande lampbesturingsschakeling
P0805	koppelingspositiesensor circuit
P0806	Bereik/prestatie van koppelingspositiesensorcircuit
P0807	Koppelingspositiesensorcircuit laag
P0808	Koppelingspositiesensorcircuit hoog
P0809	koppelingspositiesensorcircuit intermitterend
P080A	koppelingspositie niet geleerd
P080B	Schakel-/overslagklepregelcircuitbereik/prestatie
P080C	Schakel-/overslagklepbesturingscircuit laag
P080D	Schakel-/overslagklepbesturingscircuit hoog
P0810	koppeling positie controle fout

Foutcodes

Omschrijving

P0811	Overmatige slip van de koppeling A
P0812	omgekeerde ingangsschakeling
P0813	omgekeerde uitgangscircuit
P0814	transmissiebereik weergave circuit
P0815	schakelcircuit voor opschakelen
P0816	schakelcircuit voor terugschakelen
P0817	Starter uitschakelen circuit/open
P0818	ingangscircuit van de stroomonderbreker
P0819	omhoog- en omlaagschakelaars voor correlatie van het versnellingsbereik
P081A	startonderbrekingscircuit laag
P081B	startonderbrekingscircuit hoog
P081C	parkeer ingangscircuit
P081D	neutraal ingangscircuit
P081E	Overmatige slip van de koppeling B
P0820	schakelpook X-Y positiesensor circuit
P0821	schakelpook X-positie sensor circuit
P0822	schakelpook Y-positiesensor circuit
P0823	Schakelpook X-positiesensorcircuit onderbroken
P0824	Schakelpook Y-positiesensorcircuit onderbroken
P0825	versnellingspook duw/trek schakelaar (versnellingsvoorkeuze)
P0826	schakelcircuit voor omhoog en omlaag schakelen
P0827	Circuit van schakelaar voor omhoog en omlaag schakelen laag
P0828	Hoog circuit voor schakelaar voor omhoog en omlaag schakelen
P0829	5-6 versnellingen
P0830	koppelingspedaal schakelaar A circuit
P0831	Koppelingspedaalschakelaar A-circuit laag
P0832	Koppelingspedaal schakelaar A circuit hoog
P0833	koppelingspedaal schakelaar B circuit
P0834	Koppelingspedaalschakelaar B circuit laag
P0835	Koppelingspedaal schakelaar B circuit hoog
P0836	vierwielaandrijving (4WD) schakelcircuit
P0837	Vierwielaandrijving (4WD) Schakelcircuit Bereik/Vermogen
P0838	Vierwielaandrijving (4WD) schakelaar circuit laag
P0839	Vierwielaandrijving (4WD) schakelcircuit hoog
P083A	transmissie olie druk sensor/schakelaar G-circuit
P083B	Transmissie Olie Druk Sensor/Schakelaar G-Circuit Bereik/Prestaties
P083C	Transmissieoliedruksensor/schakelaar G-circuit laag
P083D	Transmissieoliedruksensor/schakelaar G-circuit hoog
P083E	Transmissieoliedruksensor/schakelaar G-circuit intermitterend
P083F	koppelingspedaal schakelaar A/B correlatie
P0840	transmissieolie druksensor/schakelaar A circuit
P0841	Transmissieoliedruksensor/schakelaar A-circuitbereik/prestaties
P0842	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar A-circuit laag
P0843	Transmissieoliedruksensor/schakelaar A-circuit hoog
P0844	Transmissieoliedruksensor/schakelaar A-circuit intermitterend
P0845	transmissieolie druksensor/schakelaar B circuit
P0846	Transmissieoliedruksensor/schakelaar B-circuitbereik/prestaties
P0847	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar B circuit laag
P0848	Transmissieoliedruksensor/schakelaar B circuit hoog
P0849	Transmissieoliedruksensor/schakelaar B-circuit intermitterend
P084A	Transmissieolie druksensor/schakelaar H-circuit
P084B	Transmissieoliedruksensor/schakelaar H-circuitbereik/prestaties

Foutcodes

Omschrijving

P084C	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar H-circuit laag
P084D	Transmissieoliedruksensor/schakelaar H-circuit hoog
P084E	Transmissie olie druk sensor/schakelaar H circuit intermitterend
P0850	Parkeer/neutraal schakelaar ingangscircuit
P0851	Parkeer/neutraal schakelaar ingangscircuit laag
P0852	Parkeer/neutraal schakelaar ingangscircuit hoog
P0853	aandrijfmodus ingangscircuit
P0854	Aandrijfmodus ingangscircuit laag
P0855	aandrijfmodus ingangscircuit hoog
P0856	tractiecontrole-ingangssignaal
P0857	Tractiecontrole-ingangssignaalbereik/vermogen
P0858	Tractiecontrole-ingangssignaal laag
P0859	Tractiecontrole-ingangssignaal hoog
P085A	communicatiecircuit schakelmodule B
P085B	Communicatiecircuit schakelmodule B laag
P085C	Schakelmodule B communicatiecircuit hoog
P0860	schakelmodule Een communicatiecircuit
P0861	Schakelmodule A Communicatiecircuit Laag
P0862	Schakelmodule Een communicatiecircuit hoog
P0863	TCM-communicatiecircuit
P0864	Bereik/prestaties van TCM-communicatiecircuit
P0865	TCM-communicatiecircuit laag
P0866	TCM-communicatiecircuit hoog
P0867	transmissieolie druk
P0868	transmissieoliedruk laag
P0869	transmissieoliedruk hoog
P0870	Transmissieoliedruksensor/schakelaar C-circuit
P0871	Transmissieoliedruksensor/schakelaar C-circuitbereik/prestaties
P0872	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar C-circuit laag
P0873	Transmissieoliedruksensor/schakelaar C Circuit hoog
P0874	Transmissieoliedruksensor/schakelaar C-circuit intermitterend
P0875	Transmissieoliedruksensor/schakelaar D-circuit
P0876	Transmissie Olie Druk Sensor/Schakelaar D-Circuit Bereik/Prestaties
P0877	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar D Circuit laag
P0878	Transmissieoliedruksensor/schakelaar D-circuit hoog
P0879	Transmissieoliedruksensor/schakelaar D-circuit intermitterend
P0880	TCM-voedingsingangssignaal
P0881	TCM-ingangssignaalbereik/vermogen
P0882	TCM-voedingsingangssignaal laag
P0883	TCM-voedingsingangssignaal hoog
P0884	TCM-voedingsingangssignaal onderbroken
P0885	TCM-vermogensrelaisbesturingscircuit/open
P0886	TCM-vermogensrelaisbesturingscircuit laag
P0887	TCM-vermogensrelaisbesturingscircuit hoog
P0888	TCM-stroomrelaisdetectiecircuit
P0889	TCM-stroomrelaisdetectiecircuitbereik/vermogen
P0890	TCM-stroomrelaisdetectiecircuit laag
P0891	TCM-stroomrelaisdetectiecircuit hoog
P0892	TCM-stroomrelaisdetectiecircuit intermitterend
P0893	Meerdere versnellingen tegelijk ingeschakeld
P0894	transmissiecomponent slipt
P0895	schakeltijd te kort

Foutcodes

Omschrijving

P0896	schakeltijd te lang
P0897	Versnellingsbakolie verslechtert
P0898	Transmissiecontrolesysteem MIL-verzoekcircuit laag
P0899	Transmissiecontrolesysteem MIL-verzoekcircuit hoog
P0900	Koppeling Actuator Circuit/Open
P0901	Bereik/prestatie van koppelingsactuatorcircuit
P0902	Koppeling Actuator Circuit Laag
P0903	Koppeling Actuator Circuit Hoog
P0904	schakelcircuit voor versnellingspookpositie
P0905	Bereik/vermogen schakelcircuit versnellingspookpositie
P0906	Versnellingshendelpositie Circuit laag
P0907	Schakelcircuit versnellingskeuzeschakelaar positie hoog
P0908	Schakelcircuit versnellingshendelstand Intermitterend
P0909	fout in de bediening van de versnellingspook
P0910	Versnellingshendel Actuator Circuit/Open
P0911	Versnellingshendel Actuator Circuit Bereik/Vermogen
P0912	Versnellingshendel Actuator Circuit Laag
P0913	Schakelcircuit versnellingskeuze-actuator hoog
P0914	schakelpook positie circuit
P0915	Schakelpookpositie Circuit Bereik/Vermogen
P0916	Schakelpookpositie Circuit Laag
P0917	schakelpook positie circuit hoog
P0918	Schakelpookpositie circuit Intermitterend
P0919	fout in de positieregeling van de versnellingspook
P0920	Vooruitschakelactuatorcircuit/open
P0921	Bereik/vermogen van het Forward Shift Actuator Circuit
P0922	Circuit van de voorwaartse schakelactuator is laag
P0923	Voorwaartse schakelactuatorcircuit hoog
P0924	Circuit/open achteruitversnellingsactuator
P0925	Bereik/vermogen van het circuit van de achteruitversnellingsactuator
P0926	Circuit achteruitversnellingsactuator laag
P0927	Circuit achteruitversnellingsactuator hoog
P0928	Schakelcircuit voor schakelvergrendelingssolenoïde/open
P0929	Bereik/prestatie van schakelvergrendelingssolenoïde-regelcircuit
P0930	Schakelblokkering Solenoïde Controle Circuit Laag
P0931	Schakelcircuit voor schakelvergrendelingssolenoïde hoog
P0932	hydraulisch druksensorcircuit
P0933	Bereik/prestatie hydraulische druksensor
P0934	Hydraulische druksensorcircuit laag
P0935	Hydraulische druksensorcircuit hoog
P0936	Hydraulische druksensorcircuit intermitterend
P0937	circuit voor hydraulische olietemperatuursensor
P0938	Bereik/prestatie van hydraulische olietemperatuursensor
P0939	Hydraulische olietemperatuursensorcircuit laag
P0940	Hydraulische olietemperatuursensorcircuit hoog
P0941	Hydraulische olietemperatuursensorcircuit intermitterend
P0942	hydraulische eenheid
P0943	Hydraulische eenheid cyclusperiode te kort
P0944	drukverlies hydraulische eenheid
P0945	Hydraulische pomprelascircuit/open
P0946	Bereik/prestatie van hydraulisch pomprelascircuit
P0947	Hydraulische pomprelascircuit laag

Foutcodes

Omschrijving

P0948	Hydraulische pomprelaiscircuit hoog
P0949	Auto-Shift-Handmatig adaptief leren niet voltooid
P0950	Auto-Shift-Handmatig regelcircuit
P0951	Auto-Shift-Handmatige Controle Circuit Bereik/Vermogen
P0952	Auto-Shift-Handmatige Controle Circuit Laag
P0953	Auto-Shift-Handmatige Controle Circuit Hoog
P0954	Auto-Shift-Handmatige Controle Circuit Intermitterend
P0955	Auto-Shift-Handmatige modus circuit
P0956	Auto-Shift-Handmatige modus Circuitbereik/vermogen
P0957	Auto-Shift-Handmatige modus Circuit laag
P0958	Auto-Shift-Handmatige modus Circuit Hoog
P0959	Auto-Shift-Handmatige modus Circuit Intermitterend
P0960	Drukregelsolenoïde A regelcircuit circuit/Open
P0961	Drukregelsolenoïde A Regelcircuit Bereik/Vermogen
P0962	Drukregelsolenoïde A Regelcircuit Laag
P0963	Drukregelsolenoïde A Regelcircuit Hoog
P0964	Drukregelsolenoïde B regelcircuit circuit/Open
P0965	Drukregelsolenoïde B Regelcircuit Bereik/Vermogen
P0966	Drukregelsolenoïde B Regelcircuit Laag
P0967	Drukregelsolenoïde B Regelcircuit Hoog
P0968	Drukregelsolenoïde C regelcircuit circuit/Open
P0969	Drukregelsolenoïde C Regelcircuit Bereik/Vermogen
P0970	Drukregelsolenoïde C Regelcircuit Laag
P0971	Drukregelsolenoïde C Regelcircuit Hoog
P0972	Solenoïde A-regelcircuitbereik/vermogen
P0973	Solenoïde A-regelcircuit laag
P0974	Solenoïde A-regelcircuit hoog
P0975	Solenoïde B-regelcircuitbereik/vermogen
P0976	Solenoïde B-regelcircuit laag
P0977	Solenoïde B-regelcircuit hoog
P0978	Solenoïde C-regelcircuitbereik/vermogen
P0979	Solenoïde C-regelcircuit laag
P0980	Solenoïde C-regelcircuit hoog
P0981	Solenoïde D-regelcircuitbereik/vermogen
P0982	Solenoïde D-regelcircuit laag
P0983	Solenoïde D-regelcircuit hoog
P0984	Solenoïde E-regelcircuitbereik/vermogen
P0985	Solenoïde E-regelcircuit laag
P0986	Schakelmagneet E Regelcircuit circuit Hoog
P0987	Transmissieoliedruksensor/schakelaar E-circuit
P0988	Transmissieolie druksensor/schakelaar E circuitbereik/prestaties
P0989	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar E-circuit laag
P0990	Transmissieoliedruksensor/schakelaar E-circuit hoog
P0991	Transmissieoliedruksensor/schakelaar E-circuit intermitterend
P0992	Transmissieoliedruksensor/schakelaar F-circuit
P0993	Transmissie Olie Druk Sensor/Schakelaar F Circuit Bereik/Prestaties
P0994	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar F-circuit laag
P0995	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar, circuit F, hoge spanning
P0996	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaarcircuit F Intermitterende storing
P0997	Solenoïde F-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P0998	Regelcircuit van de schakelsolenoïde F, lage spanning
P0999	Regelcircuit van de schakelmagneet F, hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P099A	Solenoid G-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P099B	Regelcircuit van de schakelmagneet G, lage spanning
P099C	Regelcircuit van de schakelmagneet G, hoge spanning
P099D	Solenoid H-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P099E	Solenoid H-regelcircuit, lage spanning
P099F	Regelcircuit van de schakelmagneet H, hoge spanning
POA00	sensorcircuit voor koelvloeistoftemperatuur van de motorelektronica
POA01	Motorelektronica koelvloeistoftemperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleem
POA02	Motorelektronica koelvloeistoftemperatuursensorcircuit, lage spanning
POA03	Motorelektronica koelvloeistoftemperatuursensorcircuit, hoge spanning
POA04	Motorelektronica koelvloeistoftemperatuursensorcircuit, intermitterende storing
POA05	Regelcircuit/onderbreking van de koelvloeistofpomp van de motorelektronica
POA06	Motorelektronica koelvloeistofpomp regelcircuit, lage spanning
POA07	Motorelektronica koelvloeistofpomp regelcircuit, hoge spanning
POA08	statuscircuit van de DC/DC-omvormer
POA09	DC/DC-omvormerstatuscircuit, lage spanning
POA0A	hoogspanningssysteem vergrendelingscircuit
POA0B	Hoogspanningssysteem-interlockcircuit, prestatieprobleem
POA0C	Hoogspanningssysteem-interlockcircuit, lage spanning
POA0D	Hoogspanningssysteem-interlockcircuit, hoogspanning
POA0E	Vergrendelingscircuit van hoogspanningssysteem, intermitterende storing
POA0F	Motor start mislukt
POA10	DC/DC-omvormerstatuscircuit, hoge spanning
POA11	Regelcircuit/onderbreking van de activering van de DC/DC-omvormer
POA12	DC/DC-omvormer activeringsregelcircuit, lage spanning
POA13	DC/DC-converter activeringsregelcircuit, hoge spanning
POA14	Regelcircuit/onderbreking van motorbevestiging A
POA15	Motorbevestigingsregelcircuit A, lage spanning
POA16	Motorbevestigingsregelcircuit A, hoge spanning
POA17	motorkoppel sensor circuit
POA18	Motorkoppelsensorcircuit, bereik/vermogensprobleem
POA19	Motorkoppelsensorcircuit, lage spanning
POA1A	generator besturingsmodule
POA1B	besturingsmodule voor aandrijfmotor A
POA1C	besturingsmodule voor aandrijfmotor B
POA1D	besturingsmodule van de hybride aandrijving
POA1E	Starter-/generatorregelmodule
POA1F	batterij controle module
POA20	Motorkoppelsensorcircuit, hoge spanning
POA21	Motorkoppelsensorcircuit, intermitterende storing
POA22	generator koppel sensor circuit
POA23	Generator koppel sensor circuit, bereik/vermogen probleem
POA24	Generator koppel sensor circuit lage spanning
POA25	Generator koppel sensor circuit, hoge spanning
POA26	Generatorkoppelsensorcircuit, intermitterende storing
POA27	circuit voor het uitschakelen van de hybride batterij
POA28	Hybride batterij-uitschakelcircuit, lage spanning
POA29	Hybride batterij-uitschakelcircuit, hoge spanning
POA2A	temperatuursensorcircuit van aandrijfmotor A
POA2B	Aandrijfmotor A Temperatuursensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem
POA2C	Aandrijfmotor Een temperatuursensorcircuit, lage spanning
POA2D	Aandrijfmotor Een temperatuursensorcircuit, hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P0A2E	Aandrijfmotor Een temperatuursensorcircuit, intermitterende storing
P0A2F	Overtemperatuur van aandrijfmotor A
P0A30	temperatuursensorcircuit van aandrijfmotor B
P0A31	Bereik/prestatieprobleem van temperatuursensorcircuit van aandrijfmotor B
P0A32	Aandrijfmotor B temperatuursensorcircuit, lage spanning
P0A33	Aandrijfmotor B temperatuursensorcircuit, hoge spanning
P0A34	Aandrijfmotor B temperatuursensorcircuit, intermitterende storing
P0A35	Overtemperatuur van aandrijfmotor B
P0A36	generator temperatuursensor circuit
P0A37	Generatortemperatuursensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P0A38	Lage spanning generatortemperatuursensorcircuit
P0A39	Generatortemperatuursensorcircuit, hoge spanning
P0A3A	Generatortemperatuursensorcircuit, intermitterende storing
P0A3B	oververhitting van de generator
P0A3C	Overtemperatuur van de omvormer van aandrijfmotor A
P0A3D	Overtemperatuur van de omvormer van aandrijfmotor B
P0A3E	Overtemperatuur van de generatoromvormer
P0A3F	positiesensorcircuit van aandrijfmotor A
P0A40	Aandrijfmotor A Positiesensor Circuit Bereik/Vermogen Probleem
P0A41	Aandrijfmotor Een positiesensorcircuit, lage spanning
P0A42	Aandrijfmotor Een positiesensorcircuit, hoge spanning
P0A43	Aandrijfmotor A positiesensor circuit, intermitterende storing
P0A44	Te hoge snelheid van het positiesensorcircuit van de aandrijfmotor A
P0A45	positiesensorcircuit van aandrijfmotor B
P0A46	Bereik/vermogensprobleem van de positiesensor van de aandrijfmotor B
P0A47	Aandrijfmotor B positiesensorcircuit, lage spanning
P0A48	Aandrijfmotor B positiesensorcircuit, hoge spanning
P0A49	Positiesensorcircuit aandrijfmotor B, intermitterende storing
P0A4A	Te hoge snelheid van het positiesensorcircuit van de aandrijfmotor B
P0A4B	generator positiesensor circuit
P0A4C	Generatorpositiesensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P0A4D	Lage spanning circuit generatorpositiesensor
P0A4E	Generatorpositiesensorcircuit, hoge spanning
P0A4F	Generatorpositiesensorcircuit, intermitterende storing
P0A50	Overtoerental van generatorpositiesensorcircuit
P0A51	stroomsensorcircuit van aandrijfmotor A
P0A52	Aandrijfmotor A Stroomsensor Circuit Bereik/Vermogen Probleem
P0A53	Aandrijfmotor Een stroomsensorcircuit, lage spanning
P0A54	Aandrijfmotor Een stroomsensorcircuit, hoge spanning
P0A55	stroomsensorcircuit van aandrijfmotor B
P0A56	Aandrijfmotor B Stroomsensor Circuit Bereik/Vermogen Probleem
P0A57	Aandrijfmotor B stroomsensorcircuit, lage spanning
P0A58	Aandrijfmotor B stroomsensorcircuit, hoge spanning
P0A59	generator stroomsensor circuit
P0A5A	Generatorstroomsensorcircuit, bereik-/vermogensprobleem
P0A5B	Generatorstroomsensorcircuit, lage spanning
P0A5C	Generatorstroomsensorcircuit, hoge spanning
P0A5D	Fase U-stroom van de aandrijfmotor A
P0A5E	Fase U-stroom van aandrijfmotor A, lage spanning
P0A5F	Fase U-stroom van aandrijfmotor A, hoge spanning
P0A60	Fase V-stroom van aandrijfmotor A
P0A61	Fase V-stroom van aandrijfmotor A, lage spanning

Foutcodes

Omschrijving

P0A62	Fase V-stroom van aandrijfmotor A, hoge spanning
P0A63	Fase W-stroom van aandrijfmotor A
P0A64	Fase W-stroom van aandrijfmotor A, lage spanning
P0A65	Fase W-stroom van aandrijfmotor A, hoge spanning
P0A66	Fase U-stroom van aandrijfmotor B
P0A67	Fase U-stroom van aandrijfmotor B, lage spanning
P0A68	Fase U-stroom van aandrijfmotor B, hoge spanning
P0A69	Fase V-stroom van aandrijfmotor B
P0A6A	Fase V-stroom van aandrijfmotor B, lage spanning
P0A6B	Fase V-stroom van aandrijfmotor B, hoge spanning
P0A6C	Fase W-stroom van aandrijfmotor B
P0A6D	Fase W-stroom van aandrijfmotor B, lage spanning
P0A6E	Fase W-stroom van aandrijfmotor B, hoge spanning
P0A6F	fase U-stroom van de generator
P0A70	Generator fase U stroom, lage spanning
P0A71	Fase U-stroom van de generator, hoge spanning
P0A72	fase-V-stroom van de generator
P0A73	Generator fase V stroom, lage spanning
P0A74	Generator fase V stroom, hoge spanning
P0A75	fase W-stroom van de generator
P0A76	Generator fase W stroom, lage spanning
P0A77	Generator fase W stroom, hoge spanning
P0A78	Aandrijfmotor Een probleem met de prestaties van een omvormer
P0A79	Prestatieprobleem van aandrijfmotor B-omvormer
P0A7A	generator omvormer prestatie probleem
P0A7B	Batterijregelmodule vraagt om MIL-verlichting
P0A7C	overtemperatuur van de motorelektronica
P0A7D	Laadniveau hybride accupakket laag
P0A7E	overtemperatuur van het hybride accupakket
P0A7F	verslechtering van het hybride accupakket
P0A80	hybride accupakket vervangen
P0A81	Koelventilator hybride accupakket 1 regelcircuit/spleet
P0A82	Hybride accupakket koelventilator 1 prestaties / Ventilator vastgelopen in de "Uit"-stand
P0A83	Koelventilator 1 van het hybride accupakket zit vast in de stand "Aan"
P0A84	Koelventilator hybride accupakket 1 regelcircuit lage spanning
P0A85	Koelventilator hybride accupakket 1 regelcircuit, hoge spanning
P0A86	14-volt vermogensmodule stroomsensorcircuit
P0A87	14-volt vermogensmodule stroomsensorcircuit, bereik/vermogensprobleem
P0A88	14-volt vermogensmodule stroomsensorcircuit, lage spanning
P0A89	14-volt vermogensmodule stroomsensorcircuit, hoge spanning
P0A8A	14-volt vermogensmodule stroomsensorcircuit, intermitterende storing
P0A8B	systeemspanning van de 14-volt-voedingsmodule
P0A8C	Systeemspanning van de 14-volt-voedingsmodule onstabiel
P0A8D	14-volt voedingsmodulesysteemspanning, lage spanning
P0A8E	14-volt voedingsmodulesysteemspanning, hoge spanning
P0A8F	vermogen van de 14-volt-voedingsmodule
P0A90	vermogen van de aandrijfmotor A
P0A91	vermogen van de aandrijfmotor B
P0A92	vermogen van de hybride generator
P0A93	prestaties van het inverterkoelsysteem
P0A94	Prestaties van de DC/DC-omvormer
P0A95	hoogspanningszekering

Foutcodes

Omschrijving

P0A96	Hybride accupakket koelventilator 2 regelcircuit
P0A97	Hybride accupakket koelventilator 2 prestaties / Ventilator vastgelopen in de "Uit"-stand
P0A98	Koelventilator 2 van het hybride accupakket zit vast in de stand "Aan"
P0A99	Koelventilator hybride accupakket 2 regelcircuit lage spanning
P0A9A	Hybride accupakket koelventilator 2 regelcircuit, hoge spanning
P0A9B	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A
P0A9C	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A, bereik/prestatieprobleem
P0A9D	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A lage spanning
P0A9E	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A, hoge spanning
P0A9F	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A, intermitterende/onregelmatige storing
P0AA0	Hybride accupakket positief contactregelcircuit
P0AA1	Positief contact van hybride accupakket vastgelopen in de "Gesloten" positie
P0AA2	Positief contact van hybride accupakket vastgelopen in de "Open" positie
P0AA3	Hybride accupakket negatief contact regelcircuit
P0AA4	Negatief contact van hybride accupakket blijft in de "Gesloten" positie hangen
P0AA5	Negatief contact van hybride accupakket blijft in de "Open"-positie staan
P0AA6	Isolatiefout in het hoogspanningssysteem van het hybride accupakket
P0AA7	Sensorcircuit voor het isoleren van de hoge spanning van het hybride accupakket
P0AA8	Circuit voor isolatiesensor met hoge spanning van hybride accupakket, bereik-/prestatieprobleem
P0AA9	Sensorcircuit voor het isoleren van de hoge spanning van het hybride accupakket, lage spanning
P0AAA	Circuit voor isolatiesensor met hoge spanning voor hybride accupakket, hoge spanning
P0AAB	Sensorcircuit voor het isoleren van de hoge spanning van het hybride accupakket, intermitterend/ onregelmatig
P0AAC	Verstoring
P0AAD	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit A
P0AAE	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit A, bereik/prestatieprobleem
P0AAF	Hybride accupakket luchttemperatuursensorcircuit Een lage spanning
P0AB0	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit A, hoge spanning
P0AB1	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit A, intermitterend/onregelmatig verstoring
P0AB2	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B
P0AB3	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B, bereik/prestatieprobleem
P0AB4	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B lage spanning
P0AB5	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B, hoge spanning verstoring
P0AB6	regelcircuit/spleet van motorbevestiging B
P0AB7	Motorbevestigingsregelcircuit B, lage spanning
P0AB8	Motorbevestigingsregelcircuit B, hoge spanning
P0AB9	prestaties van het hybride systeem
P0ABA	hybride accupakket spanningssensor circuit
P0ABB	Hybride accu-spanningssensorcircuit, bereik-/vermogensprobleem
P0ABC	Hybride accupakket spanningssensorcircuit, lage spanning
P0ABD	Hybride accupakket spanningssensorcircuit, hoge spanning
P0ABE	Intermitterende/onregelmatige storing in circuit van hybride accuspanningssensor
P0ABF	hybride batterijpakket stroomsensor circuit
P0AC0	Hybride accupakket stroomsensorcircuit, bereik-/vermogensprobleem
P0AC1	Hybride accupakket stroomsensor circuit lage spanning
P0AC2	Hybride accupakket stroomsensorcircuit, hoge spanning
P0AC3	Hybride accupakket stroomsensorcircuit, intermitterende/onregelmatige storing
P0AC4	Batterijregelmodule vraagt om MIL-verlichting
P0AC5	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B
P0AC6	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B, bereik/prestatieprobleem
P0AC7	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B lage spanning
P0AC8	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B, hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P0AC9	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B, intermitterende/onregelmatige storing
P0ACA	hybride batterij temperatuursensor circuit C
P0ACB	Hybride batterijtemperatuursensor circuit C, bereik/prestatieprobleem
P0ACC	Hybride batterij temperatuursensor circuit C lage spanning
P0ACD	Hybride batterij temperatuursensor circuit C, hoge spanning
P0ACE	Hybride accutemperatuursensor circuit C, intermitterende/onregelmatige storing
P0ACF	Koelventilator hybride accupakket 3 regelcircuit
P0AD0	Hybride accupakket koelventilator 3 prestaties / Ventilator vastgelopen in de "Uit"-stand
P0AD1	Koelventilator 3 van het hybride accupakket zit vast in de stand "Aan"
P0AD2	Koelventilator hybride accupakket 3 regelcircuit lage spanning
P0AD3	Koelventilator voor hybride accupakket 3 regelcircuit, hoge spanning
P0AD4	Hybride accupakket luchtstroomsysteem: onvoldoende luchtstroom
P0AD5	Hybride accupakket luchtstroomklep A regelcircuit/spleet
P0AD6	Hybride accupakket luchtstroomklep A regelcircuit, bereik/prestatieprobleem
P0AD7	Hybride accupakket luchtstroomklep A regelcircuit lage spanning
P0AD8	Hybride accupakket luchtstroomklep A regelcircuit, hoge spanning
P0AD9	Regelcircuit/-opening van de positieve contactor van de hybride batterij
P0ADA	Hybride batterij positieve contactor besturingscircuit, bereik/prestatieprobleem
P0ADB	Hybride batterij positief contactor besturingscircuit, lage spanning
P0ADC	Hybride batterij positief contactor besturingscircuit, hoge spanning
P0ADD	Hybride accu negatieve contactor besturingscircuit/spleet
P0ADE	Hybride accu negatieve contactor besturingscircuit, bereik/prestatieprobleem
P0ADF	Hybride accu negatieve contactor besturingscircuit, lage spanning
P0AE0	Hybride accu negatieve contactor besturingscircuit, hoge spanning
P0AE1	Hybride accu-voorlaadcontactorcircuit
P0AE2	Hybride accu-voorlaadcontactorcircuit vastgelopen in de "Gesloten" positie
P0AE3	Hybride accu-voorlaadcontactorcircuit vastgelopen in "open" positie
P0AE4	regelcircuit van de voorlaadcontactor van de hybride batterij
P0AE5	Hybride accu voorlaadcontactor besturingscircuit, bereik/prestatieprobleem
P0AE6	Hybride accu voorlaadcontactor besturingscircuit, lage spanning
P0AE7	Hybride accu voorlaadcontactor besturingscircuit, hoge spanning
P0AE8	temperatuursensor circuit D van de hybride batterij
P0AE9	Hybride batterijtemperatuursensor circuit D, bereik/prestatieprobleem
P0AEA	Hybride batterij temperatuursensor circuit D lage spanning
P0AEB	Hybride batterijtemperatuursensor circuit D, hoge spanning
P0AEC	Hybride batterijtemperatuursensor circuit D, intermitterende/onregelmatige storing
P0AED	Temperatuursensorcircuit A van de aandrijfmotoromvormer
P0AEE	Aandrijfmotoromvormer temperatuursensor circuit A, bereik/prestatieprobleem
P0AEF	Aandrijfmotor omvormer temperatuursensor circuit A, lage spanning
P0AF0	Aandrijfmotor omvormer temperatuursensor circuit A, hoge spanning
P0AF1	Temperatuursensor circuit A van de aandrijfmotoromvormer, intermitterende/onregelmatige storing
P0AF2	Aandrijfmotor omvormer temperatuursensor circuit B
P0AF3	Temperatuursensor circuit B van aandrijfmotoromvormer, bereik-/prestatieprobleem
P0AF4	Aandrijfmotor omvormer temperatuursensor circuit B, lage spanning
P0AF5	Aandrijfmotor omvormer temperatuursensor circuit B, hoge spanning
P0AF6	Temperatuursensor circuit B van de aandrijfmotoromvormer, intermitterende/onregelmatige storing
P0AF7	Interne temperatuur van de 14-volt-voedingsmodule te hoog
P0AF8	spanningssysteem van de hybride batterij
P0AF9	Hybride accuspanningssysteem onstabiel
P0AFA	Hybride batterijspanningssysteem, lage spanning
P0AFB	Hybride accuspanningssysteem, hoge spanning
P0B00	Huidige fase U van de hulptransmissievloeistofpomp

Foutcodes

Omschrijving

POB01	Stroomfase U van de hulptransmissievloeistofpomp, lage spanning
POB02	Huidige fase U van de hulptransmissievloeistofpomp, hoge spanning
POB03	Huidige fase V van de hulptransmissievloeistofpomp
POB04	Hulptransmissievloeistofpomp fase V-stroom, lage spanning
POB05	Stroomfase V van de hulptransmissievloeistofpomp, hoge spanning
POB06	Huidige fase W van de hulptransmissievloeistofpomp
POB07	Stroomfase W van de hulptransmissievloeistofpomp, lage spanning
POB08	Stroomfase W van de hulptransmissievloeistofpomp, hoge spanning
POB09	Voedingsspanningscircuit van hulptransmissievloeistofpomp/open circuit
POB0A	Voedingsspanningscircuit van hulptransmissievloeistofpomp, lage spanning
POB0B	Voedingsspanningscircuit van hulptransmissievloeistofpomp, hoge spanning
POB0C	Hydraulisch lek van de hulptransmissievloeistofpomp
POB0D	besturingsmodule van de hulptransmissievloeistofpomp
POB12	Ontstekingspoel Een primair regelcircuit, hoge spanning
POB56	Nokkenaspositieregelcircuit A Bank 1 Lage spanning
POB89	Ongeldige gegevens ontvangen van de instrumentenpaneelbesturingseenheid
POD11	EVAP-emissie-purgestroomsensor, intermitterende storing
POFFF	Tijdsreferentie, signaal A met hoge resolutie, onregelmatige pulsen
P2000	NOx-vangstrendement onder de drempelwaarde Bank 1
P2001	NOx-vangstrendement onder de drempelwaarde Bank 2
P2002	Rendement van het dieseloefilter onder de drempelwaarde Bank 1
P2003	Rendement van het dieseloefilter onder de drempelwaarde Bank 2
P2004	Inlaatspruitstukrotorregeling blijft hangen in de stand "Open" Bank 1a
P2005	Inlaatspruitstukrotorregeling blijft hangen in de stand "Open" Bank 2a
P2006	Inlaatspruitstukrotorregeling blijft hangen in de stand "Gesloten" Bank 1a
P2007	Inlaatspruitstukrotorregeling blijft hangen in de stand "Gesloten" Bank 2a
P2008	Inlaatspruitstuk rotor regelcircuit/open circuit bank 1a
P2009	Inlaatspruitstuk rotor regelcircuit laagspanningsbank 1a
P2010	Inlaatspruitstuk rotor regelcircuit, hoogspanningsbank 1a
P2011	Inlaatspruitstuk rotor regelcircuit/open circuit bank 2a
P2012	Inlaatspruitstuk rotor regelcircuit laagspanningsbank 2a
P2013	Inlaatspruitstuk rotor regelcircuit, hoogspanningsbank 2a
P2014	Inlaatspruitstuk-loopsensor/schakelaarcircuitbank 1a
P2015	Inlaatspruitstuk-loopsensor/schakelaarcircuit Bereik/prestatieprobleem Bank 1a
P2016	Inlaatspruitstuk positiesensor/schakelcircuit laagspanningsbank 1a
P2017	Inlaatspruitstukpositiesensor/schakelcircuit hoogspanningsbank 1a
P2018	Inlaatspruitstukpositiesensor/schakelaarcircuit Intermitterende storingsbank 1a
P2019	Inlaatspruitstuk-loopsensor/schakelaarcircuitbank 2a
P2020	Inlaatspruitstuk-loopsensor/schakelaarcircuit Bereik/prestatieprobleem Bank 2a
P2021	Inlaatspruitstuk positiesensor/schakelcircuit laagspanningsbank 2a
P2022	Inlaatspruitstuk-loopsensor/schakelcircuit hoogspanningsbank 2a
P2023	Intermitterende storingsbank 2a inlaatspruitstukpositiesensor/schakelaarcircuit
P2024	EVAP-brandstofdamptemperatuursensorcircuit
P2025	Prestaties van de EVAP-brandstofdamptemperatuursensor
P2026	Lage spanning EVAP-brandstofdamptemperatuursensorcircuit
P2027	EVAP brandstofdamptemperatuursensorcircuit hoge spanning
P2028	Intermitterende storing in het circuit van de EVAP-brandstofdamptemperatuursensor
P2029	Brandstofgestookte verwarming uitgeschakeld
P2030	prestaties van de brandstofgestookte kachel
P2031	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Bank 1 Sensor 2
P2032	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Bank 1 Sensor 2 Lage spanning
P2033	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Bank 1 Sensor 2 Hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P2034	Uitlaatgastemperatuursensor circuit bank 2 sensor 2
P2035	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Bank 2 Sensor 2 Lage spanning
P2036	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Bank 2 Sensor 2 Hoge spanning
P2037	circuit voor de luchtdruksensor van de reductantinjectie
P2038	Probleem met bereik/prestatie van de reductantinjectieluchtdruksensorcircuit
P2039	Reductant injectie lucht druk sensor circuit, lage spanning
P203A	circuit voor sensor van reductantniveau
P203B	Reductantniveausensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P203C	Reductantniveausensorcircuit, lage spanning
P203D	Reductantniveausensorcircuit, hoge spanning
P203E	Reductantniveausensorcircuit, intermitterende/onregelmatige storing
P203F	reductiemiddelniveau laag
P2040	Reductant injectie lucht druk sensor circuit, hoge spanning
P2041	Reductant injectie luchtdruksensor circuit, intermitterende storing
P2042	circuit voor sensor voor reductanttemperatuur
P2043	Reductanttemperatuursensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2044	Reductanttemperatuursensorcircuit, lage spanning
P2045	Reductanttemperatuursensorcircuit, hoge spanning
P2046	Reductanttemperatuursensorcircuit, intermitterende storing
P2047	Reductant Injector Circuit/Open Bank 1 Unit 1
P2048	Reductant Injector Circuit Laagspanningsbank 1 Eenheid 1
P2049	Reductant Injector Circuit Hoogspanningsbank 1 Eenheid 1
P204A	circuit voor druksensor van reductiemiddel
P204B	Reductant druksensor circuit, bereik/prestatie probleem
P204C	Reductant druksensor circuit, lage spanning
P204D	Reductant druksensor circuit, hoge spanning
P204E	Reductant druksensor circuit, intermitterende/onregelmatige storing
P2050	Reductant Injector Circuit/Open Bank 2 Unit 1
P2051	Reductant Injector Circuit Laagspanning Bank 2 Unit 1
P2052	Reductant Injector Circuit Hoogspanningsbank 2 Eenheid 1
P2053	Reductant Injector Circuit/Open Bank 1 Unit 2
P2054	Reductant Injector Circuit Laagspanning Bank 1 Unit 2
P2055	Reductant Injector Circuit Hoogspanningsbank 1 Eenheid 2
P2056	Reductant Injector Circuit/Open Bank 2 Unit 2
P2057	Reductant Injector Circuit Laagspanning Bank 2 Unit 2
P2058	Reductant Injector Circuit Hoogspanningsbank 2 Unit 2
P2059	Regelcircuit/onderbreking van de reductiemiddelinjectieluchtpomp
P205A	circuit voor temperatuursensor van reductanttank
P205B	Reductanttanktemperatuursensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P205C	Reductanttanktemperatuursensorcircuit, lage spanning
P205D	Reductanttanktemperatuursensorcircuit, hoge spanning
P205E	Temperatuursensorcircuit van reductanttank, intermitterende/onregelmatige storing
P2060	Reductant injectie luchtpomp regelcircuit, lage spanning
P2061	Reductant injectie luchtpomp regelcircuit, hoge spanning
P2062	Regelcircuit/onderbreking van de reductiemiddel-/regeneratietoevoer
P2063	Reductanttoevoerregelcircuit, lage spanning
P2064	Regelcircuit voor reductiemiddeltoevoer, hoge spanning
P2065	brandstofniveausensor B-circuit
P2066	Prestaties brandstofniveausensor B
P2067	Brandstofniveausensor B circuit lage spanning
P2068	Brandstofniveausensor B circuit hoge spanning
P2069	Brandstofniveausensor B-circuit, intermitterende storing

Foutcodes

Omschrijving

P206E	Inlaatspruitstuk-afstelklep blijft hangen in de "Open"-positie Bank 2a
P206F	Inlaatspruitstuk-afstelklep blijft hangen in de "gesloten" positie Bank 2a
P2070	Inlaatspruitstuk-afstelklep blijft hangen in de "Open"-positie Bank 1a
P2071	Inlaatspruitstuk-afstelklep blijft hangen in de "gesloten" positie Bank 1a
P2072	Gasklepsysteem geblokkeerd door ijs
P2073	Correlatie tussen inlaatspruitstukdruk/massa luchtstroom/gasklepstand bij stationair draaien
P2074	Correlatie van inlaatspruitstukdruk/massa luchtstroom/gasklepstand bij hogere belasting
P2075	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelaarcircuitbank 1a
P2076	Inlaatspruitstuk afstelling klep positie sensor/schakelaar circuit, bereik/prestatie probleem bank 1a
P2077	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelcircuit lage spanning bank 1a
P2078	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelcircuit, hoogspanningsbank 1a
P2079	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelaar circuit, intermitterende storing bank 1a
P207A	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelaar circuit bank 2a
P207B	Inlaatspruitstuk afstelling klep positie sensor/schakelaar circuit, bereik/prestatie probleem bank 2a
P207C	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelcircuit lage spanning bank 2a
P207D	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelcircuit, hoogspanningsbank 2a
P207E	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelaar circuit, intermitterende storing bank 2a
P207F	ISO/SAE gereserveerd
P2080	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleembank 1 sensor 1
P2081	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, intermitterende storing Bank 1 Sensor 1
P2082	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleembank 2 sensor 1
P2083	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, intermitterende foutbank 2 sensor 1
P2084	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem Bank 1 Sensor 2
P2085	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, intermitterende storing Bank 1 Sensor 2
P2086	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleembank 2 sensor 2
P2087	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, intermitterende storing Bank 2 Sensor 2
P2088	Nokkenaspositie-actuator A-regelcircuit Laagspanningsbank 1b
P2089	Nokkenaspositie-actuator A-regelcircuit Hoogspanningsbank 1b
P2090	Nokkenaspositie-actuator B-regelcircuit Laagspanningsbank 1c
P2091	Nokkenaspositie-actuator B-regelcircuit Hoogspanningsbank 1c
P2092	Nokkenaspositie-actuator A-regelcircuit Laagspanningsbank 2b
P2093	Nokkenaspositie-actuator A-regelcircuit Hoogspanningsbank 2b
P2094	Nokkenaspositie-actuator regelcircuit B, laagspanningsbank 2c
P2095	Nokkenaspositie-actuator B-regelcircuit Hoogspanningsbank 2c
P2096	Na katalysator brandstofmengsel systeem te arm Bank 1
P2097	Na katalysator brandstofmengsel systeem te rijk Bank 1
P2098	Na katalysator brandstofmengsel systeem te arm Bank 2
P2099	Na katalysator brandstofmengsel systeem te rijk Bank 2
P2100	Gasklepactuator motorcircuit/open circuit
P2101	Gasklepactuatormotorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2102	Gasklepactuator motorcircuit lage spanning
P2103	Gasklepactuator motorcircuit, hoge spanning
P2104	gasklepsysteem gedwongen stationair draaien
P2105	gasklepsysteem dwong motoruitschakeling
P2106	gasklepsysteem dwong verminderd vermogen
P2107	processor van gasklepbesturingsmodule
P2108	Prestaties van de gasklepregelmodule
P2109	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor A: minimale remkracht
P2110	gasklepsysteem dwong beperkte snelheid af
P2111	Gasklepbedieningssysteem vastgelopen in de stand "Open"
P2112	Gasklepbedieningssysteem vastgelopen in de stand "Gesloten"
P2113	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor B: minimale remkracht

Foutcodes

Omschrijving

P2114	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor C: minimale remkracht
P2115	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor D: minimale remkracht
P2116	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor E: minimale remkracht
P2117	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor F: minimale remkracht
P2118	Gasklepactuatormotor-voedingsschakelaar, bereik-/prestatieprobleem
P2119	Gashendelbediening: Gasklephuis, Bereik/Vermogensprobleem
P2120	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: Circuit
P2121	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: Bereik-/prestatieprobleem
P2122	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: lage spanning
P2123	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: hoge spanning
P2124	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: intermitterende storing
P2125	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: circuit
P2126	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: bereik-/prestatieprobleem
P2127	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: lage spanning
P2128	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: hoge spanning
P2129	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: intermitterende storing
P2130	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: Circuit
P2131	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: Bereik-/prestatieprobleem
P2132	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: lage spanning
P2133	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: hoge spanning
P2134	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: intermitterende storing
P2135	Spanningsafwijkingssensor/schakelaar A/B van de gasklep/gaspedaalpositie
P2136	Spanningsafwijkingssensor/schakelaar A/C van de gasklep/gaspedaalpositie
P2137	Spanningsafwijkingssensor/schakelaar B/C van de gasklep/gaspedaalpositie
P2138	Spanningsafwijkingssensor/schakelaar D/E van de gasklep/gaspedaalpositie
P2139	Spanningsafwijkingssensor/schakelaar D/F van de gasklep/gaspedaalpositie
P213A	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit B: Circuit/open circuit
P213B	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit B: bereik-/prestatieprobleem
P213C	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit B: lage spanning
P213D	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit B: hoge spanning
P2140	Spanningsafwijkingssensor/schakelaar E/F van de gasklep/gaspedaalpositie
P2141	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit A: lage spanning
P2142	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit A: hoge spanning
P2143	Regelcircuit voor uitlaatgasrecirculatieventilatie: Circuit/open circuit
P2144	Uitlaatgasrecirculatieventilatie-regelcircuit: lage spanning
P2145	Uitlaatgasrecirculatieventilatie-regelcircuit: hoge spanning
P2146	Injectiegroep A voedingsspanningscircuit: circuit/open circuit
P2147	Injectiegroep A voedingsspanningscircuit: lage spanning
P2148	Injectiegroep A voedingsspanningscircuit: hoge spanning
P2149	Injectiegroep B voedingsspanningscircuit: circuit/open circuit
P2150	Injectiegroep B voedingsspanningscircuit: lage spanning
P2151	Injectiegroep B voedingsspanningscircuit: hoge spanning
P2152	Injectiegroep C voedingsspanningscircuit: circuit/open circuit
P2153	Injectiegroep C voedingsspanningscircuit: lage spanning
P2154	Injectiegroep C voedingsspanningscircuit: hoge spanning
P2155	Injectiegroep D voedingsspanningscircuit: circuit/open circuit
P2156	Injectiegroep D voedingsspanningscircuit: lage spanning
P2157	Injectiegroep D voedingsspanningscircuit: hoge spanning
P2158	voertuigsnelheidssensor B
P2159	Voertuigsnelheidssensor B: Bereik/prestatieprobleem
P215A	Correlatie van voertuigsnelheid met wielsnelheid
P215B	Correlatie van voertuigsnelheid met as-uitgangssnelheid

Foutcodes

Omschrijving

P2160	Voertuigsnelheidssensor B: lage spanning
P2161	Voertuigsnelheidssensor B: intermitterende/onregelmatige storing
P2162	Correlatie voertuigsnelheidssensor A/B
P2163	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor A: maximale remkracht
P2164	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor B: maximale remkracht
P2165	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor C: maximale remkracht
P2166	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor D: maximale remkracht
P2167	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor E: maximale remkracht
P2168	Gasklep-/gaspedaalpositiesensor F: maximale remkracht
P2169	Uitlaatdrukregelaar ontluuchtingsregelcircuit: circuit/open circuit
P2170	Uitlaatdrukregelaar ontluuchtingsregelcircuit: lage spanning
P2171	Uitlaatdrukregelaar ontluuchtings-solenoïde regelcircuit, hoge spanning
P2172	Gasklepregelsysteem: plotselinge hoge luchtstroom gedetecteerd
P2173	Gasklepregelsysteem: hoge luchtstroom gedetecteerd
P2174	Gasklepregelsysteem: plotseling lage luchtstroom gedetecteerd
P2175	Gasklepregelsysteem: lage luchtstroom gedetecteerd
P2176	Gasklepbedieningssysteem: stationair draaiende stand niet geleerd
P2177	Systeem te arm bij stationair draaien, bank 1
P2178	Systeem te rijk bij inactiviteit, bank 1
P2179	Systeem te arm bij stationair draaien, bank 2
P2180	Systeem te rijk bij inactiviteit, bank 2
P2181	prestaties van het koelsysteem
P2182	Motor koelvloeistof temperatuursensor 2 circuit
P2183	Motorkoelvloeistof temperatuursensor 2 circuit, bereik/prestatieprobleem
P2184	Motorkoelvloeistof temperatuursensor 2 circuit lage spanning
P2185	Motorkoelvloeistof temperatuursensor 2 circuit hoge spanning
P2186	Motor koelvloeistof temperatuur sensor 2 circuit intermitterende/onregelmatige storing
P2187	Systeem te arm bij stationair draaien, bank 1
P2188	Systeem te rijk bij inactiviteit, bank 1
P2189	Systeem te arm bij stationair draaien, bank 2
P2190	Systeem te rijk bij inactiviteit, bank 2
P2191	Systeem te arm bij hoge belasting, Bank 1
P2192	Systeem te rijk bij hoge belasting, Bank 1
P2193	Systeem te arm bij hoge belasting, Bank 2
P2194	Systeem te rijk bij hoge belasting, bank 2
P2195	O2-sensorsignaal vervormd/vastgelopen in magere positie, Bank 1 Sensor 1
P2196	O2-sensorsignaal vervormd/vastgelopen in rijke positie, Bank 1 Sensor 1
P2197	O2-sensorsignaal vervormd/vastgelopen in magere positie, Bank 2 Sensor 1
P2198	O2-sensorsignaal vervormd/vastgelopen in rijke positie, Bank 2 Sensor 1
P2199	Correlatie van inlaatluchttemperatuursensoren 1/2
P2200	NOx-sensorcircuit, bank 1
P2201	NOx-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 1
P2202	NOx-sensorcircuit, lage spanning, bank 1
P2203	NOx-sensorcircuit, hoge spanning, bank 1
P2204	NOx-sensorcircuit, intermitterende storing, bank 1
P2205	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit/open circuit, bank 1
P2206	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit, lage spanning, bank 1
P2207	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit, hoge spanning, bank 1
P2208	NOx-sensor verwarmingsdetectiecircuit, bank 1
P2209	NOx-sensor verwarmingsdetectiecircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 1
P2210	NOx-sensor verwarmings-sensorcircuit, lage spanning, bank 1
P2211	NOx-sensor verwarmings-sensorcircuit, hoge spanning, bank 1

Foutcodes

Omschrijving

P2212	NOx-sensor verwarmingsdetectiecircuit, intermitterende storing, bank 1
P2213	NOx-sensorcircuit, bank 2
P2214	NOx-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 2
P2215	NOx-sensorcircuit, lage spanning, bank 2
P2216	NOx-sensorcircuit, hoge spanning, bank 2
P2217	NOx-sensorcircuit, intermitterende storing, bank 2
P2218	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit/open circuit, bank 2
P2219	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit, lage spanning, bank 2
P2220	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit, hoge spanning, bank 2
P2221	NOx-sensor verwarmingsdetectiecircuit, bank 2
P2222	NOx-sensor verwarmingsdetectiecircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 2
P2223	NOx-sensor verwarmingscircuit, lage spanning, bank 2
P2224	NOx-sensor verwarmingscircuit, hoge spanning, bank 2
P2225	NOx-sensor verwarmingsdetectiecircuit, intermitterende storing, bank 2
P2226	barometrische drukkircuit
P2227	Barometrische drukkircuit, bereik/vermogensprobleem
P2228	Barometrische drukkircuit, lage spanning
P2229	Barometrische drukkircuit, hoge spanning
P2230	Barometrische drukkircuit, intermitterende storing
P2231	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 1-sensor 1
P2232	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 1-sensor 2
P2233	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 1-sensor 3
P2234	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 2-sensor 1
P2235	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 2-sensor 2
P2236	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 2-sensor 3
P2237	O2-sensor Positieve stroomregelkring/open, bank 1-sensor 1
P2238	O2-sensor Positieve stroomregelcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 1
P2239	O2-sensor Positieve stroomregelcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 1
P2240	O2-sensor Positieve stroomregelkring/open, Bank 2-sensor 1
P2241	O2-sensor Positieve stroomregelkring Laagspanningsbank 2 Sensor 1
P2242	O2-sensor Positieve stroomregelcircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 1
P2243	O2-sensorreferentiespanningscircuit/open, bank 1-sensor 1
P2244	O2-sensorreferentiespanning, vermogen, bank 1-sensor 1
P2245	O2-sensor Referentiespanningscircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 1
P2246	O2-sensorreferentiecircuIt Hoogspanningsbank 1 Sensor 1
P2247	O2-sensorreferentiespanningscircuit/open, bank 2-sensor 1
P2248	O2-sensorreferentiespanning, vermogen, bank 2-sensor 1
P2249	O2-sensorreferentiespanningscircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 1
P2250	O2-sensorreferentiecircuIt Hoogspanningsbank 2 Sensor 1
P2251	O2-sensor Negatieve stroomregelkring/open, bank 1-sensor 1
P2252	O2-sensor Negatieve stroomregelcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 1
P2253	O2-sensor Negatieve stroomregelcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 1
P2254	O2-sensor Negatieve stroomregelkring/open, bank 2-sensor 1
P2255	O2-sensor Negatieve stroomregelcircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 1
P2256	O2-sensor Negatieve stroomregelcircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 1
P2257	Regelcircuit A van het secundaire luchtinjectiesysteem, lage spanning
P2258	Secundair luchtinjectiesysteem regelcircuit A, hoge spanning
P2259	Regelcircuit B van het secundaire luchtinjectiesysteem, lage spanning
P2260	Secundair luchtinjectiesysteem regelcircuit B, hoge spanning
P2261	Turbocompressor-bypassklep, mechanisch
P2262	Turbocompressor-/boostdruk niet gedetecteerd, mechanisch
P2263	Prestaties van het turbocompressor-/compressorlaadsysteem

Foutcodes

Omschrijving

P2264	Brandstofwatersensorcircuit
P2265	Water in brandstofsensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2266	Lage spanning brandstofwatersensorcircuit
P2267	Brandstofwatersensorcircuit, hoge spanning
P2268	Brandstofwatersensorcircuit, intermitterend
P2269	water in de brandstoftoestand
P2270	O2-sensorsignaal blijft hangen in magere positie, bank 1-sensor 2
P2271	O2-sensorsignaal is in rijke positie, bank 1 sensor 2
P2272	O2-sensorsignaal blijft hangen in magere positie, bank 2-sensor 2
P2273	O2-sensorsignaal blijft hangen in rijke positie, bank 2-sensor 2
P2274	O2-sensorsignaal blijft hangen in magere positie, bank 1-sensor 3
P2275	O2-sensorsignaal is in rijke positie, bank 1-sensor 3
P2276	O2-sensorsignaal blijft hangen in magere positie, bank 2-sensor 3
P2277	O2-sensorsignaal is in rijke positie, bank 2-sensor 3
P2278	O2-sensorsignalen verwisseld, Bank 1 Sensor 3/Bank 2 Sensor 3
P2279	lekkage in het luchtsysteem in het inlaattraject
P2280	Luchtstroombeperking/luchtlek tussen luchtfilter en MAF
P2281	Luchtlek tussen MAF en gasklep huis
P2282	Luchtlek tussen gasklep huis en inlaatkleppen
P2283	injectiecontrole druksensor circuit
P2284	Probleem met bereik/prestatie van injectiecontroledruksensorcircuit
P2285	Injectiecontrole druksensor circuit lage spanning
P2286	Injectiecontrole druksensor circuit, hoge spanning
P2287	Injectiecontrole druksensor circuit, intermitterend
P2288	Injectiecontroledruk te hoog
P2289	Injectiecontroledruk te hoog, motor uit
P2290	Injectiecontroledruk te laag
P2291	Injectiecontroledruk te laag, motor start
P2292	Injectiecontroledruk instabiel
P2293	prestatie van brandstofdrukregelaar 2
P2294	regelcircuit van de brandstofdrukregelaar 2
P2295	Brandstofdrukregelaar 2 regelcircuit, lage spanning
P2296	Brandstofdrukregelaar 2 regelcircuit, hoge spanning
P2297	O2-sensor buiten bereik tijdens vertraging, bank 1-sensor 1
P2298	O2-sensor buiten bereik tijdens vertraging, bank 2-sensor 1
P2299	Incompatibiliteit tussen rempedaalpositie en gaspedaalpositie
P2300	Bobine A regelcircuit, lage spanning
P2301	Bobine Een regelcircuit, hoge spanning
P2302	secundair circuit van bobine A
P2303	Regelcircuit ontstekingspoel B, lage spanning
P2304	Ontstekingspoel B regelcircuit, hoge spanning
P2305	secundair circuit van bobine B
P2306	Ontstekingspoel C regelcircuit, lage spanning
P2307	Ontstekingspoel C regelcircuit, hoge spanning
P2308	secundair circuit van bobine C
P2309	Ontstekingspoel D-regelcircuit, lage spanning
P2310	Ontstekingspoel D-regelcircuit, hoge spanning
P2311	secundair circuit van bobine D
P2312	Ontstekingspoelregelcircuit E, lage spanning
P2313	Ontstekingspoelregelcircuit E, hoge spanning
P2314	secundair circuit van de bobine E
P2315	Ontstekingspoelregelcircuit F, lage spanning

Foutcodes

Omschrijving

P2316	Ontstekingspoelregelcircuit F, hoge spanning
P2317	secundair circuit van bobine F
P2318	Ontstekingspoel G-regelcircuit, lage spanning
P2319	Ontstekingspoel G-regelcircuit, hoge spanning
P2320	secundair circuit van de bobine G
P2321	Ontstekingspoelregelcircuit H, lage spanning
P2322	Ontstekingspoel H-regelcircuit, hoge spanning
P2323	secundair circuit van de bobine H
P2324	Bobine I regelcircuit, lage spanning
P2325	Bobine I regelcircuit, hoge spanning
P2326	secundair circuit van bobine I
P2327	Ontstekingspoelregelcircuit J, lage spanning
P2328	Ontstekingspoelregelcircuit J, hoge spanning
P2329	secundair circuit van de ontstekingspoel J
P2330	Ontstekingspoelregelcircuit K, lage spanning
P2331	Ontstekingspoelregelcircuit K, hoge spanning
P2332	secundair circuit van de bobine K
P2333	Ontstekingspoelregelcircuit L, lage spanning
P2334	Ontstekingspoelregelcircuit L, hoge spanning
P2335	secundair circuit van de bobine L
P2336	cilinder 1 boven kloprens
P2337	cilinder 2 boven kloprens
P2338	cilinder 3 boven kloprens
P2339	cilinder 4 boven kloprens
P2340	cilinder 5 boven kloprens
P2341	cilinder 6 boven kloprens
P2342	cilinder 7 boven kloprens
P2343	cilinder 8 boven kloprens
P2344	cilinder 9 boven kloprens
P2345	cilinder 10 boven kloprens
P2346	cilinder 11 boven kloprens
P2347	cilinder 12 boven kloprens
P2400	Lekdetectiepompregelcircuit/open circuit voor verdampingsemissiesysteem
P2401	Lekdetectiepompregelcircuit voor verdampingsemissiesysteem, lage spanning
P2402	Lekdetectiepompregelcircuit voor verdampingsemissiesysteem, hoge spanning
P2403	Lekdetectiepomp voor verdampingsemissiesysteem detectiecircuit/open circuit
P2404	Detectiecircuit voor lekkagedetectiepomp van verdampingsemissiesysteem, bereik-/prestatieprobleem
P2405	Lekdetectiepomp voor verdampingsemissiesysteem, detectiecircuit, lage spanning
P2406	Lekdetectiepomp voor verdampingsemissiesysteem, detectiecircuit, hoge spanning
P2407	Lekdetectiepomp voor verdampingsemissiesysteem, detectiecircuit, intermitterend/onregelmatig verstoring
P2408	brandstofdop sensor/schakelaar circuit
P2409	Brandstofdopsensor/schakelaarcircuit, bereik/prestatieprobleem
P240A	Lekdetectiepomp verwarmingsregelcircuit/open circuit van verdampingsemissiesysteem
P240B	Lekdetectiepomp verwarmingsregelcircuit voor verdampingsemissiesysteem, lage spanning
P240C	Lekdetectiepomp verwarmingsregelcircuit voor verdampingsemissiesysteem, hoge spanning
P240D	ISO/SAE gereserveerd
P240E	ISO/SAE gereserveerd
P240F	ISO/SAE gereserveerd
P2410	Lage spanning brandstofdopsensor/schakelaarcircuit
P2411	Tankdop sensor/schakelaar circuit hoge spanning
P2412	Tankdopsensor/schakelaarcircuit, intermitterende/onregelmatige storing
P2413	prestaties van het uitlaatgasrecirculatiesysteem

Foutcodes

Omschrijving

P2414	O2-sensor uitlaatgasmonsternamefoutbank 1 sensor 1
P2415	O2-sensor uitlaatgasmonsternamefoutbank 2 sensor 1
P2416	O2-sensorsignalen verwisseld, Bank 1 Sensor 2/Bank 1 Sensor 3
P2417	O2-sensorsignalen verwisseld, Bank 2 Sensor 2/Bank 2 Sensor 3
P2418	Regelcircuit van de omschakelklep van het verdampingsemissiesysteem/open circuit
P2419	Omschakelklepbesturingscircuit voor verdampingsemissiesysteem, lage spanning
P2420	Omschakelklepbesturingscircuit voor verdampingsemissiesysteem, hoge spanning
P2421	Ontluchtingsklep van verdampingsemissiesysteem blijft in de stand "Open" staan
P2422	Ontluchtingsklep van verdampingsemissiesysteem vastgelopen in de "gesloten" positie
P2423	HC-adsorptiekatalysator-efficiëntie onder de drempelwaarde Bank 1
P2424	HC-adsorptiekatalysator-efficiëntie onder de drempelwaarde Bank 2
P2425	Regelcircuit/onderbreking van de koelklep van de uitlaatgasrecirculatie
P2426	Regelcircuit voor uitlaatgasrecirculatiekoelklep, lage spanning
P2427	Regelcircuit voor uitlaatgasrecirculatiekoelklep, hoge spanning
P2428	Uitlaatgastemperatuur te hoog, bank 1
P2429	Uitlaatgastemperatuur te hoog, bank 2
P242A	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, bank 1 sensor 3
P242B	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Bereik/prestatieprobleem Bank 1 Sensor 3
P242C	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 3
P242D	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 3
P242E	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, intermitterende/onregelmatige storing, bank 1-sensor 3
P242F	Beperking van het roetfilter door asophoping
P2430	Secundair luchtinjectiesysteem Bank 1 Luchtstroom-/druksensorcircuit
P2431	Luchtstroom-/druksensorcircuit van secundair luchtinjectiesysteem, bereik-/prestatieprobleem, bank 1
P2432	Secundair luchtinjectiesysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Laagspanningsbank 1
P2433	Secundair luchtinjectiesysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Hoogspanningsbank 1
P2434	Luchtstroom-/druksensorcircuit van secundair luchtinjectiesysteem, intermitterend/onregelmatig verstoring, bank 1
P2435	Bank 2 secundair luchtinjectiesysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit
P2436	Luchtstroom-/druksensorcircuit van secundair luchtinjectiesysteem, bereik-/prestatieprobleem, bank 2
P2437	Secundair luchtinjectiesysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Laagspanningsbank 2
P2438	Secundair luchtinjectiesysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Hoogspanningsbank 2
P2439	Luchtstroom-/druksensorcircuit van secundair luchtinjectiesysteem, intermitterend/onregelmatig verstoring, bank 2
P2440	Schakelklep van het secundaire luchtinjectiesysteem zit vast in de stand "Open" Bank 1
P2441	Schakelklep van het secundaire luchtinjectiesysteem zit vast in de stand "Gesloten" Bank 1
P2442	Schakelklep van het secundaire luchtinjectiesysteem zit vast in de stand "Open" Bank 2
P2443	Schakelklep van het secundaire luchtinjectiesysteem zit vast in de stand "Gesloten" Bank 2
P2444	Pomp van secundair luchtinjectiesysteem vastgelopen in de stand "Aan" Bank 1
P2445	Pomp van secundair luchtinjectiesysteem vastgelopen in de "uit"-stand Bank 1
P2446	Pomp van secundair luchtinjectiesysteem vastgelopen in de stand "Aan" Bank 2
P2447	Pomp van secundair luchtinjectiesysteem vastgelopen in de "uit"-stand Bank 2
P2448	Hoge luchtstroom in het secundaire luchtinjectiesysteem bank 1
P2449	Hoge luchtstroom in het secundaire luchtinjectiesysteem bank 2
P2450	Prestaties van de omschakelklep van het verdampingsemissiesysteem/vastgelopen in de stand "Open"
P2451	Omschakelklep van verdampingsemissiesysteem vastgelopen in de "gesloten" positie
P2452	Circuit van de differentiaaldruksensor van het roetfilter
P2453	Differentieel druksensorcircuit van dieselroetfilter Bereik/prestatieprobleem
P2454	Differentiaaldruksensorcircuit voor dieselroetfilter, lage spanning
P2455	Differentiaaldruksensorcircuit voor dieselroetfilter, hoge spanning
P2456	Differentiaaldruksensorcircuit van dieselroetfilter, intermitterende/onregelmatige storing
P2457	prestaties van het uitlaatgasrecirculatiekoelsysteem

Foutcodes

Omschrijving

P2458	duur van regeneratie van dieseloetfilter
P2459	frequentie van regeneratie van dieseloetfilter
P245A	Regelcircuit bypassklep uitlaatgasrecirculatiekoeler/open circuit
P245B	Regelcircuit voor bypassklep van uitlaatgasrecirculatiekoeler, bereik-/prestatieprobleem
P245C	Regelcircuit voor bypassklep van uitlaatgasrecirculatiekoeler, lage spanning
P245D	Regelcircuit voor bypassklep van uitlaatgasrecirculatiekoeler, hoge spanning
P245E	ISO/SAE gereserveerd
P245F	ISO/SAE gereserveerd
P2500	Generatorlamp/Lterminal circuit, lage spanning
P2501	Generatorlamp/Lterminal circuit, hoge spanning
P2502	laadsysteem spanning
P2503	laadsysteem spanning, lage spanning
P2504	laadsysteem spanning, hoge spanning
P2505	ECM/PCM-ingangssignaal van de voeding
P2506	ECM/PCM-voedingsingangssignaal, bereik-/prestatieprobleem
P2507	ECM/PCM-voedingsingangssignaal, lage spanning
P2508	ECM/PCM-voedingsingangssignaal, hoge spanning
P2509	ECM/PCM-voedingsingangssignaal, intermitterende storing
P250A	circuit van motoroliepeilsensor
P250B	Motoroliepeilsensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P250C	Lage spanning circuit motoroliepeilsensor
P250D	Motoroliepeilsensorcircuit, hoge spanning
P250E	Motoroliepeilsensorcircuit, intermitterende/onregelmatige storing
P250F	Motoroliepeil te laag
P2510	ECM/PCM-vermogensrelaisbesturingscircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2511	ECM/PCM-vermogensrelaisbesturingscircuit, intermitterende storing
P2512	Gebeurtenisgegevensrecordercircuit/onderbreking
P2513	Gebeurtenisgegevensrecordercircuit, lage spanning
P2514	Event Data Recorder-circuit, hoge spanning
P2515	Airconditioning koelmiddel druksensor B circuit
P2516	Airconditioning koelmiddel druksensor B circuit, bereik/prestatie probleem
P2517	Lage spanning koudemiddel druksensor airconditioning B circuit
P2518	Airconditioning koelmiddel druksensor B circuit, hoge spanning
P2519	Airconditioning Vraag A Circuit
P251A	PTO-activeringsschakelaarcircuit/open circuit
P251B	PTO-activeringsschakelaarcircuit lage spanning
P251C	PTO-activeringsschakelaarcircuit hoge spanning
P251D	Aftakas-motoruitschakelcircuit/open circuit
P251E	Lage spanning in het circuit voor het uitschakelen van de PTO-motor
P251F	Hoogspanningscircuit voor uitschakeling van PTO-motor
P2520	Airconditioning Vraag Een Circuit Lage Spanning
P2521	Airconditioning Vraag Een Circuit Hoge Spanning
P2522	Airconditioning Vraag B Circuit
P2523	Airconditioning Vraag B Circuit Lage Spanning
P2524	Airconditioning Vraag B Circuit Hoge Spanning
P2525	vacuümtank druksensor circuit
P2526	Vacuümtank druksensor circuit, bereik/prestatie probleem
P2527	Vacuümtank druksensor circuit, lage spanning
P2528	Vacuümtank druksensor circuit, hoge spanning
P2529	Vacuümtank druksensor circuit, intermitterend
P252A	Motoroliekwaliteitssensorcircuit
P252B	Probleem met bereik/prestatie van sensorcircuit van motoroliekwaliteit

Foutcodes

Omschrijving

P252C	Motoroliekwaliteitssensorcircuit lage spanning
P252D	Motoroliekwaliteitssensorcircuit, hoge spanning
P252E	Motoroliekwaliteitscircuit, intermitterend/onregelmatig
P252F	Motoroliepeil te hoog
P2530	contactsloot positie circuit
P2531	Contactsloot-looppositie circuit lage spanning
P2532	Contactsloot-looppositie circuit, hoge spanning
P2533	Contactsloot Run/Start Positie Circuit
P2534	Lage spanning circuit contactsloot run/startpositie
P2535	Contactsloot run/startpositie circuit, hoge spanning
P2536	Contactsloot accessoire positie circuit
P2537	Contactsloot accessoire positie circuit lage spanning
P2538	Contactsloot accessoire positie circuit, hoge spanning
P2539	Lagedrukbrandstofsysteem sensorcircuit
P253A	PTO-sensorcircuit/open circuit
P253B	PTO-sensorcircuit, bereik-/vermogensprobleem
P253C	PTO-sensorcircuit, lage spanning
P253D	PTO-sensorcircuit, hoge spanning
P253E	PTO-sensorcircuit, intermitterend/onregelmatig
P253F	Motorolie verslechtert
P2540	Probleem met bereik/prestatie van sensorcircuit van brandstofsysteem met lage druk
P2541	Lage druk brandstofsysteem sensor circuit lage spanning
P2542	Lagedrukbrandstofsysteemsensorcircuit Hoge spanning
P2543	Lagedrukbrandstofsysteem sensorcircuit, intermitterend
P2544	Ingangssignaal A van de koppelregelingsaanvraag
P2545	Koppelregeling verzoek ingangssignaal A, bereik/vermogen probleem
P2546	Koppelregeling verzoek ingangssignaal A, lage spanning
P2547	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal A, hoge spanning
P2548	Ingangssignaal B van de koppelregelingsaanvraag
P2549	Koppelregeling verzoek ingangssignaal B, bereik/vermogen probleem
P254A	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 1 circuit/sensor, open circuit
P254B	PTO-toerentalselector 1 circuit/sensor, bereik/vermogensprobleem
P254C	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 1 circuit/sensor lage spanning
P254D	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 1 circuit/sensor, hoge spanning
P254E	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 1 circuit/sensor, intermitterend/onregelmatig
P254F	motorkap schakelaar circuit
P2550	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal B, lage spanning
P2551	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal B, hoge spanning
P2552	gasklep-/brandstofblokkeringcircuit
P2553	Gasklep-/brandstofblokkeringcircuit, bereik-/vermogensprobleem
P2554	lage spanning gasklep-/brandstofblokkering circuit
P2555	gasklep-/brandstofblokkeringcircuit, hoge spanning
P2556	koelvloeistofniveau circuit/sensor
P2557	Koelvloeistofniveau circuit/sensor, bereik/prestatie probleem
P2558	Koelvloeistofniveausensorcircuit/lage spanning
P2559	Koelvloeistofniveaucircuit/sensor, hoge spanning
P255A	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 2 circuits/sensor, open circuit
P255B	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 2 circuit/sensor, bereik/vermogensprobleem
P255C	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 2 circuits/sensor lage spanning
P255D	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 2 circuits/sensor, hoge spanning
P255E	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 2 circuits/sensor, intermitterend/onregelmatig
P255F	ISO/SAE gereserveerd

Foutcodes

Omschrijving

P2560	Motor koelvloeistofpeil te laag
P2561	Airconditioning-regelmodule vraagt om MIL-lampje
P2562	Boost drukregeling sensor circuit A
P2563	Boost-regelsensorcircuit A, bereik-/prestatieprobleem
P2564	Boost-regelsensorcircuit A, lage spanning
P2565	Boost drukregeling sensor circuit A, hoge spanning
P2566	Boost drukregeling sensor circuit A, intermitterend
P2567	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit
P2568	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleem
P2569	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit, lage spanning
P256A	Stationair toerental selectie circuit/sensor/open circuit
P256B	Stationair toerental selectie circuit/sensor, bereik/prestatie probleem
P256C	Circuit/sensor voor stationair toerentalselectie lage spanning
P256D	Stationair toerental selectie circuit/sensor, hoge spanning
P256E	Circuit/sensor voor stationair toerentalselectie, intermitterend/onregelmatig
P256F	ISO/SAE gereserveerd
P2570	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit, hoge spanning
P2571	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit, intermitterend/onregelmatig
P2572	Circuit voor sensor voor verslechtering van katalysator met directe ozonreductie
P2573	Direct ozonreductiekatalysator verslechteringssensorcircuit, bereik/prestatieprobleem
P2574	Direct ozonreductiekatalysatorverslechteringssensorcircuit lage spanning
P2575	Direct ozonreductiekatalysator-verslechteringssensorcircuit, hoge spanning
P2576	Direct ozonreductiekatalysator-verslechteringssensorcircuit, intermitterend/foutief
P2577	Efficiëntie van de directe ozonreductiekatalysator onder de drempelwaarde
P2578	turbolader snelheidssensor circuit
P2579	Turbolader-snelheidssensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P257A	Regelcircuit van het vacuümreservoir onderbroken
P257B	Vacuümreservoir-regelcircuit, lage spanning
P257C	Vacuümreservoir-regelcircuit, hoge spanning
P257D	Motorkapschakelaarcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P257E	Motorkapschakelaar circuit lage spanning
P257F	Motorkapschakelaarcircuit, hoge spanning
P2580	Lage spanning turbolader-snelheidssensorcircuit
P2581	Turbolader snelheidssensor circuit, hoge spanning
P2582	Turbolader-snelheidssensorcircuit, intermitterend
P2583	afstandssensor van het cruisecontrolsysteem
P2584	Brandstofadditief-regelmodule vraagt om MIL-lampje
P2585	Brandstofadditief-regelmodule vraagt waarschuwinglampje aan
P2586	Positiesensor circuit B voor boost-drukregeling
P2587	Boost control positiesensor circuit B, bereik/prestatieprobleem
P2588	Boost-control positiesensor circuit B, lage spanning
P2589	Positiesensor circuit B voor boost-drukregeling, hoge spanning
P2590	Boost-drukregeling B-positiesensorcircuit, intermitterend/onregelmatig
P2600	Koelvloeistofpomp regelcircuit/onderbreking
P2601	Koelvloeistofpomp regelcircuit, bereik/prestatieprobleem
P2602	Koelvloeistofpomp regelcircuit, lage spanning
P2603	Koelvloeistofpomp regelcircuit, hoge spanning
P2604	Inlaatluchtverwarmer A-circuit Bereik/prestatieprobleem
P2605	Inlaatluchtverwarmingscircuit A/open circuit
P2606	Bereik/prestatieprobleem in inlaatluchtverwarmer B-circuit
P2607	Inlaatluchtverwarmer B-circuit lage spanning
P2608	Inlaatluchtverwarmer B-circuit, hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P2609	prestaties van het inlaatluchtverwarmingssysteem
P260A	PTO-regelcircuit/onderbreking
P260B	PTO-regelcircuit, lage spanning
P260C	PTO-regelcircuit, hoge spanning
P260D	PTO-bedrijfslichtcircuit
P260E	ISO/SAE gereserveerd
P260F	Prestaties van de processor voor het monitoren van verdampingssystemen
P2610	Prestaties van de interne motor-uitschakeltimer van de ECM/PCM
P2611	Regelcircuit/onderbreking van de koelmiddeldistributieklep
P2612	Regelcircuit voor koelmiddeldistributieklep, lage spanning
P2613	Regelcircuit voor koelmiddeldistributieklep, hoge spanning
P2614	Nokkenaspositie/onderbrekingsuitgangssignaalcircuit
P2615	Nokkenaspositie-uitgangssignaalcircuit, lage spanning
P2616	Nokkenaspositie-uitgangssignaalcircuit, hoge spanning
P2617	Krukaspositie/sluiting uitgangssignaalcircuit
P2618	Krukaspositie-uitgangssignaalcircuit, lage spanning
P2619	Krukaspositie-uitgangssignaalcircuit, hoge spanning
P2620	Gasklepstand/uitschakelsignaalcircuit
P2621	Gasklepstand uitgangssignaalcircuit, lage spanning
P2622	Gasklepstand uitgangssignaal circuit, hoge spanning
P2623	Drukregelaarcircuit voor injectieregeling/onderbreking
P2624	Injectiecontrole drukregelaar circuit, lage spanning
P2625	Injectiecontrole drukregelaar circuit, hoge spanning
P2626	O2-sensorpompstroom trimcircuit/open, bank 1-sensor 1
P2627	O2-sensorpomp Stroomafstellingscircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 1
P2628	O2-sensorpomp Stroomafstellingscircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 1
P2629	O2-sensorpompstroomtrimcircuit/open circuit, bank 2-sensor 1
P2630	O2-sensorpomp Stroomafstellingscircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 1
P2631	O2-sensorpomp Stroomafstellingscircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 1
P2632	Brandstofpomp regelcircuit B/open circuit
P2633	Brandstofpomp B regelcircuit, lage spanning
P2634	Brandstofpomp regelcircuit B, hoge spanning
P2635	Lage doorstroming/prestatie van brandstofpomp A
P2636	Lage doorstroming/prestatie van brandstofpomp B
P2637	Feedbacksignaal van koppelregeling A
P2638	Koppelregeling Een feedbacksignaal, bereik/vermogensprobleem
P2639	Koppelregeling Een feedbacksignaal, lage spanning
P2640	Koppelregeling Een feedbacksignaal, hoge spanning
P2641	Feedbacksignaal van koppelregeling B
P2642	Koppelregeling B feedbacksignaal, bereik/vermogensprobleem
P2643	Koppelregeling B feedbacksignaal, lage spanning
P2644	Koppelregeling B feedbacksignaal, hoge spanning
P2645	Een regelcircuit voor een tuimelaar-actuator/open circuit, bank 1
P2646	A-Tuimelaar Actuator Systeem Stroom of vastgelopen in "Uit" positie, Bank 1
P2647	A-tuimelaar-actuatorsysteem vastgelopen in de "Aan"-positie, Bank 1
P2648	Een regelcircuit voor een tuimelaar-actuator, lage spanning, bank 1
P2649	A-tuimelaar actuator besturingscircuit, hoge spanning, bank 1
P264A	A-tuimelaar actuator positiesensor circuit, bank 1
P264B	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem Bank 1
P264C	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Laagspanning Bank 1
P264D	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Hoogspanning Bank 1
P264E	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit, Intermitterend/Onregelmatig, Bank 1

Foutcodes

Omschrijving

P2650	B tuimelaar actuator besturingscircuit/open circuit, bank 1
P2651	B-Tuimelaar Actuator Systeem Stroom of vastgelopen in de "Uit" positie, Bank 1
P2652	B-tuimelaar-actuatorsysteem vastgelopen in de "Aan"-positie, Bank 1
P2653	B tuimelaar actuator besturingscircuit, lage spanning, bank 1
P2654	B tuimelaar actuator besturingscircuit, hoge spanning, bank 1
P2655	Een regelcircuit/open circuit voor een tuimelaaractuator, bank 2
P2656	A-Tuimelaar Actuator Systeem Stroom of vastgelopen in "Uit" positie, Bank 2
P2657	A-tuimelaar-actuatorsysteem vastgelopen in de "Aan"-positie, bank 2
P2658	Een regelcircuit voor een tuimelaar-actuator, lage spanning, bank 2
P2659	A-tuimelaar actuator besturingscircuit, hoge spanning, bank 2
P265A	B tuimelaar actuator positiesensor circuit, bank 1
P265B	B Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem Bank 1
P265C	B tuimelaar actuator positiesensor circuit laagspanning bank 1
P265D	B-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Hoogspanning Bank 1
P265E	B tuimelaar actuator positiesensor circuit, intermitterend/onregelmatig, bank 1
P2660	B tuimelaar actuator besturingscircuit/open circuit, bank 2
P2661	B-Tuimelaar Actuator Systeem Stroom of vastgelopen in de "Uit" positie, Bank 2
P2662	B-tuimelaar-actuatorsysteem vastgelopen in de "aan"-positie, bank 2
P2663	B tuimelaar actuator besturingscircuit, lage spanning, bank 2
P2664	B tuimelaar actuator besturingscircuit, hoge spanning, bank 2
P2665	Brandstofafsluitklep regelcircuit B/open circuit
P2666	Brandstofafsluitklep B regelcircuit, lage spanning
P2667	Brandstofafsluitklep B regelcircuit, hoge spanning
P2668	brandstofmodus-indicatorlampje regelcircuit
P2669	Actuatorspanning B circuit/open circuit
P266A	A-tuimelaar actuator positiesensor circuit, bank 2
P266B	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem Bank 2
P266C	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Laagspanning Bank 2
P266D	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Hoogspanning Bank 2
P266E	A-tuimelaar actuator positiesensor circuit, intermitterend/onregelmatig, bank 2
P2670	Actuatorspanning B-circuit, lage spanning
P2671	Actuatorspanning B-circuit, hoge spanning
P2672	injectiepomp timing vertraging
P2673	Kalibratie van de injectiepomp timing niet geleerd
P2674	Kalibratie brandstoftoevoer injectiepomp niet geleerd
P2675	Luchtinlaatregelklep regelcircuit/open circuit
P2676	Luchtinlaatregelklep regelcircuit, lage spanning
P2677	Luchtinlaatregelklep regelcircuit, hoge spanning
P2678	Koelvloeistofontluchtingsklep regelcircuit/open circuit
P2679	Koelvloeistofontluchtingsklep regelcircuit, lage spanning
P267A	B tuimelaar actuator positiesensor circuit, bank 2
P267B	B Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem Bank 2
P267C	B tuimelaar actuator positiesensor circuit laagspanning bank 2
P267D	B-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Hoogspanning Bank 2
P267E	B-rocker actuator positiesensor circuit, intermitterend/onregelmatig, bank 2
P2680	Koelvloeistofontluchtingsklep regelcircuit, hoge spanning
P2681	Koelmiddel bypass klep regelcircuit/onderbreking
P2682	Koelmiddel bypass klep regelcircuit, lage spanning
P2683	Koelmiddel bypass klep regelcircuit, hoge spanning
P2684	Actuatorspanning C-circuit/open circuit
P2685	Actuator Voltage C Circuit, Lage spanning
P2686	Actuator Voltage C Circuit, Hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P2687	Brandstofvoorverwarmer regelcircuit/onderbreking
P2688	Brandstofverwarmingsregelcircuit, lage spanning
P2689	Regelcircuit brandstofvoorverwarmer, hoge spanning
P2700	Transmissiewrijvingsselement A, toepassingstijdbereik/prestatie
P2701	Transmissiewrijvingsselement B, toepassingstijdbereik/prestatie
P2702	Transmissiewrijvingsselement C, toepassingstijdbereik/prestatie
P2703	Transmissiewrijvingsselement D, toepassingstijdbereik/prestatie
P2704	Transmissiewrijvingsselement E, toepassingstijdbereik/prestatie
P2705	Transmissie-wrijvingsselement F, toepassingstijdbereik/prestatie
P2706	schakelmagneet F
P2707	Schakelmagneet F-voeding/vast in de "uit"-stand
P2708	Schakelmagneet F zit vast in de "aan"-positie
P2709	schakelmagneet F elektrisch
P2710	schakelmagneet F intermitterend
P2711	Onverwachte mechanische ontkoppeling van de versnelling
P2712	Lekkage in de hydraulische energie-eenheid
P2713	drukregelsolenoïde D
P2714	Drukregelsolenoïde D voeding/vastgelopen in "uit"-positie
P2715	Drukregelsolenoïde D zit vast in de stand "Aan"
P2716	Drukregelsolenoïde D elektrisch
P2717	drukregelsolenoïde D intermitterend
P2718	Drukregelsolenoïde regelcircuit D/open circuit
P2719	Drukregelsolenoïde D-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2720	Drukregelsolenoïde D-regelcircuit, lage spanning
P2721	Drukregelsolenoïde D-regelcircuit, hoge spanning
P2722	drukregelsolenoïde E
P2723	Drukregelsolenoïde E-voeding/vastgelopen in de "uit"-stand
P2724	Drukregelsolenoïde E zit vast in de stand "Aan"
P2725	drukregelsolenoïde E elektrisch
P2726	drukregelsolenoïde E intermitterend
P2727	Drukregelsolenoïde regelcircuit E/open circuit
P2728	Drukregelsolenoïde E-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2729	Drukregelsolenoïde E-regelcircuit, lage spanning
P2730	Drukregelsolenoïde E-regelcircuit, hoge spanning
P2731	drukregelsolenoïde F
P2732	Drukregelsolenoïde F-voeding/vastgelopen in de "uit"-stand
P2733	Drukregelsolenoïde F zit vast in de stand "Aan"
P2734	Drukregelsolenoïde F elektrisch
P2735	drukregelsolenoïde F intermitterend
P2736	Drukregelsolenoïde regelcircuit F/open circuit
P2737	Drukregelsolenoïde F-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2738	Drukregelsolenoïde F-regelcircuit, lage spanning
P2739	Drukregelsolenoïde F-regelcircuit, hoge spanning
P273A	Toepassingstijdbereik/prestatie van het transmissiewrijvingsselement G
P273B	Toepassingstijdbereik/prestatie van het transmissiewrijvingsselement H
P2740	Transmissieolietemperatuursensor B-circuit
P2741	Transmissieolietemperatuursensor B-circuit, bereik-/prestatieprobleem
P2742	Transmissieolietemperatuursensor B-circuit lage spanning
P2743	Transmissieolietemperatuursensor B-circuit, hoge spanning
P2744	Transmissieolietemperatuursensor B-circuit, intermitterend
P2745	Tussenas B snelheidssensorcircuit
P2746	Tussenas B snelheidssensorcircuit, bereik/prestatieprobleem

Foutcodes

Omschrijving

P2747	Tussenas B snelheidssensorcircuit, geen signaal
P2748	Tussenas B snelheidssensorcircuit, intermitterend
P2749	Tussenas C snelheidssensorcircuit
P2750	Tussenas C snelheidssensorcircuit, bereik/prestatieprobleem
P2751	Tussenas C snelheidssensorcircuit, geen signaal
P2752	Tussenas C snelheidssensorcircuit, intermitterend
P2753	Transmissieoliekoeler regelcircuit/open circuit
P2754	Transmissieoliekoeler regelcircuit, lage spanning
P2755	Transmissieoliekoeler regelcircuit, hoge spanning
P2756	koppelomvormer koppeling drukregelsolenoïde
P2757	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde regelcircuit, stroom/vastgelopen in 'uit' positie
P2758	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde regelcircuit vastgelopen in "aan" positie
P2759	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde regelcircuit, elektrisch
P2760	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde regelcircuit, intermitterend
P2761	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde regelcircuit/open circuit
P2762	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde regelcircuit, bereik/prestatie probleem
P2763	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde regelcircuit, hoge spanning
P2764	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde regelcircuit lage spanning
P2765	Ingangs-/turbinesnelheidssensor B-circuit
P2766	Probleem met bereik/prestatie van invoer-/turbinesnelheidssensor B-circuit
P2767	Input/Turbinesnelheidssensor B-circuit, geen signaal
P2768	Ingangs-/turbinesnelheidssensor B-circuit, intermitterend
P2769	Koppelomvormer koppelingsregelcircuit lage spanning
P2770	Koppelomvormer koppelingsregelcircuit, hoge spanning
P2771	4WD laag schakelaar circuit
P2772	4WD lage schakelaar circuit, bereik/prestatie probleem
P2773	4WD laag schakelaar circuit lage spanning
P2774	4WD laag schakelaar circuit hoge spanning
P2775	Circuit van de opschakelhendel, bereik-/vermogensprobleem
P2776	Lage spanning in het circuit van de opschakelhendel
P2777	Schakelhendelcircuit, hoge spanning
P2778	Circuit van de opschakelhendel, intermitterend/onregelmatig
P2779	Terugschakelcircuit, bereik-/vermogensprobleem
P2780	Lage spanning in het circuit van de terugschakelhendel
P2781	Terugschakelhendelcircuit, hoge spanning
P2782	Terugschakelhendelcircuit, intermitterend/onregelmatig
P2783	Temperatuur koppelomvormer te hoog
P2784	Correlatie van invoer-/turbinesnelheidssensoren A/B
P2785	Temperatuur koppelingsactuator te hoog
P2786	Temperatuur van de schakelaaractuator te hoog
P2787	koppelingstemperatuur te hoog
P2788	Adaptief leren van de automatische transmissie op de limiet
P2789	Adaptief koppelingsleren op de grens
P278A	kick-down schakelaar circuit
P278B	Kick-down-schakelaarcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P278C	Kick-down schakelaar circuit lage spanning
P278D	Kick-down-schakelaarcircuit, hoge spanning
P278E	Kick-down-schakelaarcircuit, intermitterend/onregelmatig
P278F	SAE/ISO gereserveerd
P2790	poortriching selectie circuit
P2791	Circuit voor selectie van poortriching, lage spanning
P2792	Circuit voor selectie van poortriching, hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P2793	schakelrichting selectie circuit
P2794	Schakelrichting selectie circuit, lage spanning
P2795	Schakelrichting selectie circuit, hoge spanning
P2796	Hulptransmissie oliepompe regelingcircuit/open circuit
P2797	prestaties van de hulptransmissieoliepompe
P2798	Hulptransmissie-oliepompebesturingcircuit, lage spanning
P2799	Hulptransmissie-oliepompebesturingcircuit, hoge spanning
P2800	Transmissiebereiksensor B-circuit (PRNDL-ingang)
P2801	Transmissiebereiksensor B-circuit, bereik-/prestatieprobleem
P2802	Transmissiebereiksensor B-circuit lage spanning
P2803	Transmissiebereiksensor B-circuit, hoge spanning
P2804	Transmissiebereiksensor B-circuit, intermitterend
P2805	Correlatie van de transmissiebereiksenoren A/B
P2806	Uitlijning van de transmissiebereiksensor
P2807	drukregelsolenoïde G
P2808	Drukregelsolenoïde G, voeding/vast in de "uit"-stand
P2809	Drukregelsolenoïde G, vastgelopen in de stand "Aan"
P2810	Drukregelsolenoïde G, elektrisch
P2811	Drukregelsolenoïde G, intermitterend
P2812	Drukregelsolenoïde regelingcircuit G/open circuit
P2813	Drukregelsolenoïde G-regelingcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2814	Drukregelsolenoïde G-regelingcircuit, lage spanning
P2815	Drukregelsolenoïde G-regelingcircuit, hoge spanning
P2816	drukregelsolenoïde H
P2817	Drukregelsolenoïde H, voeding/vast in de "uit"-stand
P2818	Drukregelsolenoïde H, vastgelopen in de stand "Aan"
P2819	Drukregelsolenoïde H, elektrisch
P281A	Drukregelsolenoïde H, intermitterend
P281B	Drukregelsolenoïde regelingcircuit H/open circuit
P281C	Drukregelsolenoïde H-regelingcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P281D	Drukregelsolenoïde H-regelingcircuit, lage spanning
P281E	Drukregelsolenoïde H-regelingcircuit, hoge spanning
P281F	drukregelsolenoïde J
P2820	Drukregelsolenoïde J, voeding/vast in "uit"-stand
P2821	Drukregelsolenoïde J, vastgelopen in de stand "Aan"
P2822	Drukregelsolenoïde J, elektrisch
P2823	Drukregelsolenoïde J, intermitterend
P2824	Drukregelsolenoïde regelingcircuit J/open circuit
P2825	Drukregelsolenoïde J-regelingcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2826	Drukregelsolenoïde J-regelingcircuit, lage spanning
P2827	Drukregelsolenoïde J-regelingcircuit, hoge spanning
P2828	drukregelsolenoïde K
P2829	Drukregelsolenoïde K, voeding/vast in "uit"-stand
P282A	Drukregelsolenoïde K, vastgelopen in de stand "Aan"
P282B	Drukregelsolenoïde K, elektrisch
P282C	Drukregelsolenoïde K, intermitterend
P282D	Drukregelsolenoïde regelingcircuit K/open circuit
P282E	Drukregelsolenoïde K-regelingcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P282F	Drukregelsolenoïde K-regelingcircuit, lage spanning
P2830	Drukregelsolenoïde K-regelingcircuit, hoge spanning
P2A00	O2-sensorcircuit Bereik/prestatieprobleembank 1 Sensor 1
P2A01	O2-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 1-sensor 2

Foutcodes

Omschrijving

P2A02	O2-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 1-sensor 3
P2A03	O2-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 2-sensor 1
P2A04	O2-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 2-sensor 2
P2A05	O2-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 2-sensor 3
P2A06	Negatieve spanning van de O2-sensor, bank 1 sensor 1
P2A07	Negatieve spanning van de O2-sensor, bank 1 sensor 2
P2A08	Negatieve spanning van de O2-sensor, bank 1 sensor 3
P2A09	Negatieve spanning van de O2-sensor, bank 2 sensor 1
P2A10	Negatieve spanning van de O2-sensor, bank 2 sensor 2
P2A11	Negatieve spanning van de O2-sensor, bank 2 sensor 3
P3400	cilinder deactiverings systeem bank 1
P3401	Cilinder 1 deactivering/inlaatklep regelcircuit/open circuit
P3402	Cilinder 1 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3403	Cilinder 1 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3404	Cilinder 1 deactivering/inlaatklep regelcircuit hoge spanning
P3405	Cilinder 1 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3406	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 1
P3407	Cilinder 1 uitlaatklep regelcircuit lage spanning
P3408	Cilinder 1 uitlaatklep regelcircuit hoge spanning
P3409	Cilinder 2 deactivering/inlaatklep regelcircuit/open circuit
P3410	Cilinder 2 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3411	Cilinder 2 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3412	Cilinder 2 deactivering/inlaatklep regelcircuit hoge spanning
P3413	Cilinder 2 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3414	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 2
P3415	Lage spanning uitlaatklepbesturingscircuit cilinder 2
P3416	Cilinder 2 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3417	Cilinder 3 deactivering/inlaatklep regelcircuit/open circuit
P3418	Cilinder 3 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3419	Cilinder 3 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3420	Cilinder 3 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Hoge Spanning
P3421	Cilinder 3 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3422	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 3
P3423	Cilinder 3 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3424	Cilinder 3 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3425	Cilinder 4 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit
P3426	Cilinder 4 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3427	Cilinder 4 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3428	Cilinder 4 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3429	Cilinder 4 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3430	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 4
P3431	Lage spanning uitlaatklepbesturingscircuit cilinder 4
P3432	Cilinder 4 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3433	Cilinder 5 deactivering/inlaatklep regelcircuit/open circuit
P3434	Cilinder 5 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3435	Cilinder 5 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3436	Cilinder 5 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Hoge Spanning
P3437	Cilinder 5 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3438	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 5
P3439	Cilinder 5 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3440	Cilinder 5 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3441	Cilinder 6 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit

Foutcodes

Omschrijving

P3442	Cilinder 6 Deactivatie/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3443	Cilinder 6 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3444	Cilinder 6 deactivering/inlaatklep regelcircuit hoge spanning
P3445	Cilinder 6 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3446	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 6
P3447	Cilinder 6 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3448	Cilinder 6 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3449	Cilinder 7 deactivering/inlaatklep regelcircuit/open circuit
P3450	Cilinder 7 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3451	Cilinder 7 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3452	Cilinder 7 deactivering/inlaatklep regelcircuit hoge spanning
P3453	Cilinder 7 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3454	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 7
P3455	Lage spanning uitlaatklepbesturingscircuit cilinder 7
P3456	Cilinder 7 uitlaatklep besturingscircuit hoge spanning
P3457	Cilinder 8 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit
P3458	Cilinder 8 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3459	Cilinder 8 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Lage Spanning
P3460	Cilinder 8 deactivering/inlaatklep regelcircuit hoge spanning
P3461	Cilinder 8 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3462	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 8
P3463	Lage spanning uitlaatklepbesturingscircuit cilinder 8
P3464	Cilinder 8 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3465	Cilinder 9 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit
P3466	Cilinder 9 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3467	Cilinder 9 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Lage Spanning
P3468	Cilinder 9 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3469	Cilinder 9 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3470	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 9
P3471	Lage spanning uitlaatklepbesturingscircuit cilinder 9
P3472	Cilinder 9 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3473	Cilinder 10 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit
P3474	Cilinder 10 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3475	Cilinder 10 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3476	Cilinder 10 deactivering/inlaatklep regelcircuit hoge spanning
P3477	Cilinder 10 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3478	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 10
P3479	Cilinder 10 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3480	Cilinder 10 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3481	Cilinder 11 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit
P3482	Cilinder 11 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3483	Cilinder 11 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3484	Cilinder 11 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3485	Cilinder 11 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3486	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 11
P3487	Cilinder 11 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3488	Cilinder 11 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3489	Cilinder 12 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit
P3490	Cilinder 12 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Voeding
P3491	Cilinder 12 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3492	Cilinder 12 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3493	Cilinder 12 uitlaatklep regelcircuit/open circuit

Foutcodes

Omschrijving

P3494	Vermogen van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 12
P3495	Cilinder 12 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3496	Cilinder 12 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3497	cilinder deactiverings systeem bank 2
C0001	TCS-regelkanaal A-klep 1
C0002	TCS-regelkanaal A-klep 2
C0003	TCS-regelkanaal B-klep 1
C0004	TCS-regelkanaal B-klep 2
C0010	Bediening linker voordeur
C0011	Uitgangsregeling linksvoor
C0012	Hydraulische ontlasting linksvoor duurt te lang
C0014	Bediening rechter voordeur
C0015	Bedieningspaneel voor de uitgang rechts
C0016	Hydraulische ontlasting rechtsvoor duurt te lang
C0018	Bediening linker achteringang
C0019	Linkerachteruitgang controle
C001A	Hydraulische ontlasting linksachter duurt te lang
C001C	Bediening rechter achteringang
C001D	Bediening rechterachteruitgang
C001E	Hydraulische ontlasting rechtsachter duurt te lang
C0020	ABS pomp motorregeling
C0021	rembekrachtiger prestaties
C0022	rembekrachtiger spoel
C0023	remlichtregeling
C0030	Linker voorwiel toonwiel
C0031	Toerentalsensor linker voorwiel
C0032	Voeding snelheidssensor linker voorwiel
C0033	Toonwiel voorwiel rechtsvoor
C0034	Snelheidssensor rechter voorwiel
C0035	Voeding snelheidssensor rechter voorwiel
C0036	Linker achterwiel toonwiel
C0037	Snelheidssensor linkerachterwiel
C0038	Voeding snelheidssensor linkerachterwiel
C0039	Toonwiel rechtsachter
C003A	Snelheidssensor rechterachterwiel
C003B	Voeding snelheidssensor rechterachterwiel
C003C	achterste toonwiel
C003D	snelheidssensor achterwiel
C003E	voeding snelheidssensor achterwiel
C0040	rempedaal schakelaar A
C0041	rempedaal schakelaar B
C0042	Rempedaalpositiesensor circuit A
C0043	rempedaalpositiesensor circuit B
C0044	remdruksensor A
C0045	remdruksensor B
C0046	remdruksensor A/B
C0047	rembekrachtiger druksensor
C0048	rembekrachtiger slagsensor
C0049	remvloeistof
C004A	slijtagesensor voor remblokken
C0051	stuurwielpositiesensor
C0052	stuurwielpositiesensor signaal A

Foutcodes

Omschrijving

C0053	stuurwielpositiesensor signaal B
C0054	stuurwielpositiesensor signaal C
C0055	stuurwielpositiesensor signaal D
C0061	laterale versnellingsensor
C0062	longitudinale versnellingsensor
C0063	giersnelheidssensor
C0064	rolsnelheidssensor
C0069	giersnelheids-/longitudinale sensoren
C006A	meerassige versnellingsensor
C006B	stabiliteitssysteem te lang actief
C006C	stabiliteitssysteem
C0071	Statusingang 2/4-wielaandrijving
C0072	Remtemperatuur te hoog
C0073	Geleverd aandrijfkoppel
C0074	Gevraagd aandrijfkoppel
C0075	Verlengde rempedaalslag, output naar PCM
C0076	PWM voor tractiecontrole
C0077	Lage bandenspanning
C0078	Banddiameter
C0079	Variabele stuurkracht
C0081	ABS-storingsindicator
C0082	indicator voor storing remsysteem
C0083	Bandenspanningscontrole storingsindicator
C0084	tractie-actieve indicator
C0085	indicator voor gedeactiveerde tractie
C0086	voertuigdynamiek display
C0089	TCS-deactiveringsschakelaar
C008A	TCS-modusbesturing
B0001	Activeringsregeling voor airbag bestuurder niveau 1
B0002	Bestuurdersvoorairbag niveau 2 activeringscontrole
B0003	Activeringsregeling frontairbag bestuurder niveau 3
B0004	Bestuurders knie-airbag-inzetcontrole
B0005	Inklapbare stuurkolomontgrendelingsbediening
B0010	Activeringsregeling passagiersairbag niveau 1
B0011	passagiersairbag niveau 2 activeringscontrole
B0012	Airbag voorpassagier niveau 3-ontplooingscontrole
B0013	Bediening van de inzet van de knie-airbag van de passagier
B0020	Bediening van de airbag aan de linkerzijde
B0021	Activeringsregeling linker gordijnairbag 1
B0022	Activeringsregeling linker gordijnairbag 2
B0028	Bediening van de airbag aan de rechterkant
B0029	Activeringsregeling rechter gordijnairbag 1
B002A	Activeringsregeling rechter gordijnairbag 2
B0030	Tweede rij, bediening van de activering van de airbag aan de linkerzijde
B0031	Tweede rij, linker voorairbag niveau 1 activeringsregeling
B0032	Tweede rij, linker voorairbag niveau 2 activeringsregeling
B0033	Tweede rij, linker voorairbag niveau 3 activeringsregeling
B0038	Tweede rij, bediening van de activering van de airbag aan de rechterzijde
B0039	Tweede rij, rechter voorairbag niveau 1 activeringsregeling
B003A	Tweede rij, rechter voorairbag niveau 2 activeringsregeling
B003B	Tweede rij, rechter voorairbag niveau 3 activeringsregeling
B0040	Derde rij, bediening van de activering van de airbag aan de linkerzijde

Foutcodes

Omschrijving

B0041	Derde rij, linker voorairbag niveau 1 activeringsregeling
B0042	Derde rij, linker voorairbag niveau 2-ontplooingscontrole
B0043	Derde rij, linker voorairbag niveau 3-ontplooingscontrole
B0048	Derde rij, bediening van de activering van de airbag aan de rechterkant
B0049	Derde rij, rechter voorairbag niveau 1 activeringsregeling
B004A	Derde rij, rechter voorairbag niveau 2-ontplooingscontrole
B004B	Derde rij, rechter voorairbag niveau 3-ontplooingscontrole
B0050	sensor voor bestuurdersgordel
B0051	Eerste rij, middelste veiligheidsgordelsensor
B0052	passagier veiligheidsgordel sensor
B0053	Tweede rij, linker veiligheidsgordelsensor
B0054	Tweede rij, middelste veiligheidsgordelsensor
B0055	Tweede rij, rechter veiligheidsgordelsensor
B0056	Derde rij, linker veiligheidsgordelsensor
B0057	Derde rij, middelste veiligheidsgordelsensor
B0058	Sensor voor veiligheidsgordel derde rij, rechts
B0060	Sensor voor de spanning van de bestuurdersgordel
B0061	spanningsensor voor passagiersstoelgordel
B0070	Ontgrendelingsregeling van de gordelspanner van de bestuurdersstoel
B0071	Bediening van de gordelspanners van de eerste rij, middelste zitplaats
B0072	Ontgrendelingsregeling van de gordelspanner van de passagiersstoel
B0073	Tweede rij, linker veiligheidsgordelspanner-triggerbediening
B0074	Bediening van de gordelspanners van de middelste zitrij op de tweede rij
B0075	Tweede rij, rechter veiligheidsgordel gordelspanner trigger control
B0076	Derde rij, linker veiligheidsgordel gordelspanner ontgrendelingsbediening
B0077	Bediening van de gordelspanners van de middelste zitrij op de derde rij
B0078	Derde rij, rechter veiligheidsgordel gordelspanner ontgrendelingsbediening
B0079	Activeringsregeling van de gordelspanner B van de bestuurdersstoel
B007A	activeringsregeling gordelspanner B van passagiersstoel
B0080	trekkerbediening van de veiligheidsgordel van de bestuurder
B0081	Veiligheidsgordelbelastingsbegrenzer op de eerste rij, middelste zitrij
B0082	passagier veiligheidsgordel lastbegrenzer trigger controle
B0083	Activeringsregeling van de gordellastbegrenzer op de tweede rij, links
B0084	Veiligheidsgordelbelastingsbegrenzer tweede rij, middelste zitrij
B0085	Activeringsregeling van de gordellastbegrenzer op de tweede rij, rechts
B0086	Activeringsregeling van de gordellastbegrenzer op de derde rij, links
B0087	Veiligheidsgordelbelastingsbegrenzer derde rij, middelste zitrij
B0088	Activeringsregeling van de veiligheidsgordel met spankrachtbegrenzer op de derde rij, rechts
B0090	Sensor voor linker voorste veiligheidsgordel
B0091	Sensor linkerkant veiligheidsgordel 1
B0092	Sensor linkerkant veiligheidsgordel 2
B0093	Sensor linkerkant veiligheidsgordel 3
B0094	Centrale frontale veiligheidssensor
B0095	Sensor voor de rechter voorste veiligheidsgordel
B0096	Sensor voor rechterzijde 1
B0097	Sensor voor rechterzijde 2
B0098	Sensor voor rechterzijde veiligheidsgordel 3
B0099	rolsensor
B00A0	systeem voor classificatie van de bewoner
B00A1	systeem voor het positioneren van de inzittenden
B00B0	bestuurdersstoel bezettingsclassificatiesensor A
B00B1	bestuurdersstoel bezettingsclassificatiesensor B

Foutcodes

Omschrijving

B00B2	bestuurdersstoel bezettingsclassificatiesensor C
B00B3	bestuurdersstoel bezettingsclassificatiesensor D
B00B4	bestuurdersstoel bezettingsclassificatiesensor E
B00B5	bestuurdersstoelpositiesensor voor beveiligingssysteem
B00B6	positiesensor voor rugleuning bestuurdersstoel voor beveiligingssysteem
B00B7	bestuurdersstoel positiesensor A
B00B8	bestuurdersstoel positiesensor B
B00B9	bestuurdersstoel positiesensor C
B00BA	bestuurdersstoel positiesensor D
B00BB	bestuurdersstoel positiesensor E
B00C0	Sensor voor classificatie van passagiersstoel A
B00C1	Sensor voor classificatie van passagiersstoel voorin B
B00C2	Sensor voor classificatie van passagiersstoel voorin C
B00C3	Sensor voor classificatie van passagiersstoel D
B00C4	Sensor voor classificatie van passagiersstoel E
B00C5	passagiersstoelpositiesensor voor beveiligingssysteem
B00C6	passagiersstoel rugleuning positie sensor voor beveiligingssysteem
B00C7	passagiersstoel bezetter positiesensor A
B00C8	passagiersstoelpositiesensor B
B00C9	passagiersstoelpositiesensor C
B00CA	passagiersstoelpositiesensor D
B00CB	passagiersstoelpositiesensor E
B00D0	gordelindicator bestuurder
B00D1	passagier veiligheids gordel indicator
B00D2	storingindicator beveiligingssysteem 1
B00D3	storingindicator 2 van het beveiligingssysteem
B00D4	akoestisch storingsindicator van het beveiligingssysteem
B00D5	indicator voor deactivering van het passagiersbeveiligingssysteem
B00DF	schakelaar voor deactivering van het passagiersbeveiligingssysteem
U0001	hogesnelheids CAN-communicatiebus
U0002	Prestaties van de snelle CAN-communicatiebus
U0003	Snelle CAN-communicatiebus (+) open
U0004	Hoge snelheid CAN-communicatiebus (+) laag
U0005	Hoge snelheid CAN-communicatiebus (+) hoog
U0006	Snelle CAN-communicatiebus () open
U0007	Hoge snelheid CAN communicatiebus () laag
U0008	Hoge snelheid CAN-communicatiebus () hoog
U0009	Snelle CAN-communicatiebus () kortgesloten naar bus (+)
U0010	CAN-communicatiebus met gemiddelde snelheid
U0011	Prestaties van de CAN-communicatiebus met gemiddelde snelheid
U0012	Medium-speed CAN-communicatiebus (+) open
U0013	Medium-speed CAN-communicatiebus (+) laag
U0014	Medium-speed CAN-communicatiebus (+) hoog
U0015	Medium-speed CAN-communicatiebus () open
U0016	Medium-speed CAN-communicatiebus () laag
U0017	Medium-speed CAN-communicatiebus () hoog
U0018	Medium-speed CAN-communicatiebus () kortgesloten naar bus (+)
U0019	lage snelheid CAN communicatiebus
U0020	Prestaties van CAN-communicatiebus met lage snelheid
U0021	Lage snelheid CAN-communicatiebus (+) open
U0022	Lage snelheid CAN-communicatiebus (+) laag
U0023	Lage snelheid CAN-communicatiebus (+) hoog

Foutcodes

Omschrijving

U0024	Lage snelheid CAN communicatiebus 0 open
U0025	Lage snelheid CAN-communicatiebus 0 laag
U0026	Lage snelheid CAN-communicatiebus 0 hoog
U0027	Lage snelheid CAN-communicatiebus 0 kortgesloten naar bus (+)
U0028	voertuigcommunicatiebus A
U0029	Voertuigcommunicatiebus A-prestaties
U0030	Voertuigcommunicatiebus A (+) open
U0031	Voertuigcommunicatiebus A (+) laag
U0032	Voertuigcommunicatiebus A (+) hoog
U0033	Voertuigcommunicatiebus A 0 open
U0034	Voertuigcommunicatiebus A 0 laag
U0035	Voertuigcommunicatiebus A 0 hoog
U0036	Voertuigcommunicatiebus A 0 kortgesloten naar bus A (+)
U0037	voertuigcommunicatiebus B
U0038	Voertuigcommunicatiebus B-prestaties
U0039	Voertuigcommunicatiebus B (+) open
U0040	Voertuigcommunicatiebus B (+) laag
U0041	Voertuigcommunicatiebus B (+) hoog
U0042	Voertuigcommunicatiebus B 0 open
U0043	Voertuigcommunicatiebus B 0 laag
U0044	Voertuigcommunicatiebus B 0 hoog
U0045	Voertuigcommunicatiebus B 0 kortgesloten naar bus B (+)
U0046	voertuigcommunicatiebus C
U0047	Voertuigcommunicatiebus C-prestaties
U0048	Voertuigcommunicatiebus C (+) open
U0049	Voertuigcommunicatiebus C (+) laag
U0050	Voertuigcommunicatiebus C (+) hoog
U0051	Voertuigcommunicatiebus C 0 open
U0052	Voertuigcommunicatiebus C 0 laag
U0053	Voertuigcommunicatiebus C 0 hoog
U0054	Voertuigcommunicatiebus C 0 kortgesloten naar bus C (+)
U0055	voertuigcommunicatiebus D
U0056	Voertuigcommunicatiebus D-prestaties
U0057	Voertuigcommunicatiebus D (+) open
U0058	Voertuigcommunicatiebus D (+) laag
U0059	Voertuigcommunicatiebus D (+) hoog
U0060	Voertuigcommunicatiebus D 0 open
U0061	Voertuigcommunicatiebus D 0 laag
U0062	Voertuigcommunicatiebus D 0 hoog
U0063	Voertuigcommunicatiebus D 0 kortgesloten met bus D (+)
U0064	voertuigcommunicatiebus E
U0065	voertuigcommunicatiebus E-prestaties
U0066	Voertuigcommunicatiebus E (+) open
U0067	Voertuigcommunicatiebus E (+) laag
U0068	Voertuigcommunicatiebus E (+) hoog
U0069	Voertuigcommunicatiebus E 0 open
U0070	Voertuigcommunicatiebus E 0 laag
U0071	Voertuigcommunicatiebus E 0 hoog
U0072	Voertuigcommunicatiebus E 0 kortgesloten met bus E (+)
U0073	communicatiebus van de besturingseenheid
U0100	Communicatie met ECM/PCM A verloren
U0101	Communicatie met TCM verbroken

Foutcodes

Omschrijving

U0102	Communicatie met de regelmodule van de tussenbak is verbroken
U0103	Communicatie met schakelregelmodule A verloren
U0104	Communicatie met cruise control module verbroken
U0105	Communicatie met injectiecontrolemodule verloren
U0106	Communicatie met gloeibougie-regelmodule verbroken
U0107	Communicatie met gasklepregelmodule verbroken
U0108	Communicatie met alternatieve brandstofregelmodule verbroken
U0109	Communicatie met brandstofpompregelmodule verbroken
U0110	Communicatie met aandrijfmotorbesturingsmodule A verloren
U0111	Communicatie met Battery Energy Control Module A is verbroken
U0112	Communicatie met Battery Energy Control Module B verloren
U0113	Communicatie met emissie-kritische controle-informatie verloren
U0114	Communicatie met de koppelingsregelmodule voor de vierwielaandrijving is verbroken
U0115	Communicatie met ECM/PCM B verloren
U0116	Communicatie met koelmiddeltemperatuurregelmodule verbroken
U0117	Communicatie met elektrische PTO-regelmodule verbroken
U0118	Communicatie met brandstofadditiefregelmodule verbroken
U0119	Communicatie met brandstofcelregelmodule verbroken
U0120	Communicatie met startmotor/generatorregelmodule verbroken
U0121	Communicatie met ABS (antiblokkeersysteem) besturingsmodule verbroken
U0122	Communicatie met voertuigdynamiekregelmodule verbroken
U0123	Communicatie met giersnelheidssensormodule verbroken
U0124	Communicatie met laterale versnellingsensormodule verbroken
U0125	Communicatie met multi-assige accelerometer module verbroken
U0126	Communicatie met stuurhoeksensormodule verbroken
U0127	Communicatie met bandenspanningscontrolemodule verbroken
U0128	Communicatie met parkeerremregelmodule verbroken
U0129	Communicatie met remregelmodule verbroken
U0130	Communicatie met stuurhulpregelmodule verbroken
U0131	Communicatie met elektrische stuurbekrachtiging verbroken
U0132	Communicatie met chassisregelmodule verbroken
U0133	Communicatie met actieve rolbesturingsmodule verloren
U0134	Communicatie met de achterste stuurbekrachtigingsmodule is verbroken
U0135	Communicatie met de voorste differentieelregelmodule is verbroken
U0136	Communicatie met de regelmodule van het achterdifferentieel is verbroken
U0137	Communicatie met aanhangwagenremregelmodule verbroken
U0138	Communicatie met all-terrain control module verbroken
U0140	Communicatie met body control module verbroken
U0141	Communicatie met body control module A verbroken
U0142	Communicatie met body control module B verloren
U0143	Communicatie met body control module C verloren
U0144	Communicatie met body control module D verloren
U0145	Communicatie met body control module E verloren
U0146	Communicatie met Gateway A verloren
U0147	Communicatie met Gateway B verloren
U0148	Communicatie met Gateway C verbroken
U0149	Communicatie met Gateway D verloren
U0150	Communicatie met Gateway E verbroken
U0151	Communicatie met de besturingsmodule van het beveiligingssysteem is verbroken
U0152	Communicatie met linker airbag regelmodule verbroken
U0153	Communicatie met de rechter airbag-regelmodule is verbroken
U0154	Communicatie met de besturingsmodule van het passagiersclassificatiesysteem is verbroken

Foutcodes

Omschrijving

U0155	Communicatie met Instrument Control Module (IPC) verbroken
U0156	Communicatie met Informatie Centrum A verloren
U0157	Communicatie met Informatie Centrum B verbroken
U0158	Communicatie met head-up display verbroken
U0159	Communicatie met parkeerhulpregelmodule A verbroken
U0160	Communicatie met akoestische waarschuwingsregelmodule verbroken
U0161	Communicatie met kompasmodule verbroken
U0162	Communicatie met navigatiedisplaymodule verbroken
U0163	Communicatie met navigatiecontrolemodule verbroken
U0164	Communicatie met HVAC-regelmodule (airconditioning) verbroken
U0165	Communicatie met achterste HVAC-regelmodule verbroken
U0166	Communicatie met hulpverwarmingsregelmodule verbroken
U0167	Communicatie met startblokkering-regelmodule verbroken
U0168	Communicatie met voertuigbeveiligingsmodule verbroken
U0169	Communicatie met schuifdakbedieningsmodule verbroken
U0170	Communicatie met sensor A van het beveiligingssysteem is verbroken
U0171	Communicatie met sensor B van het beveiligingssysteem is verbroken
U0172	Communicatie met sensor C van het beveiligingssysteem is verbroken
U0173	Communicatie met sensor D van het beveiligingssysteem is verbroken
U0174	Communicatie met sensor E van het beveiligingssysteem is verbroken
U0175	Communicatie met sensor F van het beveiligingssysteem is verbroken
U0176	Communicatie met sensor G van het beveiligingssysteem is verbroken
U0177	Communicatie met sensor H van het beveiligingssysteem is verbroken
U0178	Communicatie met sensor van beveiligingssysteem is verbroken
U0179	Communicatie met sensor J van het beveiligingssysteem is verbroken
U017A	Communicatie met beveiligingssysteemsensor K verloren
U017B	Communicatie met beveiligingssysteemsensor L verloren
U017C	Communicatie met beveiligingssysteemsensor M verloren
U017D	Communicatie met sensor N van het beveiligingssysteem is verbroken
U0180	Communicatie met automatische lichtregelmodule verbroken
U0181	Communicatie met koplampniveauregeling verloren
U0182	Communicatie met frontverlichtingsregelmodule verbroken
U0183	Communicatie met achterlichtregelmodule A verbroken
U0184	Communicatie met radio verbroken
U0185	Communicatie met antennebesturingsmodule verbroken
U0186	Communicatie met audioversterker verbroken
U0187	Communicatie met CD/DVD-wisselaarmodule A verbroken
U0188	Communicatie met CD/DVD-wisselaarmodule B verbroken
U0189	Communicatie met CD/DVD-wisselaarmodule C verbroken
U0190	Communicatie met CD/DVD-wisselaarmodule D verbroken
U0191	Communicatie met tv verbroken
U0192	Verloren communicatie met persoonlijke computer
U0193	Communicatie met digitale audiobesturingsmodule A is verbroken
U0194	Communicatie met digitale audiobesturingsmodule B verloren
U0195	Communicatie met abonnement entertainment ontvangermodule verbroken
U0196	Communicatie met achterste entertainment controlemodule A verloren
U0197	Communicatie met telefoonbesturingsmodule verbroken
U0198	Communicatie met telematica-besturingsmodule verbroken
U0199	Communicatie met deurbesturingsmodule A verloren
U0200	Communicatie met deurbesturingsmodule B verloren
U0201	Communicatie met deurbesturingsmodule C verloren
U0202	Communicatie met deurbesturingsmodule D verloren

Foutcodes

Omschrijving

U0203	Communicatie met deurbesturingsmodule E verloren
U0204	Communicatie met deurbesturingsmodule F verloren
U0205	Communicatie met deurbesturingsmodule G verloren
U0206	Communicatie met de regelmodule van de cabriokap is verbroken
U0207	Communicatie met vouwdakbedieningsmodule verbroken
U0208	Communicatie met stoelbesturingsmodule A verbroken
U0209	Communicatie met stoelbesturingsmodule B verloren
U0210	Communicatie met stoelbesturingsmodule C verloren
U0211	Communicatie met stoelbesturingsmodule D verloren
U0212	Communicatie met stuurkolomregelmodule verbroken
U0213	Communicatie met spiegelbesturingsmodule A verloren
U0214	Communicatie met externe toegangscontrole verbroken
U0215	Communicatie met deurschakelaar A verloren
U0216	Communicatie met deurschakelaar B verloren
U0217	Communicatie met deurschakelaar C verloren
U0218	Communicatie met deurschakelaar D verloren
U0219	Communicatie met deurschakelaar E verloren
U0220	Communicatie met deurschakelaar F verloren
U0221	Communicatie met deurschakelaar G verloren
U0222	Communicatie met raamliftmotor A is verbroken
U0223	Communicatie met raamliftmotor B verloren
U0224	Communicatie met raamliftmotor C verloren
U0225	Communicatie met raamliftmotor D verloren
U0226	Communicatie met raamliftmotor E verloren
U0227	Communicatie met raamliftmotor F verloren
U0228	Communicatie met raamliftmotor G verloren
U0229	Communicatie met verwarmde stuurwielmodule verbroken
U0230	Communicatie met achterklepmodule verbroken
U0231	Communicatie met regensensormodule verbroken
U0232	Communicatie met linker obstakeldetectiemodule verbroken
U0233	Communicatie met de obstakeldetectiemodule aan de rechterkant is verbroken
U0234	Communicatie met comfort callback module verbroken
U0235	Communicatie met afstandsradarmodule voor cruisecontrol verbroken
U0236	Communicatie met stuurkolomvergrendelingsmodule verbroken
U0237	Communicatie met digitale audiobesturingsmodule C verloren
U0238	Communicatie met digitale audiobesturingsmodule D verloren
U0239	Communicatie met anti-pinch-besturingsmodule A is verbroken
U0240	Communicatie met anti-pinch-besturingsmodule B verloren
U0241	Communicatie met koplampregelmodule A verbroken
U0242	Communicatie met koplampregelmodule B verloren
U0243	Communicatie met parkeerhulpregelmodule B verbroken
U0244	Communicatie met de runningboard-besturingsmodule A is verbroken
U0245	Communicatie met front entertainment control module verbroken
U0246	Communicatie met stoelbedieningsmodule E verloren
U0247	Communicatie met stoelbesturingsmodule F verloren
U0248	Communicatie met externe toegangsmodule verbroken
U0249	Communicatie met achterste entertainment controlemodule B verloren
U0250	Communicatie met impactclassificatiemodule verbroken
U0251	Communicatie met de runningboard control module B is verbroken
U0252	Communicatie met achterlichtregelmodule B verbroken
U0291	Communicatie met schakelregelmodule B verloren
U0292	Communicatie met aandrijfmotorbesturingsmodule B verloren

Foutcodes

Omschrijving

U0293	Communicatie met hybride aandrijfregelmodule verbroken
U0294	Communicatie met de bewakingsmodule voor de aandrijving is verbroken
U0295	Communicatie met AC-naar-AC-converterbesturingsmodule verbroken
U0296	Communicatie met AC-naar-DC-converterbesturingsmodule A is verbroken
U0297	Communicatie met AC-naar-DC-converterbesturingsmodule B verloren
U0298	Communicatie met DC-naar-DC-converterbesturingsmodule A is verbroken
U0299	Communicatie met DC-naar-DC-converterbesturingsmodule B verloren
U0300	Software-incompatibiliteit in de interne controlemodule
U0301	Software-incompatibiliteit met ECM/PCM
U0302	Software-incompatibiliteit met transmissiecontrolemodule
U0303	Software-incompatibiliteit met de regelmodule van de tussenbak
U0304	Software-incompatibiliteit met schakelbesturingsmodule A
U0305	Software-incompatibiliteit met cruisecontrolmodule
U0306	Software-incompatibiliteit met injectieregelmodule
U0307	Software-incompatibiliteit met gloeibougie-regelmodule
U0308	Software-incompatibiliteit met gasklepregelmodule
U0309	Software-incompatibiliteit met alternatieve brandstofregelmodule
U0310	Software-incompatibiliteit met brandstofpompregelmodule
U0311	Software-incompatibiliteit met aandrijfmotorbesturingsmodule
U0312	Software-incompatibiliteit met Battery Energy Control Module A
U0313	Software-incompatibiliteit met Battery Energy Control Module B
U0314	Software-incompatibiliteit met de koppelingsregelmodule voor vierwielaandrijving
U0315	Software-incompatibiliteit met ABS-regelmodule (antiblokkeersysteem)
U0316	Software-incompatibiliteit met voertuigdynamieregelmodule
U0317	Software-incompatibiliteit met parkeerrembesturingsmodule
U0318	Software-incompatibiliteit met remregelmodule
U0319	Software-incompatibiliteit met de besturingsmodule voor stuurhulp
U0320	Software-incompatibiliteit met elektrische stuurbekrachtiging
U0321	Software-incompatibiliteit met chassisbesturingsmodule
U0322	Software-incompatibiliteit met body control module
U0323	Software-incompatibiliteit met instrumentbesturingsmodule
U0324	Software-incompatibiliteit met HVAC-regelmodule (airconditioning)
U0325	Software-incompatibiliteit met hulpverwarmingsregelmodule
U0326	Software-incompatibiliteit met startblokkering-regelmodule
U0327	Software-incompatibiliteit met voertuigveiligheidscontrolemodule
U0328	Software-incompatibiliteit met stuurhoeksensormodule
U0329	Software-incompatibiliteit met stuurkolombesturingsmodule
U0330	Software-incompatibiliteit met bandenspanningscontrolemodule
U0331	Software-incompatibiliteit met body control module A
U0332	Software-incompatibiliteit met multi-assige accelerometermodule
U0333	Software-incompatibiliteit met schakelbesturingsmodule B
U0334	Software-incompatibiliteit met radio
U0400	Ongeldige gegevens ontvangen
U0401	Ongeldige gegevens ontvangen van ECM/PCM A
U0402	Ongeldige gegevens ontvangen van TCM
U0403	Ongeldige gegevens ontvangen van de regelmodule van de tussenbak
U0404	Ongeldige gegevens ontvangen van schakelbesturingsmodule A
U0405	Ongeldige gegevens ontvangen van cruise control module
U0406	Ongeldige gegevens ontvangen van injectiecontrolemodule
U0407	Ongeldige gegevens ontvangen van gloeibougie-regelmodule
U0408	Ongeldige gegevens ontvangen van gasklepregelmodule
U0409	Ongeldige gegevens ontvangen van alternatieve brandstofregelmodule

Foutcodes

Omschrijving

U040A	Ongeldige gegevens ontvangen van wisselaarmodule C
U0410	Ongeldige gegevens ontvangen van brandstofpompregelmodule
U0411	Ongeldige gegevens ontvangen van aandrijfmotorbesturingsmodule A
U0412	Ongeldige gegevens ontvangen van Battery Energy Control Module A
U0413	Ongeldige gegevens ontvangen van Battery Energy Control Module B
U0414	Ongeldige gegevens ontvangen van de vierwielaandrijving koppeling regelmodule
U0415	Ongeldige gegevens ontvangen van ABS (antiblokkeersysteem) regelmodule
U0416	Ongeldige gegevens ontvangen van de voertuigdynamieregelmodule
U0417	Ongeldige gegevens ontvangen van parkeerremregelmodule
U0418	Ongeldige gegevens ontvangen van remregelmodule
U0419	Ongeldige gegevens ontvangen van de stuurhulpmodule
U0420	Ongeldige gegevens ontvangen van de elektrische stuurbekrachtigingsmodule
U0421	Ongeldige gegevens ontvangen van chassisbesturingsmodule
U0422	Ongeldige gegevens ontvangen van de body control module
U0423	Ongeldige gegevens ontvangen van instrumentbesturingsmodule
U0424	Ongeldige gegevens ontvangen van HVAC (airconditioning) besturingsmodule
U0425	Ongeldige gegevens ontvangen van de hulpverwarmingsregelmodule
U0426	Ongeldige gegevens ontvangen van de startblokkering-regelmodule
U0427	Ongeldige gegevens ontvangen van de voertuigbeveiligingsmodule
U0428	Ongeldige gegevens ontvangen van stuurhoeksensormodule
U0429	Ongeldige gegevens ontvangen van de stuurkolomregelmodule
U0430	Ongeldige gegevens ontvangen van bandenspanningscontrolemodule
U0431	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule A
U0432	Ongeldige gegevens ontvangen van multi-assige accelerometer module
U0433	Ongeldige gegevens ontvangen van cruisecontrol-afstandssensor
U0434	Ongeldige gegevens ontvangen van de actieve rolcontrolesysteembesturingsmodule
U0435	Ongeldige gegevens ontvangen van de achterste elektrische stuurbekrachtigingsmodule
U0436	Ongeldige gegevens ontvangen van de voordifferentieelregelmodule
U0437	Ongeldige gegevens ontvangen van de regelmodule van het achterdifferentieel
U0438	Ongeldige gegevens ontvangen van de aanhangwagenremregelmodule
U0439	Ongeldige gegevens ontvangen van All-Terrain Control Module
U0441	Ongeldige gegevens ontvangen van emissie-kritische controle-informatie
U0442	Ongeldige gegevens ontvangen van ECM/PCM B
U0443	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule B
U0444	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule C
U0445	Ongeldige gegevens ontvangen van body control module D
U0446	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule E
U0447	Ongeldige gegevens ontvangen van Gateway A
U0448	Ongeldige gegevens ontvangen van Gateway B
U0449	Ongeldige gegevens ontvangen van Gateway C
U0450	Ongeldige gegevens ontvangen van gateway D
U0451	Ongeldige gegevens ontvangen van Gateway E
U0452	Ongeldige gegevens ontvangen van de besturingsmodule van het beveiligingssysteem
U0453	Ongeldige gegevens ontvangen van de linker airbag-regelmodule
U0454	Ongeldige gegevens ontvangen van de rechter airbag-regelmodule
U0455	Ongeldige gegevens ontvangen van de bezettingsmodule van het beveiligingssysteem
U0456	Ongeldige gegevens ontvangen van de motorkoelvloeistoftemperatuurregelmodule
U0457	Ongeldige gegevens ontvangen van informatiecentrum A
U0458	Ongeldige gegevens ontvangen van informatiecentrum B
U0459	Ongeldige gegevens ontvangen van het head-up display
U045A	Ongeldige gegevens ontvangen van parkeerhulpregelmodule A
U0461	Ongeldige gegevens ontvangen van de akoestische waarschuwingsmodule

Foutcodes

Omschrijving

U0462	Ongeldige gegevens ontvangen van kompasmodule
U0463	Ongeldige gegevens ontvangen van navigatiedisplaymodule
U0464	Ongeldige gegevens ontvangen van navigatiecontrolemodule
U0465	Ongeldige gegevens ontvangen van de elektrische PTO-regelmodule
U0466	Ongeldige gegevens ontvangen van de achterste HVAC-regelmodule
U0467	Ongeldige gegevens ontvangen van brandstofadditiefregelmodule
U0468	Ongeldige gegevens ontvangen van brandstofcelregelmodule
U0469	Ongeldige gegevens ontvangen van de startmotor-/generatorregelmodule
U046A	Ongeldige gegevens ontvangen van de schuifdakbedieningsmodule
U0471	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor A van het beveiligingssysteem
U0472	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor B van het beveiligingssysteem
U0473	Regelcircuit/opening brandstofhoeveelheidsregelaar
U0474	Bereik/prestatie van het regelcircuit voor de brandstofhoeveelheid
U0475	brandstofhoeveelheidsregelaar regelcircuit laag
U0476	brandstofhoeveelheidsregelaar regelcircuit hoog
U0477	Brandstofafsluitklep A regelcircuit/opening
U0478	Brandstofafsluitklep A Regelcircuit laag
U0479	Brandstofafsluitklep A regelcircuit hoog
U047A	Motor Positie Systeem Power Bank 3
U047B	Motor Positie Systeem Powerbank 4
U047C	Een trage respons van de nokkenaspositie Bank 2
U047D	B Nokkenaspositie trage respons Bank 2
U047E	Een nokkenaspositie met trage responsbank 3
U0481	B Nokkenaspositie trage respons Bank 3
U0482	Een nokkenaspositie-actuator-regelcircuit/openingsbank 2
U0483	Een nokkenaspositietiming die te ver vooruit is geschoven of systeemprestatiebank 2
U0484	Een nokkenaspositietiming die te ver is vertraagd Bank 2
U0485	B Nokkenaspositie-actuator regelcircuit/openingsbank 2
U0486	B Nokkenaspositietiming te ver vooruitgeschoven of systeemprestatiebank 2
U0487	B Nokkenaspositietiming te ver vertraagd Bank 2
U0488	Correlatie krukaspositie-nokkenaspositie Bank 1 Sensor A
U0489	Correlatie krukaspositie-nokkenaspositie Bank 1 Sensor B
U0491	Correlatie krukaspositie-nokkenaspositie Bank 2 Sensor A
U0492	Correlatie krukaspositie-nokkenaspositie Bank 2 Sensor B
U0493	Een nokkenaspositie-actuator-regelcircuit/openingsbank 3
U0494	Een nokkenaspositietiming die te ver vooruit is geschoven of systeemprestatiebank 3
U0495	Een nokkenaspositietiming die te ver is vertraagd Bank 3
U0496	B Nokkenaspositie-actuator regelcircuit/openingsbank 3
U0497	B Nokkenaspositietiming te ver vooruitgeschoven of systeemprestatiebank 3
U0498	B Nokkenaspositietiming te ver vertraagd Bank 3
U0499	Inlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit bereik/prestatiebank 2
U049A	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bereik/prestatiebank 2
U0501	Inlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit bereik/prestatiebank 3
U0502	Uitlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit bereik/prestatiebank 3
U0503	HO2S verwarmingscircuit regelbank 1 sensor 2
U0504	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 1 Sensor 2
U0505	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 2
U0506	circuit voor de regeling van de bypassklep van de turbocompressor/compressor
U0507	Turbocompressor/Compressor Bypass Klep Regelcircuit Laag
U0508	Turbocompressor/compressor bypassklep regelcircuit hoog
U0509	HO2S verwarmingscircuit regelbank 1 sensor 3
U050A	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 1 Sensor 3

Foutcodes

Omschrijving

U0511	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 3
U0512	Bereik/vermogen van het regelcircuit van de bypassklep van de turbocompressor/compressor
U0513	O2-sensorsignalen verwisseld Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 2
U0514	O2-sensorsignalen verwisseld Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 3
U0515	HO2S verwarmingscircuit regelbank 1 sensor 4
U0516	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 1 Sensor 4
U0517	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 4
U0518	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep A Regelcircuit/Opening
U0519	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep A Regelcircuit
U051A	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoid Valve A Control Circuit Laag
U0521	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep A Regelcircuit Hoog
U0522	Turbocompressor/turbine overtoerental
U0523	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit/Opening
U0524	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit
U0525	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit Laag
U0526	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit Hoog
U0527	Turbocompressor/compressor boost control solenoïdeklep Een regelcircuit intermitterend/onstabiel
U0528	Turbocompressor/compressor boost control solenoïdeklep B regelcircuit intermitterend/onstabiel
U0529	HO2S verwarmingscircuit regelbank 2 sensor 2
U052A	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 2 Sensor 2
U0531	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 2
U0532	HO2S verwarmingsweerstand bank 1 sensor 4
U0533	HO2S verwarmingsweerstand bank 1 sensor 5
U0534	HO2S verwarmingsweerstand bank 1 sensor 6
U0535	HO2S verwarmingscircuit regelbank 2 sensor 3
U0536	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 2 Sensor 3
U0537	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 3
U0538	HO2S verwarmingsweerstand bank 2 sensor 4
U0539	HO2S verwarmingsweerstand bank 2 sensor 5
U053A	HO2S verwarmingsweerstand bank 2 sensor 6
U0541	HO2S verwarmingscircuit regelbank 2 sensor 4
U0542	HO2S Verwarmingscircuitregeling Laag Bank 2 Sensor 4
U0543	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 4
U0544	Luchtondersteunde injectorregeling bereik/prestatie
U0545	Luchtondersteunde injectorregelkring of regelkring laag
U0546	Luchtondersteunde injectorbesturingscircuit hoog
U0547	Correlatie tussen MAP/MAF-gaskleppositie
U0548	Inlaatspruitstuk absolute druk barometrische druk correlatie
U0549	MAP massa- of volumeluchtstroomcorrelatie
U054A	MAP-uitlaatdrukcorrelatie
U0551	Correlatie tussen MAP-turbocompressor en inlaatdruk
U0552	Correlatie tussen barometrische druk turbocompressor en inlaatdruk compressor
U0553	regelcircuit voor omgevingsluchttemperatuursensor
U0592	Bereik/prestatie van de omgevingstemperatuursensor
U0593	Omgevingsluchttemperatuursensor regelcircuit laag
U0594	Omgevingsluchttemperatuursensor Regelcircuit Hoog
U0595	Regelcircuit van de omgevingstemperatuursensor is intermitterend
U0596	Inlaatklepbesturings-solenoïdeklepbesturingscircuit bank 2
U0597	Inlaatklepbesturings-solenoïdeklepbesturingscircuit lage bank 2
U0598	Inlaatklepbesturing solenoïdeklepbesturingscircuit hoge bank 2
U0599	Uitlaatklepbesturings-solenoïdeklepbesturingscircuit bank 2
U059A	Uitlaatklepbesturings-solenoïdeklepbesturingscircuit lage bank 2

Omschrijving

www.actronics.nl