

Foutcodes

Omschrijving

P0001	Regelcircuit/opening brandstofhoeveelheidsregelaar
P0002	Bereik/prestatie brandstofhoeveelheidsregelingscircuit
P0003	Brandstofhoeveelheidregelaar Regelcircuit Laag
P0004	Regelcircuit brandstofhoeveelheidregelaar hoog
P0005	Brandstofafsluitklep A regelcircuit/opening
P0006	Brandstofafsluitklep A Regelcircuit laag
P0007	Brandstofafsluitklep A Regelcircuit Hoog
P0008	Motorpositiesysteem Powerbank 1
P0009	Motorpositiesysteem Powerbank 2
P000A	A Nokkenaspositie trage respons bank 1
P000B	B Nokkenaspositie Trage respons Bank 1
P000C	A Nokkenaspositie Trage Respons Bank 2
P000D	B Nokkenaspositie Trage respons Bank 2
P0010	A Nokkenaspositie-actuator-regelcircuit/openingsbank 1
P0011	Een nokkenaspositietiming die te geavanceerd is of systeemprestatiebank 1
P0012	A Nokkenaspositietiming is extreem vertraagd Bank 1
P0013	B Nokkenaspositie-actuator-regelcircuit/openingsbank 1
P0014	B Nokkenaspositietiming te geavanceerd of systeemprestatiebank 1
P0015	B Nokkenaspositietiming extreem vertraagd Bank 1
P0016	Krukaspositie Nokkenaspositie Correlatie Bank 1 Sensor A
P0017	Krukaspositie Nokkenaspositie Correlatie Bank 1 Sensor B
P0018	Krukaspositie Nokkenaspositie Correlatie Bank 2 Sensor A
P0019	Krukaspositie Nokkenaspositie Correlatie Bank 2 Sensor B
P0020	A Nokkenaspositie-actuator-regelcircuit/openingsbank 2
P0021	Een nokkenaspositietiming die te geavanceerd is of systeemprestatiebank 2
P0022	A Nokkenaspositietiming is extreem vertraagd Bank 2
P0023	B Nokkenaspositie-actuator-regelcircuit/openingsbank 2
P0024	B Nokkenaspositietiming te geavanceerd of systeemprestatiebank 2
P0025	B Nokkenaspositietiming extreem vertraagd Bank 2
P0026	Inlaatklepbesturingssolenoidcircuit Bereik/prestatiebank 1
P0027	Uitlaatklepbesturingssolenoidcircuit Bereik/prestatiebank 1
P0028	Inlaatklepbesturingssolenoidcircuit Bereik/prestatiebank 2
P0029	Uitlaatklepbesturingssolenoidcircuit Bereik/prestatiebank 2
P0030	HO2S Verwarmingscircuit Regelbank 1 Sensor 1
P0031	HO2S Verwarmingscircuitregeling Lage Bank 1 Sensor 1
P0032	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 1
P0033	Turbocompressor/Compressor Bypassklep Regelcircuit
P0034	Turbocompressor/Compressor Bypass Klep Regelcircuit Laag
P0035	Turbocompressor/Compressor Bypass Klep Regelcircuit Hoog
P0036	HO2S Verwarmingscircuit Regelbank 1 Sensor 2
P0037	HO2S Verwarmingscircuitregeling Lage Bank 1 Sensor 2
P0038	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 2
P0039	Turbocompressor/Compressor Bypass Klep Regelcircuit Bereik/Prestaties
P0040	O2-sensorsignalen verwisseld Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1
P0041	O2-sensorsignalen verwisseld Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2
P0042	HO2S Verwarmingscircuit Regelbank 1 Sensor 3
P0043	HO2S Verwarmingscircuitregeling Lage Bank 1 Sensor 3
P0044	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 1 Sensor 3
P0045	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoid Valve A Regelcircuit/Opening
P0046	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoid Valve A Regelcircuit
P0047	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoid Valve A Control Circuit Laag
P0048	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoid Valve A Control Circuit Hoog

Foutcodes

Omschrijving

P0049	Turbocompressor/Compressor Turbine Overtoerental
P004A	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit/Opening
P004B	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit
P004C	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit Laag
P004D	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit Hoog
P004E	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoid Valve A Regelcircuit Intermitterend/Inconsistent
P004F	Turbocompressor/Compressor Boost Control Solenoïdeklep B Regelcircuit Intermitterend/Inconsistent
P0050	HO2S Verwarmingscircuit Regelbank 2 Sensor 1
P0051	HO2S Verwarmingscircuitregeling Lage Bank 2 Sensor 1
P0052	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 1
P0053	HO2S Verwarmingsweerstand Bank 1 Sensor 1
P0054	HO2S Verwarmingsweerstand Bank 1 Sensor 2
P0055	HO2S Verwarmingsweerstand Bank 1 Sensor 3
P0056	HO2S Verwarmingscircuit Regelbank 2 Sensor 2
P0057	HO2S Verwarmingscircuitregeling Lage Bank 2 Sensor 2
P0058	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 2
P0059	HO2S Verwarmingsweerstand Bank 2 Sensor 1
P0060	HO2S Verwarmingsweerstand Bank 2 Sensor 2
P0061	HO2S verwarmingsweerstand bank 2 sensor 3
P0062	HO2S Verwarmingscircuit Regelbank 2 Sensor 3
P0063	HO2S Verwarmingscircuitregeling Lage Bank 2 Sensor 3
P0064	HO2S Verwarmingscircuitregeling Hoge Bank 2 Sensor 3
P0065	Luchtondersteunde injectorregeling Bereik/prestaties
P0066	Air Assist Injector Control Circuit of Control Circuit Low
P0067	Air Assist Injector Control Circuit Hoog
P0068	MAP/MAF-gaskleppositiecorrelatie
P0069	Inlaatspruitstuk Absolute druk Barometrische druk Correlatie
P006A	MAP Massa of Volume Luchtstroom Correlatie
P006B	MAP Uitlaatdrukcorrelatie
P006C	MAP Turbocompressor/Compressor Inlaatdruk Correlatie
P006D	Correlatie tussen barometrische druk turbocompressor en inlaatdruk compressor
P0070	Regelcircuit voor omgevingstemperatuursensor
P0071	Bereik/prestatie van omgevingstemperatuursensor
P0072	Omgevingsluchttemperatuursensor Regelcircuit laag
P0073	Omgevingsluchttemperatuursensor Regelcircuit Hoog
P0074	Regelcircuit van omgevingstemperatuursensor intermitterend
P0075	Inlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bank 1
P0076	Inlaatklepbesturingssolenoïdebesturingscircuit lage bank 1
P0077	Inlaatklepbesturing Solenoïdeklepbesturingscircuit Hoge bank 1
P0078	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bank 1
P0079	Uitlaatklepbesturingssolenoïdebesturingscircuit laag Bank 1
P0080	Uitlaatklepbesturing Solenoïdeklepbesturingscircuit Hoge bank 1
P0081	Inlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bank 2
P0082	Inlaatklepbesturingssolenoïdebesturingscircuit lage bank 2
P0083	Inlaatklepbesturing Solenoïdeklepbesturingscircuit Hoog Bank 2
P0084	Uitlaatklepbesturingssolenoïdeklepbesturingscircuit bank 2
P0085	Uitlaatklepbesturing Solenoïdebesturingscircuit Lage bank 2
P0086	Uitlaatklepbesturing Solenoïdeklepbesturingscircuit Hoge bank 2
P0087	Brandstofrail/systeemdruk te laag
P0088	Brandstofrail/systeemdruk te hoog
P0089	Brandstofdrukregelaar 1 Prestaties
P0090	Brandstofdrukregelaar 1 regelcircuit

Foutcodes

Omschrijving

P0091	Brandstofdrukregelaar 1 Regelcircuit laag
P0092	Brandstofdrukregelaar 1 Regelcircuit Hoog
P0093	Lekkage brandstofsysteem gedetecteerd, groot lek
P0094	Lekkage brandstofsysteem gedetecteerd, klein lek
P0095	Inlaatluchttemperatuursensor 2 Regelcircuit
P0096	Inlaatluchttemperatuursensor 2 Regelcircuitbereik/prestaties
P0097	Inlaatluchttemperatuursensor 2 Regelcircuit laag
P0098	Inlaatluchttemperatuursensor 2 Regelcircuit Hoog
P0099	Inlaatluchttemperatuursensor 2 Regelcircuit intermitterend/inconsistent
P009A	Correlatie inlaatluchttemperatuur/omgevingsluchttemperatuur
P0100	Massastroom of volume luchtstroom A circuit
P0101	Massastroom of volumeluchtstroom A-circuitbereik/prestaties
P0102	Massastroom of volume luchtstroom A circuit laag
P0103	Massastroom of volumeluchtstroom A-circuit hoog
P0104	Massastroom of volumeluchtstroom Een circuit intermitterend
P0105	Inlaatspruitstuk absolute druk/barometrische druk circuit
P0106	Inlaatspruitstuk absolute druk/barometrische druk circuitbereik/prestaties
P0107	Inlaatspruitstuk absolute druk/luchtdruk circuit laag
P0108	Inlaatspruitstuk absolute druk/luchtdruk circuit hoog
P0109	Inlaatspruitstuk Absolute druk/Barometrische druk circuit Intermitterend
P010A	Massastroom of volume luchtstroom B circuit
P010B	Massastroom of volume luchtstroom B circuitbereik/prestaties
P010C	Massastroom of volume luchtstroom B circuit laag
P010D	Massastroom of volume luchtstroom B circuit hoog
P010E	Massastroom of volumeluchtstroom B-circuit intermitterend/onregelmatig
P010F	Massastroomsensor A/B-correlatie
P0110	Inlaatluchttemperatuursensor 1 circuit
P0111	Inlaatluchttemperatuursensor 1 Circuitbereik/prestaties
P0112	Inlaatluchttemperatuursensor 1 Circuit laag
P0113	Inlaatluchttemperatuursensor 1 Circuit Hoog
P0114	Inlaatluchttemperatuursensor 1 Circuit intermitterend
P0115	Motorkoelvloeistoftemperatuursensor 1 circuit
P0116	Motorkoelvloeistoftemperatuursensor 1-circuitbereik/prestatie
P0117	Motorkoelvloeistoftemperatuursensor 1 circuit laag
P0118	Motorkoelvloeistoftemperatuursensor 1 circuit hoog
P0119	Motorkoelvloeistoftemperatuursensor 1 Circuit intermitterend
P011A	Motorkoelvloeistoftemperatuursensor 1/2 Correlatie
P0120	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuit
P0121	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuitbereik/prestatie
P0122	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuit laag
P0123	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuit hoog
P0124	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar A-circuit intermitterend
P0125	Onvoldoende koelmiddeltemperatuur voor gesloten lus brandstofregeling
P0126	Onvoldoende koelmiddeltemperatuur voor stabiele werking
P0127	Inlaatluchttemperatuur te hoog
P0128	Koelvloeistofthermostaat (koelvloeistoftemperatuur lager dan de temperatuur van de regelthermostaat)
P0129	Luchtdruk te laag
P012A	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit
P012B	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit Bereik/Prestaties
P012C	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit Laag
P012D	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit Hoog
P012E	Turbocompressor/Compressor Inlaat Druksensor Circuit Intermitterend/Onregelmatig

Foutcodes

Omschrijving

P0130	O2-sensorcircuitbank 1 Sensor 1
P0131	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 1
P0132	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 1
P0133	O2-sensorcircuit trage respons Bank 1-sensor 1
P0134	O2-sensorcircuit Geen activiteit gedetecteerd Bank 1-sensor 1
P0135	O2-sensor verwarmingscircuit bank 1 sensor 1
P0136	O2-sensorcircuitbank 1 Sensor 2
P0137	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 2
P0138	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 2
P0139	O2-sensorcircuit trage respons Bank 1-sensor 2
P0140	O2-sensorcircuit Geen activiteit gedetecteerd Bank 1-sensor 2
P0141	O2-sensor verwarmingscircuit bank 1 sensor 2
P0142	O2-sensorcircuitbank 1 Sensor 3
P0143	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 1 Sensor 3
P0144	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 3
P0145	O2-sensorcircuit trage respons Bank 1-sensor 3
P0146	O2-sensorcircuit Geen activiteit gedetecteerd Bank 1-sensor 3
P0147	O2-sensor verwarmingscircuit bank 1 sensor 3
P0148	Brandstoftoevoerfout
P0149	Brandstofinstellingsfout
P0150	O2-sensorcircuitbank 2 Sensor 1
P0151	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 1
P0152	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 1
P0153	O2-sensorcircuit trage respons Bank 2-sensor 1
P0154	O2-sensorcircuit Geen activiteit gedetecteerd Bank 2-sensor 1
P0155	O2-sensor verwarmingscircuit bank 2 sensor 1
P0156	O2-sensorcircuitbank 2 Sensor 2
P0157	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 2
P0158	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 2
P0159	O2-sensorcircuit trage respons Bank 2-sensor 2
P0160	O2-sensorcircuit Geen activiteit gedetecteerd Bank 2-sensor 2
P0161	O2-sensor verwarmingscircuit bank 2 Sensor 2
P0162	O2-sensorcircuitbank 2 Sensor 3
P0163	O2-sensorcircuit Laagspanningsbank 2 Sensor 3
P0164	O2-sensorcircuit Hoogspanningsbank 2 Sensor 3
P0165	O2-sensorcircuit trage respons Bank 2-sensor 3
P0166	O2-sensorcircuit Geen activiteit gedetecteerd Bank 2-sensor 3
P0167	O2-sensor verwarmingscircuit bank 2 sensor 3
P0168	Brandstoftemperatuur te hoog
P0169	Onjuiste brandstofsamenstelling
P0170	Brandstofafstellingsbank 1
P0171	Systeem te arm Bank 1
P0172	Systeem te rijk Bank 1
P0173	Brandstofafstellingsbank 2
P0174	Systeem te mager bank 2
P0175	Systeem te rijk Bank 2
P0176	Brandstofsamenstellingsensorcircuit
P0177	Brandstofsamenstellingsensorcircuit Bereik/prestaties
P0178	Brandstofsamenstellingsensorcircuit laag
P0179	Brandstofsamenstellingsensorcircuit hoog
P0180	Brandstoftemperatuursensor A-circuit
P0181	Brandstoftemperatuursensor A Circuitbereik/prestaties

Foutcodes

Omschrijving

P0182	Brandstoftemperatuursensor A-circuit laag
P0183	Brandstoftemperatuursensor A Circuit Hoog
P0184	Brandstoftemperatuursensor A-circuit intermitterend
P0185	Brandstoftemperatuursensor B-circuit
P0186	Brandstoftemperatuursensor B Circuitbereik/prestaties
P0187	Brandstoftemperatuursensor B Circuit laag
P0188	Brandstoftemperatuursensor B Circuit Hoog
P0189	Brandstoftemperatuursensor B Circuit intermitterend
P018A	Brandstofdruksensor B-circuit
P018B	Brandstofdruksensor B Circuitbereik/prestaties
P018C	Brandstofdruksensor B Circuit Laag
P018D	Brandstofdruksensor B Circuit Hoog
P018E	Brandstofdruksensor B-circuit intermitterend/onregelmatig
P0190	Brandstofrail druksensor A circuit
P0191	Brandstofrail druksensor A Circuitbereik/prestatie
P0192	Brandstofrail druksensor A circuit laag
P0193	Brandstofrail druksensor A circuit hoog
P0194	Brandstofrail druksensor A circuit intermitterend/onregelmatig
P0195	Motorolietemperatuursensor
P0196	Motorolietemperatuursensor Bereik/Prestatie
P0197	Motorolietemperatuursensor laag
P0198	Motorolietemperatuursensor hoog
P0199	Motorolietemperatuursensor intermitterend
P0200	Injectiecircuit/open circuit
P0201	Injectiecircuit/open circuit cilinder 1
P0202	Injectiecircuit/open circuit cilinder 2
P0203	Injectiecircuit/open circuit cilinder 3
P0204	Injectiecircuit/open circuit cilinder 4
P0205	Injectiecircuit/open circuit cilinder 5
P0206	Injectiecircuit/open circuit cilinder 6
P0207	Injectiecircuit/open circuit cilinder 7
P0208	Injectiecircuit/open circuit cilinder 8
P0209	Injectiecircuit/open circuit cilinder 9
P020A	Injectietiming cilinder 1
P020B	Injectietiming cilinder 2
P020C	Injectietiming cilinder 3
P020D	Injectietiming cilinder 4
P020E	Injectietiming cilinder 5
P020F	Injectietiming cilinder 6
P0210	Injectiecircuit/open circuit cilinder 10
P0211	Injectiecircuit/open circuit cilinder 11
P0212	Injectiecircuit/open circuit cilinder 12
P0213	Koudestartinjector 1
P0214	Koudestartinjector 2
P0215	Motoruitschakelsolenoïdeklep
P0216	Injectie/Injectieregelcircuit
P0217	Overtemperatuur motorkoelvloeistof
P0218	Overtemperatuur transmissievloeistof
P0219	Motor overshoot conditie
P021A	Injectietiming cilinder 7
P021B	Injectietiming cilinder 8
P021C	Injectietiming cilinder 9

Foutcodes

Omschrijving

P021D	Injectietiming cilinder 10
P021E	Injectietiming cilinder 11
P021F	Injectietiming cilinder 12
P0220	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B-circuit
P0221	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B-circuitbereik/prestaties
P0222	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B-circuit laag
P0223	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B circuit hoog
P0224	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar B-circuit intermitterend
P0225	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C-circuit
P0226	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C Circuitbereik/prestatie
P0227	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C-circuit laag
P0228	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C-circuit hoog
P0229	Gasklep-/pedaalpositiesensor/schakelaar C-circuit intermitterend
P022A	Bypassregeling laadluchtkoeler A-circuit/open
P022B	Bypassregeling laadluchtkoeler A-circuit laag
P022C	Bypassregeling laadluchtkoeler A-circuit hoog
P022D	Bypassregeling laadluchtkoeler B-circuit/open
P022E	Bypassregeling laadluchtkoeler B-circuit laag
P022F	Bypassregeling laadluchtkoeler B-circuit hoog
P0230	Hoofdcircuit brandstofpomp
P0231	Brandstofpomp subcircuit laag
P0232	Brandstofpomp subcircuit hoog
P0233	Brandstofpomp subcircuit intermitterend
P0234	Turbocompressor/Compressor Overdrukconditie
P0235	Turbocompressor/Compressor Druksensor A Circuit
P0236	Turbocompressor/Compressor Druksensor A Circuit Bereik/Prestaties
P0237	Turbocompressor/Compressor Druksensor A Circuit Laag
P0238	Turbocompressor/Compressor Druksensor A Circuit Hoog
P0239	Turbocompressor/Compressor Druksensor B Circuit
P023A	Laadluchtkoeler Koelvloeistofpomp Regelcircuit/Open
P023B	Laadluchtkoeler Koelvloeistofpomp Regelcircuit Laag
P023C	Laadluchtkoeler Koelvloeistofpomp Regelcircuit Hoog
P023D	Absolute druk inlaatspruitstuk en turbocompressor-/compressordruksensor A-correlatie
P023E	Absolute druk inlaatspruitstuk en turbocompressor/compressor druksensor B correlatie
P0240	Turbocompressor/Compressor Druksensor B Circuit Bereik/Prestaties
P0241	Turbocompressor/Compressor Druksensor B Circuit Laag
P0242	Turbocompressor/Compressor Druksensor B Circuit Hoog
P0243	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep A
P0244	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep A Bereik/Prestaties
P0245	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep A Laag
P0246	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep A Hoog
P0247	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep B
P0248	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep B Bereik/Prestaties
P0249	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep B Laag
P024A	Bypassregeling voor laadluchtkoeler A Bereik/prestaties
P024B	Bypassregeling van de inlaatluchtkoeler A geblokkeerd
P024C	Bypasspositiesensor laadluchtkoeler A-circuit
P024D	Bypasspositiesensor laadluchtkoeler A-circuitbereik/prestaties
P024E	Bypasspositiesensor laadluchtkoeler A-circuit laag
P024F	Laadluchtkoeler bypass positiesensor A circuit hoog
P0250	Turbocompressor/Compressor Uitlaatregelklep B Hoog
P0251	Brandstofhoeveelheidsregeling injectiepomp A (nokkenas/rotorregeling/injector)

Foutcodes

Omschrijving

P0252	Injectiepomp Brandstofhoeveelheidsregeling A Bereik/Prestatie (Nokkenas/Rotorregeling/Injector)
P0253	Brandstofhoeveelheidsregeling injectiepomp A laag (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0254	Injectiepomp brandstofhoeveelheidsregeling A hoog (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0255	Brandstofhoeveelheidsregeling injectiepomp A intermitterend (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0256	Brandstofhoeveelheidsregeling injectiepomp B (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0257	Injectiepomp Brandstofhoeveelheidsregeling B Bereik/Prestatie (Nokkenas/Rotorregeling/Injector)
P0258	Injectiepomp Brandstofhoeveelheidsregeling B Laag (Nokkenas/Rotorregeling/Injector)
P0259	Brandstofhoeveelheidsregeling injectiepomp B hoog (nokkenas/rotorregeling/injector)
P025A	Brandstofpompmodule besturingscircuit/open
P025B	Brandstofpompmodule Regelcircuit Bereik/Prestatie
P025C	Brandstofpompmodule besturingscircuit laag
P025D	Brandstofpompmodule besturingscircuit hoog
P0260	Brandstofhoeveelheidsregeling injectiepomp B intermitterend (nokkenas/rotorregeling/injector)
P0261	Cilinder 1 injectie circuit laag
P0262	Cilinder 1 injectiecircuit hoog
P0263	Cilinder 1 Bijdrage/Compensatie
P0264	Cilinder 2 Injectiecircuit laag
P0265	Cilinder 2 injectiecircuit hoog
P0266	Cilinder 2 Bijdrage/Compensatie
P0267	Cilinder 3 Injectiecircuit laag
P0268	Cilinder 3 injectiecircuit hoog
P0269	Cilinder 3 Bijdrage/Compensatie
P0270	Cilinder 4 Injectiecircuit laag
P0271	Cilinder 4 injectiecircuit hoog
P0272	Cilinder 4 Bijdrage/Compensatie
P0273	Cilinder 5 Injectiecircuit laag
P0274	Cilinder 5 Injectie Circuit Hoog
P0275	Cilinder 5 Bijdrage/Compensatie
P0276	Cilinder 6 Injectiecircuit laag
P0277	Cilinder 6 injectiecircuit hoog
P0278	Cilinder 6 Bijdrage/Compensatie
P0279	Cilinder 7 Injectiecircuit laag
P0280	Cilinder 7 injectiecircuit hoog
P0281	Cilinder 7 Bijdrage/Compensatie
P0282	Cilinder 8 Injectiecircuit laag
P0283	Cilinder 8 injectiecircuit hoog
P0284	Cilinder 8 Bijdrage/Compensatie
P0285	Cilinder 9 Injectiecircuit laag
P0286	Cilinder 9 injectiecircuit hoog
P0287	Cilinder 9 Bijdrage/Compensatie
P0288	Cilinder 10 Injectiecircuit laag
P0289	Cilinder 10 injectiecircuit hoog
P0290	Cilinder 10 Bijdrage/Compensatie
P0291	Cilinder 11 Injectiecircuit laag
P0292	Cilinder 11 injectiecircuit hoog
P0293	Cilinder 11 Bijdrage/Compensatie
P0294	Cilinder 12 Injectiecircuit laag
P0295	Cilinder 12 injectiecircuit hoog
P0296	Cilinder 12 Bijdrage/Compensatie
P0297	Voertuigoverschrijdingsconditie
P0298	Motorolie overtemperatuur
P0299	Turbocompressor/Compressor Vacuüm

Foutcodes

Omschrijving

P0300	Willekeurige/meerdere misfires gedetecteerd
P0301	Misfire cilinder 1 gedetecteerd
P0302	Misfire cilinder 2 gedetecteerd
P0303	Misfire cilinder 3 gedetecteerd
P0304	Misfire cilinder 4 gedetecteerd
P0305	Misfire cilinder 5 gedetecteerd
P0306	Misfire cilinder 6 gedetecteerd
P0307	Misfire cilinder 7 gedetecteerd
P0308	Misfire cilinder 8 gedetecteerd
P0309	Misfire cilinder 9 gedetecteerd
P0310	Misfire cilinder 10 gedetecteerd
P0311	Misfire cilinder 11 gedetecteerd
P0312	Misfire cilinder 12 gedetecteerd
P0313	Ontstekingsfout gedetecteerd bij laag brandstofniveau
P0314	Misfire bij één cilinder (cilinder niet gespecificeerd)
P0315	Krukassysteemvariatie niet geleerd
P0316	Ontstekingsfout gedetecteerd tijdens het starten van de motor (eerste 1000 omwentelingen)
P0317	Hardware voor ruwe wegen ontbreekt
P0318	Ruwe weg sensor A signaal circuit
P0319	Ruwe weg sensor B signaal circuit
P0320	Ontstekings-/verdelermotoroerental-ingangscircuit
P0321	Ontstekings-/verdelermotoroerental ingangscircuitbereik/prestaties
P0322	Ontstekings-/verdelermotoroerental-ingangscircuit Geen signaal
P0323	Ontstekings-/verdelermotoroerental-ingangscircuit onderbroken
P0324	Fout in het klopregelsysteem
P0325	Klopsensor 1 Circuitbank 1 of enkele sensor
P0326	Klopsensor 1 Circuitbereik/prestatiebank 1 of enkele sensor
P0327	Klopsensor 1 Circuit Laag Bank 1 of Enkele Sensor
P0328	Klopsensor 1 Circuit Hoog Bank 1 of Enkele Sensor
P0329	Klopsensor 1 Circuit Intermitterende Bank 1 of Enkele Sensor
P0330	Klopsensor 2 Circuitbank 2
P0331	Klopsensor 2 Circuitbereik/prestatiebank 2
P0332	Klopsensor 2 Circuit Laag Bank 2
P0333	Klopsensor 2 Circuit Hoog Bank 2
P0334	Klopsensor 2 Circuit Intermitterende Bank 2
P0335	Krukaspositiesensor A-circuit
P0336	Krukaspositiesensor A Circuitbereik/prestatie
P0337	Krukaspositiesensor A Circuit Laag
P0338	Krukaspositiesensor A Circuit Hoog
P0339	Krukaspositiesensor A-circuit intermitterend
P0340	Nokkenaspositiesensor A Circuit Bank 1 of enkele sensor
P0341	Nokkenaspositiesensor A Circuitbereik/prestatiebank 1 of enkele sensor
P0342	Nokkenaspositiesensor A-circuit laag Bank 1 of enkele sensor
P0343	Nokkenaspositiesensor A-circuit Hoge bank 1 of enkele sensor
P0344	Nokkenaspositiesensor A-circuit Intermitterende bank 1 of enkele sensor
P0345	Nokkenaspositiesensor A Circuit Bank 2
P0346	Nokkenaspositiesensor A Circuitbereik/prestatiebank 2
P0347	Nokkenaspositiesensor A-circuit lage bank 2
P0348	Nokkenaspositiesensor A-circuit hoge bank 2
P0349	Nokkenaspositiesensor A-circuit Intermitterende bank 2
P0350	Primaire/secundaire circuit ontstekingsspoel
P0351	Ontstekingsspoel A Primair/Secundair Circuit

Foutcodes

Omschrijving

P0352	Ontstekingspoel B Primair/Secundair Circuit
P0353	Ontstekingspoel C Primair/Secundair Circuit
P0354	Ontstekingspoel D Primair/Secundair Circuit
P0355	Ontstekingspoel E Primair/Secundair Circuit
P0356	Ontstekingspoel F Primair/Secundair Circuit
P0357	Ontstekingspoel G Primair/Secundair Circuit
P0358	Ontstekingspoel H Primair/Secundair Circuit
P0359	Ontstekingspoel I Primair/Secundair Circuit
P0360	Ontstekingspoel J Primair/Secundair Circuit
P0361	Ontstekingspoel K Primair/Secundair Circuit
P0362	Ontstekingspoel L Primair/Secundair Circuit
P0363	Ontstekingsfout gedetecteerd, brandstoftoevoer uitgeschakeld
P0365	Nokkenaspositiesensor B Circuitbank 1
P0366	Nokkenaspositiesensor B Circuitbereik/prestatiebank 1
P0367	Nokkenaspositiesensor B-circuit lage bank 1
P0368	Nokkenaspositiesensor B-circuit hoge bank 1
P0369	Nokkenaspositiesensor B-circuit Intermitterende bank 1
P0370	Tijdreferentiesignaal met hoge resolutie A
P0371	Timingreferentie hoge resolutie signaal A te veel pulsen
P0372	Timingreferentiesignaal met hoge resolutie Te weinig pulsen
P0373	Tijdreferentiesignaal met hoge resolutie A intermitterende/foutieve pulsen
P0374	Timingreferentie hoge resolutie signaal A geen pulsen
P0375	Timingreferentie hoge resolutie signaal B
P0376	Timingreferentie hoge resolutie signaal B te veel pulsen
P0377	Timingreferentie hoge resolutie signaal B te weinig pulsen
P0378	Tijdreferentie hoge resolutie signaal B intermitterende/foutieve pulsen
P0379	Timingreferentie hoge resolutie signaal B geen pulsen
P0380	Gloeibougje/verwarmingscircuit A
P0381	Gloeibougje/verwarmingsindicatorcircuit
P0382	Gloeibougje/verwarmingscircuit B
P0383	Gloeibougje-regelmodule regelcircuit laag
P0384	Gloeibougje-regelmodule regelcircuit hoog
P0385	Krukaspositiesensor B-circuit
P0386	Krukaspositiesensor B Circuitbereik/prestaties
P0387	Krukaspositiesensor B circuit laag
P0388	Krukaspositiesensor B Circuit Hoog
P0389	Krukaspositiesensor B Circuit intermitterend
P0390	Nokkenaspositiesensor B Circuitbank 2
P0391	Nokkenaspositiesensor B Circuitbereik/prestatiebank 2
P0392	Nokkenaspositiesensor B-circuit lage bank 2
P0393	Nokkenaspositiesensor B-circuit hoge bank 2
P0394	Nokkenaspositiesensor B-circuit Intermitterende bank 2
P0400	Uitlaatgasrecirculatiestroom
P0401	Onvoldoende uitlaatgasrecirculatiestroom gedetecteerd
P0402	Overmatige uitlaatgasrecirculatiestroom gedetecteerd
P0403	Uitlaatgasrecirculatie-regelcircuit
P0404	Bereik/prestatie van het uitlaatgasrecirculatieregelcircuit
P0405	Uitlaatgasrecirculatiesensor A-circuit laag
P0406	Uitlaatgasrecirculatiesensor A-circuit hoog
P0407	Uitlaatgasrecirculatiesensor B Circuit laag
P0408	Uitlaatgasrecirculatiesensor B Circuit Hoog
P0409	Uitlaatgasrecirculatiesensor A-circuit

Foutcodes

Omschrijving

P040A	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuit
P040B	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuitbereik/prestaties
P040C	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuit laag
P040D	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuit hoog
P040E	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A-circuit intermitterend/defect
P040F	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor A/B-correlatie
P0410	Secundair luchtinjectiesysteem
P0411	Defecte secundaire luchtinjectiestroom gedetecteerd
P0412	Secundair luchtinjectiesysteem Schakelklep A Circuit
P0413	Omschakelklep secundaire luchtinjectiesysteem A circuit open
P0414	Kortsluiting in circuit van secundaire luchtinjectiesysteem, schakelklep A
P0415	Secundair luchtinjectiesysteem Schakelklep B Circuit
P0416	Secundair luchtinjectiesysteem Schakelklep B Circuit Open
P0417	Kortsluiting in circuit van secundaire luchtinjectiesysteem-schakelklep B
P0418	Regelcircuit secundaire luchtinjectiesysteem A
P0419	Regelcircuit secundaire luchtinjectiesysteem B
P041A	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B-circuit
P041B	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B Circuitbereik/prestaties
P041C	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B Circuit laag
P041D	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B Circuit hoog
P041E	Uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor B-circuit intermitterend/defect
P0420	Efficiëntie katalysatorsysteem onder limiet Bank 1
P0421	Katalysatorrendement onder limiet Bank 1 tijdens opwarmen
P0422	Hoofdkatalysatorrendement onder limiet Bank 1
P0423	Verwarmde katalysatorefficiëntie onder limiet Bank 1
P0424	Verwarmde katalysatortemperatuur onder grenswaarde bank 1
P0425	Katalysatortemperatuursensorcircuitbank 1 Sensor 1
P0426	Katalysatortemperatuursensorcircuit Bereik/prestatiebank 1 Sensor 1
P0427	Katalysatortemperatuursensorcircuit Lage bank 1 Sensor 1
P0428	Katalysatortemperatuursensorcircuit Hoge bank 1 Sensor 1
P0429	Katalysatorverwarmingsregelcircuit Bank 1
P042A	Katalysatortemperatuursensor Circuitbank 1 Sensor 2
P042B	Katalysatortemperatuursensorcircuit Bereik/prestatiebank 1 Sensor 2
P042C	Katalysatortemperatuursensorcircuit Lage bank 1 Sensor 2
P042D	Katalysatortemperatuursensorcircuit Hoge bank 1 Sensor 2
P0430	Efficiëntie katalysatorsysteem onder limiet Bank 2
P0431	Katalysatorrendement onder limiet Bank 2 tijdens opwarmen
P0432	Hoofdkatalysatorrendement onder grenswaarde bank 2
P0433	Verwarmde katalysator-efficiëntie onder limiet Bank 2
P0434	Verwarmde katalysatortemperatuur onder grenswaarde bank 2
P0435	Katalysatortemperatuursensorcircuitbank 2 Sensor 1
P0436	Katalysatortemperatuursensorcircuit Bereik/Prestatiebank 2 Sensor 1
P0437	Katalysatortemperatuursensorcircuit Lage bank 2 Sensor 1
P0438	Katalysatortemperatuursensorcircuit Hoge bank 2 Sensor 1
P0439	Katalysatorverwarmingsregelcircuit Bank 2
P043A	Katalysatortemperatuursensor Circuitbank 2 Sensor 2
P043B	Katalysatortemperatuursensorcircuit Bereik/prestatiebank 2 Sensor 2
P043C	Katalysatortemperatuursensorcircuit Lage bank 2 Sensor 2
P043D	Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Hoge Bank 2 Sensor 2
P043E	Lekdetectiereferentiesproeier voor verdampingsemissies met lage stroomsnelheid
P043F	Lekdetectiereferentiesproeier voor verdampingsemissies, hoge doorstroming
P0440	Verdampingsemissiesysteem

Foutcodes

Omschrijving

P0441	Defecte purge-flow van het verdampingsemissiesysteem gedetecteerd
P0442	Lekkage in verdampingsemissiesysteem gedetecteerd (kleine lekkage)
P0443	Circuit voor purgeregelklep van verdampingsemissiesysteem
P0444	Circuit van purgeregelklep van verdampingsemissiesysteem open
P0445	Kortsluiting in circuit van purgeregelklep van verdampingsemissiesysteem
P0446	Ventilatieregelcircuit van het verdampingsemissiesysteem
P0447	Ventilatieregelcircuit van verdampingsemissiesysteem open
P0448	Kortsluiting in ventilatieregelcircuit van verdampingsemissiesysteem
P0449	Spoelklep/solenoideregelcircuit van verdampingsemissiesysteem
P0450	Druksensor/schakelaar voor verdampingsemissiesysteem
P0451	Druksensor/schakelaar bereik/prestaties van het verdampingsemissiesysteem
P0452	Druksensor/schakelaar verdampingsemissiesysteem laag
P0453	Druksensor/schakelaar verdampingsemissiesysteem hoog
P0454	Druksensor/schakelaar van het verdampingsemissiesysteem, intermitterend
P0455	Lekkage in verdampingsemissiesysteem gedetecteerd (groot lek)
P0456	Lekkage in verdampingsemissiesysteem gedetecteerd (zeer kleine lekkage)
P0457	Lekkage in het uitlaatgassysteem gedetecteerd (tankdop los/af)
P0458	Spoelregelklep van verdampingsemissiesysteem laag
P0459	Purgeregelklepcircuit van verdampingsemissiesysteem hoog
P0460	Brandstofniveausensor A-circuit
P0461	Brandstofniveausensor A Circuitbereik/prestatie
P0462	Brandstofniveausensor A-circuit laag
P0463	Brandstofniveausensor A-circuit hoog
P0464	Brandstofniveausensor A-circuit intermitterend
P0465	EVAP Purge Flow Sensor Circuit
P0466	EVAP Purge Flow Sensor Circuitbereik/prestaties
P0467	EVAP Purge Flow Sensor Circuit Laag
P0468	EVAP Purge Flow Sensor Circuit Hoog
P0469	EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermitterend
P0470	Uitlaatdruksensor A-circuit
P0471	Uitlaatgasdruksensor A Circuitbereik/prestaties
P0472	Uitlaatgasdruksensor A-circuit laag
P0473	Uitlaatgasdruksensor A-circuit hoog
P0474	Uitlaatgasdruksensor A-circuit intermitterend/defect
P0475	Uitlaatdrukregelklep
P0476	Uitlaatdrukregelklep Bereik/Prestaties
P0477	Uitlaatdrukregelklep laag
P0478	Uitlaatdrukregelklep hoog
P0479	Uitlaatdrukregelklep intermitterend
P047A	Uitlaatdruksensor B-circuit
P047B	Uitlaatgasdruksensor B Circuitbereik/prestaties
P047C	Uitlaatgasdruksensor B Circuit laag
P047D	Uitlaatgasdruksensor B Circuit Hoog
P047E	Uitlaatgasdruksensor B-circuit intermitterend/defect
P0480	Ventilator 1 regelcircuit
P0481	Ventilator 2 regelcircuit
P0482	Ventilator 3 Regelcircuit
P0483	Controle van de rationaliteit van de ventilator
P0484	Overstroom ventilatorcircuit
P0485	Ventilatorvoeding/aardingscircuit
P0486	Uitlaatgasrecirculatiesensor B-circuit
P0487	Uitlaatgasrecirculatiegasregelcircuit A/Open

Foutcodes

Omschrijving

P0488	Uitlaatgasrecirculatiegasregelcircuit A Bereik/prestaties
P0489	Uitlaatgasrecirculatie-regelcircuit A laag
P0490	Uitlaatgasrecirculatieregelcircuit A Hoog
P0491	Secundair luchtinjectiesysteem onvoldoende flowbank 1
P0492	Secundair luchtinjectiesysteem onvoldoende flowbank 2
P0493	Ventilator overtoerental
P0494	Ventilatorsnelheid laag
P0495	Ventilatorsnelheid hoog
P0496	Verdampingsemissiesysteem hoge purge flow
P0497	Verdampingsemissiesysteem lage purge flow
P0498	Ventilatieklepregelcircuit van verdampingsemissiesysteem laag
P0499	Ventilatieklepregelcircuit van verdampingsemissiesysteem hoog
P0500	Voertuigsnelheidssensor A
P0501	Voertuigsnelheidssensor A Bereik/Prestaties
P0502	Voertuigsnelheidssensor A Circuit Laag
P0503	Voertuigsnelheidssensor A intermitterend/defect/hoog
P0504	Remschakelaar A/B-correlatie
P0505	Stationair regelsysteem
P0506	Stationair toerental lager dan verwacht
P0507	Stationair toerentalregeling hoger dan verwacht
P0508	Circuit stationair regelsysteem laag
P0509	Stationair regelsysteem circuit hoog
P050A	Prestaties van het stationair-startsysteem bij koud starten
P050B	Ontstekingstijdstip bij koude startprestaties
P050C	Motorkoelmoeistoftemperatuur bij koude startprestaties
P050D	Koude start, onregelmatig stationair draaien
P0510	Gaskleppositieschakelaar gesloten
P0511	Stationair regelcircuit
P0512	Startverzoekcircuit
P0513	Verkeerde startonderbrekersleutel
P0514	Bereik/prestatie van batterijtemperatuursensorcircuit
P0515	Batterijtemperatuursensorcircuit
P0516	Batterijtemperatuursensorcircuit laag
P0517	Batterijtemperatuursensorcircuit hoog
P0518	Stationair regelcircuit intermitterend
P0519	Prestaties van het stationair regelsysteem
P0520	Oliedruksensor/schakelcircuit
P0521	Oliedruksensor/Schakelbereik/Prestaties
P0522	Oliedruksensor/schakelaar laag
P0523	Oliedruksensor/schakelaar hoog
P0524	Oliedruk te laag
P0525	Cruise Control Servo Control Circuit Bereik/Prestaties
P0526	Ventilatorsnelheidssensorcircuit
P0527	Bereik/prestatie van ventilatorsnelheidssensorcircuit
P0528	Ventilatorsnelheidssensor geen signaal
P0529	Ventilatorsnelheidssensorcircuit intermitterend
P0530	Airconditioning koelmiddel druksensor A circuit
P0531	Airconditioning koelmiddel druksensor A circuitbereik/prestaties
P0532	Airconditioning koelmiddel druksensor A circuit laag
P0533	Airconditioning koelmiddel druksensor A circuit hoog
P0534	Verlies van koelmiddelvulling van airconditioning
P0535	Circuit temperatuursensor verdampers airconditioning

Foutcodes

Omschrijving

P0536	Bereik/prestatie van temperatuursensorcircuit van verdampers van airconditioning
P0537	Temperatuursensor van verdampers van airconditioning circuit laag
P0538	Temperatuursensor circuit verdampers airconditioning hoog
P0539	Temperatuursensorcircuit van verdampers van airconditioning intermitterend
P053A	Carterventilatieverwarmingsregelcircuit open
P053B	Carterventilatieverwarmingsregelcircuit laag
P053C	Carterventilatieverwarmingsregelcircuit hoog
P0540	Luchtinlaatverwarming A-circuit
P0541	Luchtinlaatverwarming A-circuit laag
P0542	Luchtinlaatverwarming A-circuit hoog
P0543	Luchtinlaatverwarming A-circuit open
P0544	Uitlaatgas temperatuursensor Circuit Bank 1 Sensor 1
P0545	Uitlaatgas temperatuursensorcircuit laag Bank 1 Sensor 1
P0546	Uitlaatgas temperatuursensorcircuit hoog Bank 1 Sensor 1
P0547	Uitlaatgas temperatuursensor Circuit Bank 2 Sensor 1
P0548	Uitlaatgas temperatuursensorcircuit laag Bank 2 Sensor 1
P0549	Uitlaatgas temperatuursensorcircuit Hoog Bank 2 Sensor 1
P0550	Stuurbevestigingssensor/schakelcircuit
P0551	Stuurbevestigingssensor/Schakelbereik/Prestaties
P0552	Stuurbevestigingssensor/schakelaar laag
P0553	Stuurbevestigingssensor/schakelaar hoog
P0554	Stuurbevestigingssensor/schakelaar intermitterend
P0555	Rembevestigiger Druksensor Circuit
P0556	Bereik/prestatie van rembevestigiger druksensorcircuit
P0557	Rembevestigiger druksensor circuit laag
P0558	Rembevestigiger Druksensor Circuit Hoog
P0559	Rembevestigiger Druksensor Circuit Intermitterend
P0560	Systeemspanning
P0561	Systeemspanning onstabiel
P0562	Systeemspanning laag
P0563	Systeemspanning hoog
P0564	Cruise Control Multifunctionele Ingang A Circuit
P0565	Cruise Control Aan-Signaal
P0566	Cruisecontrol uit signaal
P0567	Cruisecontrol-hervattingssignaal
P0568	Cruise Control Set-sigitaal
P0569	Cruisecontrol-vertragingssignaal
P056A	Cruise Control Afstandstoename Signaal
P056B	Cruise Control Afstandsreductie Signaal
P0570	Cruise Control Acceleratie Signaal
P0571	Remschakelaar A-circuit
P0572	Remschakelaar A circuit laag
P0573	Remschakelaar A Circuit Hoog
P0574	Cruisecontrol-snelheidssysteem te hoog
P0575	Cruisecontrol-ingangscircuit
P0576	Cruisecontrol-ingangscircuit laag
P0577	Cruisecontrol-ingangscircuit hoog
P0578	Cruisecontrol multifunctionele ingang A circuit geblokkeerd
P0579	Cruise Control Multifunctionele Ingang A Circuit Bereik/Prestaties
P0580	Cruisecontrol multifunctionele ingang A circuit laag
P0581	Cruise control multifunctionele ingang A circuit hoog
P0582	Cruisecontrol vacuümregelcircuit open

Foutcodes

Omschrijving

P0583	Cruise Control vacuümregelcircuit laag
P0584	Cruise Control Vacuümregelcircuit Hoog
P0585	Cruise Control Multifunctionele Input A/B Correlatie
P0586	Cruise Control Vent Control Circuit Open
P0587	Cruise Control Vent Control Circuit Laag
P0588	Cruise Control Vent Control Circuit Hoog
P0589	Cruise Control Multifunctionele Ingang B Circuit
P0590	Cruisecontrol multifunctionele ingang B-circuit geblokkeerd
P0591	Cruise Control Multifunctionele Input B Circuit Bereik/Prestaties
P0592	Cruisecontrol multifunctionele ingang B circuit laag
P0593	Cruise Control Multifunctionele Ingang B Circuit Hoog
P0594	Cruisecontrol-servobesturingscircuit open
P0595	Cruise Control Servo Control Circuit Laag
P0596	Cruise Control Servo Control Circuit Hoog
P0597	Thermostaatverwarmingsregelcircuit open
P0598	Thermostaatverwarmingsregelcircuit laag
P0599	Thermostaatverwarmingsregelcircuit hoog
P0600	Seriële communicatieverbinding
P0601	Interne controle-eenheid geheugen checksum fout
P0602	Configuratiefout besturingseenheid
P0603	Fout in de geheugenmodule (KAM) van de besturingseenheid
P0604	Fout in het geheugen (RAM) van de besturingseenheid
P0605	Fout in het alleen-lezen geheugen (ROM) van de besturingseenheid
P0606	ECM/PCM-processor
P0607	Prestaties van de besturingseenheid
P0608	Besturingseenheid VSS-uitgang A
P0609	Besturingseenheid VSS-uitgang B
P060A	Interne controle-eenheid bewaakt processorprestaties
P060B	Interne controlemodule A/D-verwerkingsprestaties
P060C	Interne controlemodule Hoofdprocessorprestaties
P060D	Interne controlemodule Prestaties van de gaspedaalpositie
P060E	Interne gaskleppositieregelmodule prestaties
P060F	Interne regelmodule Prestaties van koelmiddeltemperatuur
P0610	Voertuigoptiesfout in de regeleenheid
P0611	Prestaties brandstofinjectieregelmodule
P0612	Relaisbesturing brandstofinjectieregelmodule
P0613	TCM-processor
P0614	ECM/TCM niet compatibel
P0615	Startrelaiscircuit
P0616	Startrelaiscircuit laag
P0617	Startrelaiscircuit hoog
P0618	Fout in geheugenmodule (KAM) van alternatieve brandstofregelmodule
P0619	RAM/ROM-fout alternatieve brandstofregelmodule
P061A	Interne controlemodule prestatiekoppel
P061B	Interne controlemodule Koppelberekening Prestaties
P061C	Interne regelmodule Motortoerentalprestaties
P061D	Interne motorluchtmassaregelmodule
P061E	Interne regelmodule Remsignaalprestaties
P061F	Interne gasklepregelmodule Prestaties
P0620	Generatorregelcircuit
P0621	Generatorverlichting/L-klemcircuit
P0622	Generatorveld/F-klemcircuit

Foutcodes

Omschrijving

P0623	Generatorlamp-regelcircuit
P0624	Regelcircuit voor brandstofdoplamp
P0625	Generatorveld/F-klemcircuit laag
P0626	Generatorveld/F-terminalcircuit hoog
P0627	Brandstofpomp A-regelcircuit open
P0628	Brandstofpomp A-regelcircuit laag
P0629	Brandstofpomp A-regelcircuit hoog
P062A	Brandstofpomp A Regelcircuit Bereik/Prestatie
P062B	Interne brandstofinjectieregelmodule Prestaties
P062C	Interne controlemodule Prestaties van voertuigsnellheid
P062D	Injector Driver Circuit Bank 1 Prestaties
P062E	Injector Driver Circuit Bank 2 Prestaties
P062F	Fout in het EEPROM van de besturingseenheid
P0630	VIN niet geprogrammeerd of incompatibel ECM/PCM
P0631	VIN niet geprogrammeerd of incompatibel TCM
P0632	Kilometer teller niet geprogrammeerd ECM/PCM
P0633	Immobilizer-sleutel niet geprogrammeerd ECM/PCM
P0634	Interne temperatuur van PCM/ECM/TCM te hoog
P0635	Stuurbekrachtigingscircuit
P0636	Stuurbekrachtigingscircuit laag
P0637	Stuurbekrachtigingscircuit hoog
P0638	Gasklepstandregeling Bereik/Prestatiebank 1
P0639	Gasklepstandregeling Bereik/Prestatiebank 2
P063A	Generatorspanningsdetectiecircuit
P063B	Generator spanningsdetectie circuit bereik/prestaties
P063C	Generator spanningsdetectie circuit laag
P063D	Generator spanningsdetectie circuit hoog
P063E	Automatische configuratie gasinvoer niet beschikbaar
P063F	Automatische configuratie Koelvloeistof temperatuurinvoer niet aanwezig
P0640	Luchtinlaatverwarmingsregelcircuit
P0641	Sensorreferentiespanning A-circuit open
P0642	Sensorreferentiespanning A-circuit laag
P0643	Sensorreferentiespanning A-circuit hoog
P0644	Serieel communicatiecircuit voor bestuurdersdisplay
P0645	A/C-compressor koppelingsrelais regelcircuit
P0646	A/C-compressor koppelingsrelais besturingscircuit laag
P0647	A/C-compressor koppelingsrelais besturingscircuit hoog
P0648	Startonderbrekerlamp-regelcircuit
P0649	Snelheidsmeterlamp-regelcircuit
P0650	Controlecircuit storingsindicatielampje (MIL)
P0651	Sensorreferentiespanning B-circuit open
P0652	Sensorreferentiespanning B-circuit laag
P0653	Sensorreferentiespanning B-circuit hoog
P0654	Motortoerental uitgangscircuit
P0655	Motor koellamp uitgangsregelcircuit
P0656	Brandstofniveau-uitgangscircuit
P0657	Voedingsspanning actuator A circuit open
P0658	Voedingsspanning actuator A-circuit laag
P0659	Voedingsspanning actuator A-circuit hoog
P065A	Generatorsysteemprestaties
P065B	Generatorregelcircuit Bereik/Vermogen
P0660	Inlaatspruitstukregelklepcircuit open bank 1a

Foutcodes

Omschrijving

P0661	Inlaatspruitstukregelklepcircuit laag Bank 1a
P0662	Inlaatspruitstukregelklepcircuit hoog Bank 1a
P0663	Inlaatspruitstukregelklepcircuit open bank 2a
P0664	Inlaatspruitstukregelklepcircuit laag Bank 2a
P0665	Inlaatspruitstukregelklepcircuit hoog Bank 2a
P0666	Temperatuursensorcircuit PCM/ECM/TCM
P0667	Temperatuursensorbereik/prestaties PCM/ECM/TCM
P0668	Temperatuursensorcircuit Lage PCM/ECM/TCM
P0669	Temperatuursensorcircuit Hoge PCM/ECM/TCM
P066A	Gloeibougiereregeling 1 Circuit laag
P066B	Gloeibougiereregeling 1 Circuit Hoog
P066C	Gloeibougiereregeling 2 Circuit laag
P066D	Gloeibougiereregeling 2 Circuit Hoog
P066E	Gloeibougiereregeling 3 Circuit Laag
P066F	Gloeibougiereregeling 3 Circuit Hoog
P0670	Gloeibougie-regelmodule circuit open
P0671	Gloeibougiecircuit cilinder 1 open
P0672	Gloeibougiecircuit cilinder 2 open
P0673	Gloeibougiecircuit cilinder 3 open
P0674	Gloeibougiecircuit cilinder 4 open
P0675	Gloeibougiecircuit cilinder 5 open
P0676	Gloeibougiecircuit cilinder 6 open
P0677	Gloeibougiecircuit cilinder 7 open
P0678	Gloeibougiecircuit cilinder 8 open
P0679	Gloeibougiecircuit cilinder 9 open
P067A	Gloeibougiereregeling 4 Circuit laag
P067B	Gloeibougiereregeling 4 circuit hoog
P067C	Gloeibougiereregeling 5 Circuit laag
P067D	Gloeibougiereregeling 5 Circuit Hoog
P067E	Gloeibougiereregeling 6 Circuit laag
P067F	Gloeibougiereregeling 6 Circuit Hoog
P0680	Gloeibougiecircuit cilinder 10 open
P0681	Gloeibougiecircuit cilinder 11 open
P0682	Gloeibougiecircuit cilinder 12 open
P0683	Gloeibougie-besturingscommunicatiecircuit met PCM
P0684	Communicatiecircuit voor gloeibougiereregeling Bereik/prestaties met PCM
P0685	ECM/PCM-vermogensrelaisbesturingscircuit open
P0686	ECM/PCM-voedingsrelaisbesturingscircuit laag
P0687	ECM/PCM-vermogensrelaisbesturingscircuit hoog
P0688	ECM/PCM-vermogensrelaissensorcircuit open
P0689	ECM/PCM-vermogensrelaissensorcircuit laag
P068A	ECM/PCM-vermogensrelais te vroeg gedeactiveerd
P068B	ECM/PCM-vermogensrelais te laat gedeactiveerd
P068C	Gloeibougie-regelcircuit 7 laag
P068D	Gloeibougie-regelcircuit 7 hoog
P068E	Gloeibougie-regelcircuit 8 laag
P068F	Gloeibougie-regelcircuit 8 Hoog
P0690	ECM/PCM-relaisbewakingscircuit hoog
P0691	Ventilator 1 regelcircuit laag
P0692	Ventilator 1 regelcircuit hoog
P0693	Ventilator 2 regelcircuit laag
P0694	Ventilator 2 regelcircuit hoog

Foutcodes

Omschrijving

P0695	Ventilator 3 Regelcircuit Laag
P0696	Ventilator 3 Regelcircuit Hoog
P0697	Sensorreferentiespanning C Circuit/Open
P0698	Sensorreferentiespanning C-circuit laag
P0699	Sensorreferentiespanning C-circuit hoog
P069A	Gloeibougie-regelcircuit 9 laag
P069B	Gloeibougie-regelcircuit 9 hoog
P069C	Gloeibougie-regelcircuit 10 laag
P069D	Gloeibougie-regelcircuit 10 Hoog
P0700	Transmissieregelsysteem (MIL-verzoek)
P0701	Transmissieregelsysteem Bereik/Prestaties
P0702	Transmissieregelsysteem elektrisch
P0703	Remschakelaar B-circuit
P0704	Koppelingsschakelaar ingangscircuit
P0705	Transmissiebereiksensor A-circuit (PRNDL-ingang)
P0706	Transmissiebereiksensor A Circuitbereik/prestatie
P0707	Transmissiebereiksensor A Circuit laag
P0708	Transmissiebereiksensor A-circuit hoog
P0709	Transmissiebereiksensor A-circuit intermitterend
P070A	Transmissievloeistofniveausensorcircuit
P070B	Transmissievloeistofniveausensorcircuitbereik/prestaties
P070C	Transmissievloeistofniveausensorcircuit laag
P070D	Transmissievloeistofniveausensorcircuit hoog
P070E	Transmissievloeistofniveausensorcircuit intermitterend/onregelmatig
P070F	Transmissieoliepeil te laag
P0710	Transmissievloeistof temperatuursensor A-circuit
P0711	Transmissievloeistof temperatuursensor A-circuitbereik/prestaties
P0712	Transmissievloeistof temperatuursensor A-circuit laag
P0713	Transmissievloeistof temperatuursensor A Circuit hoog
P0714	Transmissievloeistof temperatuursensor A-circuit intermitterend
P0715	Ingangs-/turbine-as-snelheidssensor A-circuit
P0716	Ingangs-/turbine-as-snelheidssensor A-circuitbereik/prestaties
P0717	Ingangs-/turbine-as-snelheidssensor A-circuit Geen signaal
P0718	Ingangs-/turbine-as-snelheidssensor A-circuit intermitterend
P0719	Remschakelaar B circuit laag
P071A	Transmissiemodusschakelaar A-circuit
P071B	Transmissiemodusschakelaar A Circuit laag
P071C	Transmissiemodusschakelaar A-circuit hoog
P071D	Transmissiemodusschakelaar B-circuit
P071E	Transmissiemodusschakelaar B Circuit laag
P071F	Transmissiemodusschakelaar B Circuit Hoog
P0720	Uitgangssnelheidssensorcircuit
P0721	Uitgangssnelheidssensorcircuitbereik/prestaties
P0722	Uitgangssnelheidssensorcircuit Geen signaal
P0723	Uitgangssnelheidssensorcircuit intermitterend
P0724	Remschakelaar B Circuit Hoog
P0725	Motortoerental ingangscircuit
P0726	Motortoerental ingangscircuitbereik/prestaties
P0727	Motortoerental-ingangscircuit geen signaal
P0728	Motortoerental ingangscircuit onderbroken
P0729	6e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0730	Onjuiste overbrengingsverhouding

Foutcodes

Omschrijving

P0731	1e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0732	2e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0733	3e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0734	4e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0735	5e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0736	Achteruitversnelling verkeerde verhouding
P0737	TCM-motortoerentaluitgangscircuit
P0738	TCM-motortoerentaluitgangscircuit laag
P0739	TCM-motortoerentaluitgangscircuit hoog
P0740	Koppelomvormer koppelingcircuit open
P0741	Koppelomvormer koppeling circuit voeding/vastgelopen in de uit-stand
P0742	Koppelomvormerkoppelingcircuit blijft in de aan-positie hangen
P0743	Koppelomvormer koppelingcircuit elektrisch
P0744	Koppelomvormer koppelingcircuit intermitterend
P0745	Drukregelsolenoïde A
P0746	Drukregelsolenoïde A vermogen/vast in uit-positie
P0747	Drukregelsolenoïde A blijft in de aan-positie hangen
P0748	Drukregelsolenoïde A elektrisch
P0749	Drukregelsolenoïde A intermitterend
P0750	Schakelsolenoïde A
P0751	Solenoïde A Power/Vast in de Uit-positie
P0752	Schakelsolenoïde A blijft in de aan-positie hangen
P0753	Schakelsolenoïde A elektrisch
P0754	Schakelsolenoïde A intermitterend
P0755	Schakelsolenoïde B
P0756	Solenoïde B voeding/vastgelopen in de uit-stand
P0757	Schakelsolenoïde B blijft in de aan-positie staan
P0758	Schakelsolenoïde B elektrisch
P0759	Schakelsolenoïde B intermitterend
P075A	Schakelsolenoïde G
P075B	Solenoïde G Power/vastgelopen in de uit-positie
P075C	Solenoïde G blijft in de aan-positie hangen
P075D	Schakelsolenoïde G elektrisch
P075E	Schakelsolenoïde G intermitterend
P0760	Schakelsolenoïde C
P0761	Solenoïde C Power/vastgelopen in de uit-positie
P0762	Schakelsolenoïde C blijft in de aan-positie hangen
P0763	Schakelsolenoïde C Elektrisch
P0764	Schakelsolenoïde C Intermitterend
P0765	Schakelsolenoïde D
P0766	Solenoïde D Power/vastgelopen in de uit-positie
P0767	Schakelsolenoïde D blijft in de aan-positie staan
P0768	Schakelsolenoïde D elektrisch
P0769	Schakelsolenoïde D intermitterend
P076A	Schakelsolenoïde H
P076B	Solenoïde H Power/Vast in Uit-positie
P076C	Schakelsolenoïde H blijft in de aan-positie hangen
P076D	Schakelsolenoïde H elektrisch
P076E	Schakelsolenoïde H intermitterend
P076F	7e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding
P0770	Schakelsolenoïde E
P0771	Solenoïde E Power/vastgelopen in de uit-positie

Foutcodes

Omschrijving

P0772	Schakelsolenoïde E blijft in de aan-positie hangen
P0773	Schakelsolenoïde E elektrisch
P0774	Schakelsolenoïde E intermitterend
P0775	Drukregelsolenoïde B
P0776	Drukregelsolenoïde B vermogen/vast in uit-positie
P0777	Drukregelsolenoïde B blijft in de aan-positie hangen
P0778	Drukregelsolenoïde B elektrisch
P0779	Drukregelsolenoïde B intermitterend
P0780	Schakelfout
P0781	1-2-schakeling
P0782	2-3-schakeling
P0783	3-4 Schakeling
P0784	4-5 Schakeling
P0785	Schakel-/timingsolenoïde
P0786	Schakel-/timingsolenoïdebereik/prestaties
P0787	Schakel-/timingsolenoïde laag
P0788	Schakel-/timingsolenoïde hoog
P0789	Schakel-/timingsolenoïde intermitterend
P0790	Normaal/stroomonderbrekercircuit
P0791	Tussenas-snelheidssensor A-circuit
P0792	Tussenas-snelheidssensor A-circuitbereik/prestaties
P0793	Tussenas-snelheidssensor A-circuit Geen signaal
P0794	Intermediaire assnelheidssensor A-circuit intermitterend
P0795	Drukregelsolenoïde C
P0796	Drukregelsolenoïde C vermogen/vast in uit-positie
P0797	Drukregelsolenoïde C blijft in de aan-positie hangen
P0798	Drukregelsolenoïde C elektrisch
P0799	Drukregelsolenoïde C intermitterend
P0800	Transmissieregelsysteem (MIL-verzoek)
P0801	Circuit voor achteruitrijblokkering
P0802	Transmissiecontrolesysteem MIL-verzoekcircuit/open
P0803	Schakel-/overslagklep-regelcircuit
P0804	Schakelcircuit voor schakel-/overslamlamp
P0805	Koppelingspositiesensorcircuit
P0806	Bereik/prestatie koppelingspositiesensorcircuit
P0807	Koppelingspositiesensorcircuit laag
P0808	Koppelingspositiesensorcircuit hoog
P0809	Koppelingspositiesensorcircuit intermitterend
P080A	Koppelingspositie niet geleerd
P080B	Schakel-/overslagklepregelcircuit Bereik/prestaties
P080C	Schakel-/overslagklepbesturingscircuit laag
P080D	Schakel-/overslagklepbesturingscircuit hoog
P0810	Fout in de koppelingspositieregeling
P0811	Overmatige slip van de koppeling A
P0812	Omgekeerde ingangsschakeling
P0813	Omgekeerde uitgangscircuit
P0814	Transmissiebereikweergavecircuit
P0815	Circuit voor opschakelen
P0816	Terugschakelschakelaarcircuit
P0817	Starter-uitschakelcircuit/open
P0818	Ingangscircuit van stroomonderbreker
P0819	Transmissiebereikcorrelatie omhoog en omlaag schakelaars

Foutcodes

Omschrijving

P081A	Starter-uitschakelcircuit laag
P081B	Starter Uitschakelcircuit Hoog
P081C	Parkeer-ingangscircuit
P081D	Neutraal ingangscircuit
P081E	Overmatige slip van de koppeling B
P0820	Schakelhendel X-Y Positiesensor Circuit
P0821	Schakelpook X Positiesensor Circuit
P0822	Schakelhendel Y-positiesensorcircuit
P0823	Schakelpook X Positiesensor Circuit Intermitterend
P0824	Schakelhendel Y-positiesensorcircuit intermitterend
P0825	Schakelpook-/trekschakelaar (schakelvoorkeuze)
P0826	Circuit voor op- en terugschakelschakelaar
P0827	Circuit van schakelaar voor omhoog en omlaag schakelen laag
P0828	Circuit van schakelaar voor omhoog en omlaag schakelen hoog
P0829	5-6 versnellingen transmissie
P0830	Koppelingspedaalschakelaar A-circuit
P0831	Koppelingspedaalschakelaar A Circuit laag
P0832	Koppelingspedaalschakelaar A Circuit Hoog
P0833	Koppelingspedaalschakelaar B-circuit
P0834	Koppelingspedaalschakelaar B Circuit laag
P0835	Koppelingspedaalschakelaar B Circuit Hoog
P0836	Vierwielaandrijving (4WD) schakelcircuit
P0837	Vierwielaandrijving (4WD) Schakelcircuit Bereik/Prestaties
P0838	Vierwielaandrijving (4WD) schakelaar circuit laag
P0839	Vierwielaandrijving (4WD) Schakelcircuit hoog
P083A	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar G-circuit
P083B	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar G-circuitbereik/prestaties
P083C	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar G-circuit laag
P083D	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar G-circuit hoog
P083E	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar G-circuit intermitterend
P083F	Koppelingspedaalschakelaar A/B-correlatie
P0840	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar A-circuit
P0841	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar A-circuitbereik/prestaties
P0842	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar A-circuit laag
P0843	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar A-circuit hoog
P0844	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar A-circuit intermitterend
P0845	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar B-circuit
P0846	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar B-circuitbereik/prestaties
P0847	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar B circuit laag
P0848	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar B circuit hoog
P0849	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar B-circuit intermitterend
P084A	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar H-circuit
P084B	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar H-circuitbereik/prestaties
P084C	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar H Circuit laag
P084D	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar H Circuit hoog
P084E	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar H-circuit intermitterend
P0850	Parkeer/neutraal schakelaar ingangscircuit
P0851	Parkeer/neutraal schakelaar ingangscircuit laag
P0852	Parkeer/neutraal schakelaar ingangscircuit hoog
P0853	Drive-modus ingangscircuit
P0854	Drive Mode Input Circuit Laag
P0855	Drive-modus ingangscircuit hoog

Foutcodes

Omschrijving

P0856	Tractiecontrole-ingangssignaal
P0857	Tractiecontrole-ingangssignaalbereik/prestaties
P0858	Tractiecontrole-ingangssignaal laag
P0859	Tractiecontrole-ingangssignaal hoog
P085A	Schakelmodule B Communicatiecircuit
P085B	Schakelmodule B Communicatiecircuit laag
P085C	Schakelmodule B Communicatiecircuit Hoog
P0860	Versnellingsbakmodule A Communicatiecircuit
P0861	Schakelmodule A communicatiecircuit laag
P0862	Schakelmodule A Communicatiecircuit Hoog
P0863	TCM-communicatiecircuit
P0864	TCM-communicatiecircuitbereik/prestaties
P0865	TCM-communicatiecircuit laag
P0866	TCM-communicatiecircuit hoog
P0867	Transmissieoliedruk
P0868	Transmissieoliedruk laag
P0869	Transmissieoliedruk hoog
P0870	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar C-circuit
P0871	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar C Circuitbereik/prestaties
P0872	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar C Circuit laag
P0873	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar C Circuit hoog
P0874	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar C-circuit intermitterend
P0875	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar D-circuit
P0876	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar D-circuitbereik/prestaties
P0877	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar D Circuit laag
P0878	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar D-circuit hoog
P0879	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar D-circuit intermitterend
P0880	TCM-voedingsingangssignaal
P0881	TCM-ingangssignaalbereik/vermogen
P0882	TCM-voedingsingangssignaal laag
P0883	TCM-voedingsingangssignaal hoog
P0884	TCM-voedingsingangssignaal onderbroken
P0885	TCM-vermogensrelaisbesturingscircuit/open
P0886	TCM-vermogensrelaisbesturingscircuit laag
P0887	TCM-vermogensrelaisbesturingscircuit hoog
P0888	TCM-stroomrelaisdetectiecircuit
P0889	TCM-stroomrelaisdetectiecircuitbereik/prestaties
P0890	TCM-stroomrelaisdetectiecircuit laag
P0891	TCM-stroomrelaisdetectiecircuit hoog
P0892	TCM-stroomrelaisdetectiecircuit intermitterend
P0893	Meerdere versnellingen tegelijk ingeschakeld
P0894	Transmissiecomponent slipt
P0895	Schakeltijd te kort
P0896	Schakeltijd te lang
P0897	Transmissieolie verslechterd
P0898	Transmissiecontrolesysteem MIL-verzoekcircuit laag
P0899	Transmissiecontrolesysteem MIL-verzoekcircuit hoog
P0900	Koppelingsactuatorcircuit/open
P0901	Bereik/prestatie koppelingsactuatorcircuit
P0902	Koppelingsactuatorcircuit laag
P0903	Koppelingsactuatorcircuit hoog
P0904	Circuit voor positie van versnellingskeuzeschakelaar

Foutcodes

Omschrijving

P0905	Versnellingshendel Positie Circuit Bereik/Prestaties
P0906	Versnellingshendelpositiecircuit laag
P0907	Schakelpositie versnellingskeuzeschakelaar circuit hoog
P0908	Versnellingshendelpositiecircuit intermitterend
P0909	Fout in de bediening van de versnellingspook
P0910	Versnellingshendel Actuator Circuit/Open
P0911	Bereik/prestatie van versnellingskeuzeschakelaarcircuit
P0912	Versnellingshendel Actuator Circuit Laag
P0913	Schakelcircuit versnellingshendelaandrijving hoog
P0914	Schakelpookpositiecircuit
P0915	Schakelpookpositie Circuitbereik/prestaties
P0916	Circuit voor positie versnellingspook laag
P0917	Schakelpookpositiecircuit hoog
P0918	Schakelpookpositiecircuit onderbroken
P0919	Fout in de positieregeling van de versnellingspook
P0920	Vooruitschakelactuatorcircuit/open
P0921	Forward Shift Actuator Circuit Bereik/Prestatie
P0922	Vooruitschakelactuatorcircuit laag
P0923	Vooruitschakelactuatorcircuit hoog
P0924	Circuit/open achteruitversnellingsactuator
P0925	Bereik/prestatie van het achteruitschakelactuatorcircuit
P0926	Circuit achteruitversnellingsactuator laag
P0927	Circuit achteruitversnellingsactuator hoog
P0928	Schakelblokkering Solenoïde Controle Circuit/Open
P0929	Schakelblokkering Solenoïde Regelcircuit Bereik/Prestatie
P0930	Schakelvergrendeling Solenoïde Controle Circuit Laag
P0931	Schakelvergrendeling Solenoïde Controle Circuit Hoog
P0932	Hydraulische druksensorcircuit
P0933	Hydraulische druksensor bereik/prestaties
P0934	Hydraulische druksensor circuit laag
P0935	Hydraulische druksensor circuit hoog
P0936	Hydraulische druksensor circuit intermitterend
P0937	Hydraulische olietemperatuursensorcircuit
P0938	Hydraulische olietemperatuursensor Bereik/prestaties
P0939	Hydraulische olietemperatuursensorcircuit laag
P0940	Hydraulische olietemperatuursensorcircuit hoog
P0941	Hydraulische olietemperatuursensorcircuit intermitterend
P0942	hydraulische eenheid
P0943	Hydraulische eenheid cyclusperiode te kort
P0944	Drukverlies hydraulische eenheid
P0945	Hydraulische pomprelaiscircuit/open
P0946	Hydraulische pomprelaiscircuitbereik/prestaties
P0947	Hydraulische pomprelaiscircuit laag
P0948	Hydraulische pomprelaiscircuit hoog
P0949	Auto-Shift-Handmatig adaptief leren niet voltooid
P0950	Auto-Shift-Handmatig regelcircuit
P0951	Auto-Shift-Handmatige Regelcircuit Bereik/Prestatie
P0952	Auto-Shift-Handmatige Controle Circuit Laag
P0953	Auto-Shift-Handmatige Controle Circuit Hoog
P0954	Auto-Shift-Handmatige bedieningscircuit intermitterend
P0955	Auto-Shift-Handmatige moduscircuit
P0956	Auto-Shift-Handmatige modus Circuitbereik/prestaties

Foutcodes

Omschrijving

P0957	Auto-Shift-Handmatige modus Circuit laag
P0958	Auto-Shift-Handmatige modus Circuit Hoog
P0959	Auto-Shift-Handmatige modus Circuit Intermitterend
P0960	Drukregelsolenoïde A Regelcircuit Circuit/Open
P0961	Drukregelsolenoïde A Regelcircuitbereik/prestaties
P0962	Drukregelsolenoïde A Regelcircuit laag
P0963	Drukregelsolenoïde A Regelcircuit Hoog
P0964	Drukregelsolenoïde B Regelcircuit Circuit/Open
P0965	Drukregelsolenoïde B Regelcircuitbereik/prestaties
P0966	Drukregelsolenoïde B Regelcircuit laag
P0967	Drukregelsolenoïde B Regelcircuit Hoog
P0968	Drukregelsolenoïde C Regelcircuit/Open
P0969	Drukregelsolenoïde C Regelcircuit Bereik/Prestatie
P0970	Drukregelsolenoïde C Regelcircuit laag
P0971	Drukregelsolenoïde C Regelcircuit Hoog
P0972	Schakelsolenoïde A Regelcircuit Bereik/Prestatie
P0973	Schakelsolenoïde A-regelcircuit laag
P0974	Schakelsolenoïde A besturingscircuit hoog
P0975	Schakelsolenoïde B Regelcircuit Bereik/Prestatie
P0976	Schakelsolenoïde B-regelcircuit laag
P0977	Schakelsolenoïde B besturingscircuit hoog
P0978	Schakelsolenoïde C Regelcircuit Bereik/Prestatie
P0979	Schakelsolenoïde C-regelcircuit laag
P0980	Schakelsolenoïde C-regelcircuit hoog
P0981	Schakelsolenoïde D Regelcircuit Bereik/Prestatie
P0982	Schakelsolenoïde D-regelcircuit laag
P0983	Schakelsolenoïde D-regelcircuit hoog
P0984	Schakelsolenoïde E Regelcircuit Bereik/Prestatie
P0985	Schakelsolenoïde E-regelcircuit laag
P0986	Schakelsolenoïde E-regelcircuit hoog
P0987	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar E-circuit
P0988	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar E-circuitbereik/prestaties
P0989	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar E-circuit laag
P0990	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar E-circuit hoog
P0991	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar E-circuit intermitterend
P0992	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar F-circuit
P0993	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar F-circuitbereik/prestaties
P0994	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaar F-circuit laag
P0995	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaarcircuit F hoge spanning
P0996	Transmissievloeistofdruksensor/schakelaarcircuit F Intermitterende storing
P0997	Schakelsolenoïde F Regelcircuit Bereik/Prestatie Probleem
P0998	Schakelsolenoïde F-regelcircuit lage spanning
P0999	Solenoïde F-regelcircuit hoge spanning
P099A	Schakelsolenoïde G Regelcircuit Bereik/Prestatie Probleem
P099B	Solenoïde G-regelcircuit lage spanning
P099C	Solenoïde G-regelcircuit, hoge spanning
P099D	Schakelsolenoïde H Regelcircuit Bereik/Prestatie Probleem
P099E	Schakelsolenoïde H-regelcircuit lage spanning
P099F	Solenoïde H-regelcircuit, hoge spanning
P0A00	Motorelektronica koelvloeistoftemperatuursensorcircuit
P0A01	Motor koelvloeistof temperatuur sensor circuit, bereik/prestatie probleem
P0A02	Motor-koelvloeistoftemperatuursensorcircuit lage spanning

Foutcodes

Omschrijving

P0A03	Motor koelvloeistof temperatuur sensor circuit, hoge spanning
P0A04	Motor-koelvloeistof temperatuursensorcircuit, intermitterende storing
P0A05	Regelcircuit/open circuit van de koelvloeistofpomp van de motorelektronica
P0A06	Motorelektronica koelvloeistofpomp regelcircuit, lage spanning
P0A07	Motorelektronica koelvloeistofpomp regelcircuit, hoge spanning
P0A08	DC/DC-omvormerstatuscircuit
P0A09	DC/DC-omvormerstatuscircuit, lage spanning
P0A0A	Hoogspanningssysteem-interlockcircuit
P0A0B	Hoogspanningssysteem-interlockcircuit, prestatieprobleem
P0A0C	Hoogspanningssysteem-interlockcircuit, lage spanning
P0A0D	Hoogspanningssysteem-interlockcircuit, hoge spanning
P0A0E	Vergrendelingscircuit voor hoogspanningssysteem, intermitterende storing
P0A0F	Motorstart mislukt
P0A10	DC/DC-omvormerstatuscircuit, hoge spanning
P0A11	Regelcircuit/onderbreking van de activering van de DC/DC-omvormer
P0A12	DC/DC-converter activeringsregelcircuit, lage spanning
P0A13	DC/DC-converter activeringsregelcircuit, hoge spanning
P0A14	Regelcircuit/onderbreking motorophanging A
P0A15	Motorbevestigingsregelcircuit A, lage spanning
P0A16	Motorbevestigingsregelcircuit A, hoge spanning
P0A17	Motorkoppelsensorcircuit
P0A18	Probleem met bereik/prestatie van motorkoppelsensorcircuit
P0A19	Motorkoppelsensorcircuit lage spanning
P0A1A	Generatorbesturingsmodule
P0A1B	Besturingsmodule voor aandrijfmotor A
P0A1C	Besturingsmodule voor aandrijfmotor B
P0A1D	Hybride aandrijfregelmodule
P0A1E	Starter/Generator-regelmodule
P0A1F	batterijregelmodule
P0A20	Motorkoppelsensorcircuit, hoge spanning
P0A21	Intermitterende storing in circuit van motorkoppelsensor
P0A22	Generatorkoppelsensorcircuit
P0A23	Probleem met bereik/prestatie van generatorkoppelsensorcircuit
P0A24	Generator koppel sensor circuit lage spanning
P0A25	Generatorkoppelsensorcircuit, hoge spanning
P0A26	Intermitterende storing in circuit van generatorkoppelsensor
P0A27	Hybride batterij-uitschakelcircuit
P0A28	Hybride batterij-uitschakelcircuit, lage spanning
P0A29	Hybride accu-uitschakelcircuit, hoge spanning
P0A2A	Aandrijfmotor Een temperatuursensorcircuit
P0A2B	Aandrijfmotor A Temperatuursensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem
P0A2C	Aandrijfmotor Een temperatuursensorcircuit lage spanning
P0A2D	Aandrijfmotor Een temperatuursensorcircuit, hoge spanning
P0A2E	Aandrijfmotor A temperatuursensorcircuit, intermitterende storing
P0A2F	Overtemperatuur van aandrijfmotor A
P0A30	Aandrijfmotor B temperatuursensorcircuit
P0A31	Aandrijfmotor B temperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleem
P0A32	Aandrijfmotor B temperatuursensor circuit lage spanning
P0A33	Aandrijfmotor B temperatuursensorcircuit, hoge spanning
P0A34	Temperatuursensorcircuit aandrijfmotor B, intermitterende storing
P0A35	Overtemperatuur van aandrijfmotor B
P0A36	Generatortemperatuursensorcircuit

Foutcodes

Omschrijving

P0A37	Probleem met bereik/prestatie van generatortemperatuursensorcircuit
P0A38	Generatortemperatuursensorcircuit lage spanning
P0A39	Generatortemperatuursensorcircuit, hoge spanning
P0A3A	Generatortemperatuursensorcircuit, intermitterende storing
P0A3B	Generator overtemperatuur
P0A3C	Overtemperatuur van de omvormer van aandrijfmotor A
P0A3D	Overtemperatuur van de omvormer van aandrijfmotor B
P0A3E	Overtemperatuur van de generatoromvormer
P0A3F	Aandrijfmotor A Positiesensor Circuit
P0A40	Bereik/prestatieprobleem van aandrijfmotor A-positiesensorcircuit
P0A41	Aandrijfmotor A positiesensor circuit lage spanning
P0A42	Aandrijfmotor A positiesensor circuit, hoge spanning
P0A43	Aandrijfmotor A positiesensor circuit, intermitterende storing
P0A44	Overtoerental van aandrijfmotor A-positiesensorcircuit
P0A45	Aandrijfmotor B Positiesensor Circuit
P0A46	Bereik/prestatieprobleem van het circuit van de positiesensor van de aandrijfmotor B
P0A47	Aandrijfmotor B positiesensor circuit lage spanning
P0A48	Aandrijfmotor B positiesensor circuit, hoge spanning
P0A49	Circuit positiesensor aandrijfmotor B, intermitterende storing
P0A4A	Overtoerental van het circuit van de positiesensor van de aandrijfmotor B
P0A4B	Generatorpositiesensorcircuit
P0A4C	Generatorpositiesensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P0A4D	Generatorpositiesensorcircuit lage spanning
P0A4E	Generatorpositiesensorcircuit, hoge spanning
P0A4F	Generatorpositiesensorcircuit, intermitterende storing
P0A50	Overtoerental generatorpositiesensorcircuit
P0A51	Aandrijfmotor A Stroomsensorcircuit
P0A52	Aandrijfmotor A-stroomsensorcircuitbereik/prestatieprobleem
P0A53	Aandrijfmotor Een stroomsensorcircuit lage spanning
P0A54	Aandrijfmotor Een stroomsensorcircuit, hoge spanning
P0A55	Aandrijfmotor B Stroomsensorcircuit
P0A56	Probleem met bereik/prestatie van stroomsensorcircuit van aandrijfmotor B
P0A57	Aandrijfmotor B stroomsensorcircuit lage spanning
P0A58	Aandrijfmotor B stroomsensorcircuit, hoge spanning
P0A59	Generatorstroomsensorcircuit
P0A5A	Probleem met bereik/vermogen van generatorstroomsensorcircuit
P0A5B	Generatorstroomsensorcircuit lage spanning
P0A5C	Generatorstroomsensorcircuit, hoge spanning
P0A5D	Fase U-stroom van aandrijfmotor A
P0A5E	Aandrijfmotor A fase U stroom, lage spanning
P0A5F	Aandrijfmotor A fase U stroom, hoge spanning
P0A60	Fase V-stroom van aandrijfmotor A
P0A61	Aandrijfmotor A fase V stroom, lage spanning
P0A62	Aandrijfmotor A fase V stroom, hoge spanning
P0A63	Fase W-stroom van aandrijfmotor A
P0A64	Aandrijfmotor A fase W stroom, lage spanning
P0A65	Aandrijfmotor A fase W stroom, hoge spanning
P0A66	Fase U-stroom van aandrijfmotor B
P0A67	Aandrijfmotor B fase U stroom, lage spanning
P0A68	Aandrijfmotor B fase U stroom, hoge spanning
P0A69	Fase V-stroom van aandrijfmotor B
P0A6A	Aandrijfmotor B fase V stroom, lage spanning

Foutcodes

Omschrijving

P0A6B	Aandrijfmotor B fase V stroom, hoge spanning
P0A6C	Fase W-stroom van aandrijfmotor B
P0A6D	Aandrijfmotor B fase W stroom, lage spanning
P0A6E	Aandrijfmotor B fase W stroom, hoge spanning
P0A6F	Fase U-stroom van de generator
P0A70	Generator fase U stroom, lage spanning
P0A71	Generator fase U stroom, hoge spanning
P0A72	Generator fase-V stroom
P0A73	Generator fase V stroom lage spanning
P0A74	Generator fase V stroom, hoge spanning
P0A75	Generator fase W stroom
P0A76	Generator fase W stroom lage spanning
P0A77	Generator fase W stroom, hoge spanning
P0A78	Aandrijfmotor A omvormer prestatieprobleem
P0A79	Prestatieprobleem aandrijfmotor B-omvormer
P0A7A	Generatoromvormer prestatieprobleem
P0A7B	Batterijcontrolemodule vraagt om MIL-verlichting
P0A7C	Overtemperatuur van de motorelektronica
P0A7D	Hybride accupakket laadniveau laag
P0A7E	Hybride accupakket overtemperatuur
P0A7F	Hybride accupakket verslechtering
P0A80	Vervang hybride accupakket
P0A81	Hybride accupakket 1 koelventilator regelcircuit/spleet
P0A82	Hybride accupakket koelventilator 1 prestaties / Ventilator vastgelopen in "uit" positie
P0A83	Koelventilator 1 van hybride accupakket blijft in de stand "Aan" staan
P0A84	Hybride accupakket koelventilator 1 regelcircuit lage spanning
P0A85	Hybride accupakket koelventilator 1 regelcircuit, hoge spanning
P0A86	14-volt vermogensmodule stroomsensorcircuit
P0A87	14-volt voedingsmodule stroomsensorcircuit, bereik/vermogensprobleem
P0A88	14-volt vermogensmodule stroomsensorcircuit, lage spanning
P0A89	14-volt vermogensmodule stroomsensorcircuit, hoge spanning
P0A8A	14-volt vermogensmodule stroomsensor circuit intermitterende storing
P0A8B	Systeemspanning van de 14-volt-voedingsmodule
P0A8C	14-volt voedingsmodule systeemspanning onstabiel
P0A8D	14-volt voedingsmodule systeemspanning, lage spanning
P0A8E	14-volt voedingsmodule systeemspanning, hoge spanning
P0A8F	14-volt voedingsmodule voeding
P0A90	Vermogen van aandrijfmotor A
P0A91	Vermogen van aandrijfmotor B
P0A92	Hybride generatorvermogen
P0A93	Prestaties van het inverter-koelsysteem
P0A94	DC/DC-omvormer vermogen
P0A95	hoogspanningszekering
P0A96	Hybride accupakket koelventilator 2 regelcircuit
P0A97	Hybride accupakket koelventilator 2 prestaties / Ventilator vastgelopen in "uit"-stand
P0A98	Koelventilator 2 van hybride accupakket blijft in de stand "Aan" staan
P0A99	Hybride accupakket koelventilator 2 regelcircuit lage spanning
P0A9A	Hybride accupakket koelventilator 2 regelcircuit hoge spanning
P0A9B	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A
P0A9C	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A, bereik/prestatieprobleem
P0A9D	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A lage spanning
P0A9E	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A, hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P0A9F	Hybride accupakket temperatuursensor circuit A, intermitterende/onregelmatige storing
P0AA0	Hybride accupakket positief contactregelcircuit
P0AA1	Hybride accupakket positief contact vastgelopen in "Gesloten" positie
P0AA2	Hybride accupakket positief contact vastgelopen in "Open" positie
P0AA3	Hybride accupakket negatief contact regelcircuit
P0AA4	Negatief contact van hybride accupakket vastgelopen in de "Gesloten" positie
P0AA5	Negatief contact van hybride accupakket vastgelopen in "Open" positie
P0AA6	Isolatiefout in het hoogspanningssysteem van het hybride accupakket
P0AA7	Hybride accupakket hoogspanningsisolatiesensorcircuit
P0AA8	Probleem met bereik/prestatie van isolatiesensorcircuit voor hoge spanning van hybride accupakket
P0AA9	Hybride accupakket hoogspanningsisolatiesensorcircuit, lage spanning
P0AAA	Hybride accupakket hoogspanningsisolatiesensorcircuit, hoogspanning
P0AAB	Hybride accupakket hoogspanningsisolatiesensorcircuit, intermitterende/onregelmatige storing
P0AAC	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit A
P0AAD	Hybride accupakket luchttemperatuursensorcircuit Een bereik/prestatieprobleem
P0AAE	Hybride accupakket luchttemperatuursensorcircuit A lage spanning
P0AAF	Hybride accupakket luchttemperatuursensorcircuit Een hoge spanning
P0AB0	Hybride accupakket luchttemperatuursensorcircuit Een intermitterende/onregelmatige storing
P0AB1	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B
P0AB2	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B bereik/prestatieprobleem
P0AB3	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B lage spanning
P0AB4	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B hoge spanning
P0AB5	Hybride accupakket luchttemperatuursensor circuit B intermitterende/onregelmatige storing
P0AB6	Regelcircuit/spleet van motorbevestiging B
P0AB7	Motorbevestiging B besturingscircuit, lage spanning
P0AB8	Motorbevestiging B besturingscircuit, hoge spanning
P0AB9	Hybride systeemprestaties
P0ABA	Hybride accupakket spanningssensorcircuit
P0ABB	Hybride accu-spanningssensorcircuit bereik/prestatieprobleem
P0ABC	Hybride accupakket spanningssensor circuit lage spanning
P0ABD	Hybride accupakket spanningssensorcircuit, hoge spanning
P0ABE	Hybride accu-spanningssensorcircuit intermitterende/onregelmatige storing
P0ABF	Hybride accupakket stroomsensorcircuit
P0AC0	Probleem met bereik/vermogen van hybride accupakketstroomsensorcircuit
P0AC1	Hybride accupakket stroomsensor circuit lage spanning
P0AC2	Hybride accupakket stroomsensorcircuit, hoge spanning
P0AC3	Intermitterende/onregelmatige storing in hybride accupakketstroomsensorcircuit
P0AC4	Batterijcontrolemodule vraagt om MIL-verlichting
P0AC5	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B
P0AC6	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B bereik/prestatieprobleem
P0AC7	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B lage spanning
P0AC8	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B, hoge spanning
P0AC9	Hybride accupakket temperatuursensor circuit B, intermitterende/onregelmatige storing
P0ACA	Hybride batterij temperatuursensor circuit C
P0ACB	Hybride batterij temperatuursensor circuit C bereik/prestatie probleem
P0ACC	Hybride batterij temperatuursensor circuit C lage spanning
P0ACD	Hybride batterijtemperatuursensor circuit C, hoge spanning
P0ACE	Hybride batterijtemperatuursensor circuit C intermitterende/onregelmatige storing
P0ACF	Hybride accupakket koelventilator 3 regelcircuit
P0AD0	Hybride accupakket koelventilator 3 prestaties / Ventilator vastgelopen in "Uit"-stand
P0AD1	Hybride accupakket koelventilator 3 blijft in de "Aan"-stand staan
P0AD2	Hybride accupakket 3 koelventilator regelcircuit lage spanning

Foutcodes

Omschrijving

P0AD3	Hybride accupakket koelventilator 3 regelcircuit, hoge spanning
P0AD4	Hybride accupakket luchtstroomsysteem: onvoldoende luchtstroom
P0AD5	Hybride accupakket luchtstroomklep A regelcircuit/spleet
P0AD6	Hybride accupakket luchtstroomklep Een regelcircuit bereik/prestatieprobleem
P0AD7	Hybride accupakket luchtstroomklep A regelcircuit lage spanning
P0AD8	Hybride accupakket luchtstroomklep A regelcircuit, hoge spanning
P0AD9	Hybride batterij positieve contactor besturingscircuit/spleet
P0ADA	Hybride accu positieve contactor besturingscircuit, bereik/prestatieprobleem
P0ADB	Hybride batterij positief contactor besturingscircuit, lage spanning
P0ADC	Hybride batterij positief contactor besturingscircuit, hoge spanning
P0ADD	Hybride accu negatieve contactor besturingscircuit/spleet
P0ADE	Hybride accu negatieve contactor besturingscircuit, bereik/prestatieprobleem
P0ADF	Hybride accu negatieve contactor besturingscircuit, lage spanning
P0AE0	Hybride accu negatieve contactor besturingscircuit, hoge spanning
P0AE1	Hybride accu voorlaadcontactorcircuit
P0AE2	Hybride accu-voorlaadcontactorcircuit vastgelopen in de "Gesloten" positie
P0AE3	Hybride accu-voorlaadcontactorcircuit vastgelopen in "open" positie
P0AE4	Hybride accu voorlaadcontactor besturingscircuit
P0AE5	Hybride accu voorlaadcontactor besturingscircuit, bereik/prestatieprobleem
P0AE6	Hybride accu voorlaadcontactor besturingscircuit, lage spanning
P0AE7	Hybride accu voorlaadcontactor besturingscircuit, hoge spanning
P0AE8	Hybride batterijtemperatuursensorcircuit D
P0AE9	Hybride batterijtemperatuursensor circuit D, bereik/prestatieprobleem
P0AEA	Hybride batterij temperatuursensor circuit D lage spanning
P0AEB	Hybride batterijtemperatuursensor circuit D, hoge spanning
P0AEC	Hybride batterijtemperatuursensor circuit D, intermitterende/onregelmatige storing
P0AED	Aandrijfmotor omvormer temperatuursensor circuit A
P0AEE	Aandrijfmotoromvormer temperatuursensor circuit A, bereik/prestatieprobleem
P0AEF	Aandrijfmotor omvormer temperatuursensor circuit A lage spanning
P0AF0	Aandrijfmotoromvormer temperatuursensor circuit A, hoge spanning
P0AF1	Temperatuursensor circuit A van aandrijfmotoromvormer, intermitterende/onregelmatige storing
P0AF2	Aandrijfmotoromvormer temperatuursensor circuit B
P0AF3	Aandrijfmotoromvormer temperatuursensor circuit B, bereik/prestatieprobleem
P0AF4	Aandrijfmotor omvormer temperatuursensor circuit B lage spanning
P0AF5	Aandrijfmotoromvormer temperatuursensor circuit B, hoge spanning
P0AF6	Temperatuursensor aandrijfmotoromvormer circuit B, intermitterende/onregelmatige storing
P0AF7	Interne temperatuur van de 14-volt-voedingsmodule te hoog
P0AF8	Hybride accuspanningssysteem
P0AF9	Hybride accuspanningssysteem onstabiel
P0AFA	Hybride accuspanningssysteem, lage spanning
P0AFB	Hybride accuspanningssysteem, hoge spanning
P0B00	Huidige fase U van de hulptransmissievloeistofpomp
P0B01	Stroomfase U van de hulptransmissievloeistofpomp, lage spanning
P0B02	Stroomfase U van de hulptransmissievloeistofpomp, hoge spanning
P0B03	Huidige fase V van de hulptransmissievloeistofpomp
P0B04	Hulptransmissievloeistofpomp fase V-stroom, lage spanning
P0B05	Hulptransmissievloeistofpomp fase V-stroom, hoge spanning
P0B06	Huidige fase W van de hulptransmissievloeistofpomp
P0B07	Hulptransmissievloeistofpomp fase W stroom, lage spanning
P0B08	Hulptransmissievloeistofpomp fase W-stroom, hoge spanning
P0B09	Hulptransmissievloeistofpomp voedingsspanning circuit/open circuit
P0B0A	Hulptransmissievloeistofpomp voedingscircuit lage spanning

Foutcodes

Omschrijving

P0B0B	Hulptransmissievloeistofpomp voedingscircuit, hoge spanning
P0B0C	Hydraulisch lek van de hulptransmissievloeistofpomp
P0B0D	Hulptransmissievloeistofpomp besturingsmodule
P0B12	Ontstekingsspoel Een primair regelcircuit, hoge spanning
P0B56	Nokkenaspositieregeling Circuit A Bank 1 Lage spanning
P0B89	Ongeldige gegevens ontvangen van de instrumentenpaneel-regelmodule
P0D11	EVAP-emissie-purge-stroomsensor, intermitterende storing
P0FFF	tijdreferentie, hoge resolutie signaal A, onregelmatige pulsen
P2000	NOx-val-efficiëntie onder drempelwaarde Bank 1
P2001	NOx-vangstrendement onder drempelwaarde Bank 2
P2002	Dieselroetfilter-efficiëntie onder drempelwaarde Bank 1
P2003	Dieselroetfilter-efficiëntie onder drempelwaarde Bank 2
P2004	Inlaatspruitstukrotorregeling blijft hangen in "open" positie Bank 1a
P2005	Inlaatspruitstukrotorregeling blijft hangen in "open" positie Bank 2a
P2006	Inlaatspruitstukrotorregeling blijft hangen in "gesloten" positie Bank 1a
P2007	Inlaatspruitstukrotorregeling blijft hangen in "gesloten" positie Bank 2a
P2008	Inlaatspruitstuk rotor regelcircuit/open circuit bank 1a
P2009	Inlaatspruitstuk-loopstuurcircuit laagspanningsbank 1a
P2010	Inlaatspruitstuk-loopstuurcircuit hoogspanningsbank 1a
P2011	Inlaatspruitstuk rotor regelcircuit/open circuit bank 2a
P2012	Inlaatspruitstuk-stuurcircuit laagspanningsbank 2a
P2013	Inlaatspruitstuk-stuurcircuit hoogspanningsbank 2a
P2014	Inlaatspruitstuk-loopsensor/schakelaarcircuitbank 1a
P2015	Inlaatspruitstukpositiesensor/schakelaarcircuit Bereik/prestatieprobleem Bank 1a
P2016	Inlaatspruitstukgeleiderpositiesensor/schakelcircuit Laagspanningsbank 1a
P2017	Inlaatspruitstukgeleiderpositiesensor/schakelaarcircuit Hoogspanningsbank 1a
P2018	Inlaatspruitstuk-loopsensor/schakelaarcircuit Intermitterende storingsbank 1a
P2019	Inlaatspruitstukgeleiderpositiesensor/schakelaarcircuitbank 2a
P2020	Inlaatspruitstuk Runner Positie Sensor/Schakel Circuit Bereik/Prestatie Probleem Bank 2a
P2021	Inlaatspruitstukgeleiderpositiesensor/schakelcircuit Laagspanningsbank 2a
P2022	Inlaatspruitstukgeleiderpositiesensor/schakelcircuit Hoogspanningsbank 2a
P2023	Inlaatspruitstukpositiesensor/schakelaarcircuit Intermitterende storingsbank 2a
P2024	EVAP brandstofdamptemperatuursensorcircuit
P2025	EVAP-brandstofdamptemperatuursensorprestaties
P2026	EVAP brandstofdamptemperatuursensorcircuit lage spanning
P2027	EVAP brandstofdamptemperatuursensorcircuit hoge spanning
P2028	EVAP brandstofdamptemperatuursensorcircuit intermitterende storing
P2029	Brandstofgestookte verwarming uitgeschakeld
P2030	Prestaties van brandstofgestookte verwarming
P2031	Uitlaatgastemperatuursensor Circuit Bank 1 Sensor 2
P2032	Uitlaatgastemperatuursensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Lage spanning
P2033	Uitlaatgastemperatuursensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Hoge spanning
P2034	Uitlaatgastemperatuursensor Circuit Bank 2 Sensor 2
P2035	Uitlaatgastemperatuursensor Circuit Bank 2 Sensor 2 Lage spanning
P2036	Uitlaatgastemperatuursensor Circuit Bank 2 Sensor 2 Hoge spanning
P2037	Reductant Injectie Luchtdruk Sensor Circuit
P2038	Reductant injectie barometrische druksensor circuit bereik/prestatie probleem
P2039	Reductant Injectie Luchtdruk Sensor Circuit Lage Spanning
P203A	Reductantniveausensorcircuit
P203B	Reductant niveau sensor circuit bereik/prestatie probleem
P203C	Reductant niveau sensor circuit lage spanning
P203D	Reductant niveau sensor circuit hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P203E	Intermitterende/onregelmatige storing in circuit van reductantniveausensor
P203F	Reductantniveau laag
P2040	Reductant Injectie Luchtdruk Sensor Circuit Hoge Spanning
P2041	Intermitterende storing in barometrische druksensorcircuit van reductantinjectie
P2042	Reductanttemperatuursensorcircuit
P2043	Probleem met bereik/prestatie van reductanttemperatuursensorcircuit
P2044	Reductanttemperatuursensorcircuit lage spanning
P2045	Reductanttemperatuursensorcircuit hoge spanning
P2046	Reductanttemperatuursensorcircuit, intermitterende storing
P2047	Reductant Injector Circuit/Open Bank 1 Unit 1
P2048	Reductant Injector Circuit Laagspanning Bank 1 Eenheid 1
P2049	Reductant Injector Circuit Hoogspanningsbank 1 Eenheid 1
P204A	Reductant druksensor circuit
P204B	Reductant druksensor circuit bereik/prestatie probleem
P204C	Reductant druksensor circuit lage spanning
P204D	Reductant druksensor circuit hoge spanning
P204E	Intermitterende/onregelmatige storing in circuit van reductantdruksensor
P2050	Reductant Injector Circuit/Open Bank 2 Unit 1
P2051	Reductant Injector Circuit Laagspanning Bank 2 Unit 1
P2052	Reductant Injector Circuit Hoogspanningsbank 2 Eenheid 1
P2053	Reductant Injector Circuit/Open Bank 1 Unit 2
P2054	Reductant Injector Circuit Laagspanning Bank 1 Unit 2
P2055	Reductant Injector Circuit Hoogspanningsbank 1 Eenheid 2
P2056	Reductant Injector Circuit/Open Bank 2 Unit 2
P2057	Reductant Injector Circuit Laagspanning Bank 2 Unit 2
P2058	Reductant Injector Circuit Hoogspanningsbank 2 Eenheid 2
P2059	Reductant injectie luchtpomp regelcircuit/open circuit
P205A	Reductanttanktemperatuursensorcircuit
P205B	Reductant Tank Temperatuur Sensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem
P205C	Reductant Tank Temperatuur Sensor Circuit Lage Spanning
P205D	Reductant Tank Temperatuur Sensor Circuit Hoge Spanning
P205E	Reductant Tank Temperatuur Sensor Circuit Intermitterende/Onregelmatige Storing
P2060	Reductant injectie luchtpomp regelcircuit lage spanning
P2061	Reductant injectie luchtpomp regelcircuit hoge spanning
P2062	Reductant/Regeneratie-toevoerregelcircuit/onderbreking
P2063	Reductanttoevoerregelcircuit lage spanning
P2064	Reductanttoevoerregelcircuit hoge spanning
P2065	Brandstofniveausensor B-circuit
P2066	Brandstofniveausensor B Prestaties
P2067	Brandstofniveausensor B circuit lage spanning
P2068	Brandstofniveausensor B circuit hoge spanning
P2069	Brandstofniveausensor B-circuit, intermitterende storing
P206E	Inlaatspruitstuk-afstelklep blijft hangen in "open" positie Bank 2a
P206F	Inlaatspruitstuk afstelklep vast in "gesloten" positie Bank 2a
P2070	Inlaatspruitstuk-afstelklep blijft hangen in "open" positie Bank 1a
P2071	Inlaatspruitstuk-afstelklep blijft in "gesloten" positie Bank 1a hangen
P2072	Gasklepsysteem geblokkeerd door ijs
P2073	Correlatie inlaatspruitstukdruk/massa luchtstroom/gasklepstand bij stationair draaien
P2074	Correlatie inlaatspruitstukdruk/massa luchtstroom/gasklepstand bij hogere belasting
P2075	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelaarcircuitbank 1a
P2076	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelaar circuit bereik/prestatie probleem bank 1a
P2077	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelcircuit lage spanning bank 1a

Foutcodes

Omschrijving

P2078	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelcircuit hoogspanningsbank 1a
P2079	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelaarcircuit Intermitterende storing Bank 1a
P207A	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelaarcircuitbank 2a
P207B	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelaar circuit bereik/prestatie probleem bank 2a
P207C	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelcircuit laagspanningsbank 2a
P207D	Inlaatspruitstuk afstelklep positiesensor/schakelaar circuit hoge bank 2a
P207E	Inlaatspruitstuk-afstemkleppositiesensor/schakelaarcircuit Intermitterende storingsbank 2a
P207F	ISO/SAE gereserveerd
P2080	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleem bank 1 sensor 1
P2081	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit intermitterende foutbank 1 sensor 1
P2082	Probleem met bereik/prestatie van uitlaatgastemperatuursensorcircuit Bank 2 Sensor 1
P2083	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit intermitterende foutbank 2 sensor 1
P2084	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleem bank 1 sensor 2
P2085	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit intermitterende foutbank 1 sensor 2
P2086	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, bereik/prestatieprobleem bank 2 sensor 2
P2087	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, intermitterende foutbank 2 sensor 2
P2088	Nokkenaspositie-actuator A-regelcircuit laagspanningsbank 1b
P2089	Nokkenaspositie-actuator A-regelcircuit hoogspanningsbank 1b
P2090	Nokkenaspositie-actuator B-regelcircuit laagspanningsbank 1c
P2091	Nokkenaspositie-actuator B-regelcircuit hoogspanningsbank 1c
P2092	Nokkenaspositie-actuator A-regelcircuit laagspanningsbank 2b
P2093	Nokkenaspositie-actuator A-regelcircuit hoogspanningsbank 2b
P2094	Nokkenaspositie-actuator B-regelcircuit laagspanningsbank 2c
P2095	Nokkenaspositie-actuator B-regelcircuit hoogspanningsbank 2c
P2096	Mager brandstofmengselsysteem na katalysator Bank 1
P2097	Brandstofmengselsysteem na katalysator te rijk bank 1
P2098	Na katalysator brandstofmengsel systeem te arm bank 2
P2099	Brandstofmengselsysteem na katalysator te rijk bank 2
P2100	Gasklepactuator Motorcircuit/Open
P2101	Gasklepactuatormotorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2102	Gasklepactuator motorcircuit lage spanning
P2103	Gasklepactuator motorcircuit hoge spanning
P2104	Gasklepregelsysteem Geforceerde stationairloop
P2105	Gasklepregelsysteem dwong motoruitschakeling
P2106	Gasklepregelsysteem dwong tot verminderd vermogen
P2107	Gasklepregelmoduleprocessor
P2108	Gasklepregelmodule Prestaties
P2109	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor A: minimale remkracht
P2110	Gasklepregelsysteem dwong beperkte snelheid af
P2111	Gasklepbedieningssysteem vastgelopen in de stand "Open"
P2112	Gasklepbedieningssysteem vastgelopen in de stand "Gesloten"
P2113	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor B: minimale remkracht
P2114	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor C: minimale stopprestatie
P2115	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor D: Minimale remkracht
P2116	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor E: minimale stopprestatie
P2117	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor F: minimale remkracht
P2118	Gasklepactuator Motorvermogenscircuit Bereik/Prestatieprobleem
P2119	Gasklepbediening: Gasklephuisbereik/prestatieprobleem
P2120	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: Circuit
P2121	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: Bereik-/prestatieprobleem
P2122	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: lage spanning
P2123	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P2124	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D: intermitterende storing
P2125	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: Circuit
P2126	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: bereik-/prestatieprobleem
P2127	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: lage spanning
P2128	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: hoge spanning
P2129	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E: intermitterende storing
P2130	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: Circuit
P2131	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: bereik-/prestatieprobleem
P2132	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: lage spanning
P2133	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: hoge spanning
P2134	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar F: intermitterende storing
P2135	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar A/B spanningsafwijking
P2136	Gaskleppositiesensor/schakelaar A/C-spanningsafwijking
P2137	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar B/C spanningsafwijking
P2138	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar D/E spanningsafwijking
P2139	Gaskleppositiesensor/schakelaar D/F-spanningsafwijking
P213A	Uitlaatgasrecirculatie-regelcircuit B: circuit/open circuit
P213B	Uitlaatgasrecirculatie-regelcircuit B: bereik-/prestatieprobleem
P213C	Uitlaatgasrecirculatie-regelcircuit B: lage spanning
P213D	Uitlaatgasrecirculatie-regelcircuit B: hoge spanning
P2140	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor/schakelaar E/F spanningsafwijking
P2141	Uitlaatgasrecirculatie-regelcircuit A: lage spanning
P2142	Uitlaatgasrecirculatie-regelcircuit A: hoge spanning
P2143	Uitlaatgasrecirculatieventilatie regelcircuit: circuit/open
P2144	Uitlaatgasrecirculatieventilatie-regelcircuit: lage spanning
P2145	Uitlaatgasrecirculatieventilatie-regelcircuit: hoge spanning
P2146	Injectiegroep A voedingsspanningscircuit: circuit/open circuit
P2147	Injectiegroep A voedingsspanningscircuit: lage spanning
P2148	Injectiegroep A voedingsspanningscircuit: hoge spanning
P2149	Injectiegroep B voedingsspanningscircuit: circuit/open circuit
P2150	Injectiegroep B voedingsspanningscircuit: lage spanning
P2151	Injectiegroep B voedingsspanningscircuit: hoge spanning
P2152	Injectiegroep C voedingsspanningscircuit: circuit/open circuit
P2153	Injectiegroep C voedingsspanningscircuit: lage spanning
P2154	Injectiegroep C voedingsspanningscircuit: hoge spanning
P2155	Injectiegroep D voedingsspanningscircuit: circuit/open
P2156	Injectiegroep D voedingsspanningscircuit: lage spanning
P2157	Injectiegroep D voedingsspanningscircuit: hoge spanning
P2158	Voertuigsnelheidssensor B
P2159	Voertuigsnelheidssensor B: Bereik-/prestatieprobleem
P215A	Correlatie van voertuigsnelheid met wielsnelheid
P215B	Correlatie van voertuigsnelheid met as-uitgangssnelheid
P2160	Voertuigsnelheidssensor B: lage spanning
P2161	Voertuigsnelheidssensor B: intermitterende/onregelmatige storing
P2162	Voertuigsnelheidssensor A/B-correlatie
P2163	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor A: maximale stopkracht
P2164	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor B: maximale stopkracht
P2165	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor C: maximale stopkracht
P2166	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor D: Maximale stopkracht
P2167	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor E: maximale stopkracht
P2168	Gaspedaal-/gaspedaalpositiesensor F: maximale stopkracht
P2169	Uitlaatgasdrukregelaar ontluuchtingsregelcircuit: circuit/open

Foutcodes

Omschrijving

P2170	Uitlaatgasdrukregelaar ontluuchtingsregelcircuit: lage spanning
P2171	Uitlaatgasdrukregelaar ontluuchtingssolenoïde regelcircuit hoge spanning
P2172	Gasklepregelsysteem: plotselinge hoge luchtstroom gedetecteerd
P2173	Gasklepregelsysteem: hoge luchtstroom gedetecteerd
P2174	Gasklepregelsysteem: plotseling lage luchtstroom gedetecteerd
P2175	Gasklepregelsysteem: lage luchtstroom gedetecteerd
P2176	Gasklepregelsysteem: stationair draaiende stand niet geleerd
P2177	Systeem te arm bij stationair draaien, bank 1
P2178	Systeem te rijk bij stationair draaien, bank 1
P2179	Systeem te arm bij stationair draaien, bank 2
P2180	Systeem te rijk bij stationair draaien, bank 2
P2181	Koelsysteemprestaties
P2182	Motorkoelvloeistof temperatuursensor 2 circuit
P2183	Motor koelvloeistof temperatuur sensor 2 circuit bereik/prestatie probleem
P2184	Motorkoelvloeistof temperatuursensor 2 circuit lage spanning
P2185	Temperatuursensor motorkoelvloeistof 2 circuits hoge spanning
P2186	Motor koelvloeistof temperatuur sensor 2 circuit intermitterende/onregelmatige storing
P2187	Systeem te arm bij stationair draaien, bank 1
P2188	Systeem te rijk bij stationair draaien, bank 1
P2189	Systeem te arm bij stationair draaien, bank 2
P2190	Systeem te rijk bij stationair draaien, bank 2
P2191	Systeem te arm bij hoge belasting, bank 1
P2192	Systeem te rijk bij hoge belasting, bank 1
P2193	Systeem te arm bij hoge belasting, bank 2
P2194	Systeem te rijk bij hoge belasting, bank 2
P2195	O2-sensorsignaal vervormd/vastgelopen in magere positie, bank 1-sensor 1
P2196	O2-sensorsignaal vervormd/vastgelopen in rijke positie, bank 1-sensor 1
P2197	O2-sensorsignaal vervormd/vastgelopen in magere positie, bank 2-sensor 1
P2198	O2-sensorsignaal vervormd/vastgelopen in rijke positie, bank 2-sensor 1
P2199	Correlatie inlaatluchttemperatuursensor 1/2
P2200	NOx-sensorcircuit, bank 1
P2201	NOx-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 1
P2202	NOx-sensorcircuit laagspanningsbank 1
P2203	NOx-sensorcircuit hoogspanningsbank 1
P2204	NOx-sensorcircuit, intermitterende storing, bank 1
P2205	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit/open circuit, bank 1
P2206	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit lage spanning, bank 1
P2207	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit hoge spanning, bank 1
P2208	NOx-sensor verwarmingsdetectiecircuit, bank 1
P2209	NOx-sensor verwarmingssensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 1
P2210	NOx-sensor verwarmingssensorcircuit lage spanning, bank 1
P2211	NOx-sensor verwarmingssensorcircuit hoge spanning, bank 1
P2212	NOx-sensor verwarmingssensorcircuit intermitterende storing, bank 1
P2213	NOx-sensorcircuit, bank 2
P2214	NOx-sensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem, bank 2
P2215	NOx-sensorcircuit laagspanningsbank 2
P2216	NOx-sensorcircuit hoogspanningsbank 2
P2217	NOx-sensorcircuit, intermitterende storing, bank 2
P2218	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit/open circuit, bank 2
P2219	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit lage spanning, bank 2
P2220	NOx-sensor verwarmingsregelcircuit hoge spanning, bank 2
P2221	NOx-sensor verwarmingsdetectiecircuit, bank 2

Foutcodes

Omschrijving

P2222	NOx-sensor verwarmingssensorcircuit bereik/prestatieprobleem, bank 2
P2223	NOx-sensor verwarmingssensorcircuit lage spanning, bank 2
P2224	NOx-sensor verwarmingssensorcircuit hoge spanning, bank 2
P2225	NOx-sensor verwarmingssensorcircuit intermitterende storing, bank 2
P2226	Barometrisch drukkircuit
P2227	Barometrisch drukkircuitbereik/prestatieprobleem
P2228	Barometrische drukkircuit lage spanning
P2229	Barometrische drukkircuit hoge spanning
P2230	Barometrische drukkircuit, intermitterende storing
P2231	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 1-sensor 1
P2232	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 1-sensor 2
P2233	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 1-sensor 3
P2234	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 2-sensor 1
P2235	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 2-sensor 2
P2236	O2-sensorsignaalcircuit kortgesloten naar verwarmingscircuit, bank 2-sensor 3
P2237	O2-sensor positief stroomregelcircuit/open, bank 1-sensor 1
P2238	O2-sensor positieve stroomregelcircuit lage spanning, bank 1-sensor 1
P2239	O2-sensor positieve stroomregelcircuit hoge spanning, bank 1-sensor 1
P2240	O2-sensor positief stroomregelcircuit/open, bank 2-sensor 1
P2241	O2-sensor positieve stroomregelcircuit lage spanning, bank 2 sensor 1
P2242	O2-sensor positieve stroomregelcircuit hoge spanning, bank 2 sensor 1
P2243	O2-sensor referentiespanningscircuit/open, bank 1-sensor 1
P2244	O2-sensorreferentiespanning, vermogen, bank 1-sensor 1
P2245	O2-sensor referentiecircuit lage spanning, bank 1 sensor 1
P2246	O2-sensor referentiecircuit hoogspanningsbank 1 sensor 1
P2247	O2-sensor referentiespanningscircuit/open, bank 2 sensor 1
P2248	O2-sensorreferentiespanning, vermogen, bank 2-sensor 1
P2249	O2-sensor referentiecircuit lage spanning, bank 2 sensor 1
P2250	O2-sensor referentiespanningscircuit hoogspanningsbank 2 sensor 1
P2251	O2-sensor negatieve stroomregelcircuit/open, bank 1-sensor 1
P2252	O2-sensor negatieve stroomregelcircuit lage spanning, bank 1-sensor 1
P2253	O2-sensor negatieve stroomregelcircuit hoge spanning, bank 1-sensor 1
P2254	O2-sensor negatieve stroomregelcircuit/open, bank 2-sensor 1
P2255	O2-sensor negatieve stroomregelcircuit lage spanning, bank 2-sensor 1
P2256	O2-sensor negatieve stroomregelcircuit hoge spanning, bank 2 sensor 1
P2257	Secundair luchtinjectiesysteem regelcircuit A, lage spanning
P2258	Secundair luchtinjectiesysteem regelcircuit A, hoge spanning
P2259	Secundair luchtinjectiesysteem regelcircuit B, lage spanning
P2260	Secundair luchtinjectiesysteem regelcircuit B, hoge spanning
P2261	Turbocompressor-/compressor-bypassklep, mechanisch
P2262	Turbocompressor/compressor boost druk niet gedetecteerd, mechanisch
P2263	Turbocompressor/Compressor Laadsysteem Prestaties
P2264	Brandstofwatersensorcircuit
P2265	Water in brandstofsensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2266	Lage spanning brandstofwatersensorcircuit
P2267	Brandstofwatersensorcircuit hoge spanning
P2268	Water in brandstofsensorcircuit, intermitterend
P2269	Water in brandstofconditie
P2270	O2-sensorsignaal blijft hangen in magere positie, bank 1-sensor 2
P2271	O2-sensorsignaal blijft hangen in rijke positie, bank 1-sensor 2
P2272	O2-sensorsignaal blijft hangen in magere stand, bank 2-sensor 2
P2273	O2-sensorsignaal blijft hangen in rijke positie, bank 2-sensor 2

Foutcodes

Omschrijving

P2274	O2-sensorsignaal blijft hangen in magere stand, bank 1-sensor 3
P2275	O2-sensorsignaal blijft hangen in rijke positie, bank 1-sensor 3
P2276	O2-sensorsignaal blijft hangen in magere positie, bank 2-sensor 3
P2277	O2-sensorsignaal blijft hangen in rijke positie, bank 2-sensor 3
P2278	O2-sensorsignalen omgekeerd, Bank 1 Sensor 3/Bank 2 Sensor 3
P2279	Luchtsysteemlek in het inlaatkanaal
P2280	Luchtstroombeperking/luchtlek tussen luchtfilter en MAF
P2281	Luchtlek tussen MAF en gasklephuis
P2282	Luchtlek tussen gasklephuis en inlaatkleppen
P2283	Injectiecontrole Druksensor Circuit
P2284	Probleem met bereik/prestatie van injectiecontroledruksensorcircuit
P2285	Injectiecontrole druksensor circuit lage spanning
P2286	Injectiecontrole Druksensor Circuit Hoge Spanning
P2287	Injectiecontrole druksensor circuit, intermitterend
P2288	Injectiecontroledruk te hoog
P2289	Injectiecontrole druk te hoog, motor uit
P2290	Injectiecontroledruk te laag
P2291	Injectiecontroledruk te laag, motor start
P2292	Injectiecontroledruk instabiel
P2293	Brandstofdrukregelaar 2 Prestaties
P2294	Brandstofdrukregelaar 2 regelcircuit
P2295	Brandstofdrukregelaar 2 regelcircuit lage spanning
P2296	Brandstofdrukregelaar 2 regelcircuit hoge spanning
P2297	O2-sensor buiten bereik tijdens vertraging, Bank 1-sensor 1
P2298	O2-sensor buiten bereik tijdens vertraging, Bank 2-sensor 1
P2299	Incompatibiliteit tussen rempedaalpositie en gaspedaalpositie
P2300	Ontstekingspoel A-regelcircuit lage spanning
P2301	Bobine A-regelcircuit, hoge spanning
P2302	Ontstekingspoel A secundair circuit
P2303	Ontstekingspoel B-regelcircuit lage spanning
P2304	Ontstekingspoel B besturingscircuit hoge spanning
P2305	Ontstekingspoel B secundair circuit
P2306	Ontstekingspoel C-regelcircuit lage spanning
P2307	Bobine C regelcircuit, hoge spanning
P2308	Ontstekingspoel C secundair circuit
P2309	Ontstekingspoel D-regelcircuit lage spanning
P2310	Ontstekingspoel D-regelcircuit hoge spanning
P2311	Secundair circuit van bobine D
P2312	Ontstekingspoel E-regelcircuit lage spanning
P2313	Ontstekingspoel E-regelcircuit, hoge spanning
P2314	Ontstekingspoel E secundair circuit
P2315	Ontstekingspoel F-regelcircuit lage spanning
P2316	Ontstekingspoel F-regelcircuit, hoge spanning
P2317	Ontstekingspoel F secundair circuit
P2318	Ontstekingspoel G-regelcircuit lage spanning
P2319	Ontstekingspoel G-regelcircuit, hoge spanning
P2320	Ontstekingspoel G secundair circuit
P2321	Ontstekingspoel H-regelcircuit lage spanning
P2322	Ontstekingspoel H-regelcircuit, hoge spanning
P2323	Ontstekingspoel H secundair circuit
P2324	Ontstekingspoel I-regelcircuit lage spanning
P2325	Ontstekingspoel I regelcircuit hoge spanning

Foutcodes

Omschrijving

P2326	Ontstekingspoel I secundair circuit
P2327	Ontstekingspoel J-regelcircuit lage spanning
P2328	Ontstekingspoel J-regelcircuit hoge spanning
P2329	Secundaire circuit ontstekingspoel J
P2330	Ontstekingspoel K-regelcircuit lage spanning
P2331	Ontstekingspoel K regelcircuit, hoge spanning
P2332	Secundair circuit van bobine K
P2333	Ontstekingspoel L-regelcircuit lage spanning
P2334	Ontstekingspoel L-regelcircuit hoge spanning
P2335	Secundair circuit van de bobine L
P2336	Cilinder 1 boven kloprens
P2337	Cilinder 2 boven kloprens
P2338	Cilinder 3 boven kloprens
P2339	Cilinder 4 boven kloprens
P2340	Cilinder 5 boven kloprens
P2341	Cilinder 6 boven kloprens
P2342	Cilinder 7 boven kloprens
P2343	Cilinder 8 boven kloprens
P2344	Cilinder 9 boven kloprens
P2345	Cilinder 10 boven kloprens
P2346	Cilinder 11 boven kloprens
P2347	Cilinder 12 boven kloprens
P2400	Lekdetectiepomp regelcircuit/open circuit van verdampingsemissiesysteem
P2401	Lekdetectiepompregelcircuit van verdampingsemissiesysteem, lage spanning
P2402	Lekdetectiepompregelcircuit van verdampingsemissiesysteem, hoge spanning
P2403	Detectiecircuit lekkagepomp verdampingsemissiesysteem/open circuit
P2404	Detectiecircuit lekkagepomp verdampingsemissiesysteem, bereik-/prestatieprobleem
P2405	Lekdetectiepomp van verdampingsemissiesysteem, lage spanning
P2406	Lekdetectiepomp van verdampingsemissiesysteem, hoogspanningsdetectiecircuit
P2407	Detectiecircuit lekkagepomp verdampingsemissiesysteem, intermitterende/onregelmatige storing
P2408	Brandstofdopsensor/schakelaarcircuit
P2409	Brandstofdopsensor/schakelaarcircuit, bereik/prestatieprobleem
P240A	Lekdetectiepomp verwarmingsregelcircuit verdampersysteem/open circuit
P240B	Lekdetectiepomp verwarmingsregelcircuit verdampersysteem lage spanning
P240C	Lekdetectiepomp verwarmingsregelcircuit verdampersysteem hoge spanning
P240D	ISO/SAE gereserveerd
P240E	ISO/SAE gereserveerd
P240F	ISO/SAE gereserveerd
P2410	Tankdopsensor/schakelaarcircuit lage spanning
P2411	Tankdopsensor/schakelaarcircuit hoge spanning
P2412	Storing in brandstofdopsensor/schakelaarcircuit, intermitterende/onregelmatige storing
P2413	Prestaties van het uitlaatgasrecirculatiesysteem
P2414	O2-sensor Uitlaatgasmonsternamen Foutbank 1 Sensor 1
P2415	O2-sensor Uitlaatgasmonsternamen Foutbank 2 Sensor 1
P2416	O2-sensorsignalen omgekeerd, Bank 1 Sensor 2/Bank 1 Sensor 3
P2417	O2-sensorsignalen omgekeerd, Bank 2 Sensor 2/Bank 2 Sensor 3
P2418	Regelcircuit/open omschakelklep verdampingsemissiesysteem
P2419	Laagspanningscircuit voor de schakelaar van de verdampingsemissiesysteem
P2420	Schakelklepbesturingscircuit voor verdampingsemissiesysteem, hoge spanning
P2421	Ontluchtingsklep van verdampingsemissiesysteem vastgelopen in de "Open"-stand
P2422	Ontluchtingsklep van verdampingsemissiesysteem vastgelopen in de "gesloten" positie
P2423	HC adsorptiekatalysator efficiëntie onder drempel Bank 1

Foutcodes

Omschrijving

P2424	HC adsorptiekatalysator efficiëntie onder drempel Bank 2
P2425	Regelcircuit uitlaatgasrecirculatiekoelklep/open circuit
P2426	Uitlaatgasrecirculatie koelklep regelcircuit lage spanning
P2427	Regelcircuit voor koelklep uitlaatgasrecirculatie, hoge spanning
P2428	Uitlaatgastemperatuur te hoog, bank 1
P2429	Uitlaatgastemperatuur te hoog, bank 2
P242A	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit, Bank 1 Sensor 3
P242B	Uitlaatgastemperatuursensor Circuitbereik/prestatieprobleem Bank 1 Sensor 3
P242C	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit lage spanning, bank 1 sensor 3
P242D	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 3
P242E	Uitlaatgastemperatuursensorcircuit intermitterende/onregelmatige storing, bank 1 sensor 3
P242F	Beperking van het dieselroetfilter door asophoping
P2430	Secundair luchtinjectionstelsysteem Luchtstroom-/druksensorcircuitbank 1
P2431	Probleem met bereik/prestatie van circuit van luchtstroom-/druksensor van secundair luchtinjectionstelsysteem, bank 1
P2432	Secundair luchtinjectionstelsysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Laagspanningsbank 1
P2433	Secundair luchtinjectionstelsysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Hoogspanningsbank 1
P2434	Secundair luchtinjectionstelsysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Intermitterende/onregelmatige storing, bank 1
P2435	Secundair luchtinjectionstelsysteem Luchtstroom-/druksensorcircuitbank 2
P2436	Probleem met bereik/prestatie van circuit van luchtstroom-/druksensor van secundair luchtinjectionstelsysteem, bank 2
P2437	Secundair luchtinjectionstelsysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Laagspanningsbank 2
P2438	Secundair luchtinjectionstelsysteem Luchtstroom-/druksensorcircuit Hoogspanningsbank 2
P2439	Secundair luchtinjectionstelsysteem, luchtstroom-/druksensorcircuit, intermitterende/onregelmatige storing, bank 2
P2440	Omschakelklep van het secundaire luchtinjectionstelsysteem zit vast in de "Open"-positie Bank 1
P2441	Omschakelklep van secundair luchtinjectionstelsysteem vastgelopen in de "Gesloten" positie Bank 1
P2442	Omschakelklep van het secundaire luchtinjectionstelsysteem zit vast in de "Open"-positie Bank 2
P2443	Omschakelklep van secundair luchtinjectionstelsysteem vastgelopen in de "Gesloten" positie Bank 2
P2444	Secundaire luchtinjectionpomp blijft hangen in de "Aan"-positie Bank 1
P2445	Pomp van secundair luchtinjectionstelsysteem vastgelopen in "uit"-stand Bank 1
P2446	Secundaire luchtinjectionpomp vastgelopen in de "Aan"-positie Bank 2
P2447	Secundaire luchtinjectionpomp vastgelopen in "uit"-positie Bank 2
P2448	Hoge luchtstroom in secundair luchtinjectionstelsysteem bank 1
P2449	Hoge luchtstroom in secundair luchtinjectionstelsysteem bank 2
P2450	Prestaties van de omschakelklep van het verdampingsemissiesysteem/vastgelopen in de stand "Open"
P2451	Omschakelklep van het verdampingsemissiesysteem zit vast in de "Gesloten" stand
P2452	Differentieeldruksensorcircuit dieselroetfilter
P2453	Differentiaaldruksensorcircuit dieselroetfilter, bereik-/prestatieprobleem
P2454	Differentiaaldruksensor dieselroetfilter circuit lage spanning
P2455	Differentiaaldruksensor dieselroetfiltercircuit hoge spanning
P2456	Differentiaaldruksensorcircuit van dieselroetfilter intermitterende/onregelmatige storing
P2457	Prestaties van het uitlaatgasrecirculatiekoelsysteem
P2458	Regeneratieduur dieselroetfilter
P2459	Regeneratiefrequentie dieselroetfilter
P245A	Uitlaatgasrecirculatiekoeler bypassklep regelcircuit/open circuit
P245B	Regelcircuit bypassklep uitlaatgasrecirculatiekoeler, bereik-/prestatieprobleem
P245C	Uitlaatgasrecirculatiekoeler bypassklepregelcircuit lage spanning
P245D	Uitlaatgasrecirculatiekoeler bypassklepregelcircuit, hoge spanning
P245E	ISO/SAE gereserveerd
P245F	ISO/SAE gereserveerd

Foutcodes

Omschrijving

P2500	Generatorlamp/klemmencircuit lage spanning
P2501	Generatorlamp/klemmencircuit, hoge spanning
P2502	Spanning laadsysteem
P2503	Laadsysteemspanning, lage spanning
P2504	Laadsysteemspanning, hoge spanning
P2505	ECM/PCM-voedingsingangssignaal
P2506	ECM/PCM-voedingsingangssignaalbereik/prestatieprobleem
P2507	ECM/PCM-voedingsingangssignaal lage spanning
P2508	ECM/PCM-voedingsingangssignaal hoge spanning
P2509	ECM/PCM-voedingsingangssignaal intermitterende storing
P250A	Motoroliepeilsensorcircuit
P250B	Motoroliepeilsensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P250C	Motoroliepeilsensorcircuit lage spanning
P250D	Motoroliepeilsensorcircuit hoge spanning
P250E	Motoroliepeilsensorcircuit intermitterende/onregelmatige storing
P250F	Motoroliepeil te laag
P2510	ECM/PCM-vermogensrelaisbesturingscircuitbereik/prestatieprobleem
P2511	Intermitterende storing in het ECM/PCM-voedingsrelaisbesturingscircuit
P2512	Gebeurtenisgegevensrecordercircuit/open
P2513	Gebeurtenisgegevensrecordercircuit lage spanning
P2514	Gebeurtenisgegevensrecordercircuit Hoge spanning
P2515	Airconditioning koelmiddel druksensor B circuit
P2516	Airconditioning koelmiddel druksensor B circuit, bereik/prestatie probleem
P2517	Airconditioning koelmiddel druksensor B circuit lage spanning
P2518	Airconditioning koelmiddel druksensor B circuit hoge spanning
P2519	Airconditioning verzoek A Circuit
P251A	PTO-activeringsschakelaar circuit/open
P251B	PTO-activeringsschakelaarcircuit lage spanning
P251C	PTO-activeringsschakelaarcircuit hoge spanning
P251D	PTO-motoruitschakelcircuit/open circuit
P251E	PTO-motoruitschakelcircuit lage spanning
P251F	PTO-motoruitschakelcircuit hoge spanning
P2520	Airconditioning verzoek Een circuit lage spanning
P2521	Airconditioning verzoek Een circuit met hoge spanning
P2522	Airconditioning verzoek B-circuit
P2523	Airconditioning verzoek B-circuit lage spanning
P2524	Airconditioning verzoek B Circuit hoge spanning
P2525	Vacuümtank druksensor circuit
P2526	Probleem met bereik/prestatie van vacuümbusdruksensorcircuit
P2527	Vacuümtank druksensor circuit lage spanning
P2528	Vacuümtank druksensor circuit hoge spanning
P2529	Vacuümtank druksensor circuit, intermitterend
P252A	Motoroliekwaliteitssensorcircuit
P252B	Probleem met bereik/prestatie van motoroliekwaliteitssensorcircuit
P252C	Motoroliekwaliteitssensorcircuit lage spanning
P252D	Motoroliekwaliteitssensorcircuit hoge spanning
P252E	Motoroliekwaliteitscircuit, intermitterend/onregelmatig
P252F	Motoroliepeil te hoog
P2530	Circuit voor de looppositie van de contactschakelaar
P2531	Contactsloot-looppositiecircuit lage spanning
P2532	Contactsloot-looppositiecircuit hoge spanning
P2533	Contactsloot Run/Startpositie Circuit

Foutcodes

Omschrijving

P2534	Contactsloot run/startpositie circuit lage spanning
P2535	Contactsloot run/startpositie circuit hoge spanning
P2536	Contactsloot accessoire positie circuit
P2537	Contactsloot accessoire positie circuit lage spanning
P2538	Contactsloot accessoire positie circuit hoge spanning
P2539	Lagedrukbrandstofsysteemsensorcircuit
P253A	PTO-sensorcircuit/open circuit
P253B	PTO-sensorcircuitbereik/vermogensprobleem
P253C	PTO-sensorcircuit, lage spanning
P253D	PTO-sensorcircuit, hoge spanning
P253E	PTO-sensorcircuit, intermitterend/onregelmatig
P253F	Motorolie verslechterd
P2540	Lagedruk brandstofsysteem sensor circuit, bereik/prestatie probleem
P2541	Lage brandstofdruksensor circuit lage spanning
P2542	Brandstofsysteem lage druk sensor circuit hoge spanning
P2543	Lage brandstofdruksensorcircuit, intermitterend
P2544	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal A
P2545	Koppelregeling verzoek ingangssignaal A, bereik/prestatieprobleem
P2546	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal A, lage spanning
P2547	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal A, hoge spanning
P2548	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal B
P2549	Koppelregeling verzoek ingangssignaal B, bereik/prestatieprobleem
P254A	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 1 circuit/sensor open
P254B	PTO-toerentalselector 1 circuit/sensor, bereik/prestatieprobleem
P254C	PTO-toerentalselector 1 circuit/sensor lage spanning
P254D	PTO-toerentalselector 1 circuit/sensor hoge spanning
P254E	PTO-toerentalselector 1 circuit/sensor, intermitterend/onregelmatig
P254F	Motorkapschakelaarcircuit
P2550	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal B, lage spanning
P2551	Koppelregelingsverzoek ingangssignaal B, hoge spanning
P2552	Gasklep-/brandstofblokkeringcircuit
P2553	Gasklep-/brandstofblokkeringcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2554	Gasklep-/brandstofblokkeringcircuit Lage spanning
P2555	Gasklep-/brandstofblokkering circuit hoge spanning
P2556	Koelvloeistofniveausensorcircuit
P2557	Koelvloeistofniveau circuit/sensor, bereik/prestatie probleem
P2558	Koelvloeistofniveausensor circuit/lage spanning
P2559	Koelvloeistofniveausensor circuit/hoge spanning
P255A	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 2 circuit/sensor open
P255B	PTO-toerentalselector 2 circuit/sensor, bereik/prestatieprobleem
P255C	PTO-toerentalselector 2 circuits/sensor lage spanning
P255D	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 2 circuits/sensor hoge spanning
P255E	PTO-toerentalkeuzeschakelaar 2 circuits/sensor, intermitterend/onregelmatig
P255F	ISO/SAE gereserveerd
P2560	Koelvloeistofpeil motor te laag
P2561	Airconditioning-regelmodule vraagt om MIL-lamp
P2562	Boostdrukregelsensor circuit A
P2563	Boost control sensor circuit A, bereik/prestatie probleem
P2564	Boost-regelsensor A-circuit lage spanning
P2565	Boost-drukregelsensor circuit A hoge spanning
P2566	Boost-drukregelsensor circuit A, intermitterend
P2567	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit

Foutcodes

Omschrijving

P2568	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2569	Directe ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit lage spanning
P256A	Stationair toerental selectie sensor circuit/open
P256B	Stationair toerental selectie circuit/sensor, bereik/prestatieprobleem
P256C	Stationair toerental selectie circuit/sensor lage spanning
P256D	Stationair toerental selectie circuit/sensor hoge spanning
P256E	Stationair toerental selectie circuit/sensor, intermitterend/onregelmatig
P256F	ISO/SAE gereserveerd
P2570	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit hoge spanning
P2571	Direct ozonreductiekatalysator temperatuursensorcircuit, intermitterend/onregelmatig
P2572	Direct ozonreductiekatalysator-verslechteringssensorcircuit
P2573	Direct ozonreductiekatalysator degradatie sensor circuit, bereik/prestatie probleem
P2574	Direct ozonreductiekatalysator degradatiesensorcircuit lage spanning
P2575	Direct ozonreductiekatalysator degradatiesensorcircuit hoge spanning
P2576	Direct ozonreductiekatalysator degradatie sensor circuit, intermitterend/onregelmatig
P2577	Efficiëntie van directe ozonreductiekatalysator onder drempelwaarde
P2578	Turbocompressor snelheidssensor circuit
P2579	Turbolader snelheidssensor circuit, bereik/prestatie probleem
P257A	Vacuümreservoir-regelcircuit onderbroken
P257B	Vacuümreservoir-regelcircuit lage spanning
P257C	Vacuümreservoir-regelcircuit, hoge spanning
P257D	Probleem met bereik/prestatie van motorkapschakelaarcircuit
P257E	Motorkapschakelaar circuit lage spanning
P257F	Motorkapschakelaar circuit hoge spanning
P2580	Turbolader snelheidssensor circuit lage spanning
P2581	Turbolader snelheidssensor circuit hoge spanning
P2582	Turbolader-snelheidssensorcircuit, intermitterend
P2583	Afstandssensor cruisecontrol
P2584	Brandstofadditief-regelmodule vraagt om MIL-lampje
P2585	Brandstofadditief-regelmodule vraagt waarschuwinglampje aan
P2586	Boostdrukregeling Positiesensor Circuit B
P2587	Boost control positiesensor circuit B, bereik/prestatieprobleem
P2588	Positiesensor boost-drukregeling B-circuit lage spanning
P2589	Positiesensor boost-drukregeling B-circuit hoge spanning
P2590	Boost control positiesensor B circuit, intermitterend/onregelmatig
P2600	Koelvloeistofpomp regelcircuit/open circuit
P2601	Koelvloeistofpomp regelcircuit, bereik/prestatieprobleem
P2602	Koelvloeistofpomp-regelcircuit lage spanning
P2603	Koelvloeistofpomp regelcircuit, hoge spanning
P2604	Inlaatluchtverwarmer A-circuit Bereik/prestatieprobleem
P2605	Inlaatluchtverwarmingscircuit A/Open
P2606	Bereik/prestatieprobleem in inlaatluchtverwarmer B-circuit
P2607	Inlaatluchtverwarmer B-circuit lage spanning
P2608	Inlaatluchtverwarmer B-circuit hoge spanning
P2609	Prestaties van het inlaatluchtverwarmingsstelsel
P260A	PTO-regelcircuit/open circuit
P260B	PTO-regelcircuit, lage spanning
P260C	PTO-regelcircuit, hoge spanning
P260D	PTO-bedrijfslampcircuit
P260E	ISO/SAE gereserveerd
Presta	ties van de processor voor het bewaken van het verdampingssysteem P260F
P2610	ECM/PCM interne motor-uitschakeltimerprestaties

Foutcodes

Omschrijving

P2611	Koelmiddeldistributieklep regelcircuit/open circuit
P2612	Koelmiddeldistributieklep regelcircuit lage spanning
P2613	Koelmiddeldistributieklep regelcircuit hoge spanning
P2614	Nokkenaspositie-uitgangssignaalcircuit/open
P2615	Nokkenaspositie-uitgangssignaalcircuit lage spanning
P2616	Nokkenaspositie-uitgangssignaalcircuit hoge spanning
P2617	Krukaspositie uitgangssignaal circuit/open circuit
P2618	Krukaspositie uitgangssignaal circuit lage spanning
P2619	Krukaspositie uitgangssignaal circuit hoge spanning
P2620	Gaskleppositie-uitgangssignaalcircuit/open circuit
P2621	Gaskleppositie-uitgangssignaalcircuit lage spanning
P2622	Gaskleppositie-uitgangssignaalcircuit hoge spanning
P2623	Injectiecontrole Drukregelaar Circuit/Open Circuit
P2624	Injectiecontrole drukregelaar circuit lage spanning
P2625	Injectiecontrole drukregelaar circuit hoge spanning
P2626	O2-sensorpompstroom trimcircuit/open, bank 1-sensor 1
P2627	O2-sensor pompstroom trimcircuit lage spanning, bank 1 sensor 1
P2628	O2-sensorpompstroomtrimcircuit Hoogspanningsbank 1 Sensor 1
P2629	O2-sensor pompstroom trimcircuit/open circuit, bank 2 sensor 1
P2630	O2-sensor pompstroom trimcircuit lage spanning, bank 2 sensor 1
P2631	O2-sensor pompstroom trimcircuit hoge spanning, bank 2 sensor 1
P2632	Brandstofpomp regelcircuit B/open
P2633	Brandstofpomp B regelcircuit lage spanning
P2634	Brandstofpomp B besturingscircuit hoge spanning
P2635	Lage brandstofpomp A-stroom/prestaties
P2636	Lage brandstofpomp B-stroom/prestaties
P2637	Koppelregeling Een feedbacksignaal
P2638	Koppelregeling A Feedbacksignaal Bereik/Prestatie Probleem
P2639	Koppelregeling Een feedbacksignaal, lage spanning
P2640	Koppelregeling Een feedbacksignaal, hoge spanning
P2641	Koppelregeling B feedbacksignaal
P2642	Koppelregeling B feedbacksignaal, bereik/prestatieprobleem
P2643	Koppelregeling B feedbacksignaal, lage spanning
P2644	Koppelregeling B feedbacksignaal, hoge spanning
P2645	A-tuimelaar actuator besturingscircuit/open circuit, bank 1
P2646	A-Tuimelaar Actuator Systeem Stroom of Vastgelopen in "Uit" Positie, Bank 1
P2647	A-tuimelaar-actuatorsysteem vastgelopen in "aan"-positie, bank 1
P2648	A-tuimelactuator besturingscircuit lage spanning, bank 1
P2649	A-tuimelactuator besturingscircuit hoge spanning, bank 1
P264A	A-Tuimelaar Actuator Positiesensor Circuit, Bank 1
P264B	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem, Bank 1
P264C	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Lage Spanning, Bank 1
P264D	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Hoge Spanning, Bank 1
P264E	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Intermitterende/Onregelmatige Bank 1
P2650	B tuimelaar actuator besturingscircuit/open circuit, bank 1
P2651	B-Tuimelaar Actuator Systeem Stroom of Vastgelopen in "Uit" Positie, Bank 1
P2652	B-tuimelaar-actuatorsysteem vastgelopen in de "aan"-positie, bank 1
P2653	B tuimelaar actuator besturingscircuit lage spanning, bank 1
P2654	B tuimelaar actuator besturingscircuit hoge spanning, bank 1
P2655	A-tuimelaar actuator besturingscircuit/open circuit, bank 2
P2656	A-Tuimelaar Actuator Systeem Stroom of Vastgelopen in "Uit" Positie, Bank 2
P2657	A-Tuimelaar-actuatorsysteem vastgelopen in de "Aan"-positie, Bank 2

Foutcodes

Omschrijving

P2658	A-tuimelactuator besturingscircuit lage spanning, bank 2
P2659	A-rocker actuator besturingscircuit hoge spanning, bank 2
P265A	B Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit, Bank 1
P265B	B Probleem met bereik/prestatie van positiesensor van tuimelaar, bank 1
P265C	B tuimelaar actuator positiesensor circuit lage spanning, bank 1
P265D	B Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Hoogspanning Bank 1
P265E	B tuimelaar actuator positiesensor circuit, intermitterend/onregelmatig, bank 1
P2660	B tuimelaar actuator besturingscircuit/open circuit, bank 2
P2661	B-Tuimelaar Actuator Systeem Stroom of Vastgelopen in "Uit" Positie, Bank 2
P2662	B-tuimelaar-actuatorsysteem vastgelopen in de "aan"-positie, bank 2
P2663	B tuimelaar actuator besturingscircuit lage spanning, bank 2
P2664	B tuimelaar actuator besturingscircuit hoge spanning, bank 2
P2665	Brandstofafsluitklep regelcircuit B/open
P2666	Brandstofafsluitklep B regelcircuit lage spanning
P2667	Brandstofafsluitklep B regelcircuit hoge spanning
P2668	Brandstofmodus-indicatorlamp-regelcircuit
P2669	Actuatorspanning B Circuit/Open
P266A	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit, Bank 2
P266B	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Bereik/Prestatie Probleem, Bank 2
P266C	A-Tuimelaar Actuator Positiesensor Circuit Lage Spanning, Bank 2
P266D	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Hoge Spanning, Bank 2
P266E	A-Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Intermitterende/Onregelmatige Bank 2
P2670	Actuatorspanning B circuit lage spanning
P2671	Actuatorspanning B-circuit, hoge spanning
P2672	Injectiepomp timing offset
P2673	Timingkalibratie injectiepomp niet geleerd
P2674	Kalibratie brandstofvoeder injectiepomp niet geleerd
P2675	Luchtinlaatregelklep regelcircuit/open circuit
P2676	Luchtinlaatregelklep regelcircuit lage spanning
P2677	Luchtinlaatregelklep regelcircuit hoge spanning
P2678	Koelvloeistofontluchtingsklep regelcircuit/open circuit
P2679	Koelvloeistofontluchtingsklep regelcircuit lage spanning
P267A	B Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit, Bank 2
P267B	B Probleem met bereik/prestatie van positiesensor van tuimelaar, bank 2
P267C	B Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Laagspanning Bank 2
P267D	B Tuimelaar Actuator Positie Sensor Circuit Hoogspanning Bank 2
P267E	B tuimelaar actuator positiesensor circuit, intermitterend/onregelmatig, bank 2
P2680	Koelvloeistofontluchtingsklep regelcircuit hoge spanning
P2681	Koelmiddel bypass klep regelcircuit/open circuit
P2682	Koelvloeistof bypass klep besturingscircuit lage spanning
P2683	Koelvloeistof bypass klep besturingscircuit hoge spanning
P2684	Actuatorspanning C Circuit/Open
P2685	Actuatorspanning C-circuit lage spanning
P2686	Actuator Voltage C Circuit Hoge Spanning
P2687	Brandstofverwarmingsregelcircuit/open circuit
P2688	Brandstofverwarmingsregelcircuit lage spanning
P2689	Brandstofverwarmingsregelcircuit hoge spanning
P2700	Transmissie wrijvingsselement A, toepassingstijdbereik/prestatie
P2701	Transmissiewrijvingsselement B, toepassingstijdbereik/prestatie
P2702	Transmissiewrijvingsselement C, toepassingstijdbereik/prestatie
P2703	Transmissiewrijvingsselement D, toepassingstijdbereik/prestatie
P2704	Transmissiewrijvingsselement E, toepassingstijdbereik/prestatie

Foutcodes

Omschrijving

P2705	Transmissie-wrijvingselement F, toepassingstijdbereik/prestatie
P2706	Schakelsolenoïde F
P2707	Schakelsolenoïde F-voeding/vastgelopen in "Uit"-positie
P2708	Schakelsolenoïde F blijft in de "Aan"-positie staan
P2709	Schakelsolenoïde F elektrisch
P2710	Schakelsolenoïde F intermitterend
P2711	Onverwachte mechanische ontkoppeling van de versnelling
P2712	Lekkage in de hydraulische energie-eenheid
P2713	Drukregelsolenoïde D
P2714	Drukregelsolenoïde D voeding/vastgelopen in "uit"-positie
P2715	Drukregelsolenoïde D blijft in de "Aan"-positie staan
P2716	Drukregelsolenoïde D elektrisch
P2717	Drukregelsolenoïde D intermitterend
P2718	Drukregelsolenoïde D regelcircuit/open circuit
P2719	Drukregelsolenoïde D regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2720	Drukregelsolenoïde D regelcircuit lage spanning
P2721	Drukregelsolenoïde D-regelcircuit, hoge spanning
P2722	Drukregelsolenoïde E
P2723	Drukregelsolenoïde E voeding/vastgelopen in "uit"-positie
P2724	Drukregelsolenoïde E blijft in de "Aan"-positie staan
P2725	Drukregelsolenoïde E elektrisch
P2726	Drukregelsolenoïde E intermitterend
P2727	Drukregelsolenoïde regelcircuit E/open
P2728	Drukregelsolenoïde E-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2729	Drukregelsolenoïde E regelcircuit lage spanning
P2730	Drukregelsolenoïde E-regelcircuit, hoge spanning
P2731	Drukregelsolenoïde F
P2732	Drukregelsolenoïde F-voeding/vastgelopen in "uit"-positie
P2733	Drukregelsolenoïde F blijft in de "Aan"-positie staan
P2734	Drukregelsolenoïde F elektrisch
P2735	Drukregelsolenoïde F intermitterend
P2736	Drukregelsolenoïde regelcircuit F/open
P2737	Drukregelsolenoïde F-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2738	Drukregelsolenoïde F regelcircuit lage spanning
P2739	Drukregelsolenoïde F-regelcircuit, hoge spanning
P273A	Toepassingstijdbereik/prestatie van het transmissiewrijvingselement G
P273B	Toepassingstijdbereik/prestatie van het transmissiewrijvingselement H
P2740	Transmissievloeistoftemperatuursensor B-circuit
P2741	Transmissievloeistoftemperatuursensor B-circuit, bereik-/prestatieprobleem
P2742	Transmissievloeistoftemperatuursensor B-circuit lage spanning
P2743	Transmissievloeistoftemperatuursensor B-circuit hoge spanning
P2744	Transmissievloeistoftemperatuursensor B-circuit, intermitterend
P2745	Tussenas B Snelheidssensor Circuit
P2746	Tussenas B snelheidssensorcircuit, bereik/prestatieprobleem
P2747	Tussenas B snelheidssensorcircuit geen signaal
P2748	Tussenas B snelheidssensorcircuit, intermitterend
P2749	Tussenas C Snelheidssensor Circuit
P2750	Tussenas C snelheidssensorcircuit, bereik/prestatieprobleem
P2751	Tussenas C snelheidssensorcircuit geen signaal
P2752	Tussenas C snelheidssensorcircuit, intermitterend
P2753	Transmissieoliekoeler regelcircuit/open circuit
P2754	Transmissieoliekoeler besturingscircuit lage spanning

Foutcodes

Omschrijving

P2755	Transmissieoliekoeler besturingscircuit, hoge spanning
P2756	Koppelomvormer koppeling drukregelsolenoïde
P2757	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde circuit, prestatie/vastgelopen in "uit" positie
P2758	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde circuit vast in "Aan" positie
P2759	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde circuit, elektrisch
P2760	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde circuit, intermitterend
P2761	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde circuit/open
P2762	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde circuit, bereik/prestatie probleem
P2763	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde circuit hoge spanning
P2764	Koppelomvormer koppeling drukregeling solenoïde circuit lage spanning
P2765	Ingangs-/turbinesnelheidssensor B-circuit
P2766	Probleem met bereik/prestatie van ingangs-/turbinesnelheidssensor B-circuit
P2767	Ingang/turbinesnelheidssensor B-circuit Geen signaal
P2768	Ingangs-/turbinesnelheidssensor B-circuit intermitterend
P2769	Koppelomvormer koppelingsregelcircuit lage spanning
P2770	Koppelomvormer koppelingsregelcircuit hoge spanning
P2771	4WD laag schakelaar circuit
P2772	4WD lage schakelaar circuit, bereik/prestatie probleem
P2773	4WD lage schakelaar circuit lage spanning
P2774	4WD lage schakelaar circuit hoge spanning
P2775	Upshift-hendelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2776	Lage spanning in circuit van schakelhendel
P2777	Hoge spanning circuit opschakelhendel
P2778	Circuit van schakelpook, intermitterend/onregelmatig
P2779	Terugschakelhendelcircuit, bereik/prestatieprobleem
P2780	Terugschakelhendelcircuit lage spanning
P2781	Terugschakelhendelcircuit hoge spanning
P2782	Terugschakelhendelcircuit, intermitterend/onregelmatig
P2783	Temperatuur koppelomvormer te hoog
P2784	Input/Turbinesnelheidssensoren A/B-correlatie
P2785	Temperatuur koppelingsactuator te hoog
P2786	Temperatuur van de schakelaaractuator te hoog
P2787	Koppelingstemperatuur te hoog
P2788	Adaptief leren van automatische transmissie op limiet
P2789	Adaptieve koppelingsleer bij limiet
P278A	Kick-down-schakelaarcircuit
P278B	Kick-down-schakelaarcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P278C	Kick-down schakelaar circuit lage spanning
P278D	Kick-down schakelaar circuit hoge spanning
P278E	Kick-down-schakelaarcircuit, intermitterend/onregelmatig
P278F	SAE/ISO gereserveerd
P2790	Circuit voor selectie van poortrichting
P2791	Circuit voor selectie van poortrichting, lage spanning
P2792	Circuit voor selectie van poortrichting, hoge spanning
P2793	Schakelrichting selectie circuit
P2794	Schakelrichting-selectiecircuit lage spanning
P2795	Schakelrichtingselectiecircuit, hoge spanning
P2796	Hulptransmissie-oliepomp-regelcircuit/open circuit
P2797	Prestaties van de hulptransmissie-oliepomp
P2798	Hulptransmissie-oliepompbesturingscircuit lage spanning
P2799	Hulptransmissie-oliepompbesturingscircuit, hoge spanning
P2800	Transmissiebereiksensor B-circuit (PRNDL-ingang)

Foutcodes

Omschrijving

P2801	Transmissiebereiksensor B-circuit, bereik-/prestatieprobleem
P2802	Transmissiebereiksensor B-circuit lage spanning
P2803	Transmissiebereiksensor B-circuit hoge spanning
P2804	Transmissiebereiksensor B-circuit, intermitterend
P2805	Transmissiebereiksensor A/B-correlatie
P2806	Uitlijning transmissiebereiksensor
P2807	Drukregelsolenoïde G
P2808	Drukregelsolenoïde G, voeding/vastgelopen in "uit"-stand
P2809	Drukregelsolenoïde G, vastgelopen in de "Aan"-positie
P2810	Drukregelsolenoïde G, elektrisch
P2811	Drukregelsolenoïde G, intermitterend
P2812	Drukregelsolenoïde regelcircuit G/open circuit
P2813	Drukregelsolenoïde G-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2814	Drukregelsolenoïde G-regelcircuit lage spanning
P2815	Drukregelsolenoïde G-regelcircuit, hoge spanning
P2816	Drukregelsolenoïde H
P2817	Drukregelsolenoïde H, voeding/vastgelopen in "uit"-stand
P2818	Drukregelsolenoïde H, vastgelopen in de "Aan"-positie
P2819	Drukregelsolenoïde H, elektrisch
P281A	Drukregelsolenoïde H, intermitterend
P281B	Drukregelsolenoïde regelcircuit H/open
P281C	Drukregelsolenoïde H-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P281D	Drukregelsolenoïde H regelcircuit lage spanning
P281E	Drukregelsolenoïde H-regelcircuit, hoge spanning
P281F	Drukregelsolenoïde J
P2820	Drukregelsolenoïde J, voeding/vastgelopen in "uit"-positie
P2821	Drukregelsolenoïde J, vastgelopen in de "Aan"-positie
P2822	Drukregelsolenoïde J, elektrisch
P2823	Drukregelsolenoïde J, intermitterend
P2824	Drukregelsolenoïde regelcircuit J/open
P2825	Drukregelsolenoïde J-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P2826	Drukregelsolenoïde J regelcircuit lage spanning
P2827	Drukregelsolenoïde J-regelcircuit, hoge spanning
P2828	Drukregelsolenoïde K
P2829	Drukregelsolenoïde K, voeding/vastgelopen in "uit"-stand
P282A	Drukregelsolenoïde K, vastgelopen in de "Aan"-positie
P282B	Drukregelsolenoïde K, elektrisch
P282C	Drukregelsolenoïde K, intermitterend
P282D	Drukregelsolenoïde regelcircuit K/open circuit
P282E	Drukregelsolenoïde K-regelcircuit, bereik-/prestatieprobleem
P282F	Drukregelsolenoïde K regelcircuit lage spanning
P2830	Drukregelsolenoïde K regelcircuit, hoge spanning
P2A00	O2-sensorcircuitbereik/prestatieprobleem, bank 1-sensor 1
P2A01	Probleem met bereik/prestatie van O2-sensorcircuit, bank 1-sensor 2
P2A02	Probleem met bereik/prestatie van O2-sensorcircuit, bank 1-sensor 3
P2A03	O2-sensorcircuitbereik/prestatieprobleem, bank 2-sensor 1
P2A04	O2-sensorcircuitbereik/prestatieprobleem, bank 2-sensor 2
P2A05	Probleem met bereik/prestatie van O2-sensorcircuit, bank 2-sensor 3
P2A06	O2-sensor negatieve spanning, bank 1-sensor 1
P2A07	O2-sensor negatieve spanning, bank 1-sensor 2
P2A08	O2-sensor negatieve spanning, bank 1-sensor 3
P2A09	O2-sensor negatieve spanning, bank 2-sensor 1

Foutcodes

Omschrijving

P2A10	Negatieve spanning van de O2-sensor, bank 2 sensor 2
P2A11	Negatieve spanning van de O2-sensor, bank 2 sensor 3
P3400	Cilinder Deactivatie Systeem Bank 1
P3401	Cilinder 1 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit
P3402	Cilinder 1 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3403	Cilinder 1 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3404	Cilinder 1 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3405	Cilinder 1 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3406	Prestaties van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 1
P3407	Cilinder 1 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3408	Cilinder 1 uitlaatklep besturingscircuit hoge spanning
P3409	Cilinder 2 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3410	Cilinder 2 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3411	Cilinder 2 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3412	Cilinder 2 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3413	Cilinder 2 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3414	Prestaties van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 2
P3415	Cilinder 2 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3416	Cilinder 2 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3417	Cilinder 3 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3418	Cilinder 3 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3419	Cilinder 3 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3420	Cilinder 3 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3421	Cilinder 3 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3422	Prestaties van het uitlaatklepregelcircuit van cilinder 3
P3423	Cilinder 3 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3424	Cilinder 3 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3425	Cilinder 4 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3426	Cilinder 4 deactivering/Inlaatklep regelcircuit prestaties
P3427	Cilinder 4 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3428	Cilinder 4 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3429	Cilinder 4 uitlaatklep regelcircuit/open
P3430	Cilinder 4 Uitlaatklepbesturingscircuit Voeding
P3431	Cilinder 4 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3432	Cilinder 4 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3433	Cilinder 5 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3434	Cilinder 5 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3435	Cilinder 5 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3436	Cilinder 5 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3437	Cilinder 5 uitlaatklep regelcircuit/open
P3438	Cilinder 5 Uitlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3439	Cilinder 5 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3440	Cilinder 5 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3441	Cilinder 6 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3442	Cilinder 6 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3443	Cilinder 6 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3444	Cilinder 6 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3445	Cilinder 6 uitlaatklep regelcircuit/open
P3446	Cilinder 6 Uitlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3447	Cilinder 6 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3448	Cilinder 6 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3449	Cilinder 7 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open

Foutcodes

Omschrijving

P3450	Cilinder 7 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3451	Cilinder 7 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3452	Cilinder 7 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3453	Cilinder 7 uitlaatklep regelcircuit/open
P3454	Cilinder 7 Uitlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3455	Cilinder 7 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3456	Cilinder 7 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3457	Cilinder 8 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3458	Cilinder 8 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3459	Cilinder 8 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3460	Cilinder 8 Deactivatie/Inlaatklep Regelcircuit Hoge Spanning
P3461	Cilinder 8 Uitlaatklep Regelcircuit/Open
P3462	Cilinder 8 Uitlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3463	Cilinder 8 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3464	Cilinder 8 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3465	Cilinder 9 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3466	Cilinder 9 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3467	Cilinder 9 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3468	Cilinder 9 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Hoge Spanning
P3469	Cilinder 9 Uitlaatklep Regelcircuit/Open
P3470	Cilinder 9 Uitlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3471	Cilinder 9 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3472	Cilinder 9 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3473	Cilinder 10 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3474	Cilinder 10 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3475	Cilinder 10 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3476	Cilinder 10 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3477	Cilinder 10 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3478	Cilinder 10 Uitlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3479	Cilinder 10 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3480	Cilinder 10 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3481	Cilinder 11 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open circuit
P3482	Cilinder 11 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3483	Cilinder 11 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3484	Cilinder 11 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Hoge Spanning
P3485	Cilinder 11 uitlaatklep regelcircuit/open circuit
P3486	Cilinder 11 Uitlaatklepregelcircuitprestaties
P3487	Cilinder 11 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3488	Cilinder 11 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3489	Cilinder 12 deactivering/inlaatklepregelcircuit/open
P3490	Cilinder 12 Deactivering/Inlaatklep Regelcircuit Prestaties
P3491	Cilinder 12 deactivering/inlaatklepregelcircuit lage spanning
P3492	Cilinder 12 deactivering/inlaatklepregelcircuit hoge spanning
P3493	Cilinder 12 uitlaatklep regelcircuit/open
P3494	Cilinder 12 Uitlaatklepregelcircuitprestaties
P3495	Cilinder 12 uitlaatklepbesturingscircuit lage spanning
P3496	Cilinder 12 uitlaatklepbesturingscircuit hoge spanning
P3497	Cilinder deactiveringssysteem bank 2
C0001	TCS-regelkanaal A-klep 1
C0002	TCS-regelkanaal A-klep 2
C0003	TCS-regelkanaal B-klep 1
C0004	TCS-regelkanaal B-klep 2

Foutcodes

Omschrijving

C0010	Bediening linker voordeur
C0011	Uitgangsregeling linkervoorzijde
C0012	Hydraulische ontlasting linksvoor duurt te lang
C0014	Bediening rechter voordeur
C0015	Bediening rechter vooruitgang
C0016	Hydraulische ontlasting rechtsvoor duurt te lang
C0018	Bediening linker achteringang
C0019	Linkerachteruitgangbediening
C001A	Hydraulische ontlasting linksachter duurt te lang
C001C	Bediening rechter achteringang
C001D	Bediening rechterachteruitgang
C001E	Hydraulische ontlasting rechtsachter duurt te lang
C0020	ABS pomp motorregeling
C0021	Rembekrachtiger vermogen
C0022	Rembekrachtiger spoel
C0023	Remlichtregeling
C0030	Linker voorwiel toonwiel
C0031	Toerentalsensor linker voorwiel
C0032	Voeding snelheidssensor linker voorwiel
C0033	Toonwiel voorwiel rechtsvoor
C0034	Snelheidssensor rechter voorwiel
C0035	Voeding snelheidssensor rechter voorwiel
C0036	Linker achterwiel toonwiel
C0037	Toerentalsensor linkerachterwiel
C0038	Voeding snelheidssensor linkerachterwiel
C0039	Toonwiel rechtsachter
C003A	Snelheidssensor rechterachterwiel
C003B	Voeding snelheidssensor rechterachterwiel
C003C	Achterste toonwiel
C003D	Achterwielsnelheidssensor
C003E	Voedingssensor voor achterwielsnelheid
C0040	Rempedaalschakelaar A
C0041	Rempedaalschakelaar B
C0042	Rempedaalpositiesensor circuit A
C0043	Rempedaalpositiesensor circuit B
C0044	Remdruksensor A
C0045	Remdruksensor B
C0046	Remdruksensor A/B
C0047	Rembekrachtiger druksensor
C0048	Rembekrachtiger-slagsensor
C0049	Remvloeistof
C004A	Remblokslijtagesensor
C0051	Stuurwielpositiesensor
C0052	Stuurwielpositiesensor signaal A
C0053	Stuurwielpositiesensorsignaal B
C0054	Stuurwielpositiesensorsignaal C
C0055	Stuurwielpositiesensor signaal D
C0061	Laterale versnellingssensor
C0062	Longitudinale versnellingssensor
C0063	Giersnelheidssensor
C0064	Rolsnelheidssensor
C0069	Giersnelheids-/longitudinale sensoren

Foutcodes

Omschrijving

C006A	Meerassige versnellingsensor
C006B	Stabiliteitssysteem te lang actief
C006C	Stabiliteitssysteem
C0071	2/4-wielaandrijving statusingang
C0072	Remtemperatuur te hoog
C0073	Geleverd aandrijfkoppel
C0074	Gevraagd aandrijfkoppel
C0075	Verlengde rempedaalslag, uitvoer naar PCM
C0076	PWM voor tractiecontrole
C0077	Lage bandenspanning
C0078	Bandendiameter
C0079	Variabele stuurkracht
C0081	ABS-storingsindicator
C0082	Indicator voor storing remsysteem
C0083	Storingsindicator bandenspanningscontrole
C0084	Tractie-actieve indicator
C0085	Tractie gedeactiveerde indicator
C0086	Voertuigdynamiekweergave
C0089	TCS-deactiveringsschakelaar
C008A	TCS-modusregeling
B0001	Bestuurdersairbag niveau 1 activeringsregeling
B0002	Bestuurdersairbag niveau 2 activeringsregeling
B0003	Bestuurdersairbag niveau 3 activeringsregeling
B0004	Activeringsregeling knie-airbag bestuurder
B0005	Inklapbare stuurkolomontgrendelingsbediening
B0010	Activeringsregeling passagiersairbag niveau 1
B0011	Activeringsregeling passagiersairbag niveau 2
B0012	Activeringsregeling passagiersairbag niveau 3
B0013	Activeringsregeling knie-airbag passagier
B0020	Activeringsregeling linkerzijde-airbag
B0021	Activeringsregeling linker gordijnairbag 1
B0022	Activeringsregeling linker gordijnairbag 2
B0028	Activeringsregeling rechterzijde-airbag
B0029	Activeringsregeling rechter gordijnairbag 1
B002A	Rechter gordijnairbag activeringsregeling 2
B0030	Tweede rij, activeringsregeling airbag links
B0031	Tweede rij, linker voorairbag niveau 1-ontplooingscontrole
B0032	Tweede rij, linker voorairbag niveau 2-ontplooingscontrole
B0033	Tweede rij, linker voorairbag niveau 3-ontplooingscontrole
B0038	Tweede rij, rechter zij-airbag activeringsregeling
B0039	Tweede rij, rechter voorairbag niveau 1-ontplooingscontrole
B003A	Tweede rij, rechter voorairbag niveau 2-ontplooingscontrole
B003B	Tweede rij, rechter voorairbag niveau 3-ontplooingscontrole
B0040	Derde rij, linkerzijde airbag activeringsregeling
B0041	Derde rij, linker voorairbag niveau 1-ontplooingscontrole
B0042	Derde rij, linker voorairbag niveau 2-ontplooingscontrole
B0043	Derde rij, linker voorairbag niveau 3-ontplooingscontrole
B0048	Derde rij, rechter zij-airbag activeringsregeling
B0049	Derde rij, rechter voorairbag niveau 1-ontplooingscontrole
B004A	Derde rij, rechter voorairbag niveau 2-ontplooingscontrole
B004B	Derde rij, rechter voorairbag niveau 3-ontplooingscontrole
B0050	Sensor bestuurdersgordel

Foutcodes

Omschrijving

B0051	Eerste rij, middelste veiligheidsgordelsensor
B0052	Sensor voor passagiersgordel
B0053	Tweede rij, linker veiligheidsgordelsensor
B0054	Sensor voor middelste veiligheidsgordel tweede rij
B0055	Tweede rij, rechter veiligheidsgordelsensor
B0056	Derde rij, linker veiligheidsgordelsensor
B0057	Sensor voor middelste veiligheidsgordel derde rij
B0058	Sensor voor gordel derde rij, rechts
B0060	Gordelspanningssensor bestuurdersstoel
B0061	Veiligheidsgordelspanningssensor voor passagiers
B0070	Triggerbediening van de gordelspanner van de bestuurdersstoel
B0071	Eerste rij, middelste veiligheidsgordel gordelspanner ontplooiingscontrole
B0072	Triggerbediening van de gordelspanner van de passagiersstoel
B0073	Activeringsregeling gordelspanner tweede rij, links
B0074	Bediening van de gordelspanners van de middelste zitrij op de tweede rij
B0075	Bediening van de gordelspanner van de tweede rij, rechts
B0076	Activeringsregeling gordelspanner derde rij, links
B0077	Bediening van de gordelspanner van de middelste zitrij op de derde rij
B0078	Bediening van de gordelspanner van de derde rij, rechts
B0079	Activeringsregeling gordelspanner B van bestuurdersstoel
B007A	Activeringsregeling gordelspanner B van passagiersstoel
B0080	Triggerbediening van de veiligheidsgordel van de bestuurder
B0081	Veiligheidsgordelbelastingbegrenzer eerste rij, middelste zitplaats
B0082	Triggerbediening van de gordellastbegrenzer van de passagiersstoel
B0083	Activeringsregeling gordellastbegrenzer tweede rij, linker zitplaats
B0084	Bediening van de gordelbelastingbegrenzer op de tweede rij, middelste zitplaats
B0085	Activeringsregeling van de gordellastbegrenzer op de tweede rij, rechts
B0086	Derde rij, linker veiligheidsgordel spankrachtbegrenzer bediening
B0087	Veiligheidsgordelbelastingbegrenzer derde rij, middelste zitrij
B0088	Bediening van de gordelbelastingbegrenzer op de derde rij, rechts
B0090	Sensor voor linker voorste veiligheidsgordel
B0091	Sensor linkerkant veiligheidsgordel 1
B0092	Sensor linkerkant veiligheidsgordel 2
B0093	Sensor linkerkant veiligheidsgordel 3
B0094	Centrale frontale veiligheidssensor
B0095	Sensor voor de rechter voorste veiligheidsgordel
B0096	Sensor rechterkant veiligheidsgordel 1
B0097	Sensor rechterkant veiligheidsgordel 2
B0098	Sensor rechterkant veiligheidsgordel 3
B0099	kantelsensor
B00A0	Classificatiesysteem voor bewoners
B00A1	Bezettingspositioneringssysteem
B00B0	Sensor voor classificatie van de bestuurderstoel A
B00B1	Sensor voor classificatie van de bestuurderstoel B
B00B2	Classificatiesensor voor bestuurdersstoel C
B00B3	Classificatiesensor bestuurdersstoel D
B00B4	Sensor voor classificatie van de bestuurderstoel E
B00B5	Positiesensor bestuurdersstoel voor beveiligingssysteem
B00B6	Sensor voor de positie van de rugleuning van de bestuurdersstoel voor het beveiligingssysteem
B00B7	Sensor voor de positie van de bestuurderstoel A
B00B8	Sensor voor de positie van de bestuurderstoel B
B00B9	Positiesensor bestuurdersstoel C

Foutcodes

Omschrijving

B00BA	Bestuurdersstoelpositiesensor D
B00BB	Bestuurdersstoelpositiesensor E
B00C0	Classificatiesensor voor passagiersstoel A
B00C1	Classificatiesensor voor passagiersstoel B
B00C2	Classificatiesensor voor passagiersstoel C
B00C3	Classificatiesensor voor passagiersstoel D
B00C4	Classificatiesensor voor passagiersstoel E
B00C5	Passagiersstoelpositiesensor voor beveiligingssysteem
B00C6	Passagiersstoel rugleunig positiesensor voor beveiligingssysteem
B00C7	Positiesensor passagiersstoel A
B00C8	Positiesensor passagiersstoel B
B00C9	Positiesensor passagiersstoel C
B00CA	Passagiersstoelpositiesensor D
B00CB	Passagiersstoelpositiesensor E
B00D0	Gordelindicator bestuurder
B00D1	Indicatie passagiergordel
B00D2	Indicator voor storing in beveiligingssysteem 1
B00D3	Storingsindicator beveiligingssysteem 2
B00D4	Akoestische indicator voor storingen in het beveiligingssysteem
B00D5	Indicator voor deactivering van het passagiersbeveiligingssysteem
B00DF	deactiveringsschakelaar voor het passagiersbeveiligingssysteem
U0001	Hoge snelheid CAN communicatiebus
U0002	Prestaties van de CAN-communicatiebus met hoge snelheid
U0003	Hoge snelheid CAN-communicatiebus (+) open
U0004	Hoge snelheid CAN-communicatiebus (+) laag
U0005	Hoge snelheid CAN-communicatiebus (+) hoog
U0006	Hoge snelheid CAN communicatiebus () open
U0007	Hoge snelheid CAN-communicatiebus () laag
U0008	Hoge snelheid CAN-communicatiebus () hoog
U0009	Hoge snelheid CAN-communicatiebus () kortgesloten naar bus (+)
U0010	CAN-communicatiebus met gemiddelde snelheid
U0011	Prestaties van de CAN-communicatiebus met gemiddelde snelheid
U0012	Medium speed CAN-communicatiebus (+) open
U0013	Medium speed CAN communicatiebus (+) laag
U0014	Medium speed CAN communicatiebus (+) hoog
U0015	Medium speed CAN communicatiebus () open
U0016	Medium speed CAN communicatiebus () laag
U0017	Medium speed CAN communicatiebus () hoog
U0018	Medium speed CAN communicatiebus () kortgesloten naar bus (+)
U0019	CAN-communicatiebus met lage snelheid
U0020	Prestaties van CAN-communicatiebus met lage snelheid
U0021	Lage snelheid CAN-communicatiebus (+) open
U0022	Lage snelheid CAN-communicatiebus (+) laag
U0023	Lage snelheid CAN-communicatiebus (+) hoog
U0024	Lage snelheid CAN-communicatiebus () open
U0025	Lage snelheid CAN-communicatiebus () laag
U0026	Lage snelheid CAN-communicatiebus () hoog
U0027	Lage snelheid CAN-communicatiebus () kortgesloten naar bus (+)
U0028	Voertuigcommunicatiebus A
U0029	Voertuigcommunicatiebus A Prestaties
U0030	Voertuigcommunicatiebus A (+) open
U0031	Voertuigcommunicatiebus A (+) laag

Foutcodes

Omschrijving

U0032	Voertuigcommunicatiebus A (+) hoog
U0033	Voertuigcommunicatiebus A () open
U0034	Voertuigcommunicatiebus A () laag
U0035	Voertuigcommunicatiebus A () hoog
U0036	Voertuigcommunicatiebus A () kortgesloten naar bus A (+)
U0037	Voertuigcommunicatiebus B
U0038	Voertuigcommunicatiebus B Prestaties
U0039	Voertuigcommunicatiebus B (+) open
U0040	Voertuigcommunicatiebus B (+) laag
U0041	Voertuigcommunicatiebus B (+) hoog
U0042	Voertuigcommunicatiebus B () open
U0043	Voertuigcommunicatiebus B () laag
U0044	Voertuigcommunicatiebus B () hoog
U0045	Voertuigcommunicatiebus B () kortgesloten naar bus B (+)
U0046	Voertuigcommunicatiebus C
U0047	Voertuigcommunicatiebus C Prestaties
U0048	Voertuigcommunicatiebus C (+) open
U0049	Voertuigcommunicatiebus C (+) laag
U0050	Voertuigcommunicatiebus C (+) hoog
U0051	Voertuigcommunicatiebus C () open
U0052	Voertuigcommunicatiebus C () laag
U0053	Voertuigcommunicatiebus C () hoog
U0054	Voertuigcommunicatiebus C () kortgesloten naar bus C (+)
U0055	Voertuigcommunicatiebus D
U0056	Voertuigcommunicatiebus D Prestaties
U0057	Voertuigcommunicatiebus D (+) open
U0058	Voertuigcommunicatiebus D (+) laag
U0059	Voertuigcommunicatiebus D (+) hoog
U0060	Voertuigcommunicatiebus D () open
U0061	Voertuigcommunicatiebus D () laag
U0062	Voertuigcommunicatiebus D () hoog
U0063	Voertuigcommunicatiebus D () kortgesloten naar bus D (+)
U0064	Voertuigcommunicatiebus E
U0065	Voertuigcommunicatiebus E-prestaties
U0066	Voertuigcommunicatiebus E (+) open
U0067	Voertuigcommunicatiebus E (+) laag
U0068	Voertuigcommunicatiebus E (+) hoog
U0069	Voertuigcommunicatiebus E () open
U0070	Voertuigcommunicatiebus E () laag
U0071	Voertuigcommunicatiebus E () hoog
U0072	Voertuigcommunicatiebus E () kortgesloten naar bus E (+)
U0073	Communicatiebus van de besturingseenheid uit
U0100	Communicatie met ECM/PCM A verloren
U0101	Communicatie met TCM verloren
U0102	Communicatie met de regelmodule van de tussenbak is verbroken
U0103	Communicatie met schakelbesturingsmodule A verloren
U0104	Communicatie met cruise control module verbroken
U0105	Communicatie met injectiecontrolemodule verloren
U0106	Communicatie met gloei­boug­ie-regelmodule verbroken
U0107	Communicatie met gasklepregelmodule verbroken
U0108	Communicatie met alternatieve brandstofregelmodule verbroken
U0109	Communicatie met brandstofpompregelmodule verbroken

Foutcodes

Omschrijving

U0110	Communicatie verloren met aandrijfmotorbesturingsmodule A
U0111	Communicatie met batterij-energieregelmodule A verloren
U0112	Communicatie met batterij-energieregelmodule B verloren
U0113	Communicatie met emissie-kritische controle-informatie verloren
U0114	Communicatie met de koppelingsregelmodule voor de vierwielaandrijving is verbroken
U0115	Communicatie met ECM/PCM B verloren
U0116	Communicatie met motor-koelvloeistoftemperatuurregelmodule verbroken
U0117	Communicatie verloren met PTO elektrische besturingsmodule
U0118	Communicatie met brandstofadditiefregelmodule verbroken
U0119	Communicatie met brandstofcelregelmodule verbroken
U0120	Communicatie met startmotor/generatorregelmodule verbroken
U0121	Communicatie met ABS (antiblokkeersysteem) besturingsmodule verbroken
U0122	Communicatie met voertuigdynamiekregelmodule verbroken
U0123	Communicatie met giersnelheidssensormodule verbroken
U0124	Communicatie met laterale versnellingsensormodule verloren
U0125	Communicatie met multi-assige acceleratiesensormodule verloren
U0126	Communicatie met stuurhoeksensormodule verbroken
U0127	Communicatie met bandenspanningscontrolemodule verbroken
U0128	Communicatie met parkeerremregelmodule verbroken
U0129	Communicatie met remregelmodule verbroken
U0130	Communicatie met stuurhulpmodule verbroken
U0131	Communicatie elektrische stuurbekrachtiging verbroken
U0132	Communicatie met chassisbesturingsmodule verloren
U0133	Communicatie met actieve rolbesturingsmodule verloren
U0134	Communicatie met de achterste stuurbekrachtigingsmodule is verbroken
U0135	Communicatie met de voorste differentieelbesturingsmodule is verbroken
U0136	Communicatie met de regelmodule van het achterdifferentieel verloren
U0137	Communicatie met aanhangwagenremregelmodule verbroken
U0138	Communicatie met all-terrain control module verbroken
U0140	Communicatie met body control module verbroken
U0141	Communicatie met body control module A verloren
U0142	Communicatie met body control module B verloren
U0143	Communicatie met body control module C verloren
U0144	Communicatie met body control module D verloren
U0145	Communicatie met body control module E verloren
U0146	Communicatie met Gateway A verloren
U0147	Communicatie met Gateway B verloren
U0148	Communicatie met Gateway C verloren
U0149	Communicatie met Gateway D verloren
U0150	Communicatie met Gateway E verloren
U0151	Communicatie met de besturingsmodule van het beveiligingssysteem is verbroken
U0152	Communicatie met de linker airbag-regelmodule is verbroken
U0153	Communicatie verloren met de rechter airbag-regelmodule
U0154	Communicatie verloren met de besturingsmodule van het passagiersclassificatiesysteem
U0155	Communicatie met Instrument Control Module (IPC) verloren
U0156	Communicatie met informatiecentrum A verloren
U0157	Communicatie met informatiecentrum B verloren
U0158	Communicatie met Head-Up Display verloren
U0159	Communicatie met parkeerhulpregelmodule A verbroken
U0160	Communicatie met akoestische waarschuwingsregelmodule verbroken
U0161	Communicatie met kompasmodule verloren
U0162	Communicatie met navigatiedisplaymodule verbroken

Foutcodes

Omschrijving

U0163	Communicatie met navigatiecontrolemodule verbroken
U0164	Communicatie met HVAC (airconditioning) besturingsmodule verbroken
U0165	Communicatie met achterste HVAC-regelmodule verloren
U0166	Communicatie met hulpverwarmingsregelmodule verbroken
U0167	Communicatie met startblokkering-regelmodule verbroken
U0168	Communicatie met voertuigbeveiligingscontrolemodule verloren
U0169	Communicatie met schuifdakbedieningsmodule verbroken
U0170	Communicatie met sensor A van het beveiligingssysteem is verbroken
U0171	Communicatie met sensor B van het beveiligingssysteem verloren
U0172	Communicatie met sensor C van het beveiligingssysteem verloren
U0173	Communicatie met sensor D van het beveiligingssysteem verloren
U0174	Communicatie met sensor E van het beveiligingssysteem verloren
U0175	Communicatie met sensor F van het beveiligingssysteem verloren
U0176	Communicatie met sensor G van het beveiligingssysteem verloren
U0177	Communicatie met sensor H van het beveiligingssysteem verloren
U0178	Communicatie met sensor van beveiligingssysteem Ik ben verloren
U0179	Communicatie met sensor J van het beveiligingssysteem verloren
U017A	Communicatie met beveiligingssysteemsensor K verloren
U017B	Communicatie met beveiligingssysteemsensor L verloren
U017C	Communicatie met beveiligingssysteemsensor M verloren
U017D	Communicatie met sensor N van het beveiligingssysteem verloren
U0180	Communicatie met automatische lichtregelmodule verbroken
U0181	Communicatie met koplampniveauregeling verloren
U0182	Communicatie met frontverlichtingsregelmodule verbroken
U0183	Communicatie met achterlichtregelmodule A verbroken
U0184	Communicatie met radio verloren
U0185	Communicatie met antennebesturingsmodule verloren
U0186	Communicatie met audioversterker verbroken
U0187	Communicatie met CD/DVD-wisselaarmodule A verbroken
U0188	Communicatie met CD/DVD-wisselaarmodule B verloren
U0189	Communicatie met CD/DVD-wisselaarmodule C verloren
U0190	Communicatie met CD/DVD-wisselaarmodule D verloren
U0191	Communicatie met tv verbroken
U0192	Communicatie met personal computer verbroken
U0193	Communicatie met digitale audiobesturingsmodule A verloren
U0194	Communicatie met digitale audiobesturingsmodule B verloren
U0195	Communicatie met abonnement entertainment ontvangermodule verloren
U0196	Communicatie met achterste entertainment controlemodule A verloren
U0197	Communicatie met telefoonbesturingsmodule verbroken
U0198	Communicatie met telematica-besturingsmodule verbroken
U0199	Communicatie met deurbesturingsmodule A verloren
U0200	Communicatie met deurbesturingsmodule B verloren
U0201	Communicatie met deurbesturingsmodule C verloren
U0202	Communicatie met deurbesturingsmodule D verloren
U0203	Communicatie met deurbesturingsmodule E verloren
U0204	Communicatie met deurbesturingsmodule F verloren
U0205	Communicatie met deurbesturingsmodule G verloren
U0206	Communicatie met de besturingsmodule van de cabriokap verloren
U0207	Communicatie met bedieningsmodule voor intrekbaar dak verbroken
U0208	Communicatie met stoelbesturingsmodule A verloren
U0209	Communicatie met stoelbesturingsmodule B verloren
U0210	Communicatie met stoelbesturingsmodule C verloren

Foutcodes

Omschrijving

U0211	Communicatie met stoelbesturingsmodule D verloren
U0212	Communicatie met stuurkolomregelmodule verbroken
U0213	Communicatie met spiegelbesturingsmodule A verloren
U0214	Communicatie met externe toegangscontrole verloren
U0215	Communicatie met deurschakelaar A verloren
U0216	Communicatie met deurschakelaar B verloren
U0217	Communicatie met deurschakelaar C verloren
U0218	Communicatie met deurschakelaar D verloren
U0219	Communicatie met deurschakelaar E verloren
U0220	Communicatie met deurschakelaar F verloren
U0221	Communicatie met deurschakelaar G verloren
U0222	Communicatie met raamliftmotor A verloren
U0223	Communicatie met raamliftmotor B verloren
U0224	Communicatie met raamliftmotor C verloren
U0225	Communicatie met raamliftmotor D verloren
U0226	Communicatie met raamliftmotor E verloren
U0227	Communicatie met raamliftmotor F verloren
U0228	Communicatie met raamliftmotor G verloren
U0229	Communicatie met verwarmde stuurwielmodule verbroken
U0230	Communicatie met achterklepmodule verbroken
U0231	Communicatie met regensensormodule verbroken
U0232	Communicatie met linker obstakeldetectiemodule verloren
U0233	Communicatie met de obstakeldetectiemodule aan de rechterkant is verloren gegaan
U0234	Communicatie met comfort callback module verloren
U0235	Communicatie met cruise control afstandsradarmodule verloren
U0236	Communicatie met stuurkolomvergrendelingsmodule verbroken
U0237	Communicatie met digitale audiobesturingsmodule C verloren
U0238	Communicatie met digitale audiobesturingsmodule D verloren
U0239	Communicatie met anti-pinch-besturingsmodule A verloren
U0240	Communicatie met anti-knel-besturingsmodule B verloren
U0241	Communicatie met koplampregelmodule A verbroken
U0242	Communicatie met koplampregelmodule B verloren
U0243	Communicatie met parkeerhulpregelmodule B verloren
U0244	Communicatie met de besturingsmodule van de treeplank A verloren
U0245	Communicatie met front-entertainment-besturingsmodule verbroken
U0246	Communicatie met stoelbesturingsmodule E verloren
U0247	Communicatie met stoelbesturingsmodule F verloren
U0248	Communicatie met externe toegangsmodule verloren
U0249	Communicatie met de achterste entertainment-bedieningsmodule B verloren
U0250	Communicatie met impactclassificatiemodule verloren
U0251	Communicatie met de besturingsmodule van de treeplank B verloren
U0252	Communicatie met achterlichtregelmodule B verbroken
U0291	Communicatie met schakelbesturingsmodule B verloren
U0292	Communicatie met aandrijfmotorbesturingsmodule B verloren
U0293	Communicatie met hybride aandrijfregelmodule verloren
U0294	Communicatie met de bewakingsmodule voor de aandrijving is verbroken
U0295	Communicatie met AC-naar-AC-converterbesturingsmodule verloren
U0296	Communicatie met AC-naar-DC-converterbesturingsmodule A verloren
U0297	Communicatie met AC-naar-DC-converterbesturingsmodule B verloren
U0298	Communicatie met DC-naar-DC-converterbesturingsmodule A verloren
U0299	Communicatie met DC-naar-DC-converterbesturingsmodule B verloren
U0300	Software-incompatibiliteit in de interne controlemodule

Foutcodes

Omschrijving

U0301	Software-incompatibiliteit met ECM/PCM
U0302	Software-incompatibiliteit met transmissiecontrolemodule
U0303	Software-incompatibiliteit met de regelmodule van de tussenbak
U0304	Software-incompatibiliteit met schakelbesturingsmodule A
U0305	Software-incompatibiliteit met cruisecontrolmodule
U0306	Software-incompatibiliteit met injectieregelmodule
U0307	Software-incompatibiliteit met gloeibougie-regelmodule
U0308	Incompatibiliteit van de software van de gasklepbedieningsmodule
U0309	Software-incompatibiliteit met alternatieve brandstofregelmodule
U0310	Software-incompatibiliteit met brandstofpompregelmodule
U0311	Software-incompatibiliteit met aandrijfmotorbesturingsmodule
U0312	Software-incompatibiliteit met Battery Energy Control Module A
U0313	Software-incompatibiliteit met batterij-energieregelmodule B
U0314	Software-incompatibiliteit met de koppelingsregelmodule voor vierwielaandrijving
U0315	Software-incompatibiliteit met ABS-regelmodule (antiblokkeersysteem)
U0316	Software-incompatibiliteit met voertuigdynamieregelmodule
U0317	Software-incompatibiliteit parkeerrembesturingsmodule
U0318	Software-incompatibiliteit met remregelmodule
U0319	Software-incompatibiliteit met stuurhulpmodule
U0320	Software-incompatibiliteit met elektrische stuurbekrachtiging
U0321	Software-incompatibiliteit met chassisbesturingsmodule
U0322	Software-incompatibiliteit met body control module
U0323	Software-incompatibiliteit met instrumentbesturingsmodule
U0324	Software-incompatibiliteit met HVAC-regelmodule (airconditioning)
U0325	Software-incompatibiliteit met de regelmodule van de hulpverwarming
U0326	Software-incompatibiliteit met startblokkering-besturingsmodule
U0327	Software-incompatibiliteit met voertuigbeveiligingscontrolemodule
U0328	Software-incompatibiliteit met stuurhoeksensormodule
U0329	Software-incompatibiliteit met stuurkolombesturingsmodule
U0330	Software-incompatibiliteit met bandenspanningscontrolemodule
U0331	Software-incompatibiliteit met body control module A
U0332	Software-incompatibiliteit met multi-assige acceleratiesensormodule
U0333	Software-incompatibiliteit met schakelbesturingsmodule B
U0334	Software-incompatibiliteit met radio
U0400	Ongeldige gegevens ontvangen
U0401	Ongeldige gegevens ontvangen van ECM/PCM A
U0402	Ongeldige gegevens ontvangen van TCM
U0403	Ongeldige gegevens ontvangen van de regelmodule van de tussenbak
U0404	Ongeldige gegevens ontvangen van schakelbesturingsmodule A
U0405	Ongeldige gegevens ontvangen van cruise control module
U0406	Ongeldige gegevens ontvangen van injectiecontrolemodule
U0407	Ongeldige gegevens ontvangen van gloeibougie-regelmodule
U0408	Ongeldige gegevens ontvangen van gasklepregelmodule
U0409	Ongeldige gegevens ontvangen van alternatieve brandstofregelmodule
U040A	Ongeldige gegevens ontvangen van wisselaarmodule C
U0410	Ongeldige gegevens ontvangen van brandstofpompregelmodule
U0411	Ongeldige gegevens ontvangen van aandrijfmotorbesturingsmodule A
U0412	Ongeldige gegevens ontvangen van batterij-energieregelmodule A
U0413	Ongeldige gegevens ontvangen van batterij-energieregelmodule B
U0414	Ongeldige gegevens ontvangen van de 4WD-koppelingsregelmodule
U0415	Ongeldige gegevens ontvangen van ABS (antiblokkeersysteem) besturingsmodule
U0416	Ongeldige gegevens ontvangen van voertuigdynamieregelmodule

Foutcodes

Omschrijving

U0417	Ongeldige gegevens ontvangen van parkeerremregelmodule
U0418	Ongeldige gegevens ontvangen van rembesturingsmodule
U0419	Ongeldige gegevens ontvangen van de stuurhulpmodule
U0420	Ongeldige gegevens ontvangen van elektrische stuurbekrachtigingsmodule
U0421	Ongeldige gegevens ontvangen van chassisbesturingsmodule
U0422	Ongeldige gegevens ontvangen van de carrosseriebesturingsmodule
U0423	Ongeldige gegevens ontvangen van instrumentbesturingsmodule
U0424	Ongeldige gegevens ontvangen van HVAC (airconditioning) besturingsmodule
U0425	Ongeldige gegevens ontvangen van de hulpverwarmingsregelmodule
U0426	Ongeldige gegevens ontvangen van de startblokkering-regelmodule
U0427	Ongeldige gegevens ontvangen van voertuigbeveiligingscontrolemodule
U0428	Ongeldige gegevens ontvangen van stuurhoeksensormodule
U0429	Ongeldige gegevens ontvangen van de stuurkolomregelmodule
U0430	Ongeldige gegevens ontvangen van bandenspanningscontrolemodule
U0431	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule A
U0432	Ongeldige gegevens ontvangen van multi-assige acceleratiesensormodule
U0433	Ongeldige gegevens ontvangen van cruisecontrol-afstandssensor
U0434	Ongeldige gegevens ontvangen van actieve rolcontrolesysteembesturingsmodule
U0435	Ongeldige gegevens ontvangen van de achterste elektrische stuurbekrachtigingsmodule
U0436	Ongeldige gegevens ontvangen van de voorste differentieelregelmodule
U0437	Ongeldige gegevens ontvangen van de regelmodule van het achterdifferentieel
U0438	Ongeldige gegevens ontvangen van de aanhangwagenremregelmodule
U0439	Ongeldige gegevens ontvangen van de terreinbesturingsmodule
U0441	Ongeldige gegevens ontvangen van emissie-kritische controle-informatie
U0442	Ongeldige gegevens ontvangen van ECM/PCM B
U0443	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule B
U0444	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule C
U0445	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule D
U0446	Ongeldige gegevens ontvangen van carrosseriebesturingsmodule E
U0447	Ongeldige gegevens ontvangen van gateway A
U0448	Ongeldige gegevens ontvangen van gateway B
U0449	Ongeldige gegevens ontvangen van gateway C
U0450	Ongeldige gegevens ontvangen van gateway D
U0451	Ongeldige gegevens ontvangen van gateway E
U0452	Ongeldige gegevens ontvangen van de besturingsmodule van het beveiligingssysteem
U0453	Ongeldige gegevens ontvangen van de linker airbag-regelmodule
U0454	Ongeldige gegevens ontvangen van de rechter airbag-regelmodule
U0455	Ongeldige gegevens ontvangen van bezettingsmodule van beveiligingssysteem
U0456	Ongeldige gegevens ontvangen van de motorkoelvloeistof temperatuurregelmodule
U0457	Ongeldige gegevens ontvangen van informatiecentrum A
U0458	Ongeldige gegevens ontvangen van informatiecentrum B
U0459	Ongeldige gegevens ontvangen van head-up display
U045A	Ongeldige gegevens ontvangen van parkeerhulpregelmodule A
U0461	Ongeldige gegevens ontvangen van akoestische waarschuwingsmodule
U0462	Ongeldige gegevens ontvangen van kompasmodule
U0463	Ongeldige gegevens ontvangen van navigatiedisplaymodule
U0464	Ongeldige gegevens ontvangen van navigatiecontrolemodule
U0465	Ongeldige gegevens ontvangen van de elektrische regelmodule van de PTO
U0466	Ongeldige gegevens ontvangen van de achterste HVAC-regelmodule
U0467	Ongeldige gegevens ontvangen van brandstofadditiefregelmodule
U0468	Ongeldige gegevens ontvangen van brandstofcelregelmodule
U0469	Ongeldige gegevens ontvangen van startmotor/generatorregelmodule

Foutcodes

Omschrijving

U046A	Ongeldige gegevens ontvangen van schuifdakregelmodule
U0471	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor A van het beveiligingssysteem
U0472	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor B van het beveiligingssysteem
U0473	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor C van het beveiligingssysteem
U0474	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor D van beveiligingssysteem
U0475	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor E van beveiligingssysteem
U0476	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor F van beveiligingssysteem
U0477	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor G van beveiligingssysteem
U0478	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor H van beveiligingssysteem
U0479	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor I van beveiligingssysteem
U047A	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor J van het beveiligingssysteem
U047B	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor K van het beveiligingssysteem
U047C	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor L van beveiligingssysteem
U047D	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor M van beveiligingssysteem
U047E	Ongeldige gegevens ontvangen van sensor N van beveiligingssysteem
U0481	Ongeldige gegevens ontvangen van automatische lichtregelmodule
U0482	Ongeldige gegevens ontvangen van koplampniveauregelmodule
U0483	Ongeldige gegevens ontvangen van frontverlichtingsregelmodule
U0484	Ongeldige gegevens ontvangen van de achterlichtregelmodule A
U0485	Ongeldige gegevens ontvangen van radio
U0486	Ongeldige gegevens ontvangen van antennebesturingsmodule
U0487	Ongeldige gegevens ontvangen van audioversterker
U0488	Ongeldige gegevens ontvangen van wisselaarmodule A
U0489	Ongeldige gegevens ontvangen van wisselaarmodule B
U0491	Ongeldige gegevens ontvangen van wisselaarmodule D
U0492	Ongeldige gegevens ontvangen van tv
U0493	Ongeldige gegevens ontvangen van persoonlijke computer
U0494	Ongeldige gegevens ontvangen van digitale audiobesturingsmodule A
U0495	Ongeldige gegevens ontvangen van digitale audiobesturingsmodule B
U0496	Ongeldige gegevens ontvangen van entertainment-ontvangermodule
U0497	Ongeldige gegevens ontvangen van achterste entertainmentregelmodule A
U0498	Ongeldige gegevens ontvangen van telefoonbesturingsmodule
U0499	Ongeldige gegevens ontvangen van telematica-besturingsmodule
U049A	Ongeldige gegevens ontvangen van deurbesturingsmodule A
U0501	Ongeldige gegevens ontvangen van deurbesturingsmodule B
U0502	Ongeldige gegevens ontvangen van deurbesturingsmodule C
U0503	Ongeldige gegevens ontvangen van deurbesturingsmodule D
U0504	Ongeldige gegevens ontvangen van deurbesturingsmodule E
U0505	Ongeldige gegevens ontvangen van deurbesturingsmodule F
U0506	Ongeldige gegevens ontvangen van deurbesturingsmodule G
U0507	Ongeldige gegevens ontvangen van de regelmodule van het intrekbare dak
U0508	Ongeldige gegevens ontvangen van de beweegbare dakbesturingsmodule
U0509	Ongeldige gegevens ontvangen van stoelbesturingsmodule A
U050A	Ongeldige gegevens ontvangen van stoelbesturingsmodule B
U0511	Ongeldige gegevens ontvangen van stoelbesturingsmodule C
U0512	Ongeldige gegevens ontvangen van stoelbesturingsmodule D
U0513	Ongeldige gegevens ontvangen van giersnelheidssensormodule
U0514	Ongeldige gegevens ontvangen van spiegelbesturingsmodule A
U0515	Ongeldige gegevens ontvangen van de afstandsbedieningsfunctie
U0516	Ongeldige gegevens ontvangen van deurschakelaar A
U0517	Ongeldige gegevens ontvangen van deurschakelaar B
U0518	Ongeldige gegevens ontvangen van deurschakelaar C

Foutcodes

Omschrijving

U0519	Ongeldige gegevens ontvangen van deurschakelaar D
U051A	Ongeldige gegevens ontvangen van deurschakelaar E
U0521	Ongeldige gegevens ontvangen van deurschakelaar F
U0522	Ongeldige gegevens ontvangen van deurschakelaar G
U0523	Ongeldige gegevens ontvangen van deurraammotor A
U0524	Ongeldige gegevens ontvangen van deurraammotor B
U0525	Ongeldige gegevens ontvangen van deurraammotor C
U0526	Ongeldige gegevens ontvangen van deurraammotor D
U0527	Ongeldige gegevens ontvangen van deurraammotor E
U0528	Ongeldige gegevens ontvangen van deurraammotor F
U0529	Ongeldige gegevens ontvangen van deurraammotor G
U052A	Ongeldige gegevens ontvangen van verwarmde stuurwielmodule
U0531	Ongeldige gegevens ontvangen van achterklepmodule
U0532	Ongeldige gegevens ontvangen van regensensormodule
U0533	Ongeldige gegevens ontvangen van linker obstakeldetectieregelmodule
U0534	Ongeldige gegevens ontvangen van de besturingsmodule voor detectie van obstakels aan de rechterkant
U0535	Ongeldige gegevens ontvangen van comfortherinneringsmodule
U0536	Ongeldige gegevens ontvangen van laterale versnellingsensormodule
U0537	Ongeldige gegevens ontvangen van stuurkolomvergrendelingsmodule
U0538	Ongeldige gegevens ontvangen van digitale audiobesturingsmodule C
U0539	Ongeldige gegevens ontvangen van digitale audiobesturingsmodule D
U053A	Ongeldige gegevens ontvangen van anti-knelsysteem A besturingsmodule
U0541	Ongeldige gegevens ontvangen van besturingsmodule anti-knelsysteem B
U0542	Ongeldige gegevens ontvangen van koplampregelmodule A
U0543	Ongeldige gegevens ontvangen van koplampregelmodule B
U0544	Ongeldige gegevens ontvangen van parkeerhulpregelmodule B
U0545	Ongeldige gegevens ontvangen van de besturingsmodule van het loopbord
U0546	Ongeldige gegevens ontvangen van de front-entertainment-besturingsmodule
U0547	Ongeldige gegevens ontvangen van stoelbesturingsmodule E
U0548	Ongeldige gegevens ontvangen van stoelbesturingsmodule F
U0549	Ongeldige gegevens ontvangen van externe accessoiremodule
U054A	Ongeldige gegevens ontvangen van de achterste entertainment-regelmodule B
U0551	Ongeldige gegevens ontvangen van impactclassificatiemodule
U0552	Ongeldige gegevens ontvangen van de regelmodule van het treeplank B
U0553	Ongeldige gegevens ontvangen van de achterlichtregelmodule B
U0592	Ongeldige gegevens ontvangen van schakelbesturingsmodule B
U0593	Ongeldige gegevens ontvangen van aandrijfmotorbesturingsmodule B
U0594	Ongeldige gegevens ontvangen van hybride aandrijfregelmodule
U0595	Ongeldige gegevens ontvangen van de bewakingsmodule voor de aandrijving
U0596	Ongeldige gegevens ontvangen van AC-naar-AC-converterbesturingsmodule
U0597	Ongeldige gegevens ontvangen van AC-naar-DC-converterbesturingsmodule A
U0598	Ongeldige gegevens ontvangen van AC-naar-DC-converterbesturingsmodule B
U0599	Ongeldige gegevens ontvangen van DC-naar-DC-converterbesturingsmodule A
U059A	Ongeldige gegevens ontvangen van DC-naar-DC-converterbesturingsmodule B
U3000	besturingsmodule
U3001	Controlemodule onjuiste uitschakeling
U3002	Voertuigidentificatienummer
U3003	Batterijspanning
U3004	Accessoire stroomrelais
U3005	Voeding voor accessoires
U3006	Ingangsvermogen van regelmodule A

Omschrijving

[illegible]